

## Manuel d'utilisation du capteur sans fil pour porte à rideau métallique (SB-960)

Le recodage: Appuyez sur le bouton de recodage qui se situe sur le panneau de commande de l'alarme, détachez l'aimant, vous entendrez un bip à partir du panneau cela signifie que le recodage est effectué avec succès.

Lieu d'installation: sur une porte avec rideau métallique d'une boutique ou d'un garage.

Installation: fixez le bloc en acier sur le sol, mettez l'émetteur sur le mur le plus proche, puis placez l'aimant sur le bord inférieur de la porte d'obturation, ce qui devrait être à juste titre le côté supérieur du bloc en acier. Lorsque l'écart de l'aimant et du bloc en acier est supérieur à 5cm, l'émetteur enverra un signal d'alarme au panneau de contrôle.

