

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Pizza party



Référence: DOC110
Version: 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des

DomoClip®

Manuel d'utilisation

signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié^(*).

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel de service ou par toute autre personne ainsi qualifiée pour éviter un danger.
6. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur.
7. Pour une protection supplémentaire il est possible d'équiper votre installation électrique domestique avec un disjoncteur à courant résiduel avec coupure à un courant maximum de 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
8. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
9. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche peuvent devenir surchauffés.
10. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
11. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
12. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.
13. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

14. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé.
15. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
16. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
17. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
18. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
19. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
20. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
21. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
22. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
23. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
24. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
25. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
26. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

27. Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
28. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8ans.
29. Après utilisation, donnez le temps à l'appareil de refroidir pendant 30 minutes au moins avant de la ranger.
30. Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir posé le couvercle sur le châssis de l'appareil.
31. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
32. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel
33. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
34. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
 - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
 - maisons de ferme
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
 - environnements de type lit et petit-déjeuner

DomoClip®

Manuel d'utilisation

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: AC 220-240V 50/60Hz

Puissance: 1000W

UTILISATION

Première utilisation

- Pour mettre en place le bouton sur le couvercle, faites passer le filetage par l'orifice se trouvant sur le haut du couvercle et serrez l'écrou du dessous. Ne pas serrer trop fort sous peine de casser le couvercle!
- Avant la première utilisation, nettoyez la plaque du four et les spatules (Cf. « Nettoyage et entretien»). Il se peut, lors de la première utilisation du set à pizza, que vous constatiez un léger développement de fumées et une odeur particulière. Rien d'anormal à cela ; ces phénomènes disparaîtront d'eux-mêmes.

Utilisation

- Placez l'appareil sur une base stable, plate et à l'abri de la chaleur et des éclaboussures, et de sorte à ce qu'il ne puisse pas tomber.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un local humide.
- Pour mettre l'appareil en route, branchez le dans une prise de courant avec mise à la terre. Le témoin de contrôle rouge sur le côté de l'appareil s'allume. L'appareil commence alors à chauffer.

Si l'appareil tombe dans l'eau, ne pas essayer de le toucher. Débranchez-le immédiatement. Ne plus utiliser l'appareil ensuite.

- Veillez à maintenir une ventilation suffisante lors de l'utilisation de l'appareil.
- Débrancher l'appareil après utilisation et nettoyez le bien (Cf. « Nettoyage et entretien »).
- Ne pas utiliser l'appareil pour faire griller de la viande ou la réchauffer. De la graisse chaude pourrait couler sur l'élément de chauffage et produire un feu.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir posé le couvercle sur le châssis de l'appareil.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Laisser l'appareil refroidir pendant 30 minutes au moins avant de le nettoyer et de le ranger.
- Tant que le couvercle en terracotta est chaud, évitez de le poser sur un support froid (risque de fissuration).
- Il n'est pas nécessaire, en usage normal, de nettoyer le couvercle. Cependant, si vous souhaitez le nettoyer, utilisez de l'eau chaude et une brosse.
- Avertissement : Le couvercle de terracotta est fragile, ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- Nettoyer la plaque du four et les spatules à l'eau chaude et à la brosse. Ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger la partie inférieure de l'appareil dans de l'eau. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide.
- Toujours remettre l'ensemble à pizza et ses accessoires dans la boîte d'origine.
- Si vous ne devez pas utiliser l'ensemble à pizza pendant une période assez longue, enduisez la plaque de four d'un peu de matière grasse.

Stockez dans un endroit sûr

Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

Recettes

Pâte à pizza

- 500 g de farine
- 1 bonne pointe de couteau de sel
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 20 g de levure fraîche ou 1 sachet de levure déshydratée
- 250 ml d'eau tiède

Dans un récipient, mélanger le sel et l'huile à la farine. Dissoudre la levure fraîche dans de l'eau tiède et remuer. La mélanger à la farine. Pour de la levure sèche, la mélanger directement à la farine avant d'ajouter l'huile et l'eau tiède. Pétrir le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien souple. Un mixer avec batteur pour pâte ou un robot ménager convient à merveille.

Recouvrir le récipient d'un torchon et laisser la pâte lever pendant 45 minutes environ jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Saupoudrer la pâte d'un peu de farine et l'abaisser (l'aplatir) au

DomoClip®

Manuel d'utilisation

rouleau jusqu'à obtenir un morceau de pâte d'une épaisseur de 3 mm environ. Retourner le morceau de pâte de temps à autre et le saupoudrer de farine pour éviter qu'il ne colle au plan de travail et découper des fonds ronds à l'aide du découpe pâte. Empilez les fonds ronds sur une assiette ou une planche en saupoudrant un peu de farine sur chacune des surfaces afin d'éviter qu'ils ne collent. Pendant que la pâte lève, vous pouvez préparer les autres ingrédients.

Sauce tomate

- 1 boîte de tomates pelées
- 1 petite boîte de purée de tomate
- sel, poivre, marjolaine
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 2 gousses d'ail écrasées

Hacher menu les tomates pelées et les mélanger aux autres ingrédients.

Suggestions de ce que vous pourriez mettre sur la table

Mozzarella, parmesan râpé, Gouda râpé, basilic, roquette, olives, champignons, anchois, câpres, ananas, cœurs d'artichaut, poivrons, ronds d'oignons, tomates, jambon, salami, saumon fumé, crevettes, thon en boîte.

Cuire les pizzas

- Faire préchauffer l'ensemble à pizza 10 minutes.
- Mettez la pâte, la sauce et tous les ingrédients sur la table.
- Pour la première pizza, enduisez les spatules d'un peu d'huile ou pulvérisez-les à l'aide d'un spray pour grillades.
- Placez un rond de pâte sur la spatule et enduisez-la de sauce tomate, en veillant à vous arrêter à 0.5 cm du bord. Garnissez la pizza des ingrédients de votre choix. Introduisez la pizza posée sur la spatule par l'une des ouvertures du couvercle et faites la glisser sur la plaque de four. La pizza ne quitte pas la spatule !
- La durée de cuisson dépend de plusieurs facteurs :
- Le type de pâte
- La garniture de la pizza
- Le nombre de pizza mises à cuire simultanément
- L'emplacement de l'ensemble à pizza (température, dans le courant d'air ou pas, etc.)
- Dans des conditions normales, il faut de 5 à 7 minutes pour que la pizza soit cuite.
- La pizza cuite est brûlante ; on la fera donc, de préférence, glisser sur une assiette plate.
- Posez la spatule à un endroit supportant la chaleur.

DomoClip®

Manuel d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.