



ShopClop

Cigarette électronique

Manuel d'utilisation

EGO-C



Le choix
de la
liberté



Votre kit Ego-C contient :

- 2 corps d'atomiseur sans tête d'atomiseur
- 2 batteries manuelles
- 5 cartouches vides destinées à être remplies en e-liquide
- 5 têtes d'atomiseur
- 1 combiné secteur/USB
- 1 pouch de rangement
- 2 embouts de protection
- 1 manuel d'utilisation



Conseils d'utilisation

- Il existe des seringues de remplissage qui vous permettront de remplir très simplement et proprement votre cartouche. Ce système vous permettra de conserver l'étanchéité de la cartouche et d'éviter le contact du e-liquide sur votre peau.
- N'utilisez jamais votre cigarette électronique sans e-liquide dans la cartouche ! Sinon, votre atomiseur va céder et vous devrez immédiatement le remplacer par un neuf. De plus, vous risquez d'avoir un léger goût de brûlé qui aura du mal à disparaître.
- N'hésitez pas à recharger régulièrement votre cartouche en e-liquide pour un meilleur confort d'utilisation

Entretien

- N'hésitez pas à nettoyer régulièrement les pas de vis des atomiseurs et batteries à l'aide d'un mouchoir en papier.
- Pensez à nettoyer régulièrement votre atomiseur. Pour cela, il vous suffit de démonter votre atomiseur, retournez-le et soufflez fort et longtemps à l'intérieur pour expulser le e-liquide restant. N'hésitez pas à « tapoter » légèrement l'atomiseur sur un mouchoir et à nettoyer la mèche délicatement pour un nettoyage plus complet.
- Pour des raisons d'hygiène et de confort d'utilisation, nous préconisons de remplacer les cartouches toutes les semaines et de les nettoyer régulièrement à l'eau.

Astuces

- Avec la cigarette électronique, il est primordial d'appuyer sur le bouton quelques secondes avant de mettre en bouche puis de maintenir le bouton appuyé pendant l'inhalation.
- L'aspiration doit être douce et longue et non pas aussi forte que sur une cigarette classique. Une légère aspiration suffit pour un maximum de sensations. Si vous aspirez trop fort vous risquez d'avoir une perte de e-liquide sur vos lèvres et d'engorger votre atomiseur.
- Si du e-liquide se dépose sur vos lèvres, changez immédiatement la cartouche car elle n'est plus étanche.
- Dès que vous ne produisez plus de fumée ou que le goût a changé, remplacez votre atomiseur par un nouveau.



Un système de sécurité existe sur les batteries notamment pour les enfants. Pour verrouiller ou déverrouiller votre batterie il vous suffit d'exercer cinq pressions très rapide sur le bouton de votre batterie.

LA CARTOUCHE

• QU'EST-CE QUE LA CARTOUCHE ?

La cartouche est l'embout que l'on met en bouche pour inhaler la vapeur et qui sert également de réservoir ; élément dans lequel on introduit le e-liquide.

• A QUEL MOMENT RECHARGER SA CARTOUCHE ?

Dès que vous constatez une baisse considérable de vapeur et que le goût devient fade et assez chaud en bouche, vous devez immédiatement recharger votre cartouche.

• COMMENT RECHARGER SA CARTOUCHE ?

Pour recharger votre cartouche, il vous suffit de bien la percer en l'enfonçant dans l'atomiseur (il faut voir le trou), de la retirer de l'atomiseur, de soulever l'opercule et de verser le liquide. Refermez ensuite la cartouche avec l'opercule et enfoncez-la à nouveau dans votre atomiseur.



L'ATOMISEUR

• QU'EST-CE QUE LE CORPS D'ATOMISEUR ?

Le corps d'atomiseur va contenir la tête d'atomiseur pour constituer à part entière l'atomiseur. La tête d'atomiseur est une résistance entourée d'une tresse métallique. Sous l'action de la batterie, la résistance va chauffer entre 50 et 70°C pour transformer le e-liquide en vapeur au contact de l'air inspiré.

• DUREE DE VIE DES ATOMISEURS :

La tête d'atomiseur est un élément consommable. Il a donc une durée de vie estimée à 1 mois d'autonomie pour un fumeur qui consomme en moyenne 20 cigarettes / jour. Quand une tête d'atomiseur ne fonctionne plus, il ne produit plus de vapeur. Changez-la immédiatement sans attendre (pensez à en avoir toujours un de rechange sur vous pour éviter la panne) ! Pour cela, il vous suffit de disposer une nouvelle tête d'atomiseur neuve à la place de l'ancienne sur son socle.

Remarque : Si vous utilisez des e-liquides 100% glycérine végétale, la durée de vie de votre atomiseur n'est plus d'un mois (en moyenne) mais plutôt d'une semaine. Ainsi, vous changerez plus souvent votre atomiseur avec ce type de e-liquides.



LA BATTERIE

• QU'EST-CE QUE LA BATTERIE ?

La batterie est l'élément fournissant l'énergie au système via un microprocesseur pour le fonctionnement de la cigarette électronique.

La taille de la batterie diffère selon sa puissance : plus elle est longue, plus son autonomie sera élevée :

- La batterie de 650mAh est recommandée pour un fumeur moyen dont la consommation est d'un paquet de 20 cigarettes / jour. Son autonomie est estimée à 6 - 8 heures.
- La batterie de 1000mAh est recommandée pour un « gros » fumeur dont la consommation varie entre 25 et 40 cigarettes / jour. Son autonomie est estimée à 8 -10 heures.
- La batterie de 1000mAh USB est recommandée pour les fumeurs souhaitant toujours avoir de l'autonomie. Vous pouvez vapoter tout en rechargeant la batterie sur prise en dévissant le bout de la batterie et en a branchant au câble fournit avec votre achat. Son autonomie est estimée à 8 -10 heures.

• IL EXISTE DIFFÉRENTS MODÈLES DE BATTERIES EGO C :

L'Ego C dit normal, l'Ego C Upgrade ou l'Ego C Twist. Ces deux derniers modèles vous permettent de pouvoir varier l'intensité de la batterie.

- Batterie Upgrade : Verrouillez votre batterie en exerçant 5 pressions très rapides sur le bouton. Une fois verrouillée, maintenez appuyé le bouton jusqu'au changement de couleur lumineux du bouton. Déverrouillez votre batterie en exerçant à nouveau 5 pressions très rapides. Lorsque vous vapoterez en mode d'intensité plus élevée, vos sensations seront décuplées.

- Batterie Twist : vous pouvez varier l'intensité en tournant la molette au pied de la batterie. Plus vous augmentez l'intensité, plus vos sensations sont importantes (plus de fumée, plus de goût).

• COMMENT RECHARGER VOS BATTERIES ?

Quand une batterie se vide, le point lumineux (ou diode) présent sur la cigarette deviendra plus foncé avant de clignoter une dizaine de fois pour indiquer que la batterie est complètement vide. Il est temps pour vous de recharger votre batterie vide et de la remplacer par l'autre batterie présente dans le kit (chargée et adaptée à votre modèle de cigarette électronique). Pour cela :

- 1 Séparez la batterie de l'atomiseur.
- 2 Vissez la batterie sur le chargeur souhaité : chargeur USB, allume-cigare, PCC, ou adaptateur secteur fourni.
- 3 Branchez le chargeur au support adapté :
 - chargeur USB ou PCC à l'ordinateur
 - chargeur allume-cigare à l'allume-cigare
 - l'adaptateur secteur à la prise de courant
- 4 Laissez charger votre batterie jusqu'à ce que le témoin lumineux présent sur les chargeurs soit de couleur verte (et non plus rouge).

Remarque : Vous devez bien veiller à visser votre batterie sur le chargeur avant de brancher ce dernier sur USB, allume-cigare ou secteur.

