

GMT **FLEXIVOZ**



Flexivoz Classic

Manuel d'utilisation

Présentation du téléphone	3
Mise en route	4
Mise en place des piles	
Montage mural	
Réglage sonneries	
Réglage date et heure	
Programmation	5
Programmation des 20 touches d'accès rapide M1 - M20	
Enregistrement des contacts sur le répertoire	
Modifier ou supprimer un contact	
Réglages	6
Langue	
Contraste écran LCD	
Type de numérotation	
Temps flashing (RECALL ou TBR)	
Préfixe	
Verrouillage clavier	
Code PIN	
Enregistrement d'un numéro	
Message en attente désactivé	
Réglage date et heure	
Alarme	
Gestion des appels	8
Appels reçus	
Composer un numéro à partir du journal des appelants	
Supprimer un numéro du journal des appelants	
Enregistrer un numéro à partir du journal des appelants vers le répertoire	

Présentation du téléphone



1. Connexion ligne
2. Connexion externe pour modem
3. Indicateur appel entrant
4. Ecran LCD réglable
5. Indicateur nouvel appel (appels manqués)
6. Connexion casque
7. Volume, Menu y touches de navigation
8. Mémoires M1 à M20
9. Touche Shift
10. Agenda
11. Touche Recall



- 12. Touche Redial**
- 13. Mains-libres / Casque activé / Raccrocher**
- 14. Touche Secret**
- 15. Accessoire mural**
- 16. Support du combiné en position murale**

Mise en marche

Mise en place des piles

Déconnectez le câble téléphonique avant d'installer les piles.
Ouvrez la trappe des piles située en dessous du téléphone.
Introduisez les 3 batteries AA (LR6) incluses.
Reliez le câble téléphonique fourni à la prise téléphonique murale et la connexion de ligne (line)
Reliez le cordon torsadé du combiné sur le côté gauche du téléphone.

Montage mural

Percez 2 trous à une distance de 9 cm.
Utilisez les vis et les chevilles fournies.
Retirez le clip en dessous du combiné (15) et faites-le pivoter à 180°. Cela permet de maintenir le téléphone en position.

Réglage sonneries

Vous pouvez régler la sonnerie (volume et mélodies) grâce aux 2 curseurs situés sous le téléphone.

Réglage date et heure

Appuyez sur la touche ENTER, utilisez les touches DOWN/UP pour sélectionnez SET TIME/DATE puis ENTER.
L'heure clignote, utilisez DOWN/UP pour régler l'heure puis ENTER.
Répétez l'opération pour les minutes, le mois et le jour.



Programmation

Programmation des 20 touches d'accès rapide M1 – M20

Appuyez sur la touche ENTER, utilisez DOWN/UP pour sélectionner STORE NUMBER puis ENTER.

Utilisez le clavier pour entrer le nom, validez avec ENTER. Vous pouvez maintenant introduire votre numéro suivi de la position désirée de M1 à M10. Pour les touches de M11 à M20 appuyez auparavant sur SHIFT.

Pour appeler un numéro en utilisant une touche d'accès rapide, appuyez sur la touche correspondante M1 -M10 ou la touche SHIFT suivi de la touche d'accès rapide pour les positions M11 - M20.

Vous pouvez visualiser le nom et le numéro. Appuyez sur la touche Speaker ou décrochez le combiné et le numéro disparaîtra.

Enregistrement des 99 positions du répertoire

Pour enregistrer un contact dans le répertoire, appuyez sur la touche PHONE BK. Utilisez les touches DOWN/UP jusqu'à ADD puis PHONE BK. Utilisez le clavier pour entrer le nom puis appuyez sur la touche PHONE BK (Max. 15 caractères).

Vous pouvez maintenant entrer le numéro (Max. 15 numéros) puis appuyez sur la touche PHONE BK. ADD clignote, vous pouvez continuer à entrer des numéros sinon appuyez sur ESC pour sortir du Menu.

Pour émettre un appel à partir du répertoire, appuyez sur 2 fois sur PHONE BK. Avec les touches DOWN/UP, sélectionnez le contact, puis appuyez sur la touche Speaker ou décrochez le combiné téléphonique.

Pour modifier ou supprimer un contact

Appuyez sur PHONE BK, SEARCH clignote, appuyez de nouveau sur PHONE BK, sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier ou supprimer avec les touches DOWN/UP. Appuyez sur PHONE BK pour entrer le nouveau numéro, appuyez de nouveau sur PHONE BK pour valider.

Pour supprimer le contact, sélectionnez-le, appuyez sur CANCEL, DELETE puis de nouveau CANCEL.

Réglages

Entrez dans le Menu en appuyant sur ENTER, utilisez les touches DOWN/UP pour naviguer à travers le Menu.

Langue

Vous pouvez sélectionner les langues suivantes: Anglais, Français, Espagnol, Italien, Polonais, Allemand ou portugais.

Appuyez sur ENTER, puis sur DOWN/UP jusqu'à Set Language, appuyez sur ENTER, sélectionnez la langue désirée puis validez avec ENTER.

Contrast écran LCD

Dans le menu du téléphone, allez jusqu'à LCD CONTRAST et appuyez sur ENTER. Choisissez le niveau (de 1 à 7) idéal à votre environnement et appuyez sur ENTER.

Mode de numérotation

Le téléphone est configuré en numérotation par fréquences vocales, certaines installations téléphoniques nécessitent une numérotation par impulsion. Pour modifier ce mode, allez dans le Menu jusqu'à DIAL MODE et sélectionnez PULSE (Impulsion).

Réglage du temps flashing (RECALL o TBR)

Par défaut, le temps flashing est réglé sur 100 ms (valeur standard pour la France). Certaines installations téléphoniques nécessite une durée flashing plus grande. Pour changer cette durée, allez dans le Menu puis dans SET FLASH TIME et sélectionnez la valeur souhaitée : 80ms, 250ms, 300ms ou 600ms.

Indicatif "LOCAL AREA CODE"

Ce dispositif ne s'applique pas en Europe.

Message d'attente désactivé

Dans ce modèle cette prestation est désactivée, pour l'activer, changez la position de l'interrupteur latéral jusqu'à la position MW2.

Réglage DATE/HEURE

Pour plus détails, voir page 4 de ce manuel.

ALARME

Le téléphone a une horloge de 12 heures, AM ou PM.
Pour activer l'alarme à 11 du matin, par exemple, procédez de la manière suivante :

Appuyez sur ENTER, allez à SET ALARM et appuyez sur ENTER. Sélectionnez 11 AM appuyez sur ENTER, appuyez sur ENTER de nouveau quand il apparaît 00 minutes. Choisissez ALARM ON et appuyez sur ENTER.

Le symbole de cloche apparaîtra sur l'écran LCD.

Quand l'alarme sonnera appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

Pour désactiver l'alarme quotidienne appuyez sur ENTER allez à SET ALARM, appuyez sur ENTER, allez à ALARM OFF et validez avec ENTER.

Gestion des appels

Présentation du nom de l'appelant

La présentation du numéro est une option mise à la disposition par les opérateurs téléphoniques. Contactez votre opérateur pour confirmer la disponibilité de cette option.

Jusqu'à 99 contacts peuvent être enregistrés dans le répertoire du téléphone.

Dans la mesure où le contact n'est pas stocké dans le répertoire, le numéro de l'appelant sera affiché pendant 10 sec sur l'écran LCD. Il sera aussi enregistré dans le journal d'appels reçus.

La LED clignote lorsque vous avez reçu un ou plusieurs appels. Sur l'écran sera indiqué le nombre exact d'appels réceptionnés.

Visualiser les appels dans la liste des appels reçus

Utilisez DOWN/UP jusqu'à NEW CALLS (nouveaux appels), l'écran affichera également le jour et l'heure de l'appel. Si le téléphone a réceptionné plusieurs appels provenant du même numéro, la mention REP sera indiquée sur l'écran.

Quand l'ensemble des appels auront été visualisés, la LED cessera de clignoter.

Pour appeler un numéro de la liste d'appels reçus

Utilisez DOWN/UP pour sélectionner le numéro souhaité et décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER et le numéro sera automatiquement composé.

Pour effacer un numéro de la liste d'appels reçus

Utilisez DOWN/UP pour sélectionner le numéro que vous voulez effacer et appuyez sur CANCEL. Quand vous verrez « Delete Call » appuyez sur CANCEL de nouveau.

Pour enregistrer un numéro de la liste d'appels reçus dans le répertoire

Utilisez DOWN/UP pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer dans le répertoire et appuyez sur PHONE BK.

L'écran affichera le numéro et vous pourrez lui associer un nom. Quand le nom sera saisi, appuyez 2 fois sur PHONE BK pour valider.