

Instruction d'utilisation de la barre de remorquage

La barre de remorquage convient aux véhicules légers avec des équipements de remorquage standard qui doivent être disposés à peu près à la même hauteur.

Les parties du véhicule auxquelles la barre de remorquage sera fixée, doivent être suffisamment résistantes pour supporter les forces de traction et de compression.

Nous vous recommandons donc de consulter le manuel d'utilisation du véhicule ou de demander à un garage spécialisé si l'attache de remorquage convient à l'utilisation d'une barre de remorquage.

Toujours déverrouiller le volant et allumer les feux de détresse des deux véhicules avant le remorquage.

La barre de remorquage doit être parallèle au sol pendant le trajet. Il peut donc être nécessaire de conduire selon un angle qui dépend de la position des attaches de remorquage.

On doit pouvoir voir les feux arrières et de stop du véhicule remorqueur à partir du véhicule remorqué.

Il n'est pas permis de remorquer des véhicules avec des freins défectueux.

La conduite doit toujours être adaptée aux conditions de la circulation.

Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas conduire à plus de 40Km/h même avec de bonnes conditions de circulation.

Il faut démarrer et freiner avec prudence. La barre de remorquage et les attaches de remorquage ne sont pas conçues pour supporter sans risque les pressions créées par un freinage très fort.