



MANUEL D'UTILISATION
ICR-232
RADIO-RÉVEIL



Précautions de sécurité

Description des symboles :



Le symbole est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Le symbole est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION.



AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER DE L'UNITÉ



AVERTISSEMENT : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ AUCUNE VIS OU AUTRE COMPOSANT DE L'UNITÉ.

- Installez et utilisez l'appareil conformément au mode d'emploi.
- Cet appareil doit être utilisé avec un adaptateur de courant dont les spécifications sont détaillées dans le tableau récapitulatif. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre compagnie d'électricité locale.
- N'utilisez aucun cordon/fiche endommagé ou ayant du jeu.
- La prise de courant doit se situer près de l'unité et doit être accessible rapidement.
- Veillez à ne pas surcharger les prises de courant et les rallonges. Toute surcharge peut causer un court-circuit ou un incendie.
- Débranchez toujours la prise de courant lorsque vous mettez l'unité hors tension.
- Ne tirez pas sur le cordon. Ceci peut entraîner des courts-circuits.
- En cas d'émanation de fumée, concentration de chaleur ou tout autre phénomène étrange, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez la fiche de la prise de courant lors d'orages.
- Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous pensez ne plus utiliser l'unité pendant une période prolongée.
- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation, veillez à ce que celui-ci ne soit pas écrasé par un autre objet.
- Ne posez aucun objet sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble car ceci pourrait les endommager.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants ! Les laisser jouer avec le cordon d'alimentation peut se résumer par de graves blessures.
- N'exposez pas le cordon aux rongeurs.
- Veillez à ce que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
- Laissez un espace de 5 cm (2") autour de l'unité afin de garantir une ventilation optimale.
- Assurez-vous que l'endroit d'installation soit suffisamment aéré.
- Maintenez l'unité à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, chauffages, poêles, bougies et autres appareils générant de la chaleur.
- N'utilisez pas l'unité près de puissants champs magnétiques.
- N'utilisez pas cette unité lorsque de la condensation s'est formée à l'intérieur de celle-ci.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.

- N'utilisez pas l'unité dans des endroits humides.
- N'utilisez pas ce produit près d'une piscine.
- Les interférences électrostatiques peuvent affecter le fonctionnement normal de l'unité. Si cela se produit, réinitialisez l'unité puis redémarrez celle-ci selon les instructions du mode d'emploi.
- L'écran est composé de plastique et peut donc se briser. Afin de prévenir toute blessure, veillez à ne pas exposer l'écran à des objets pointus.
- Si l'unité entre en contact avec de l'eau, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale puis laissez sécher l'unité pendant au moins 72 heures avant toute nouvelle utilisation.
- Lorsque vous pensez ne plus utiliser l'unité pendant une période prolongée, retirez les piles de l'unité/de la télécommande.
- L'appareil et ses accessoires contiennent des composants sensibles. Veillez à ne pas leur faire subir de chutes, les placer dans un four à micro-ondes, les peindre ou les brûler.
- Veillez à ne pas mettre à la bouche l'unité et/ou ses accessoires.
- N'insérez pas l'unité ou ses accessoires dans vos oreilles, bouche ou toute autre partie du corps.
- L'appareil et/ou ses accessoires contiennent des petites pièces pouvant causer un risque d'étouffement. Veillez cependant à les maintenir hors de la portée des enfants.
- Lors du raccordement de l'unité, ne forcez pas le raccordement d'un connecteur inadapté.
- Veillez à ne pas utiliser l'unité en conduisant, car ceci peut vous distraire.

****** ADAPTEUR AC ET BATTERIES AC SONT PAS INCLUS. ******

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
- Horloge de 12 ou 24 heures : heure + année + mois + date + semaine (2000~2099)
- Radio FM (plage de fréquences : 87 ~ 108 MHz)
- Alarme + retardateur
- Sonnerie de l'alarme : 2 options : Bip ou radio FM
- Affichage numérique
- Volume numérique de 0 à 15 (le niveau de volume par défaut est de 3)

COMMANDES

1. Commandes : touche [MODE], touche [REGLAGE], touche [AUGMENTATION], touche [DIMINUTION], touche [ALARME], touche [SNOOZE] , touche [RADIO], touche [VOL+], touche [VOL-],
2. Commutateur d'économie d'énergie : lorsque positionné sur « OFF », l'écran ne s'éteint jamais (déconnexion du secteur).

Mode opératoire :

- 1). Au bout de 2 secondes de marche, le buzzer émet un bip, le produit affiche ensuite l'heure. L'heure par défaut est 00:00 1^{er} janvier 2012
- 2). Format de l'horloge
 - a). Une fois l'unité en marche, l'horloge s'affiche sur l'écran DEL.
 - b). Appuyez sur la touche [RÉGLAGE] pour afficher l'année, appuyez ensuite sur la touche [RÉGLAGE] pour afficher le mois puis la date. Au bout de 30 secondes d'activité, l'unité quitte le mode de réglage et affiche l'horloge.
 - c). Maintenez enfoncée la touche [RÉGLAGE] pendant 3 secondes pour régler l'heure.

Appuyez sur la touche [RÉGLAGE] pour modifier la valeur. L'ordre de réglage est le suivant : heures → minutes → années → mois → date → quitter. Lors du réglage, l'heure clignote, utilisez alors les touches [AUGMENTATION] et [DIMINUTION] pour régler l'heure. Le mode de réglage se désactive automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité.

- d). En mode Horloge, utilisez la touche [AUGMENTATION] pour modifier le format de l'horloge : 12/24 heures.
- e). Utilisez la touche [ALARME] pour activer/désactiver l'alarme.

3). Mode Alarme

- a). En mode Horloge, appuyez sur la touche [MODE] pour activer le mode Alarme.
- b). Sous le mode Alarme, utilisez la touche [RÉGLAGE] pour régler l'heure de l'alarme. Utilisez la touche [RÉGLAGE] pour régler la valeur, l'ordre de réglage est le suivant : Heure d'alarme → minutes → quitter. Lors du réglage, la valeur clignote. Utilisez les touches [AUGMENTATION] et [DIMINUTION] pour régler l'heure de l'alarme. Le mode de réglage se désactive automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité, l'alarme est alors activée.
- c). En mode Alarme, le mode se désactive automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité, le mode Horloge s'active alors automatiquement.
- d). Sonnerie de l'alarme
 - d). Lors du réglage de l'alarme, appuyez sur la touche [RADIO], la station radio en cours d'écoute sera définie comme source audio de l'alarme (la fréquence radio sélectionnée est définie comme dernière fréquence radio écoutée), .La sonnerie retentira pendant 15 minutes. dd). Si vous n'effectuez pas le réglage ci-dessus, la source audio de l'alarme est donc le bip, celui-ci retentira pendant 1 seconde. ddd). Une fois la source audio de l'alarme définie, appuyez sur la touche [MODE] pour quitter le mode Horloge.
- e). Appuyez sur la touche [ALARME], le mode Alarme est activé (le témoin d'alarme s'allume) / est désactivée le témoin d'alarme reste éteint.
- f). À l'heure de l'alarme, l'alarme retentit. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une touche (à l'exception de la touche [RETARDER]) pour désactiver l'alarme. Lorsque vous appuyez sur la touche [RETARDER], le mode Retardateur s'active, le témoin RETARDATEUR s'affiche. La durée du retardateur est de 5 minutes (il est possible de retarder l'alarme jusqu'à 2 fois).

4). Mode radio :

- a). En mode autre que Alarme, appuyez sur la touche [RADIO] pour activer la radio. En mode Radio, utilisez la touche [RADIO] pour quitter le mode Radio.
- b). En mode Radio, la fréquence s'affiche.
- c). Appuyez sur la touche [RÉGLAGE] pour écouter la dernière fréquence radio écoutée, appuyez de manière continue sur la touche [RÉGLAGE] pour choisir une autre fréquence radio.
- d). Maintenez enfoncée la touche [RÉGLAGE] pendant 3 secondes, un bip est émis lorsque la fréquence radio est mémorisée. Jusqu'à 20 stations radio peuvent être mémorisées, une fois les 20 emplacements mémoire utilisés, la dernière station radio sauvegardée remplacera la première de vos présélections.
- e). Utilisez la touche [AUGMENTATION] pour accéder à la fréquence suivante, [DIMINUTION] pour accéder à la fréquence précédente, utilisez les touches [AUGMENTATION] ou [DIMINUTION] pour effectuer une recherche automatique vers les fréquences supérieures ou inférieures.
- f). Appuyez sur la touche [ALARME] pendant 3 secondes pour régler la durée de sommeil

de la radio, utilisez ensuite les touches [AUGMENTATION] ou [DIMINUTION] pour modifier la durée de sommeil parmi 10/20/30/40/50/60 minutes. Une fois la durée de sommeil réglée, appuyez à nouveau sur la touche [ALARME] pour quitter le réglage. A l'heure définie, la radio se désactive automatiquement.

- g). En mode Radio, appuyez sur la touche [RETARDER] pour modifier le mode d'horloge, la radio est automatiquement restaurée 10 secondes plus tard.
- h). Appuyez brièvement sur les touches [AUGMENTATION VOLUME] et [DIMINUTION VOLUME] pour régler le volume, chaque pression de ces touches permet de modifier le volume d'un niveau ;
Appuyez longuement sur les touches [AUGMENTATION VOLUME] et [DIMINUTION VOLUME] pour régler le volume.

5). Contrôle du volume :

- a). Le contrôle du volume est actif même lorsque le réglage du volume n'est pas affiché à l'écran.
- b). Le signal audio est reçu, celui-ci s'affiche jusqu'à 10 secondes.

6). Ecran DEL

Le mode Horloge s'affiche lorsque vous débranchez l'appareil du secteur, positionnez alors le commutateur d'écran sur « OFF » pour économiser de l'énergie.

- a). Le produit peut afficher l'heure pendant une longue période (davantage d'énergie est nécessaire) / et l'afficher aussi en utilisant la commande de contrôle du volume. Lorsque vous positionnez le commutateur d'économie d'énergie de l'écran, l'écran s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité, appuyez ensuite sur n'importe quelle touche pour allumer à nouveau l'écran pendant 10 secondes (vous pouvez également utiliser les commandes de volume).
- b). Lorsque l'écran est allumé, le niveau de luminosité de celui-ci sera effectif de moitié entre 21 heures et 6 heures 59 minutes et 59 secondes.
- c). L'écran reste allumé lorsque l'unité est raccordée au secteur (C.C. 6 v, 600 mA).

- 7). Fonction ENTRÉE AUXILIAIRE : en mode Radio, raccordez un équipement audio au connecteur audio ENTRÉE AUXILIAIRE Φ 3,5 mm de l'unité en utilisant un cordon audio muni de connecteurs 3,5 mm).

Assistance et réparation

Pour davantage d'informations : <http://www.ices-electronics.com/>

Pour toute assistance : <http://icessupport.zendesk.com>

Assistance technique ICES :

Allemagne	0900-1520530	(Tarif local)
Pays bas	0900-23553626	(Tarif local + 1 ct P/min)
Belgique	02-6200115	(Tarif local)
France	0170480005	(Tarif local)

L'assistance technique est joignable du Lundi au Vendredi de 9 heures à 18 heures.

S'il advient qu'une réparation devienne nécessaire, notre assistance technique vous redirigera vers votre revendeur local.

ICES offre un service et une garantie en conformité aux lois européennes, ce qui signifie qu'en cas de réparation (pendant et après la période de garantie), il est nécessaire que vous contactiez votre revendeur.

Remarque importante : Ne retournez aucun produit à ICES pour réparation.

Remarque importante : Toute ouverture de cet appareil par un centre de réparation non agréé entraînera automatiquement l'annulation de la garantie.



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doit pas être jeté parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez vous en débarrasser en vous conformant aux règlements en vigueur dans votre secteur en ce qui concerne le des appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques.

(Directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

©Tous droits réservés