

Midland BTSKI

Merci d'avoir choisie l'Intercom Midland BTSKI, Le system Intercom sans-fil créé pour le loisir et pour ceux qui veulent pratiquer les sports d'hivers sans abandonner le confort des communications Bluetooth. Le Midland BTSKI peut simplement être porté ou ajusté sur un casque semi-rigide.

Grace à la technologie Bluetooth, le Midland BTSKI permet de communications Bluetooth, avec un téléphone mobile, avec un autre BTSKI (fonction Intercom), l'écoute de la music en stéréo.

Contenu de la boîte

- › 1 BTSKI
- › 1 kit Audio avec 2 oreillettes stéréo et un micro tige
- › 1 Adhésif Velcro pour la fixation sur le casque
- › 1 Câble audio Stéréo pour connecter un iPod ou tous autres lecteurs MP3
- › 1 Chargeur mural Mini USB

Spécification technique du Midland BTSKI

- › Bluetooth ver. 2.0 stéréo (Headset/Handsfree/A2DP protocol)
- › System AGC pour un control automatique du volume en fonction du bruit environnent
- › Activation par la voix (VOX) ou manuel de la communication
- › Connexion téléphonique
- › Control manuel pour : téléphone, Intercom et la connexion filaire
- › Totalement waterproof/snowproof
- › Batterie Lithium avec 8 heures de communication
- › Temps de charge : environ 4 heures
- › Intercom: couverture maximale environ 200m en extérieur

Connexion Bluetooth:

- › Vers un téléphone/Lecteur MP3
- › Avec un autre BTSKI pour une communication par Intercom

Connexion filaire:

- › Pour une entrée audio stéréo (iPod/Lecteur MP3)
- › Pour une radio PMR446 (avec un câble optionnel)

Attention: Avant la première utilisation du BTSKI, rappelez vous qu'il faut le recharger au moins 4 heures.

Attention: Le Midland BTSKI est conçue pour résister à l'eau et à la neige. Malgré tous s'il pleut assurez-vous que les caches de protection des connecteurs sont bien en place.

Chargement batterie

Assurez-vous qu'il soit totalement recharge avant de l'utiliser. Laissez charger au moins 5 à 6 heures avant sa première utilisation. Après, les charges suivantes sont de 4 heures pour une charge complète.

Pour le recharger connectez le chargeur mural au connecteur de charge du BTSKI (soulevez le caoutchouc de protection).

- › La LED rouge sur le module clignote pendant le chargement
- › Laissez charge jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.
- › Quand la charge est complète, débranchez le module du chargeur.

Description du module et du system de fixation

Description du module BTSKI

Le BTSKI possède 3 touches multifonctions sur l'avant et 3 connexions filaires en partie basses.

Description des fonctions des touches:

Contrôle: Pour utiliser les fonctions du téléphone et de l'Intercom.

- › Volume+: Vous permet d'augmenter le volume

› Volume -: Vous permet réduire le volume

Description of the wired connections

- › Jack de charge: Permet de recharger le module à l'aide d'un chargeur standard mini USB.
- › Jack kit audio: Permet de connecter le kit audio (Oreillette stéréo et microphone)
- › Jack Auxiliaire Audio (AUX) : Peut être utilisé pour connecter une source audio tel qu'un iPod/lecteur MP3, ou [une radio PMR446](#)

Description du kit audio

[Le system audio comprend deux oreillettes ultra plates stéréo et micro-tige, les tous assemblés dans un ensemble de tête.](#)

HERE A PICTURE

[Le Midland BTKI est la meilleure solution pour les communications Bluetooth, il a été conçu pour être utilisé sans casque ou avec un casque semi rigide de ski.](#)

Mise en place et retrait de votre Midland BTKI

Le BTKI peut être facilement mis en place en le faisant coulisser vers la bas sur son support de fixation jusqu'au verrouillage.

Le BTKI est maintenue en place grâce à l'ergot situé en partie supérieur (A).

Pour détacher le BTKI, appuyez simplement sur l'ergot et faite le coulisser vers le haut.

HERE A PICTURE

Utiliser le BTKI sans casque

[Après avoir fixé le BTKI avec l'outil approprié et connecté le kit audio sur le connecteur central, portez l'ensemble comme indiqué sur l'image. Assurez vous, d'avoir placé le microphone dans le bon sens avec la marque blanche tournée vers votre bouche.](#)

HERE A PICTURE

Utiliser le BTKI avec un casque semi-rigide

[Pour placer le BTKI dans un casque semi-rigide il faut tous d'abord retirer les petites pastilles triangulaires utilisées pour couvrir les oreilles dans la majorité des casques vendu, puis placez directement le BTKI dans le casque.](#)

HERE A PICTURE

[Si votre casque n'est pas équipé avec les deux pastilles, vous pouvez malgré tous monter votre BTKI en utilisant les deux bandes Velcro fournit. Assurez-vous que les velcros soit fixé comme indiqué sur l'image.](#)

HERE A PICTURE

[Maintenant, fixé le BTKI sur la bande Velcro. Insérez le câble des oreillettes dans le connecteur central et mettez votre casque.](#)

HERE A PICTURE

Mise en et hors service du Midland BTKI

Mise en service:

- › Appuyez sur la touche "Control" pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume Bleu.

Mise hors service:

- › Appuyez simultanément les touches "Control" et "VOL-" jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois Rouge. Ceci réduit le risqué d'éteindre par accident (surtout avec des gants épais).

Pairage avec un périphérique Bluetooth

Votre Midland BTKI est un périphérique Bluetooth qui peut être pairé avec un autre périphérique Bluetooth, [comme un téléphone mobile ou un autre BTKI pour une communication par Intercom](#).

Avant de réaliser cette procédure, il faut placer le BTKI en mode de configuration.

Mode configuration

Éteindre le BTKI. Appuyez et gardez enfoncé la touche centrale "Control" environ 7 s. jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe. Le BTKI est maintenant en mode "Setup" et peut donc être lié à un autre périphérique.

Sortir du mode de configuration

Pour sortir du mode "Setup" double cliqué sur la touche "Control". Une fois que le voyant rouge s'éteint, il commence à clignoter en bleu. Vous pouvez maintenant utiliser le BTKI.

Appairage du module avec un téléphone mobile

1. Effectuez une recherche de périphérique Bluetooth sur votre téléphone mobile. Comme cette procédure varie d'une marque à une autre, reportez vous à votre manuel d'utilisation pour de plus ample informations.
2. Placez le BTKI en mode "Setup", puis appuyez sur la touche **Control** jusqu'à ce que le voyant clignote rouge.
3. Après quelques secondes le téléphone affiche "Midland BTKI". Sélectionnez-le et suivez les instructions du manuel de votre téléphone pour accepter la connexion. Lors de la demande, ente le code d'appairage qui est 0000 (quatre zéros). Votre téléphone doit ensuite vous afficher un message confirmant la connexion (En cas d'un message d'erreur, finissez malgré tout la procédure, sortez du mode "setup" et essayez d'utiliser le BTKI avec votre téléphone).
4. Après la confirmation de votre téléphone le BTKI quitte automatiquement le mode Setup (Voyant Rouge fixe) et passe en mode de fonctionnement (Voyant bleu clignotant).

Régler le volume

Votre Midland BTKI utilise la technologie AGC, qui ajuste automatiquement le volume en fonction du bruit environnement. Cependant, il est possible de régler manuellement le volume à l'aide des touches "Volume+" et "Volume -".

Attention: Le volume ne peut être régler que si la connexion audio est active.

Utiliser les fonctions Bluetooth du périphérique

Utiliser les fonctions téléphone

Pour utiliser les fonctions téléphone, assurez vous qu'ils soient bien appairé ensemble, sinon suivez la procédure décrite dans le paragraphe "Appairage du module avec un téléphone mobile".

Priorité: Les appels ont une priorité élevée, ce qui veut dire que toutes les autres communication sont temporairement désactivées et automatiquement réactivé une fois l'appel terminé.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez répondre de deux manières :

Vocalement:

Prononcé simplement un mot pour décrocher et commence à parler. Rappelez-vous que cela n'est possible qu'après la troisième sonnerie. (Attention tous les téléphones ne supporte pas la fonction de réponse vocale).

Manuellement: Appuyez brièvement sur la touche "Control" et commencez à parler.

Rejeter un appel

Si vous ne souhaitez pas répondre vous pouvez laisser sonner ou bien appuyez sur la touche "Control" pendant quelques secondes (vous entendrez une tonalité de confirmation).

Passer un appel

Il y a plusieurs manières de passer un appel.

Depuis le clavier du mobile:

Composez le numéro sur le clavier du téléphone:

- › Appuyez sur la touche "Envoyé" sur votre téléphone mobile.
- › Cette façon d'appeler ne doit jamais être effectué lors de la conduite d'un véhicule.

Recomposer le dernier numéro:

- › Maintenez appuyez la touche "Control" pendant environ 3 secondes afin de recomposer le dernier numéro (Vous entendez une tonalité de confirmation).

Appel vocal:

- › Appuyez brièvement sur la touche "Control". Si votre téléphone supporte la fonction appel vocal, il vous sera demandé de prononcé le nom du contact que vous souhaitez appeler.

Le bon fonctionnement de cette fonction dépend du type de casque que vous utilisez (Ouvert ou fermé) et à la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Nous vous suggérons de faire quelques tests afin de trouver votre réglage.

Attention: L'appel vocal est possible uniquement si votre BTKI n'est pas connecter à un autre BTKI en mode Intercom.

Terminer un appel

Il y plusieurs façon de mettre fin à un appel:

- › Attendez que votre correspondant raccroche.
- › Appuyez sur la touche "Control" pendant environ 3 secondes (Vous entendez une tonalité de confirmation).
- › Appuyez sur la touche "Fin" de votre téléphone mobile. (Cette méthode ne doit pas être utilisée lorsque vous conduisez un véhicule)

Utiliser les fonctions MP3 du téléphone mobile

Beaucoup de téléphone mobile actuellement sont conçu pout être utilisé comme des lecteurs stéréo MP3. Le BTKI est compatible avec les protocoles A2DP et AVRCP qui vous permettent d'écouter de la musique en stéréo et de contrôler à distance la fonction lecteur MP3 du téléphone mobile.

Vous pouvez également utiliser votre BTKI pour contrôler les options de lecture suivantes:

Lecture, Pause, Avancer et Reculer.

Attention: Le téléphone mobile Bluetooth doit supporter le protocole AVRCP.

Contrôles possible:

- › Pour activer le lecteur MP3 connecté, maintenez appuyez les touches →"Volume +" et "Volume-" pendant environ 3 secondes.
- › Pour la lecture/pause de la musique, double cliquez sur la touche "Control".
- › Pour avancer vers le prochain titre, maintenez appuyez la touche "Volume+" jusqu'au changement.
- › Pour reculer vers le titre précédent, maintenez appuyez la touche "volume-" jusqu'au changement.
- › Pour désactiver le lecteur MP3, maintenez appuyez les touches "Volume+" et "volume-" (Vous entendrez 2 Beep de confirmation).

L'écoute de la musique à la priorité la plus basse. C'est pourquoi, elle sera toujours désactivée lorsqu'un autre type de communication est activé.

Utilisez la fonction Intercom

Pour utiliser la fonction Intercom, assurez vous que les deux BTKI sont bien allumé et déjà appairé ensemble.

Appairage avec un autre BTKI

Placez les deux BTKI en mode Setup (voyant rouge fixe). Appuyez sur la touche "Volume +" jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement ROUGE et BLEU.

Puis appuyez sur la touché "Volume -" du second BTKI jusqu'a ce que le voyant clignote également en ROUGE et BLEU. Maintenant les deux BTKI tentent de se connecter entre eux.

Quand l'appairage à réussi, le voyant s'allume BLEU pendant 1 seconde et revient en mode de configuration (Rouge fixe) pour d'autres procédures de configuration.

Pour utiliser les deux BTKI, sortez du mode de configuration en double cliquant sur la touche "Control". Le voyant rouge s'éteint et passe au BLEU clignotant, vous pouvez maintenant utiliser votre BTKI.

Priorité: Les communications Intercom on toujours la priorité la plus élevée après le téléphone mobile.

C'est pourquoi, l'Intercom désactive toutes les autres communications.

La fonction Intercom est inactive lors d'un appel téléphonique, et réactive lorsque l'appel se termine.

Attention: Certain téléphone mobile ne rendent la ligne que des secondes après, ce qui peut rendre l'Intercom indisponible pendant ce temps.

La fonction peut être active de deux façons:

Activation manuelle:

› Appuyez sur la touche "Control", sur un des deux modules. La communication est activée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche "Control". Vous entendez 1 tonalité pour confirmer l'activation et 2 tonalités pour confirmer la désactivation.

Activation vocal (VOX):

› C'est le mode d'activation par défaut. Pour débuter une communication Intercom, parler simplement. La communication reste active pendant la période où vous parlez. S'il n'y a plus de conversation l'Intercom se désactive automatiquement après 20 secondes. Pour le réactiver, recommencez à parler. Lorsque l'Intercom est actif en mode "VOX", vous pouvez le désactiver avant le temps prédéfini, en appuyant simplement sur la touche "Control".

› Pour désactiver le déclenchement à la voix, suivez les instructions notées dans le paragraphe "Configurations spéciales".

Attention: Lorsque vous utilisez la fonction Intercom pour la première fois, l'activation (vocale ou manuelle) se fait avec un petit retard car les deux appareils doivent se reconnaître. Pour les activations suivantes, la communication s'établit immédiatement.

Deux Midland BTSKI peuvent communiquer jusqu'à une distance maximale de 200m en extérieur. La couverture maximale dépend des obstacles présents et de l'orientation de la tête.

Réinitialisation de tous les périphériques connectés

Quelque fois vous pouvez trouver nécessaire d'effacer toutes les références aux périphériques connectés au BTSKI (Opération de remise à zéro "Reset").

Pour effectuer cette opération, éteignez votre BTSKI et maintenez appuyé la touche "Control". Le voyant passe au rouge. Appuyez simultanément les touches "Volume +" et "Volume -" pendant 4 secondes. Le voyant passe alors au bleu fixe pendant 1 seconde.

Cette procédure efface tous les appareils Bluetooth sauvegardés en mémoire, il est donc possible de refaire des procédures d'appairage à partir d'une session vierge.

Using the wired audio input

Votre Midland BTSKI est également fourni avec une entrée filaire audio (nommée AUX), qui peut être utilisée pour connecter une source audio, tel qu'un iPod (ou toute autre lecteur MP3) ou une PMR446 pour une communication en groupe ou pour une plus grande couverture. L'entrée audio permet d'obtenir une plus grande zone de couverture que celle de la technologie Bluetooth.

Priorité: L'entrée filaire a la priorité la plus faible comparée aux connexions Bluetooth (Intercom inclus) et sera par conséquent toujours interrompue lorsqu'une connexion Bluetooth est active.

Écouter de la musique

Pour écouter de la musique depuis l'entrée filaire, connectez votre source audio à l'aide du câble fourni avec le BTSKI. Le niveau sonore est réglé automatiquement par le système AGC, ce qui veut dire que vous avez uniquement besoin d'ajuster le volume sur votre iPod/lecteur MP3 pour une écoute confortable à vitesse normale.

Attention: Ne réglez jamais le volume de votre lecteur au maximum.

Conseil: Nous vous recommandons d'effectuer quelque test afin de trouver le volume sonore qui garantit une bonne écoute à vitesse normale.

Le système AGC va automatiquement augmenter le volume à vitesse élevée. Information à vous rappeler pour vos futurs déplacements.

Attention: Le réglage du volume, par les touches ("Volume+" et "Volume-"), ne peut pas être utilisé pour régler le volume de la source audio filaire, mais uniquement le volume du BTSKI sur lequel le périphérique est connecté.

Activer/désactiver l'entrée filaire

L'entrée filaire peut être active/désactivé au besoin.

› Désactiver: Double cliquer sur la touche "Control" (vous entendez deux tonalité de confirmation).

› Activer: Double cliquer sur la touche "Control" (vous entendez une tonalité de confirmation).

Attention: Cette fonction est accessible uniquement s'il n'y a pas de musique active via Bluetooth.

Utilisation une radio PMR446

Pour pouvoir utiliser une PMR446, il est nécessaire d'acquérir un câble spécifique (Vendu séparément) pour la connexion avec votre BTSKI.

› **NB: Chaque fabricant de radio utilise son propre type de connectique, c'est pourquoi nous vous conseillons de demander à votre revendeur quel câble est le mieux adapté à votre besoin.**

Pour communiquer à l'aide de la radio, appuyez sur la touché (PTT) et relâchez pour recevoir. Il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps. La communication peut également être active sans la touché PTT, en activant la fonction VOX.

Configurations spéciales

Certaines fonction du Midland BTSKI peuvent être configure pour des besoins spécifiques:

› Activation vocale de l'Intercom (VOX)

Réglage de la sensibilité micro

Désactivé la fonction VOX

Activation vocal de l'Intercom (VOX)

La fonction Intercom peut être active soit manuellement, soit automatiquement (VOX). La fonction VOX est influencée aussi bien par le bruit ambiant que par la vitesse.

Pour un résultat optimum, il est possible de choisir permit un des quatre niveaux de sensibilité: Haut, Moyen, Bas, Très bas. Le réglage par défaut du BTSKI est "medium". Il est également possible de désactiver le VOX de manière à activer l'Intercom et l'appel téléphonique manuellement.

Réglage la sensibilité du microphone (VOX)

1. Entrée en mode Setup : Éteignez le BTSKI.

Gardez le bouton central (Control) appuyé jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe. Votre BTSKI est maintenant en mode de configuration.

2. Appuyez brièvement sur la touche "Volume+", Le voyant passe au bleu fixe.

3. Maintenant, appuyez sur "Volume +" ou "Volume -" pour augmenter ou réduire la sensibilité. A chaque appuie sur une ouche de volume le voyant clignote rouge pour confirmer. Quand vous atteignez une limite supérieure ou inférieure le voyant ne clignote plus.

4. Appuyez à nouveau sur la touche "Volume+" le voyant clignote plusieurs fois, de façon d'indiquer le niveau sélectionné:

Une = VOX désactivé / Deux = très basse sensibilité / 3 fois= basse sensibilité / 4 fois= moyenne sensibilité / 5 fois = haute sensibilité / Default = moyenne sensibilité

5. Le voyant est à nouveau ROUGE fixe ("mode Set up") et les modifications sont confirmées

6. Si besoin, vous pouvez à nouveau régler la sensibilité en recommençant à partir du point 2, **sinon ressortez en double cliquant sur le bouton "Control". Une fois le voyant rouge éteint, il passe au bleu clignotant, vous pouvez maintenant utiliser votre BTSKI.**

Désactiver la fonction VOX (Intercom et téléphone)

Suivez toute la procédure décrite précédemment et choisissez le niveau 1 (Vox désactivé). Le voyant clignote une fois.

Recommandations pour des utilisations spécifiques

La section qui suit, donne quelque suggestion sur la façon d'obtenir les meilleures performances de votre BT SKI.

Utilisation d'un PMR446 avec l'Intercom

Si vous souhaitez utiliser une PMR446 pour une communication en groupe et utiliser également l'Intercom entre deux BTSKI, vous devez vous rappeler que l'Intercom s'active à chaque fois que vous parlez grâce à la fonction VOX.

Par conséquent, les communications radio seront désactivées à chaque fois que vous parlerez, car ils ont une priorité plus faible que l'Intercom.

Il est possible d'empêcher cela en **désactivant la fonction VOX**.

Désactiver la fonction VOX comme décrit dans la section précédente, vous permet d'être sûr que l'Intercom ne s'activera pas lorsque vous parlerez avec la PMR446. Pour activer l'Intercom dans cette configuration, il faudra le faire manuellement en appuyant sur le bouton « control ». (Ceci désactive la communication radio qui sera réactivé automatiquement quand l'Intercom sera coupé).

Attention! Si vous désactivez la fonction VOX, vous ne pourrez répondre à un appel téléphonique que si vous appuyez sur la touche "Control".

SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX

Voyant	état
GENERAL	
Rien	L'unité est éteinte ou totalement chargée alors qu'elle est connectée au chargeur.
Clignotement BLEU simple toutes les 3 secondes	Unité en cours d'allumage ou en fonction
Triple clignotement ROUGE	Unité en cours d'extinction
Simple clignotement BLEU toutes les 3 secondes	Veille
Simple clignotement ROUGE toutes les 3 secondes	Veille- Batterie faible
Clignotement simultané BLEU et ROUGE toutes les 3 secondes	Actif (Intercom, appel téléphonique ou connexion Bluetooth en cours)
Clignotement simultané BLEU et ROUGE et une fois rouge toutes les 3 secondes	Actif mais batterie faible
Simple clignotement ROUGE toutes les 2 secondes	Unité en charge lorsqu'elle est connectée au chargeur
SETUP	
ROUGE fixe	mode Setup
Clignotement rapide rouge/bleu	Recherche de périphérique pour appairage
BLEU fixe pendant 2 secondes	Appairage réussi/ Reset des périphériques appairés
SIGNAUX AUDIO	
État	
Tonalité ascendante (basse-haute)	Unité en cours d'allumage
Tonalité descendante (haute-basse)	Unité en cours d'extinction
Activation/désactivation de l'Intercom	1 tonalité = Actif / 2 tonalité = inactif
1 tonalité	Fonction spéciale actif
2 tonalités	Fonction spéciale inactive

FONCTIONS

Si vous voulez...	...faire ceci
GENERAL	
Allumer l'unité	Appuyez sur la touche control au minimum 3 secondes (clignotement BLEU)
Eteindre l'unité	Appuyez sur la touche Control et VOL- pendant 3 secondes (Triple clignotement ROUGE)
Augmenter le volume	Appuyez court ou long sur la touche Volume +
Baisser le volume	Appuyez court ou long sur la touche Volume -
TELEPHONE MOBILE (conducteur uniquement)	
Répondre à un appel	Appuyez court sur la touche Control / parlez
Rejeter un appel	Appuyez long sur la touche Control / restez muet jusqu'à l'arrêt de la sonnerie
Terminer un appel	Appuyez court sur la touche Control
Numérotation vocale (en veille)	Appuyez court sur la touche Control et appelez le nom de la personne à appeler (seulement si votre BTSKI est appairé à un autre BTSKI).

Recomposer le dernier numéro (en veille)	Appuie long sur la touche Control
INTERCOM (si pairé avec un autre BTKI)	
Utiliser l'Intercom	Commencez à parler/ Appuie court sur la touche Control
Stopper l'Intercom	Arrêtez de parler (après 20 sec. vous retournez en veille)/ Appuie court sur la touche Control
Lecteur MP3 BLUETOOTH du téléphone	
Activer le lecteur MP3	Maintenez appuyé les touches VOL+ et VOL- pendant 3 secondes
Lecture et Pause	Double cliquez sur la touche Control
Avancer (musique suivante)	Pendant la lecture, maintenez appuyé la touche VOL+ pendant for 3 sec.
Reculer (musique précédente)	Pendant la lecture, maintenez appuyé la touche VOL- pendant for 3 sec.
Désactiver le lecteur MP3	Maintenez appuyé les touches VOL+ et VOL- pendant 3 secondes
CONNEXION FILAIRE	
Activer/Désactiver	Double cliquez sur la touche Control (seulement si la musique via Bluetooth est inactive)
SETUP/PAIRAGE	
Entrer en mode SETUP	Appuyez sur la touche Control pendant 7 secondes alors que l'unité est éteinte
Appairer un téléphone	En mode Setup, Appuyez sur la touche Control jusqu'au clignotement alternative BLEU/ROUGE
Appairer avec un autre BTKI	En mode Setup, Appuyez sur la touche Volume + sur le premier BTKI (le voyant clignote alternativement ROUGE/BLEU), appuyez sur la touche Volume- sur le second BTKI (le voyant clignote alternativement ROUGE/BLEU). Pour un appairage réussi le voyant est BLEU fixe pendant une seconde.
Reset des périphériques connectés	En mode Setup, Appuie long sur les touches Volume + et Volume -. Pour un reset réussi le voyant est BLEU fixe pendant 2 secondes.
CONFIGURATION SPECIALE	
Changer la sensibilité VOX ou le désactiver	En mode Setup, appuie court sur les touches Control et VOL+ (voyant bleu). Maintenant, appuyez sur "Volume +" ou "Volume-" pour augmenter ou baisser la sensibilité. Double cliquer sur la touche Control pour visualiser l'état du VOX. Go back to the SETUP mode (Red light always on). ETAT DU VOX (clignotement BLEU): Un = VOX inactif Deux = très basse sensibilité 3 fois = basse sensibilité 4 fois = moyenne sensibilité. 5 fois = haute sensibilité
Sortir du mode Setup	En mode Setup, double cliquer sur la touche Control. Le voyant ROUGE s'éteint puis clignote BLEU.