



Lampesdepoeche.com

Manuel d'utilisation de lampe PALights

Note : Les autonomies mentionnées dans ce document dépendent du type de pile utilisée et de l'usage qui en est fait.

Instruction pour l'utilisation des modèles Survival et Workman.

Une fois la pile installée toutes les PALights se placent en mode « toujours allumée ». C'est leur état normal et cela vous permet de retrouver votre PALights facilement et rapidement dans le noir. Ce mode lumineux à une autonomie de 2 ans sur une pile 9 volts de bonne qualité. Quand ce mode ne marche plus c'est qu'il est temps de remplacer la pile.

Modèle PALights Survival

Une pression sur le bouton active le mode « faible faisceau » qui permet d'éclairer et de se déplacer dans une pièce ou une tente. Ce mode (comme le mode « toujours allumé ») fournit une veilleuse pour enfant efficace.

L'autonomie d'une pile 9volts dans ce mode est de 200 heures.

Une pression supplémentaire sur le bouton active le mode « lumière puissante » qui dispose d'une autonomie de 40 heures.

Une dernière pression active le mode stroboscopique, d'une autonomie de 100 heures. Seul ou combiné aux cônes rouge ou blanc en option ce mode permet d'attirer les secours en cas d'urgence.

Modèle PALights Workman (Sure)

Une pression sur le bouton active le mode « lumière puissante » qui dispose d'une autonomie de 40 heures. Ce modèle dispose d'un système d'extinction automatique après 25 minutes de fonctionnement continu.

Le fait que le mode « Lumière puissante » ne fonctionne plus vous indique qu'il est temps de changer la pile.

Les PALights sont composées de 2 parties caoutchoutées reliées par un bandeau métallique.

Pour changer la pile : Retirer le bandeau métallique et détacher avec précaution la partie basse de la lampe (la partie la plus éloignée de l'ampoule. Faites bien attention de ne pas retirer la partie supérieure qui contient le bouton et l'ampoule car vous risquez d'endommager les circuits électroniques (et le bouton marche/arrêt). Retirer cette partie haute annule la garantie.

Garantie à vie limitée

Safe-Light Industries LLC. garantie cette PALights pour tout défaut provenant des composants électriques. Cette garantie ne couvre pas les dommages par accident, usage irraisonnable ou modification du produit. Cette garantie ne s'applique PAS si la partie haute de la lampe est démontée. Cette garantie ne couvre pas les dommages fait au boîtier, à la lentille ou à la bande métallique dans le cadre d'une usure normale.

En cas de défectuosité Safe-Light Industries LLC. choisira de réparer ou de remplacer cette lampe de poche si elle se révèle défectueuse dans le cadre des limites citées précédemment. Cette garantie s'appliquera sans autre frais que les frais de transport auprès de PALights ou de son distributeur LDP SARL. La lampe doit être retournée sans pile.

Pour changer la pile

1. Tenir la PALights avec la séparation du bandeau vers le haut et la PALights pointée vers la droite.
Presser le bandeau des deux cotés avec fermeté entre le pouce et l'index.
2. Tout en maintenant la pression, appuyée sur le bandeau près de la séparation avec votre autre pouce.
3. Le bandeau va s'ouvrir. Le retirer (faite attention de ne pas rayer votre lampe).
4. Retirer prudemment la partie basse de la lampe (ne pas retirer la partie haute sous peine d'endommager l'électronique)
5. Insérer la pile 9 volts en s'assurant que les connecteurs correspondent et appuyer fermement jusqu'à ce que la pile soit maintenue par les connecteurs.
6. Remettre la partie basse de la lampe puis le bandeau métallique, le marquage vers l'avant. Tenir le bandeau avec la fente vers le bas, positionner la partie en crochet sur puis dans la fente pour verrouiller le bandeau.

La Distribution Professionnelle

Les Plantiers 3 - 13510 Eguilles - France T.04 42 20 21 30

SARL au capital de 10 000 € - SI RET 447 793 704 00019 R.C.S. Aix en Provence

N° T.V.A. intracommunautaire FR91447793704