

APERÇU DU RÉCEPTEUR VIDÉO PERSONNEL (RVP)

Vous pouvez maintenant profiter de tous les avantages que vous procure un récepteur de télé par satellite de pointe équipé du récepteur vidéo personnel (RVP).

Un **récepteur vidéo personnel (RVP)** vous permet de personnaliser la façon dont vous regardez la télévision. Avec RVP, vous pouvez enregistrer et écouter des émissions audio et vidéo de qualité numérique. Vous pouvez arrêter une émission en direct et ne rien manquer de l'action ou enregistrer une émission que vous regarderez plus tard, sans magnétoscope.

APERÇU DU RÉCEPTEUR VIDÉO PERSONNEL (RVP)

Télécommande

Options du menu

1. Assurez-vous que le récepteur est sous tension : le témoin lumineux vert clignote sur le panneau avant. Pour ce faire, appuyez sur la touche **Power** de la télécommande. Assurez-vous que le téléviseur est sous tension.



2. Appuyez sur la touche **View** pour regarder une émission.



3. Regardez l'émission quelques minutes.

4. Appuyez sur la touche **Pause** pour arrêter l'émission.

Remarquez le symbole de pause et l'horloge à l'écran qui vous indiquent la durée de la pause (pour des émissions en direct seulement, pas des enregistrements).



Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche BACK pour reculer l'émission au ralenti. Appuyez sur la touche BACK une fois pour reculer à de la vitesse normale. Appuyez sur la touche BACK deux fois pour reculer à une vitesse normale.

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche FWD pour avancer l'émission au ralenti. Si vous appuyez sur la touche FWD une fois seulement, l'émission avance à 1/15 de la vitesse normale. Appuyez sur la touche FWD deux fois pour avancer à de la vitesse normale. Appuyez sur la touche FWD trois fois pour visionner l'émission.



5. Appuyez sur la touche **Play** pour regarder l'émission là où vous l'avez arrêtée.



Remarquez le symbole de lecture à l'écran. Il disparaît après quelques secondes.

6. Appuyez sur la touche **View** pour revenir à l'émission en direct.



Vous pouvez toujours retourner à l'émission en direct.

7. Appuyez sur la touche **marche arrière (Back)** pour reculer dans l'émission.



Vous pouvez regarder une scène clé ou passionnante!

Remarquez le symbole de marche arrière et la barre qui indiquent jusqu'à quel point vous avez reculé dans l'émission.



8. Appuyez sur la touche **saut arrière (Skip Back)** pour reculer dans l'émission.



Remarquez le symbole de marche arrière à l'écran du téléviseur. Il disparaît après quelques secondes.



9. Appuyez sur la touche **marche avant (FWD)** pour avancer rapidement dans l'émission



Remarquez le symbole de marche avant et la barre qui indiquent jusqu'à quel point vous avancez dans l'émission. De toute évidence, vous ne pouvez avancer dans une partie de l'émission en direct qui n'a pas encore été diffusée – mais pour vous pouvez avancer dans n'importe quelle partie d'une émission enregistrée.



10. Appuyez sur la touche **saut avant (Skip Ahead)** pour avancer dans l'émission.



Remarquez le symbole de saut avant à l'écran. Il disparaît après quelques secondes.



11. Appuyez sur la touche **View** pour retourner à la diffusion de l'émission en direct.



12. Appuyez sur la touche **Record** pour commencer l'enregistrement de l'émission. Le récepteur commencera l'enregistrement de l'émission à ce moment.



Remarquez que le témoin lumineux du panneau s'allume pour indiquer que vous enregistrez.



13. Si vous avez le temps, utilisez le **Guide des programmes** pour syntoniser une émission qui doit commencer dans les prochaines minutes. Au début de l'émission, appuyez sur la touche **Record** pour l'enregistrer pendant que vous l'écoutez.



14. Au besoin, vous pouvez utiliser les fonctions des touches *pause*, *play*, *reverse*, *skip back*, *forward* ou *skip ahead* en même temps que le récepteur enregistre l'émission.

Vous pouvez regarder une émission de la façon dont vous voulez pendant que le récepteur s'occupe de l'enregistrement!

15. Au besoin, appuyez sur la touche **Stop**. L'enregistrement de l'émission s'arrête.



Regardez sur le panneau avant du récepteur. Le témoin lumineux s'éteint indiquant que l'enregistrement est arrêté.



Lorsque vous appuyez sur la touche d'enregistrement **Record**, vous commandez aussi la durée de l'enregistrement. Donc, l'enregistrement ne s'arrêtera pas trop tôt. Évidemment, vous devez aussi vous rappeler d'arrêter l'enregistrement.

16. Si vous voulez maintenant prendre le temps, utilisez le **Guide des programmes** pour trouver une autre émission qui débutera dans quelques minutes.

Attention : regardez l'émission dès le début et regardez-la pendant quelques minutes.

17. Appuyez sur la touche **marche arrière (Reverse)** pour reculer dans l'enregistrement de l'émission.



Attention : reculez jusqu'au début de l'émission.

18. Appuyez sur la touche **Record**.
Dès l'instant, le récepteur stocke un enregistrement de la partie diffusée de l'émission jusqu'à maintenant et continue à enregistrer. Vous pouvez donc enregistrer la totalité de l'émission, même si vous n'avez pas commencé l'enregistrement au début de l'émission.

Vous pouvez enregistrer la totalité d'une émission, même si vous ne commencez l'enregistrement qu'environ une heure après son début!

Attention : si vous n'avez pas syntonisé le récepteur sur un canal avant le début de l'émission, vous pourriez n'enregistrer que la partie de l'émission diffusée après que vous avez syntonisé le canal.

19. Au besoin, vous pouvez utiliser les fonctions des touches *pause*, *play*, *reverse*, *skip back*, *forward* ou *skip ahead* en même temps que le récepteur enregistre l'émission.

20. Appuyez sur la touche **PVR List** pour ouvrir le menu **Emissions enregistrées RVP** à l'écran.

Ce menu vous indique tout ce que vous avez enregistré et stocké dans le récepteur, en plus de ce que vous êtes en train d'enregistrer.

Un « événement » est une émission, un événement sportif, un film à la carte ou tout ce que vous pouvez enregistrer.

21. Utilisez les touches **haut/bas/gauche/droit** pour déplacer la barre de mise en relief sur une émission dans le menu **Emissions enregistrées RVP**.

22. Appuyez sur la touche **Select** de la télécommande pour choisir l'émission que vous avez mise en relief, ce qui permet d'ouvrir le menu information pour cette émission.

Ce menu vous donne de l'information sur l'émission, et vous propose des options comme commencer et effacer.

23. Appuyez sur la touche **Cancel** pour retourner au menu des **Emission enregistrées RVP**.

Prenez le temps d'effectuer des enregistrements. Ensuite, vous sélectionnez une émission enregistrée que vous écouterez en même temps que le récepteur enregistre une autre.



RECORD



CANCEL

Vous pouvez enregistrer une émission en même temps que vous regardez un autre enregistrement!

Si vous décidez d'enregistrer une émission pendant que vous regardez un enregistrement vous pouvez utiliser les fonctions pause, lecture, marche arrière, marche avant ou saut avant pour l'émission que vous regardez ou celle que vous enregistrez.

Vous pouvez regarder l'émission que vous voulez pendant que le récepteur s'occupe de l'enregistrement ou de la lecture!

24. Appuyez sur la touche **View** pour regarder l'émission que vous enregistrez.

Ou appuyez sur la touche **Stop** pour arrêter l'enregistrement.



VIEW



STOP