

# KOBRA<sup>V</sup> 19.3°



## MANUEL D'UTILISATION

OWNERS' MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE UTILIZACIÓN

GEBRUIKSAANWIJZING

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# de BUYER

DEPUIS 1830



# KOBRA<sup>19.3°</sup>

## LE COUPE-TRANCHE par DE BUYER

### PROFESSIONNELLE

En acier inoxydable et polymères composite • Technique inspirée de notre modèle professionnel.

### EFFICACE — UN TRANCHANT PARFAIT

Lame en V crantée : la lame pénètre facilement dans le produit • Les micro-dentelures de la lame permettent de couper plus facilement tous les fruits/légumes en tranches très fines, tout en préservant la constitution de leur chair.

- Angle de coupe 19,3° optimisé.



2 Elle coupe parallèlement tous les fruits et légumes mêmes les plus mous et ceux à peau (tomates, ananas, kiwis, poires, etc.);



La rampe en inox permet aux aliments de bien glisser pour un mouvement facile

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

la molette intégrée au bout du manche permet de régler l'épaisseur de tranche jusqu'à 5 mm parallèlement à la lame; on tourne vers le +, l'épaisseur de coupe augmente.

Possibilité de réaliser des tranches ultra-fines.

Poignée anti-glisse ergonomique pour une prise en main naturelle et sûre lors de l'utilisation.

Conseil : pour garantir une efficacité optimale du réglage, graisser régulièrement la vis sous la poignée.



### POUSSOIR

Poussoir protecteur en polypropylène: pas de contact avec la lame lors de l'utilisation.

Enfoncer le poussoir sur les légumes/fruits à couper, les aiguilles les pénètrent pour les empêcher de rouler. La tige centrale du poussoir indique le niveau de produits restant dans le chariot.



## RANGEMENT

Le poussoir se clipse dessous pour un rangement facile.



Mettre les 2 fentes du poussoir dans les encoches sous le chassis. Le bloquer en le tournant légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



**ATTENTION pour éviter tout risque de coupure** : lors du rangement de la KOBRA 19.3°V ou quand celle-ci n'est pas en utilisation, toujours régler l'épaisseur de coupe au minimum : tourner au maximum vers le '←', la rampe se situe alors au niveau de la lame (pas d'espace entre la rampe et la lame).



## ENTRETIEN

• L'ensemble de la KOBRA 19.3°V peut passer au lave-vaisselle. Bien l'essuyer après lavage.

### Poussoir

Pour un nettoyage complet du poussoir, il est possible de le démonter. Un embout au sommet débloque le poussoir, séparant le dôme ergonomique de la partie intérieure. Pour enlever cet embout, il faut le débloquent en exerçant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 3 aiguilles du poussoir ne peuvent pas être démontées. L'opération inverse doit être réalisée pour remonter les éléments du poussoir.



## PRECAUTIONS

• La KOBRA 19.3°V est un coupe fruits et légumes étudié et conçu pour apporter la plus grande sécurité lors de la réalisation de vos préparations. Elle possède une lame extrêmement tranchante et il est indispensable de la manipuler avec la plus grande précaution. C'est pourquoi nous vous prions de respecter les règles d'utilisation qui suivent :

- Respecter les consignes de rangement ci-dessus.
- Le poussoir apporte une garantie de sécurité; il est indispensable de s'en servir lors de l'utilisation de la KOBRA 19.3°V.
- Manipuler la KOBRA 19.3°V par la poignée.
- Lors du réglage de la hauteur de coupe, ne jamais faire d'ajustement en prenant appui sur la lame.
- Tenir hors de portée des enfants.