

Manuel d'utilisation de l'alarme personnelle



***Facile d'utilisation**

*** A porter avec vous**

***Alarme instantanée de 110 dB**

Instruction

1. L'alarme personnelle peut être accrochée autour de la taille ou mise dans votre sac à main avec la corde accrochée autour du poignet. Quand arrive le danger, retirer le plastique bleu : l'alarme se déclenche.
2. Pour protéger une propriété, accrochez l'alarme dans la propriété. Lorsque quelqu'un veut voler quelque chose, retirer le plastique bleu: l'alarme se déclenche.
3. Pour retirer le plastique bleu : tirer le cordon et retirer le plastique bleu pour activer l'alarme. Si vous voulez arrêter l'alarme, replacer le plastique bleu dans son emplacement.
4. Vous pouvez également activer l'alarme en pressant le bouton se trouvant au dos du boîtier.
5. Flash lumineux : la lumière va se mettre à clignoter quand l'alarme est activée.

Tout le monde a besoin d'une alarme personnelle. L'alarme est votre meilleur choix pour une protection personnelle. Vous tirez simplement sur la corde, la tête d'épingle se retire ce qui déclenche l'alarme.

Si quelqu'un essaie de s'approprier votre bien, la corde reliée à vos articles va être tirée et va ainsi enlever l'épingle automatiquement et déclencher l'alarme. Ceci va dissuader le voleur qui va s'en aller.



www.transplanet.fr

Transplanet Satellite