



EX³⁰

Le podomètre ex³⁰ donne une vue complète de la progression de votre entraînement et de votre forme.

Combiné à un capteur numérique 3D hautement précis, ce podomètre deviendra rapidement votre coach et entraîneur personnel. Sa couleur discrète s'harmonise à vos vêtements, quoi que vous portiez. L'Ex³⁰ est doté de fonctionnalités utiles telles que : mémoire, réinitialisation automatique à minuit, baromètre de pasTM et mode mise en veille de la pile. Vous pouvez également placer le podomètre dans votre poche ou votre sac à mains, si vous ne souhaitez pas le porter autour du cou.

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES ET ARGUMENTS DE VENTE

- **Capteur 3D** – le podomètre peut être positionné dans n'importe quel sens. Autour du cou, dans votre poche ou dans votre sac.
- **Comptage des pas, mesure de la distance parcourue et des calories dépensées** – sélectionnez le type de mesure de votre choix
- **Horloge avec chronomètre** – enregistrement de votre temps d'activité
- **Mémoire 7 jours accessible depuis le podomètre** – suivez votre progression sur les 7 derniers jours
- **Baromètre de pas** – affichez la progression vers votre objectif (10000 pas)
- **Lanière de cou avec mécanisme de rupture de sécurité** – élimine tout risque de strangulation
- **Mode veille** – prolonge la durée de vie des piles et préserve l'environnement. Le podomètre se réactive par un simple mouvement ou appui sur une touche quelconque.

DÉMO EXPRESSE

1. Montrer l'écran.
2. Réinitialiser le podomètre en appuyant simultanément sur MODE et SET.
3. Aller au menu Distance en appuyant sur MODE. Afficher le réglage de la foulée en appuyant sur SET et appuyer plusieurs fois sur MODE pour l'augmenter. Terminer en appuyant sur SET ou attendre 5 secondes.
4. Aller au menu Distance en appuyant sur MODE. Afficher le réglage de la foulée en appuyant sur SET et appuyer plusieurs fois sur MODE pour l'augmenter. Terminer en appuyant sur SET ou attendre 5 secondes.
5. Montrer le "baromètre" de pas et décrire comment cette fonction encourage l'utilisateur à effectuer 10000 pas par jour ou davantage.
6. Parcourir tous les menus en appuyant plusieurs fois sur MODE.
7. Ouvrir et refermer le couvercle des piles.



	EX30
CATÉGORIES D'UTILISATEURS	Marche, Jogging
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Pas Distance Calories Chronographe Horloge Connexion PC Compatibilité Internet Autres
	Pas Distance Calories - Horloge (avec chronomètre) - - Mémoire (7 jours)
CARACTÉRISTIQUES	
Matériau	ABC, PC, TPE, PMMA
Étanchéité	-
Durée de vie des piles/Temps de décharge	Utilisation normale environ 6 mois
Piles	1 pile CR2032
Témoin de décharge de la pile	-
Robustesse, test de chute	Résiste à une chute de 2 m sur plancher en bois
Dimensions	29,6 x 13,7 x 53,8 mm
Poids net	22 g
Langues du manuel d'utilisation	Guide de réf. rapide + manuel (SE, GB, F, DE, DK, FIN, JP, CN, RU, NO, NL, IT, PT, ES)
Plage de température	De 0 °C à +50 °C
Précision	97 %
ACCESSOIRES FOURNIS	
	Dragonne de sécurité
INFORMATION REVENDEUR	
Réf	56056
Poids brut (g)	42,4g
Qté conditionnement/emballage	10/120
Poids conditionnement/emballage (g)	0,58kg / 8kg
Dim. conditionnement/emballage (cm)	31x18,2x12 / 53x33x39 cm
Type de packaging : (coque ou boîte)	Coque
Pays d'origine	CN
Garantie	2 ans
Code tarif	9029100090
EAN (code-barres et numéro)	7318860190162