

MANUEL D'UTILISATION DU CHAUFFE-VIENNOISERIES

Pour une utilisation avec les grille-pain Artisan (5KMT2204 et 5KMT4205)

Le chauffe-viennoiseries réchauffera rapidement les petit pains et les viennoiseries – sans avoir à s'encombrer d'un four. Sa poignée isolante vous permet de l'utiliser facilement.

Pour utiliser votre chauffe-viennoiseries

Placez le chauffe-viennoiseries sur le dessus de votre grille-pain, puis placez les petits-pains sur le chauffe-viennoiseries.

1. Choisissez le degré de brunissement de 1 à 7 selon le résultat souhaité, et appuyez une fois sur le bouton Griller/ Arrêter. Lorsque le cycle est terminé, un signal retentit une fois.



Conseils pour utiliser le chauffe-viennoiseries :

- Pour chauffer de manière homogène, coupez le petit pain en deux et placez les deux moitiés sur le chauffe-viennoiseries.
- Deux chauffe-viennoiseries peuvent être utilisés côte à côte avec le grille-pain 4 tranches.

REMARQUE : le chauffe-viennoiseries devient TRÈS CHAUD pendant le cycle de réchauffement, utilisez toujours la poignée pour le manipuler une fois le cycle terminé.

Entretien et nettoyage

- Le chauffe-viennoiseries est lavable au lave-vaisselle.
- Si vous le nettoyez à la main, n'utilisez pas de détergents corrosifs ou d'éponges à récurer.
- Séchez-le soigneusement après le lavage.

Garantie

2 ans de garantie complète à compter de la date d'achat.

Pour toute question relative au produit ou au centre de service après-vente, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec votre grille-pain.