

# UTILISER LES LISTES PRÉFÉRÉES

---

Les **Listes préférées** sont des listes de vos canaux favoris. Vous pouvez créer et modifier vous-même les listes en ajoutant ou en supprimant des canaux à votre guise. Vos canaux préférés peuvent être regroupés en quatre listes seulement. Par exemple, une **Liste préférée** pourrait contenir 100 canaux tandis qu'une deuxième liste n'en aurait que 10. Les quatre listes pourraient aussi avoir 50 canaux chacune.

- Lorsque vous activez une **Liste préférée**, le **Guide des programmes** n'affiche que les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT et BAS de la télécommande pour changer de canal.
- La **Liste préférée Tous canaux** contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas modifier cette liste.
- La **Liste préférée Tous abon.** contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Vous ne pouvez pas modifier cette liste à moins de changer votre abonnement.
- Chaque **Liste préférée** est représentée par une couleur différente dans le **Guide des programmes**. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes portent les noms **Liste 1**, **Liste 2**, **Liste 3** et **Liste 4**. Les listes sont vides tant que vous ne leur ajoutez pas de canaux.

**Note :** si vous choisissez un programme en utilisant le menu **Thèmes**, le récepteur se syntonisera au canal de ce programme qu'il soit ou non dans la **Liste préférée** active.

## CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une **Liste préférée**, y ajouter des canaux ou en supprimer.


1. Appuyez sur les touches MENU-8-3 pour ouvrir le menu **Listes préférées**.



2. Sélectionnez la **Liste préférée** que vous voulez créer ou modifier.

**Note :** vous ne pouvez pas modifier les listes **Tous canaux** et **Tous abon**.

3. Sélectionnez l'option **Modifier liste**.



**Note :** Vous pouvez toujours choisir l'option **Effacer** pour effacer tous les canaux de la liste actuelle. Cette fonction ne s'applique pas aux listes **Tous canaux** et **Tous abon**.

4. Dans la liste des **canaux**, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre **Liste préférée**.
5. Appuyez sur la touche SELECT pour ajouter à la **Liste préférée** le canal mis en relief. Un indicateur apparaîtra vis-à-vis de ce canal.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les canaux désirés soient ajoutés.
7. Pour supprimer un canal d'une **Liste préférée**, sélectionnez le canal dans la liste. Il n'y a plus d'indicateur à côté du canal.
8. Sélectionnez **Terminé** pour sauvegarder tous les changements apportés à la **Liste préférée**.

**Note :** si vous essayez de sauvegarder une **Liste préférée** qui ne contient pas de canal, un message d'erreur apparaîtra.

## RENOMMER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

1. Appuyez sur les touches MENU-8-3 pour ouvrir le menu **Listes préférées**.
2. Sélectionnez la **Liste préférée** que vous voulez renommer.
3. Sélectionnez l'option **Renommer**.

**Note :** vous ne pouvez pas changer le nom des listes **Tous canaux** et **Tous abon**.

4. Inscrive le nom de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
  - Utiliser le clavier virtuel à l'écran pour entrer les lettres du nom de la liste dans la case **Entrez le nom de la liste**.
  - Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour entrer les lettres du nom de la liste dans la case **Entrez le nom de la liste**. Il y a des lettres inscrites au-dessus des touches 2 à 9 du pavé numérique comme sur le clavier d'un téléphone. Pour entrer H, par exemple, appuyez deux fois sur la touche 4 (car H est la deuxième lettre au-dessus de la touche 4 du pavé numérique).



- Vous pouvez entrer jusqu'à huit caractères, y compris les espaces. Sur le clavier virtuel, sélectionnez **Espace** pour insérer un espace ou **Recul** pour corriger un caractère.

**Note :** Tout nom de liste **doit** contenir au moins un caractère. Deux listes ne peuvent pas avoir le même nom. **TV1** et **TV2** peuvent avoir des listes qui portent le même nom.

**Note :** vous pouvez toujours choisir l'option **Effacer** pour éliminer un nom.

5. Sélectionnez l'option **Terminé** pour sauvegarder tous les changements.

## ACTIVER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le **Guide des programmes** est ouvert, appuyez sur la touche GUIDE pour sélectionner la **Liste préférée** suivante. Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE pour faire défiler toutes les listes disponibles.

**Note :** Cela fonctionnera seulement si vous avez ajouté des canaux à la **Liste préférée**. Si vous n'avez aucune **Liste préférée**, appuyez sur la touche GUIDE pour alterner entre la liste **Tous canaux** et la liste **Tous abon**.