



Manuel d'utilisation de l'eRoll de Joyetech.

Joyetech utilise une nouvelle tête d'atomiseur changeable (la même que l'ego C). Ce système permet à l'utilisateur de vérifier l'état de la tête et de la changer rapidement. Si la tête d'atomiseur ne fonctionne pas normalement, changez-la tout de suite. L'atout de ce produit se résume en deux mots : économique et pratique.

L'eRoll est très maniable et confortable notamment grâce à son design élancée et à sa légèreté. C'est un produit à la fois classique et moderne. Sa longueur de 93mm rend le produit plus facile à transporter et donne une apparence plus naturelle.

Pour assurer le bon fonctionnement et la bonne utilisation de l'eRoll, veuillez suivre les instructions et les précautions d'emplois.

eRoll : Présentation du produit.

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique. Ce petit bijou de Joyetech ravira les amateurs des e-cigarettes qui aiment être à la mode. Ce modèle est, à la fois, beau et puissant. Vous n'avez plus besoin de démonter votre cigarette pour la recharger. L'eRoll possède un système de recharge intelligent, il vous suffit de mettre simplement votre cigarette dans un étui de chargeur portable pour la charger (PCC).

Le produit contient :

- 1 corps atomiseur
- 2 têtes d'atomiseur
- 2 batteries
- 3 cartouches pour e liquides
- 1 câble USB pour PCC
- 1 chargeur secteur
- 1 chargeur portable PCC
- 1 manuel d'utilisation

Assemblage de l'eRoll

En appuyant sur le bouton dans le chargeur portable, l'eRoll s'éjectera de l'étui. Pour assembler la cigarette, mettez la tête d'atomiseur dans l'embout approprié de la batterie, puis ajoutez le corps atomiseur et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajoutez ensuite la

cartouche liquide dans le corps atomiseur. Une fois que la cartouche est bien mise, l'eRoll le détecte automatiquement. Vous pouvez ainsi commencer à fumer immédiatement.

Attention : retirer ou insérer la cartouche liquide de manière brusque peut causer des fuites.

Chargement du liquide

Pour séparer la cartouche de liquide de la cigarette, il faut que vous teniez la cigarette à la verticale, batterie en haut. Puis, ôter la cartouche du corps de la cigarette. Cette pratique peut éviter les fuites accidentelles si l'opercule en silicone était accidentellement ouvert.

Pour insérer le liquide dans la cartouche, rien de plus facile ! Il vous suffit de séparer la cartouche du « corps d'atomiseur » et de charger le liquide dans la cartouche. Attention à ne pas trop charger la cartouche ! Il est conseillé de laisser une petite poche d'air.

Comment utiliser l'eRoll

Lorsque vous appuyez sur le bouton "éjecter" qui se trouve dans le chargeur portable, la cigarette se soulève pour que vous puissiez la retirer de l'étui. Lorsque vous utilisez la cigarette électronique, vous devez aspirer lentement et régulièrement, vous sentirez ainsi la vapeur rentré doucement dans votre bouche.

1. Lorsque la tension est inférieure à 3.1V, la lampe LED scintille 10 fois et s'arrête automatiquement.
2. Si la batterie est en court-circuit, la lumière LED s'allume 2 secondes et s'arrête automatiquement.
3. Si vous aspirez plus de 10 secondes, la LED clignotera et s'arrêtera automatiquement.

Comment changer la tête d'atomiseur

Dans un premier temps, tournez le corps atomiseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois retiré, vous trouverez la tête d'atomiseur au bout de la batterie. Ensuite, dans un second temps, nettoyez ou changez la tête d'atomiseur. Enfin dans un dernier temps, refermez le corps atomiseur en le verrouillant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chargement de l'eRoll

L'eRoll est équipée d'une pile au lithium de 3.7V, 90mAh.

Pour charger la batterie, il faut que vous rangiez la cigarette dans son étui portable en mettant bien la LED du côté où se situe les encoches. La LED de l'étui va alors s'allumer en bleu, ce qui signifie que la batterie est en charge. Si la LED ne s'allume pas, c'est que vous avez rangé votre cigarette dans le mauvais sens. Une fois que la batterie est chargée, la LED se coupe automatiquement. Le chargement dure entre 35 et 40 minutes environ.

ATTENTION : Pensez à bien utiliser le câble USB qui est fourni dans ce pack. Si vous en utilisez un autre, vous risquez d'endommager la batterie ou de causer des défaillances. De plus, la pile au lithium est un consommable. Avec le temps, les performances diminuent progressivement.

ASTUCE : Une fois que votre batterie est chargée, ne la laissez pas plus longtemps, mettez-la à l'envers dans l'étui. Cette astuce vous permet de prolonger la vie de votre batterie.

Présentation du chargeur portable

A l'intérieur du chargeur portable se trouve une pile au lithium rechargeable de 1000mAh. Sur l'extérieur de ce chargeur se trouve une prise Micro USB ainsi que deux ampoules LED.

A NOTER : Le chargeur portable ne peut contenir QU'UNE SEULE cigarette eRoll !

Recharger la batterie du chargeur portable

Pour recharger la batterie de votre chargeur portable, il faut que vous insériez le câble USB dans la sortie Micro USB. Vous pouvez relier ce câble soit à la prise murale fournie avec la cigarette, soit le connecter à votre ordinateur. La tension d'entrée est de 5V et de 400mA de courant de charge. Pendant le chargement de la batterie, la LED est rouge et passera au vert une fois que la batterie sera chargée.

ATTENTION : Si vous éteignez votre ordinateur pendant la charge de la batterie du chargeur portable, la charge s'arrêtera.

A NOTER : Vous pouvez charger en même temps la recharge portable ainsi que l'eRoll placé à l'intérieur de l'étui.

Compter 3h-3h30 pour le chargement complet de votre chargeur portable.

Indication batterie faible :

Si la tension intérieure de la batterie descend en dessous de 3.0V, l'indicateur de batterie faible s'allume en rouge. Si à ce moment le chargeur portable est en train de recharger l'eRoll, le chargeur arrêtera de la recharger automatiquement.

L'entretien du produit

L'eRoll a besoin d'un entretien correcte pour assurer une performance optimale ainsi qu'une longue durée de vie. Mettez l'eRoll dans son chargeur portable et placez-le dans un environnement propre. Pensez à nettoyer régulièrement la surface ainsi que la fente de la cigarette.

La batterie

Si le chargeur portable n'a pas été rechargé depuis un moment chargez-le avec la prise murale. Si la batterie de l'eRoll est épuisée, mettez-la dans le chargeur portable pour qu'elle se recharge.

ATTENTION : Ne mettez pas la batterie de l'eRoll ainsi que le chargeur portable dans des endroits très chauds ou très froids. Mettez-le également à l'abri de l'humidité, et évitez de le faire tomber.

Le corps atomiseur

Si vous trouvez la cigarette brûlante pendant son utilisation, veuillez arrêter de l'utiliser et laissez-la refroidir. Assurez-vous que la tête d'atomiseur ait suffisamment de liquide. S'il est sec, il se peut que vous ayez un goût sec et désagréable dans votre bouche. Dans ce cas, essayez de le nettoyer ou changer la tête pour éliminer le goût désagréable.

Recharge liquide

La recharge liquide doit être changée régulièrement. Si vous souhaitez la nettoyer, enlevez l'embout, nettoyez la recharge avec de l'eau et essuyez-la.

Précaution

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous :

1. Avant votre première utilisation de l'eRoll, installez la tête d'atomiseur. Mettez 1 à 2 gouttes de liquide dans le haut de la tête
2. Evitez de démonter la cartouche liquide trop souvent. Démonter-la uniquement quand vous n'avez presque plus de liquide. Le trou à la base de la cartouche s'élargit au fil de temps et peut causer des fuites et vous oblige à changer de cartouche.
3. Si vous commencez à sentir un goût sec en bouche, procédez comme ceci:
 - A. Fumez une ou deux fois.
 - B. Secouez la cigarette deux ou trois fois.
 - C. Secouez la cartouche liquide deux ou trois fois.
 - D. Si le problème n'est toujours pas résolu, rincer la tête d'atomiseur ou changez-la.
4. Si vous avez épuisé le liquide de la cartouche, rechargez-la ! Quand le niveau de liquide descend en dessous de 10% dans la cartouche, le liquide restant peut s'évaporer. Ce processus est provoqué par la chaleur de la surface qui est créée lors de l'utilisation de la cigarette.
5. Assurez-vous que la cartouche liquide touche complètement la tête atomiseur. Si des espaces sont constatés entre la cartouche et la tête, des flux d'air anormaux peuvent se créer et conduire à des fuites de liquides.
6. Pensez à stocker la batterie de l'eRoll à température ambiante. C'est une batterie au lithium qu'il faut changer régulièrement. Pensez à lire les instructions sur le chargement de la batterie avant de l'utiliser.
7. Pensez à ranger votre cigarette dans un endroit stable. Tout choc externe ou toutes collisions peuvent causer des fuites de liquides ou bien d'autres dommages.



AVERTISSEMENTS

Ce produit Joyetech est adaptés pour les adultes de plus de 18 ans, et, est interdit à la vente aux mineurs. Pensez à mettre ce produit hors de la portée des enfants, et, est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui souhaitent être enceintes, aux non-fumeurs

<http://e-cig-market.com>