

Instructions d'Utilisation

- A. L'interrupteur sur la tête de l'appareil sert à contrôler la mise en marche ou l'arrêt. (I) : le chauffage est allumé/ (O) : le chauffage est éteint.
- B. Pour faire fonctionner le chauffage, appuyer sur les boutons de la télécommande. Presser une fois pour 900W, presser une nouvelle fois pour 2100W (900W+1200W)
- C. Si vous avez perdu la télécommande, il vous faudra utiliser l'interrupteur situé sur l'appareil pour le mettre en marche et/ou l'éteindre.
- D. La distance entre le bas du chauffage et le sol doit être d'au moins 1m80.
- E. Utiliser le chauffage en position verticale uniquement.



Switch



Remote control



Press Button Switch

Entretien :

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.

- Pour le garder propre, la surface extérieure doit être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent non abrasif si nécessaire. Après nettoyage, sécher l'appareil avec un autre chiffon doux.
- Ne pas utiliser d'alcool ménager, pétrole, poudres abrasives, cire ou brosses à poils durs pour nettoyer le chauffage. Cela pourrait abîmer de la surface de l'appareil.
- Bien que le chauffage convienne pour un usage en extérieur, veuillez ne pas l'immerger dans l'eau pour votre sécurité. Attendre jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le remettre en marche.

Stockage :

Ranger l'appareil dans un endroit sec et frais si vous ne l'utilisez pas pour une longue période. Pour empêcher l'accumulation de poussière, replacez-le dans son emballage d'origine.

Résolution de problèmes :

Si le chauffage ne veut pas s'allumer, veuillez vérifier les points suivants avant de chercher de l'aide auprès d'un service de réparation :

- Vérifier que le câble d'alimentation soit bien branché à une prise électrique.
- Vérifier l'alimentation électrique du disjoncteur ou du fusible.
- S'assurer que les boutons de mise en marche soient bien actionnés.



Chauffage Electrique

Modèle OL1853EU

(240v, 2100W)

Manuel D'utilisation



Merci d'avoir choisi notre chauffage de terrasse pour intérieur/extérieur. Ce manuel vous apportera des informations importantes et nécessaires pour le fonctionnement et l'entretien de votre nouveau produit. Merci de prendre le temps de parcourir ces instructions et vous familiariser avec toutes les fonctions de votre chauffage.

IMPORTANT:

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de sécurité doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, dont les suivantes:

1. Lire TOUTE la notice avant d'utiliser l'appareil.
2. ATTENTION : Risque d'électrocution. NE PAS ouvrir ou essayer de réparer le chauffage vous-même.
3. Le chauffage peut devenir très chaud lorsqu'il est en marche. Afin d'éviter les brûlures, ne pas toucher à mains nues. Porter des gants ou une protection.
4. Garder tout matériau combustible tel que les meubles, oreillers, linge de lit, papier, vêtements rideaux etc à au moins un mètre de distance du chauffage. NE PAS poser de chiffons ou autre objet sur l'appareil.
5. Une prudence extrême est nécessaire lorsque le chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées et/ou s'il est en marche sans surveillance.
6. NE PAS faire fonctionner le chauffage si son câble d'alimentation est endommagé ou s'il présente des dysfonctionnements. Contacter votre fournisseur pour un retour, une réparation ou un ajustement mécanique.
7. Ce chauffage n'est pas prévu pour un usage dans une salle de bain, une buanderie ou tout endroit similaire. NE JAMAIS installer l'appareil au-dessus d'une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau. Ne pas immerger.
8. NE PAS toucher le panneau de contrôle avec des mains humides.
9. NE PAS faire passer le câble sous un tapis. NE PAS couvrir le câble et le placer dans un endroit dépourvu de passage pour éviter les chutes.
10. NE PAS insérer d'objets étrangers afin d'éviter tous chocs électriques ou endommagements.
11. Afin d'éviter les incendies, NE PAS bloquer les entrées d'air. NE PAS utiliser sur des surfaces souples telles que les lits où les ouvertures pourraient se trouver bloquées.
12. NE PAS utiliser dans des endroits où de l'essence, peinture, liquides inflammables sont stockés. Garder à distance des surfaces chaudes et des flammes nues.
13. Eviter l'utilisation d'une rallonge car celle-ci peut surchauffer et causer un risque d'incendie. Dans le cas où vous devez en utiliser une, la rallonge doit correspondre au minimum à NO.13AWG.
14. Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, brancher directement sur une prise électrique 230v CA
15. Pour déconnecter le chauffage, l'éteindre (OFF) puis débrancher la prise. NE PAS tirer sur le câble, tirer à partir de la prise.
16. Toujours débrancher l'appareil avant nettoyage ou avant de le déplacer.

17. Prévu pour un usage domestique comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas recommandée par le fabricant. Il n'est pas recommandé d'ajouter des accessoires étrangers ou provenant de la vente illicite, ceci pourrait causer des dangers.
18. Toujours utiliser sur une surface sèche, plate. Installer au plafond uniquement.
19. ATTENTION : Afin de réduire le risque d'électrocution, NE PAS utiliser ce chauffage avec tout autre appareil à semi-conducteurs.
20. Ne pas tenter de réparation ou d'ajuster les fonctions de l'appareil. Ceci annulerait la garantie. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Seul un personnel qualifié peut intervenir.
21. Connecter correctement à la terre.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à mobilité réduite (enfants inclus), physique ou mentale à moins que ces dernières soient sous supervision ou qu'une personne responsable leur ait transmise les instructions nécessaires.
23. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chauffage.
24. Le marquage rappelant la mention « ne pas couvrir » doit être visible sur l'appareil.
25. CONSERVER CETTE NOTICE

Spécifications :

Tension : 240 V / 50HZ

Puissance : 2100W

Dimensions : 60 cm Largeur x 60 cm Profondeur x 34.5 cm Hauteur

Poids :3,5kg

