



## **Manuel La Gard 39 E abrégé**

Manuel d'utilisation LG 39E Multi User Combogard

Claviers : 3750 et 3750K dotés d'un contact à clé. Serrure : 6040-39E (V1.01)



### **GÉNÉRALITÉS:**

Toute pression exercée sur une touche quelconque est confirmée par un signal sonore et un clignotement (DEL). Un double signal confirme l'introduction correcte d'un code ; en cas de saisie d'un code erroné, l'appareil émet un triple signal. En cas de pause supérieure à 10 secondes, l'effacement de tous les chiffres précédemment entrés contraindra l'utilisateur à en réitérer l'introduction.

Mode usine : pour ouvrir la serrure, il faut appuyer sur la touche « 1 »

Abandon du Mode usine : il convient de maintenir la touche « 0 » enfoncée jusqu'à l'émission d'un double signal. À présent, le code Manager est le suivant : « 555555 ». Pour ouvrir la serrure, il faut saisir le code « 555555 ».

### **Ouverture:**

Après avoir introduit le code adéquat (émission d'un double signal), la serrure est déverrouillée pendant trois secondes. Il convient de faire pivoter le clavier 3750 d'un angle de 90° vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à butée. Si la serrure n'est pas ouverte durant ces trois secondes, elle se verrouille automatiquement.

### **Fermeture:**

Il convient de faire pivoter le clavier 3750 d'un angle de 90° vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Ensuite, il faut s'assurer immédiatement de la fermeture de la serrure !

### **Blocage de la manipulation:**

Après l'introduction successive de quatre codes erronés, la serrure électronique est mise hors service pendant 5 minutes. Par la suite, cette mise hors service intervient après toute introduction successive de deux codes erronés. Pendant ce laps de temps de cinq minutes, la DEL clignote toutes les dix secondes. Toute pression exercée sur une touche quelconque du clavier entraîne l'émission d'un triple signal.

### **DEL / signaux sonores:**

- 1 x signal court - confirmation de saisie
- 2 x signaux courts - code exact
- 3 x signaux courts - code erroné
- 6 x signaux courts - blocage à distance
- DEL, clignote 1 x toutes les dix secondes - blocage après saisie erronée
- DEL, clignote 1 x par seconde - temporisation d'ouverture active
- DEL, clignote 2 x par seconde + signal sonore toutes les dix secondes - période d'ouverture
- Série de signaux sonores émis pendant trois secondes environ lors de l'ouverture - remplacer les piles

### **Fonctions du mode Manager:**

- Modification du code Manager (ID N° 1) - fonction « 0 »
- Admission d'un utilisateur (ID N° 1 à 9) - fonction « 1 »
- Blocage d'un utilisateur - fonction « 2 »
- Suppression d'un utilisateur - fonction « 3 »

### **Modification du code Manager:**

Procédez à la saisie du code Manager (ou de l'ancien code) et maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée (porte ouverte) jusqu'à ce qu'un double signal retentisse et que la DEL s'allume. Appuyez brièvement sur la touche « 0 », puis introduisez le nouveau code (fonction 0) (double signal) ; ensuite, saisissez une fois encore le nouveau code pour confirmation (la DEL s'éteint). À ce stade, le nouveau code est actif. En cas de saisie d'un code erroné ou de pause d'une durée supérieure à dix secondes, l'ancien code demeure valable. Si le système rejette un nouveau code (triple signal), cela signifie que ce code ressemble trop à un code existant. Introduisez un autre code.



#### **Admission d'un utilisateur:**

Procédez à la saisie du code Manager et maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez ensuite sur la touche « 1 » (double signal), introduisez le numéro d'identification de l'utilisateur (1 à 9) (p. ex. « 2 »). En cas de signal simple : réadmission d'un utilisateur bloqué. En cas de double signal : saisie d'un code d'utilisateur (double signal). Pour confirmer le code d'utilisateur, saisissez-le à nouveau (double signal). Si le système rejette un nouveau code (triple signal), cela signifie que ce code ressemble trop à un code existant. Introduisez un autre code.

#### **Blocage d'un utilisateur:**

Procédez à la saisie du code Manager et maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez ensuite sur la touche « 2 » (double signal), puis introduisez le numéro d'identification de l'utilisateur (signal simple). L'utilisateur concerné restera bloqué jusqu'à sa réadmission éventuelle par le biais de la fonction « 1 ».

#### **Suppression d'un utilisateur:**

Procédez à la saisie du code Manager et maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez ensuite sur la touche « 3 » (double signal), puis introduisez le numéro d'identification de l'utilisateur (signal simple). À ce stade, l'utilisateur est supprimé.

#### **Modification d'un code d'utilisateur:**

L'utilisateur est habilité à modifier lui-même son code (porte ouverte). Procédez à la saisie du code requis et maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez brièvement sur la touche « 0 », puis introduisez le nouveau code (double signal) ; ensuite, saisissez une fois encore le nouveau code pour confirmation (la DEL s'éteint). À ce stade, le nouveau code est actif. En cas de saisie d'un code erroné ou de pause d'une durée supérieure à dix secondes, l'ancien code demeure valable. Si le système rejette un nouveau code (triple signal), cela signifie que ce code ressemble trop à un code existant. Introduisez un autre code. Testez le nouveau code à plusieurs reprises alors que la porte est ouverte.

#### **Saisie de la temporisation d'ouverture:**

La fonction « 9 » permet au Manager de programmer une temporisation d'ouverture. Le délai de temporisation d'ouverture se situera dans une plage comprise entre 1 et 99 minutes, la durée de la période d'ouverture se situera dans une plage comprise entre 1 et 19 minutes. La programmation de ces durées s'effectue au moyen d'un bloc de quatre chiffres dont les deux premiers correspondent au délai de temporisation d'ouverture et les deux suivants à la durée de la période d'ouverture, laquelle s'élèvera à une minute au moins.

Exemple : vous souhaitez programmer un délai de temporisation d'ouverture de 10 minutes et une période d'ouverture de 5 minutes. Le code numérique sera le suivant : « 1005 ».

Pour introduire ce code numérique, vous devez d'abord procéder à la saisie du code Manager et maintenir la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez ensuite sur la touche « 9 », puis introduisez le code numérique adéquat (ex. « 1005 », double signal) et confirmez-en la saisie en l'entrant à nouveau (la DEL s'éteint). Vous ne pourrez procéder à l'apport de modifications aux valeurs temporelles que durant la période d'ouverture de la porte. Pour procéder à l'introduction du nouveau code numérique, vous devrez d'abord saisir successivement un code d'utilisateur, puis le code Manager durant la période d'ouverture. Maintenez la touche du dernier chiffre enfoncée jusqu'à ce que la DEL s'allume. Appuyez ensuite sur la touche « 9 », puis saisissez à deux reprises le nouveau code numérique (la DEL s'éteint).

#### **Temporisation d'ouverture:**

En cas d'introduction d'une temporisation d'ouverture, cette dernière deviendra effective après la saisie d'un code valable (double signal). L'allumage une fois par seconde de la DEL en témoignera. La période d'ouverture débutera au terme de la période de temporisation d'ouverture. L'allumage deux fois par seconde de la DEL et l'émission d'un signal sonore toutes les dix secondes en attesteront. Durant cette période, l'utilisateur concerné devra introduire un code valable pour permettre l'ouverture de la serrure. Après avoir refermé la serrure ou au terme d'une période d'ouverture qui ne s'est soldée par aucune ouverture de la serrure, la temporisation d'ouverture redevient opérationnelle.

#### **Alimentation électrique:**

Lorsque la tension des piles devient trop faible, le système émet une série de signaux sonores lors de l'ouverture. Le logement des piles est incorporé au clavier 3750/3750K. Pour accéder au logement des piles, il suffit de déposer le couvercle de protection en matière synthétique noire situé sous le clavier. Les codes existants seront préservés, même en cas de coupure d'alimentation.

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PILES ALCALINES (DURACELL de préférence).

Astuce de sécurité : conservez scrupuleusement les codes. N'utilisez aucune donnée personnelle (ex. numéro de téléphone, date de naissance, etc.) pour composer un code.

En ce qui concerne l'utilisation de diverses options de cette serrure, n'hésitez pas à prendre contact avec De Raat.