



# aspiiron

## MANUEL D' UTILISATION ASPIRATEUR AVEC FILTRE A EAU

**Attention : cet aspirateur ne peut pas être utilisé pour aspirer du liquide !**

CE



REF. 700104

Voltage: 220-240V~, 50-60Hz - Puissance: 2400W Max.

Isolation: classe II

Importé par : EUROLIVE DISTRIBUTION, 37A rue César Loidan 59910 Bondues

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES**

## I. DESCRIPTION GENERALE



### **A. GROUPE MOTEUR**

- A1. Bouton MARCHE/ARRET
- A2. Bouton pour enrouleur de câble électrique
- A3. Filtre HEPA
- A4. Capot du logement du filtre HEPA
- A5. Entrée d'air
- A6. Poignée de transport
- A7. Roues
- A8. Support pour parking du tuyau

### **B. GROUPE CONTENEUR**

**Ce groupe est situé sur le corps principal de l'appareil.**

- B1. Réservoir à eau transparent
- B2. Couvercle du réservoir à eau transparent
- B3. Poignée du filtre à eau
- B4. Corps du filtre à eau
- B5. Tube du filtre à eau
- B6. Bouchon du tube du filtre à eau

- C1. Flexible
- C2. Tube télescopique
- C3. Brosse principale
- C4. Brosse turbo

### **ACCESSOIRES FOURNIS**

- D1 – Porte accessoires
- D2 – Suceur coins
- D3 – Brosse tissus
- D4 – Petite brosse
- D5 – Parfum liquide

## **II. PRECAUTIONS D'UTILISATION**

- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que le voltage du courant principal corresponde à celui indiqué sur la plaque de l'aspirateur.
- L'appareil doit être branché sur une prise de terre correctement isolée.
- Veillez à débrancher la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou lorsque vous devez le nettoyer.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'aspirateur.
- N'utilisez que les accessoires d'origine avec cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des produits liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Ne le laissez pas à la portée des enfants ou de personnes handicapées.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Utilisez-le en suivant les indications de la notice.
- N'allumez pas l'appareil s'il vous paraît être défectueux ou endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service technique, ou toute autre personne qualifiée, cela afin d'éviter tout risque.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble ou sur l'appareil lui-même.
- Ne faites pas rouler l'appareil sur son câble.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des bouts de cigarettes, des allumettes allumées ou des cendres chaudes, ni du liquide.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur des surfaces humides.
- Assurez vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil »
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est tombé dans l'eau.
- Ne pas utiliser sans le bac ni sans le filtre.
- Après utilisation, nettoyez et videz le réservoir à eau. Laissez sécher l'appareil à l'air libre pendant quelques minutes afin de sécher l'intérieur des tube et flexible, ceci afin de prévenir l'apparition de mauvaises odeurs.
- Ne dirigez pas la sortie d'air de l'aspirateur vers votre visage lorsque celui-ci fonctionne.
- Eteignez-le immédiatement si vous constatez des fuites d'eau.

## **III. UTILISATION**



- ✓ Soulevez le groupe réservoir et posez le à côté en le maintenant par la poignée.
- ✓ Enlevez le tube du filtre à eau ainsi que le corps du filtre à eau en tirant après avoir ouvert le couvercle du réservoir.
- ✓ Vérifiez que rien ne manque en vous référant à la description page précédente.



- ✓ Si vous souhaitez utiliser l'appareil immédiatement, ajoutez de l'eau dans le réservoir transparent en ne dépassant pas le niveau indiqué MAX. 1.2 LITRES
- ✓ Ajoutez 2 ou 3 gouttes de parfum liquide dans ce réservoir afin de parfumer l'air ambiant.
- ✓ Remettez en place le corps du filtre à eau et le tube du filtre dans le réservoir transparent.
- ✓ N'oubliez pas de replacer le bouchon du tube du filtre à eau. (3eme photo ci-dessus)
- ✓ Refermez le couvercle.
- ✓ Replacez le groupe réservoir transparent sur le corps principal de l'aspirateur



- ✓ Raccordez le flexible dans le trou prévu à cet effet comme indiqué sur la photo.
- ✓ ATTENTION : n'aspirez pas de sols humides ou d'eau présente sur le sol
- ✓ Cet aspirateur est prévu pour aspirer des poussières sèches.



- ✓ Choisissez l'accessoire que vous souhaitez utiliser et placez-le à l'extrémité du tube télescopique.
- ✓ La brosse principale est conseillée pour nettoyer les sols durs, les parquets, les tapis (changez la position), les couvertures.
- ✓ L'embout suceur s'utilise pour dépoussiérer les radiateurs, les coins, les endroits étroits.
- ✓ La brosse ronde pour les rideaux, les tissus d'ameublement, les abat-jour, les vêtements...
- ✓ Branchez l'aspirateur et appuyez sur le bouton MARCHE.

- ✓ Une fois le travail terminé, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- ✓ Rembobinez le cordon en appuyant sur le bouton prévu pour cela.

#### **IV. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, veillez à débrancher l'appareil.  
Après chaque utilisation, videz le réservoir à eau du bac transparent, nettoyez et séchez-le.

Afin de prolonger la vie de votre aspirateur, nous vous conseillons de ne pas le laisser avec du liquide sale dans le réservoir.



- ✓ Le filtre du corps principal de l'appareil peut être retiré et nettoyé.
- ✓ Nettoyez-le avec de l'eau savonneuse chaude ou directement sous le robinet.
- ✓ La propreté du filtre HEPA doit être vérifiée régulièrement.
- ✓ Ce filtre perd ses capacités après un certain temps d'utilisation : il doit être remplacé.
- ✓ Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

### **Remplissage du niveau d'eau : ATTENTION**

**Si vous dépassez la limite MAX du réservoir à eau, celle-ci s'évacuera vers le moteur et l'endommagera.**

**Si vous ne remplissez pas assez le réservoir à eau, (en dessous du niveau MAX), ceci peut amener de la poussière dans le moteur.**

**POUR PROTEGER VOTRE APPAREIL, VEILLEZ A CE QUE LE NIVEAU MAX ne soit ni au dessus, ni en dessous de la limite MAX.**

### **V. GARANTIE**

Cet appareil est garanti 1 an à la date d'achat sur présentation du ticket de caisse.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un usage incorrect ou excessif, d'un accident chute, etc., de l'ajout d'un accessoire non fourni avec l'appareil, d'une modification du produit ou de toute autre situation dont le distributeur ou l'importateur ne pourrait être tenu responsable.

Dans le cas de dommage quelconque ramener l'appareil chez votre revendeur ou votre service après vente affilié, n'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement. Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous souhaitez vous débarrasser, doit être déposé dans un centre de recyclage approprié : consultez votre revendeur.