



F : MANUEL D'UTILISATION

PL10 I WD

PL30 I WD

PL40 I WD

PL603 I WD

PL604 I WD

F MANUEL D'UTILISATION

Félicitations, vous venez d'acquérir un aspirateur eau et poussière FLOORPUL. Ce produit a été élaboré pour répondre à vos exigences. Pour une bonne utilisation en toute sécurité, lisez attentivement ce manuel.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

Lisez attentivement ces instructions.

1. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension du réseau d'alimentations correspond bien à celle qui est indiquée sur l'étiquette sur la tête de l'aspirateur.
2. Brancher l'appareil uniquement à une prise de courant ayant une capacité minimale de 16A. et munie d'une mise à terre efficace.
3. Débrancher toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas ou si vous devez effectuer des opérations d'entretien ou de nettoyage de l'appareil.
4. Ne tirez jamais sur l'appareil ou sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
5. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon électrique car vous pourriez endommager son isolement.
6. N'aspirez pas d'allumettes, de la cendre ou des mégots de cigarettes encore allumés.
7. N'aspirez pas des liquides inflammables ou corrosifs.
8. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance, ne laissez pas les enfants ou des personnes en état d'incapacité s'en approcher.
9. Ne lavez jamais l'appareil avec de la térébenthine ou d'autres solvants.
10. N'immergez jamais l'appareil pour le nettoyer.
11. Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il vous semble défectueux.
12. Pour les réparations et pour l'achat d'accessoires, adressez-vous exclusivement à votre revendeur FLOORPUL ou bien directement à un service d'assistance technique autorisé.
13. Utilisez cet appareil seulement suivant les instructions du mode d'emploi.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils ainsi qu'aux accessoires sans aucun préavis. Le constructeur ne sera pas tenu responsable d'éventuels dommages qui pourraient être causés sur tapis, moquette, fauteuils, tapisseries, vêtements, etc...

Il est recommandé d'utiliser les pièces de rechange ainsi que les accessoires d'origine afin de conserver l'efficacité de votre appareil et de pouvoir bénéficier de la garantie.

FONCTIONS DE L'APPAREIL ET UTILISATION DES ACCESSOIRES.

1) ASPIRATION DE LA POUSSIERE

Attention: vérifiez si l'appareil est bien débranché.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL.

- a) vérifier si le sac en toile filtrante est bien ajusté sur le panier entre la tête de l'aspirateur et la cuve. Ceci est nécessaire pour éviter que la poussière entre dans le moteur. La cuve doit toujours être sèche et propre.
- b) Appliquez l'accessoire adéquat au type de nettoyage à effectuer sur les rallonges des tuyaux ou directement sur la poignée.
- c) Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur général qui se trouve sur la tête de l'aspirateur.

2) ASPIRATION DES LIQUIDES.

Attention: vérifiez si l'appareil est bien débranché.

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL.

- a) Enlevez toujours le sac en toile filtrante avant d'aspirer des liquides. Nettoyer bien la cuve avant d'aspirer des liquides.
- b) Appliquez sur le tube chromé (ou directement sur le flexible suivant le cas) l'accessoire adapté au nettoyage à effectuer.
- c) Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur général qui se trouve sur la tête de l'aspirateur.
- d) L'appareil s'arrête automatiquement d'aspirer lorsque la cuve est pleine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil.

Nettoyer régulièrement votre aspirateur, il vous rendra service plus longtemps.

- Videz la cuve et rincez à l'eau propre. Laisser sécher avant de l'utiliser à nouveau.
- Sur les deux types, un tuyau de vidange est prévue. Enlevez le bouchon et videz la cuve. N'oubliez pas, après vidange, de remettre le bouchon sur le tuyau.
- Rincez le tuyau d'aspiration à l'eau propre et laissez sécher.
- Nettoyez et contrôlez périodiquement les accessoires.
- Après usage comme aspirateur poussières, nettoyez le sac en toile filtrante, éventuellement avec un compresseur. Changez le sac en toile filtrante si nécessaire. Si vous utilisez un sac papier, jetez le lorsqu'il est plein. Ne jamais réutiliser le même sac. Si vous aspirez de la poussière fine (ex. suie) utilisez un sac nylon.
- Vérifiez régulièrement si le câble électrique est en bon état.
- Le moteur est conçu pour exiger peu d'entretien. Faites simplement réviser les charbons par un spécialiste une fois par an.

SOURCES DE PROBLEMES

Le filtre en toile filtrante est colmaté ----- Nettoyez ou changez le.

Sac en papier ou cuve trop pleine ----- Changez le sac ou videz la cuve.

L'entrée de cuve, le flexible ou les accessoires sont engorgés --- Nettoyez les.

Des sacs anticolmatants (nylon) sont disponibles pour tous les modèles.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur FLOORPUL .