

# bea·fon SL650

## Guide d'utilisation



## **Chers utilisateurs,**

Nous vous remercions d'avoir choisi Bea-fon SL650

Veillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation de ce téléphone.

Le fabricant se réserve le droit ultime de l'interprétation de ce manuel.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques sans préavis.

## 1.1. Table des matières

1.1.	Table des matières.....	3
<b>1.</b>	<b>Sécurité .....</b>	<b>9</b>
<b>2.</b>	<b>Disposition des touches du téléphone.....</b>	<b>17</b>
2.1.	Touches et composants .....	17
1.2.	Icônes de l'écran : .....	20
<b>3.</b>	<b>Mise en route .....</b>	<b>22</b>
3.1.	Batteries.....	22
3.1.1.	Installation et retrait de la batterie .....	22
3.1.2.	Charger la batterie.....	23
3.1.3.	Mise en / hors service du téléphone .....	23
3.1.4.	Utilisation de la batterie.....	24
3.1.5.	Indicateur de niveau de charge de la batterie.....	24
3.2.	Connexion au réseau .....	25
3.2.1.	Carte SIM .....	25
3.2.2.	Connexion au réseau.....	27
<b>4.</b>	<b>Fonction Appel .....</b>	<b>28</b>
4.1.	Allumer/éteindre le téléphone.....	28
4.2.	Numérotation .....	29

4.2.1.	Numérotation directe .....	29
4.2.2.	Numérotation à partir de l'annuaire.....	30
4.2.3.	Appels manqués .....	30
4.3.	Répondre à un appel .....	30
4.4.	Pendant un appel téléphonique .....	31
4.5.	Service d'urgence .....	32
4.6.	Contacts photos.....	32
4.6.1.	Configuration des Contacts photos .....	33
4.6.2.	Appel via les Contacts photos .....	35
<b>5.</b>	<b>Contacts.....</b>	<b>35</b>
<b>6.</b>	<b>Messages .....</b>	<b>37</b>
6.1.	Messages .....	37
6.1.1.	Mode de saisie – Reconnaissance de mots : .....	38
6.1.2.	Activation ou désactivation de la fonctionnalité « Reconnaissance de mots » .....	39
6.1.3.	SMS39	
6.1.4.	MMS .....	40
6.2.	Boîte de réception.....	41
6.3.	Brouillons.....	42
6.4.	Boîte d'envoi .....	42

6.5.	Messages envoyés .....	43
6.6.	Messages diffusés .....	43
6.7.	Réglages.....	43
<b>7.</b>	<b>Appels.....</b>	<b>44</b>
<b>8.</b>	<b>Organisateur.....</b>	<b>46</b>
8.1.	Réveil .....	46
8.2.	Calendrier .....	47
8.3.	Tâches.....	48
8.4.	Calculatrice .....	48
8.5.	Chronomètre .....	48
8.6.	Services.....	49
8.6.1.	Kit d'outils SIM (SIM Tool Kit (STK)) .....	49
8.6.2.	Facebook.....	49
8.6.3.	Twitter .....	49
<b>9.</b>	<b>Multimédia.....</b>	<b>50</b>
9.1.	Appareil de photo.....	50
9.2.	Lecteur de photo.....	51
9.3.	Radio FM.....	53
9.4.	Gestionnaire de fichiers .....	54
<b>10.</b>	<b>Réglages.....</b>	<b>54</b>

10.1.	Profils Utilisateur.....	55
10.2.	Réglages du téléphone.....	56
10.3.	Réglages réseau .....	57
10.4.	Régler SOS .....	57
10.5.	M1, M2, M3 .....	59
10.6.	Réglages de sécurité .....	59
	10.6.1. Sécurité SIM .....	60
	10.6.2. Sécurité du téléphone .....	60
10.7.	Connectivité .....	61
	10.7.1. Bluetooth.....	61
	10.7.2. Réglage de compte de données .....	62
10.8.	Réglages d'appel.....	62
	10.8.1. Réglages d'appel SIM .....	62
10.9.	Restaurer les réglages par défaut.....	64
10.10.	Transfert d'images vers un PC .....	64
<b>11.</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>65</b>
	11.1. FAQ.....	65
	11.2. Message d'erreur .....	69
	11.3. Entretien et nettoyage.....	71
	11.4. L'emballage de votre Bea-fon SL650 contient : .....	73

11.5.	Spécifications .....	73
11.6.	CE certification .....	74
11.7.	Limite de responsabilité: .....	75
11.8.	Information:.....	76

## Informations générales

Nous vous remercions d'avoir choisi notre téléphone portable **Bea-fon SL650**. Ce guide d'utilisation vous fournira des informations générales et des instructions d'utilisation.

Ce téléphone à écran couleur est conçu pour l'environnement réseau GSM 2G. Vous allez bénéficier d'une bonne communication réseau permettant un accès de qualité à haute débit.

L'emballage comprend une batterie rechargeable, un chargeur et d'autres accessoires. Pour plus d'informations, reportez-vous à section Accessoires.

### Remarque :

- Pour assurer la sécurité, utilisez uniquement des accessoires agréés par le constructeur du téléphone. Le non respect de cette consigne violerait les termes et conditions de la garantie.
- Si le contenu et les affichages décrits dans ce guide d'utilisation ne correspondent pas au téléphone actuel, essayez d'en trouver les bonnes

informations. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux mécanismes du téléphone sans préavis.

- Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## **1. SÉCURITÉ**

### **Appel d'urgence**

Dans n'importe quel pays, vous pouvez composer le 112 (ou tout autre numéro d'appel d'urgence) pour demande de l'aide d'urgence.

### **Remarque :**

- Un appel d'urgence peut ne pas aboutir à cause de la nature des réseaux cellulaires.

### **Pour votre sécurité**

- Veuillez éteindre le téléphone dans les hôpitaux et les avions. Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent affecter les appareils médicaux et provoquer des interférences avec les instruments des avions.
- Certains appareils médicaux tels que les prothèses auditives et les pacemakers peuvent être sensibles aux fréquences radio externes.

Consulter les fabricants de ces appareils médicaux ou votre médecin avant d'utiliser le téléphone à proximité.

- Si vous avez un problème cardiaque, une attention particulière doit être accordée au volume de la sonnerie et aux réglages du vibreur.
- Respectez tous les panneaux et instructions dans les endroits à atmosphère potentiellement explosible, telles que stations service, transport ou installations de stockage de carburant ou de produits chimiques.
- Votre téléphone émet des fréquences radio, même en mode veille. Éteignez votre téléphone lorsque vous en recevez l'ordre.
- Respectez toujours le code de la route local. N'utilisez pas le téléphone en conduisant. Utilisez le mode mains-libres, si disponible, et concentrez-vous sur la conduite et la route. Garez-vous sur le côté de la route avant d'effectuer ou de répondre à un appel si les conditions routières l'exigent.
- Si votre téléphone est perdu ou volé, contactez immédiatement votre fournisseur de service pour bloquer la carte SIM.
- Votre fournisseur de service vous demandera votre numéro IMEI. Ce dernier est imprimé à l'arrière de votre téléphone (il est lisible dès que

vous retirez la batterie), ou composez le \*#06# pour avoir votre numéro IMEI. Notez ce numéro quelque part, vous en aurez besoin dans le futur.

- Pour éviter qu'on utilise votre téléphone à votre insu, verrouillez votre carte SIM ou le téléphone et changez de mot de passe si nécessaire.
- Ne retirez pas la batterie sans avoir éteint le téléphone au préalable. Le non respect de cette consigne peut entraîner une perte de données.
- Lorsque vous laissez votre véhicule en stationnement, prenez le téléphone avec vous ou le mettez dans la boîte à gants pour éviter tout risque de vol.
- Gardez le téléphone, la batterie et le chargeur hors de la portée des enfants.

### **Conseils pour une bonne utilisation du téléphone**

- Eloignez le téléphone de toute carte et objet magnétique. Le magnétisme du téléphone peut effacer les informations stockées sur une disquette, carte téléphonique prépayée et carte de crédit.
- L'utilisation du téléphone près d'un poste de téléphone fixe, téléviseur, pote radio et équipements bureautiques automatiques peut affecter le fonctionnement du téléphone portable à cause des interférences.
- Le téléphone ne doit entrer en contact avec aucun liquide car ses circuits électroniques peuvent en être endommagés.

- Le téléphone ne doit pas être exposé à des températures extrêmes.
- Eloignez le téléphone des endroits chauds où la température peut dépasser 60°C, tels que tableau de bord, rebord de fenêtre, près du feu ou une cigarette allumée.
- Le téléphone ne doit pas être peint.
- Il ne faut pas faire tomber le téléphone, l'exposer à des chocs ou secousses violentes.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas votre téléphone. Cela peut endommager le téléphone, entraîner des fuites et détériorer les circuits internes.
- Pour nettoyer votre téléphone, utilisez uniquement un chiffon humide ou non-statique. N'utilisez pas d'alcool, diluant, benzène ou autres produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer votre téléphone.
- Le téléphone devient chaud pendant un usage normal et pendant la recharge de la batterie.
- Ne laissez pas le téléphone sans batterie ou avec une batterie vide pendant une longue période. Cela peut entraîner une perte de données.
- Les parties métalliques du téléphone peuvent irriter votre peau en fonction de votre degré de sensibilité.

- Ne mettez pas le téléphone dans une poche arrière. Vous risquez de vous asseoir dessus et l'endommager. Ne mettez pas le téléphone au fond d'un sac. Il risque d'être écrasé.
- Lorsque le mode vibreur est activé, placez le téléphone de manière à éviter toute chute et tout déplacement vers une source de chaleur dus aux vibrations.

### **Remarques sur l'utilisation des batteries**

- Ne démontez et n'altérez pas les batteries car cela peut entraîner une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez pas les batteries au feu car cela peut entraîner un incendie ou une explosion. Les batteries usées doivent être retournées au revendeur ou mises au rebut conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie avec fils, aiguilles ou autres objets métalliques ; ne rangez pas les batteries avec un collier ou autres objets métalliques car cela peut entraîner une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Vous risquez de perdre la vue si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux. Si c'est le cas, ne frottez pas les yeux, vous devez les rincer avec de l'eau fraîche et aller immédiatement à l'hôpital.
- La peau risque d'être brûlée par le liquide de la batterie. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, vous devez les rincer avec de l'eau fraîche et aller immédiatement à l'hôpital.
- Ne mettez jamais la batterie dans la bouche. Le liquide de la batterie peut être toxique.
- Cessez d'utiliser la batterie lorsque vous constatez qu'elle devient plus chaude, change de couleur ou de forme de façon anormale pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.
- Conservez la batterie au sec.
- N'utilisez pas et ne rangez les batteries à proximité d'un feu, chauffage et tout autre endroit à haute température, cela peut entraîner une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Rangez la batterie dans un endroit frais et aéré, loin de la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24 heures.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. La durabilité de la batterie est raccourcie à chaque charge.

- Remplacez une batterie usée uniquement par batterie approuvée par le fabricant du téléphone. Les dommages dus à l'utilisation de batteries non autorisées ne sont pas couverts par la garantie.

## **Sécurité routière**

- N'utilisez pas le téléphone en conduisant un véhicule. Concentrez-vous sur la conduite et la route. Pour donner un appel urgent, arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr avant d'utiliser votre téléphone. Respectez toujours le code de la route local.
- Normalement, les systèmes électroniques du véhicule ne doivent pas être affectés par les signaux RF (Radio Fréquence) émis par votre téléphone sans fil. Toutefois, contactez votre concessionnaire si vous suspectez une défaillance due aux signaux RF de votre téléphone. Cessez d'utiliser votre téléphone dans la voiture jusqu'à ce qu'un technicien qualifié règle le problème.
- Éteignez votre téléphone dans les stations-service et tout autre endroit où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite. Ne mettez pas et ne transportez votre téléphone avec des substances inflammables ou explosives, l'étincelle interne peut provoquer un incendie.

## **Sécurité avion**

- Éteignez votre téléphone avant l'embarquement, l'utilisation d'un téléphone sans fil dans un avion peut être dangereux pour le fonctionnement de l'avion et risque de perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale. Le non respect de ces consignes peut entraîner des poursuites judiciaires ou un déni de justice du service du réseau cellulaire GSM au contrevenant.
- Si une urgence survient, s'adresser à un membre de l'équipage.

## 2. DISPOSITION DES TOUCHES DU TÉLÉPHONE

### 2.1. Touches et composants



1	Haut-parleur
2	Touche Caméra
3	Touche Menu (gauche)
4	Touche Menu (droite)
5	Touche d'appel
6	Touche Alimentation/Fin d'appel
7	Touche fléchée (vers le haut), appuyez sur cette touche en mode veille pour ouvrir le menu Messages.
8	Touche fléchée (vers le bas), appuyez sur cette touche en mode veille pour ouvrir le menu 4.6.      Contacts photos.
9	Numéros directs (M1, M2, M3) et déplacement à G et à Dr du curseur
10	Touche *, appuyez sur cette touche en mode écran de démarrage pour pouvoir entrer les symboles suivants : * / + / P / W.

11	Touche #, maintenez appuyée pour basculer entre le mode silencieux les modes généralités ; édition, changer la méthode d'entrée.
12	Touche volume
13	Touche lampe de poche, maintenez appuyée pour allumer la lampe
14	Touche volume
15	Écran arrière
16	Témoin de la batterie
17	Témoin de message texte
18	Caméra
19	Lampe de poche
20	Touche SOS
21	Haut-parleur
22	Sortie casque
23	Entrée de charge

## 1.2. Icônes de l'écran :



### **Intensité du signal**

Les barres verticales indiquent l'intensité de connexion au réseau. Le téléphone perçoit le réseau



### **Nouveaux messages**

Cet icône vous avertit de la réception d'un nouveau message. Il y a un message non lu. La boîte de réception est pleine. Cet icône clignote lorsque la boîte de réception est pleine et que vous devez éliminer des messages **pour pouvoir** en recevoir de nouveaux.



### **Oreillette**

Cet icône s'affiche lorsque vous avez branché l'oreillette. La réception se passe via:



### **Appels en absence**

Cet icône s'affiche lorsque vous avez manqué un appel . La carte SIM a un appel en absence.



### **Type d'alerte**

Sonnerie

Vibreur seulement



Vibreur et sonnerie



### **Transfert d'appel**

Cet icône s'affiche lorsque vous transférez tous les appels sans conditions. La carte SIM est configurée pour transférer les appels.



### **Réveil activé**

Cet icône s'affiche lorsque le réveil est mis en service.



### **Roaming**

Cet icône s'affiche lorsque le téléphone est en situation de « roaming » c.à.d. que la carte SIM est en « roaming » (itinérance).



### **Bluetooth**

Cet icône s'affiche lorsque le Bluetooth est actif.



### **Capacité de la batterie**

L' étendue de la couleur de cette icône change en fonction de la puissance-résiduelle de la batterie :



## **3. MISE EN ROUTE**

### **3.1. Batteries**

La batterie est incluse dans le paquet. Elle n'est pas entièrement chargée à la sortie d'usine, mais peut faire fonctionner le téléphone. Utilisez la batterie jusqu'à épuisement, puis la charger pendant au moins 12 heures avec le téléphone éteint. La batterie atteint son état optimal après trois cycles de charge/décharge.

#### **3.1.1. Installation et retrait de la batterie**

Pour installer la batterie, appuyez fermement sur le couvercle arrière du téléphone pour l'enlever puis mettez en place la batterie. Alignez les contacts jaunes de la batterie aux contacts du téléphone, puis appuyez légèrement sur la batterie pour la mettre en place. Remettez le couvercle arrière.

Pour retirer la batterie, poussez sur son extrémité pour la retourner.

### **3.1.2. Charger la batterie**

Branchez le chargeur dans l'entrée de charge située sur le côté du téléphone. Branchez le chargeur dans une prise secteur. Le clignotement de l'icône de niveau de la batterie indique que la batterie est en charge. Le clignotement s'arrête dès que la batterie est chargée

Pendant la charge, le téléphone et le chargeur deviennent chauds au toucher. Cela est normal.

### **3.1.3. Mise en / hors service du téléphone**

Pour mettre en service, enfoncez pendant quelques secondes la touche de fin d'appel - touche (6) de la figure en page 18

Pour mettre hors-service, enfoncez pendant quelques secondes la touche de fin d'appel - touche (6) de la figure en page 18 - jusqu'à ce que l'écran s'éteigne

#### **Avertissement :**

- La température ambiante de fonctionnement du chargeur est entre 0°C et 50°C. N'utilisez pas le chargeur lorsque la température est en dehors de cette plage.

- Pour garantir la sécurité, utilisez uniquement un chargeur approuvé par le constructeur du téléphone. Le non respect de cette consigne violerait les termes et conditions de la garantie.

### **3.1.4. Utilisation de la batterie**

L'autonomie de veille et de conversation spécifiées par le fabricant du téléphone sont obtenues dans des conditions d'utilisation idéales. Les valeurs réelles varient en fonction de l'état du réseau, l'environnement de fonctionnement et la méthode d'utilisation.

Veillez respecter la réglementation locale de mise au rebut de la batterie (tel que recyclage etc.). Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

### **3.1.5. Indicateur de niveau de charge de la batterie**

Lorsque le téléphone est allumé, l'indicateur de niveau de charge de batterie est situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

## **3.2. Connexion au réseau**

### **3.2.1. Carte SIM**

Insérez la carte SIM disponible (module d'identification d'abonné) dans votre téléphone avant de l'utiliser. Les cartes SIM sont fournies par votre opérateur réseau.

Toutes les informations relatives à la connexion réseau et les informations de contact telles que noms, numéros de téléphone et les SMS sont enregistrées sur la carte SIM. Vous pouvez retirer la carte SIM du téléphone et la mettre dans un autre téléphone GSM pour l'utiliser. La plupart des téléphones récents reconnaissent automatiquement la carte SIM.

Ne touchez pas les contacts jaunes de la carte SIM et l'éloigner de tout champ électrique et magnétique pour éviter de l'endommager. Le téléphone est inutilisable si la carte SIM est endommagée.

#### **Remarque :**

Avant d'insérer/retirer la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation externe, autrement il risque d'être endommagé ainsi que la carte SIM.

Installation et retrait de la carte SIM

Généralement la carte SIM est livrée attachée à une carte spéciale. Les contacts métalliques de la carte SIM peuvent facilement être endommagés par le grattage, c'est pour cela qu'il faut la tenir avec précaution avant de l'insérer dans le téléphone.

Éteignez le téléphone, retirez le couvercle arrière, la batterie et toute autre source d'alimentation externe. Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu. Alignez le coin biseauté de la carte SIM avec celui de l'emplacement. Insérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien en place, mettez en place la batterie et de remettez le couvercle arrière.

De même, pour retirer la carte SIM, éteignez le téléphone, retirez la batterie, puis retirez la carte SIM.

Déverrouillez la carte

### **CODE PIN**

Votre numéro d'identification personnelle (code PIN) protège la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Votre code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si cette fonction de sécurité est activée, vous devez entrer le code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

Pour déverrouiller la carte SIM, maintenez appuyée la touche d'alimentation pour allumer le téléphone. Entrez le code PIN. Le code PIN sera bloqué après trois tentatives d'entrée incorrectes ; vous devez utiliser le code PUK pour le débloquent.

### **Code PUK**

Ce code est nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Contactez votre fournisseur de services si le code PUK n'est pas fourni avec la carte SIM. La carte SIM ne sera plus utilisable après dix tentatives d'entrée incorrectes du code PUK. Il faut alors acheter une nouvelle carte SIM chez votre fournisseur de services. Le code PUK n'est pas modifiable. Contactez votre fournisseur de services en cas où vous le perdez.

### **3.2.2. Connexion au réseau**

Une fois la carte SIM est débloquée, le téléphone recherche automatiquement le réseau enregistré ou tout autre réseau local disponible. Une fois connecté, le nom de l'opérateur réseau apparaît en haut de l'écran.

Votre téléphone bascule en mode veille, prêt pour passer et recevoir des appels.

## 4. FONCTION APPEL

Une fois la configuration décrite dans les sections précédentes terminée, vous êtes prêt à passer et recevoir des appels en utilisant les informations de base fournies dans cette section.

### Remarque :

- Lorsque vous utilisez un casque, le brancher/débrancher avec précaution pour éviter d'endommager la sortie casque.

### 4.1. Allumer/éteindre le téléphone

#### Allumer

Maintenez appuyée la touche  pour allumer le téléphone. Si le code PIN est demandé, reportez-vous à la section précédente de ce manuel.

#### Eteindre

En mode veille, appuyez sur  pour éteindre le téléphone.

## 4.2. Numérotation

Lorsque le nom de l'opérateur réseau est affiché à l'écran, cela indique que le téléphone est en mode veille, et que vous pouvez passer ou recevoir des appels.

### 4.2.1. Numérotation directe

Appuyez sur une touche numérique pour accéder à l'écran de numérotation. Vous pouvez attribuer des numéros d'appel abrégés (2-9) aux 8 numéros de téléphone fréquemment utilisés. Annuaire - Options - Réglages annuaire - Numérotation abrégée

#### **Appels nationaux**

Appuyez sur les touches numériques avec le stylet, puis appuyez sur  pour passer l'appel téléphonique.

Le nom et le numéro de téléphone de la personne appelée seront affichés à l'écran. Une fois l'appel aboutit, l'écran affiche un compteur de temps en même temps que numéro de téléphone et/ou le nom de la personne appelée.

## **Appels internationaux**

Entrez le symbole "+" en maintenant appuyée la touche **\***, suivi du code du pays et le numéro de téléphone. Par exemple, pour faire un appel en Chine, maintenez appuyée la touche **\*** jusqu'à ce que "+" s'affiche, entrez "49" (le code pays de l'Allemagne) puis le numéro de téléphone.

### **4.2.2. Numérotation à partir de l'annuaire**

Accédez à l'annuaire à partir du menu principal. Vous pouvez utiliser l'alphabet pour rechercher rapidement des noms.

### **4.2.3. Appels manqués**

Si vous avez activé le rappel automatique, votre téléphone recompose automatiquement le dernier numéro manqué que vous avez appelé.

## **4.3. Répondre à un appel**

Lors d'un appel entrant, le téléphone vous avertit par vibreur, sonnerie, vibreur plus sonnerie, etc. Le nom et le numéro de téléphone de l'appelant

s'affichent à l'écran si le réseau supporter ce service. Vous pouvez répondre ou rejeter l'appel.

Si Appel en attente est activé, (vous devez s'abonner à ce service chez votre opérateur réseau) lorsque vous êtes au téléphone et qu'un autre appel arrive, votre téléphone vous avertit avec un bip court. Vous pouvez répondre ou rejeter le deuxième appel. Si vous choisissez de répondre au deuxième appel, l'appel en cours sera mis en attente.

#### **4.4. Pendant un appel téléphonique**

Lorsque vous êtes au téléphone, les fonctions suivantes peuvent être utilisées :

**Remarque :** Ces fonctions peuvent varier en fonction de la carte SIM et du réseau.

**Mise en attente :** L'appel en cours est mis en attente et ni vous, ni la personne appelée ne peut entendre. Lorsque l'appel est mis en attente, vous pouvez le reprendre ou le terminer via le menu Options.

**Mettre fin à un appel unique :** Mettre fin à l'appel en cours.

**Nouvel appel :** Appelez le correspondant pour effectuer un appel à plusieurs.

**Annuaire** : Accédez à l'annuaire et effectuez les opérations connexes. Cette fonction est pratique pour rechercher des numéros lors d'un appel téléphonique.

**Historique des appels** : Accédez au menu enregistrement des appels.

**Messages** : Accédez à l'écran de message et effectuez les fonctions connexes.

**Couper le son** : Couper/rétablir le son.

**DTMF** : Ouvrir/fermer la fonction DTMF pendant l'appel.

Vous pouvez accéder aux écrans numérotation ou annuaire afin de passer un nouvel appel pendant un appel en cours.

#### **4.5. Service d'urgence**

Dans tout système de réseau GSM, si vous êtes dans une zone couverte par le réseau, vous pouvez utiliser le service d'urgence même sans carte SIM.

#### **4.6. Contacts photos**

Un contact photo correspond à un nom et un numéro de téléphone enregistrés EN PLUS de la photo du contact.

Lors de l'exploitation du répertoire téléphonique il est aussi possible de sélectionner un numéro enregistré via la photo du contact; l'appel aux contacts photos enregistrés se fait depuis l'écran de repos via l'icône en-dessous à droite.

On peut sauvegarder jusqu'à 8 contacts avec ~~en ce inclus~~ leur photo, dans ce fichier des « contacts photos ».

Le téléphone affichera à l'écran la photo du contact pour tout appel en provenance ou à destination de ce contact.

**Note :** la photo du contact accepte des photos de résolution 240 x 320 pixels; la résolution de ces photos peut être modifiée dans le menu « configuration de l'appareil de photos ».

#### **4.6.1. Configuration des Contacts photos**

1. Enfoncer la **flèche vers le bas** à partir de l'écran de veille pour atteindre le menu "Contacts photos".
2. Sélectionner via les **touches flèches** le numéro du contact préféré (1-8).

3. Enfoncer la **Touche Menu - gauche** (voir schéma pages 9 & 10).
4. Sélectionner dans le menu „**5.Edit**” et enfoncer la **Touche Menu - gauche**.
5. Saisir le nom et le numéro dans les zones correspondantes (enfoncer la touche dièse “#” pour basculer entre les différentes méthodes de saisie).
6. Ensuite enfoncer la **flèche vers le bas** pour atteindre la zone « **Photo de l'appelant** »
7. Basculer à l'aide des **touches M1/M3** vers le menu “**Depuis fichier**” et enfoncer **Touche Menu - gauche**
8. Choisir depuis le menu „**2.Depuis fichier**” et enfoncer la **Touche Menu - gauche**
9. Parcourir par le biais du Gestionnaire de fichiers et rejoindre le fichier “photos”, choisir la photo préférée et enfoncer la **Touche Menu - gauche**.
10. Confirmer le choix de la photo par la **Touche Menu - gauche**.
11. Une fois la saisie terminée, enfoncer la **Touche Menu - gauche**, sélectionner dans le menu “**1.Sauvegarde**” et enfoncer une fois encore, la **Touche Menu - gauche**.

#### 4.6.2. Appel via les Contacts photos

1. Enfoncer la **flèche vers le bas** à partir de l'écran de veille pour atteindre le menu "Contacts photos".
2. A l'aide des **touches flèches** rejoindre le numéro souhaité (1-8) via sa photo; enfoncer ensuite la **Touche d'appel**.

## 5. CONTACTS

Vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone dans la mémoire des cartes SIM ou celle du téléphone.

Appuyez sur la touche **Touche Menu droite** 4 reprise sur le schéma du paragraphe 2.1 en mode veille, puis sélectionnez Annuaire pour accéder à cette fonction.

Sélectionnez un contact dans la liste de contacts, puis appuyez sur la **touche de navigation** 3 reprise sur le schéma du paragraphe 2.1 pour effectuer :

- **Voir** : Affiche le numéro en cours.

- **Envoyer un SMS** : Entrez directement le SMS et l'envoyer au numéro de téléphone recherché.
- **Envoyer un MMS** : Cette fonction permet de modifier, envoyer et recevoir des MMS.
- **Appeler** : Permet d'appeler le contact en cours.
- **Éditer** : Permet de modifier le contact en cours.
- **Effacer** : Permet de supprimer le contact en cours.
- **Copier** : Permet de copier le contact en cours.
- **Ajouter à la liste noire** : Permet d'ajouter le numéro à la liste noire et de bloquer le même numéro pour vous appeler.
- **Réglages de l'annuaire** : Cette fonction permet de gérer l'annuaire.
  - Mémorisation préférée : Vous pouvez choisir de mémoriser dans la mémoire SIM1, celle du téléphone ou dans les deux.
  - Numérotation rapide : Vous pouvez attribuer des numéros d'appel abrégés (2-9) aux 8 numéros de téléphone fréquemment utilisés.
  - Etat de la mémoire : Permet d'afficher la mémoire utilisée dans les cartes SIM et celle du téléphone.
  - Copier des contacts : Vous pouvez utiliser cette fonction pour copier l'annuaire à partir du téléphone vers SIM, à partir de SIM.

- Déplacez des contacts : Vous pouvez utiliser cette fonction pour déplacer l'annuaire à partir du téléphone vers SIM, à partir de SIM.
- Supprimer tous les contacts : Vous pouvez utiliser la fonction pour supprimer tout l'annuaire de SIM ou du téléphone.

## 6. MESSAGES

Vous pouvez utiliser la fonction pour envoyer et recevoir des SMS et MMS ainsi que pour afficher l'emplacement du téléphone.

Ce chapitre présente les services de messagerie assurés par le réseau GSM ; certains services peuvent ne pas être supportés par le réseau local.

### 6.1. Messages

Cette fonction permet de rédiger et envoyer des MMS et SMS.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Enfoncer *0* pour ajouter un "espace".
- Enfoncer la touche *\** pour ajouter un caractère spécial; en utilisant les touches "*Flèches*", "*M1*" et "*M3*" on peut trouver les symboles désirés.

- Faire usage des touches M1 / M3 pour déplacer le curseur vers la droite ou la gauche.
- Enfoncer *Annuler* (M2) pour supprimer un caractère; pour supprimer plusieurs caractères maintenir enfoncée la touche *Annuler* (M2).
- Enfoncer la touche # pour basculer entre caractères minuscules et majuscules et mode de saisie des mots : *Smart FR, FR, fr, 123* ; vérifier le mode de saisie par le symbole en haut à droite de l'écran.

### 6.1.1. Mode de saisie – Reconnaissance de mots :

Saisir le mot souhaité en enfonçant **une seule fois**, les touches correspondantes pour chacune des lettres ; les mots changent dépendant de la touche enfoncée.

Par exemple pour écrire ""**Hello**", enfoncer les touches "**43556**" et utiliser le déplacement du curseur par les touches M1 et M3.

**Note:** Si les mots suggérés ne sont pas corrects il existe la possibilité de sauvegarder de nouveaux mots.

Pour ce faire il faut enfoncer une des touches M1 ou M3, pour arriver au sous-menu "nouveau mot" puis OK ; saisir le nouveau mot et le sauvegarder.

### **6.1.2. Activation ou désactivation de la fonctionnalité « Reconnaissance de mots »**

Lors de la saisie d'un texte , sélectionner Options et ensuite *Options de méthode de saisie*.

Pour Activer ou Désactiver cette fonctionnalité, sélectionner *Reconnaissance de mots automatique* puis *OK*

### **6.1.3. SMS**

- **Envoyer à :** Entrez un numéro puis envoyez le SMS au numéro entré.
  - **Symbole d'entrée :** Permet de changer le symbole d'entrée.
  - **Méthode de saisie :** Permet de changer la méthode d'entrée.
- Voir aussi la question FAQ numéro 2/ pour plus amples informations**

- **Options de la méthode d'entrée** : Vous pouvez choisir la langue d'écriture.
  - **Avancé** :
    - Insérer un numéro : Permet d'insérer des numéros de contacts.
    - Insérer un nom : Permet d'insérer des noms dans l'annuaire.
- Voir aussi la question FAQ numéro 3/ pour plus amples informations**
- **Sauvegarder** : Permet d'enregistrer les SMS dans la boîte des Brouillons.

#### **6.1.4. MMS**

La fonction MMS vous permet d'envoyer du texte et des contenus multimédias tels qu'images, audio et vidéo à autre téléphone. Après avoir rédigé un message, vous disposez des options suivantes :

- **Envoyer à** : Permet d'envoyer le message.
- **Insérer un symbole** : Permet d'accéder à l'interface de ponctuation et de sélectionner un symbole.
- **Méthode de saisie** : Permet de changer la méthode d'entrée.

- **Options de la méthode d'entrée** : Vous pouvez choisir la langue d'écriture.
- **Ajouter une image** : Permet d'insérer une image.
- **Ajouter une séquence audio** : Permet d'insérer un fichier audio.
- **Ajouter une vidéo** : Permet d'insérer un fichier vidéo.
- **Ajouter un sujet** : Modification du thème MMS.
- **Aperçu MMS** : Permet de visualiser le MMS en cours.
- **Options de pagination** : Permet d'insérer une nouvelle page avant ou après la page en cours.
- **Avancé** :
  - Insérer une pièce jointe : Sélectionnez les pièces jointes à insérer sans le Gestionnaire de fichiers.
- **Enregistrer** : Permet d'enregistrer dans la boîte des Brouillons.

## 6.2. Boîte de réception

La boîte de réception liste les SMS et MMS reçus. Vous disposez des options suivantes : Voir, Répondre par SMS et MMS, Rappeler l'expéditeur, Transférer, Supprimer, Supprimer tout, Supprimer plusieurs ; Dans Options

avancées : Copier vers le téléphone/SIM, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier tout et Déplacer tout, Afficher les détails ;

**Remarque :** En mode veille, l'icône nouveau message se met à clignoter lorsque la boîte de réception est pleine. Vous devez supprimer des messages pour pouvoir en recevoir des nouveaux.

### **6.3. Brouillons**

Permet de consulter les brouillons des SMS que vous avez enregistrés. Vous pouvez choisir les options suivantes pendant la lecture de vos brouillons :

Voir, Envoyer, Modifier, Supprimer, Supprimer tout, Supprimer plusieurs ;  
Dans options avancées : Copier vers le téléphone/SIM, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier tout et Déplacer tout, Afficher les détails ;

### **6.4. Boîte d'envoi**

La Boîte d'envoi permet d'afficher les messages que vous n'avez pas envoyés. Vous pouvez choisir les options suivantes pendant la lecture de vos SMS envoyés :

Renvoyer, Modifier, Supprimer, Supprimer tout et les détails.

## 6.5. Messages envoyés

Ici vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés.

## 6.6. Messages diffusés

Permet de consulter les messages diffusés. Parmi les options on trouve :

- **Mode réception** : Permet d'activer/désactiver la diffusion cellulaire.
- **Canaux** : Vous pouvez ajouter, modifier le canal, supprimer le canal en cours et annuler la lecture.
- **Langues** : Permet de définir la langue de diffusion cellulaire.
- **Lire les messages** : Enregistrer les informations de diffusion cellulaire.

## 6.7. Réglages

Vous pouvez régler les différents paramètres des fonctions de messagerie SMS, MMS, Boîte vocale.

## 7. APPELS

Dans historique des appels, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : Consulter l'historique des appels, modifier l'historique des appels, enregistrer l'historique des appels dans l'annuaire, ajouter l'historique des appels à la liste noire, effacer l'historique des appels, vous pouvez également consulter l'heure d'appel.

Dans le menu **Appels manqués/ Appels sortants/ Appels reçus**, sélectionnez un journal, appuyez sur la **touche de navigation gauche** pour accéder à la liste des options :

- Voir : Permet d'afficher les détails de l'appel en cours.
- Appeler : Permet d'appeler le numéro en cours.
- Envoyer un SMS : Entrez directement le SMS et l'envoyer au numéro de téléphone recherché.
- Envoyer un MMS : Cette fonction permet de modifier, envoyer et recevoir des MMS.
- Enregistrer dans l'annuaire : Permet d'enregistrer dans l'annuaire.
- Ajouter à la liste noire : Permet d'ajouter le numéro à la liste noire et de bloquer le même numéro pour vous appeler.

- Éditer avant appel : Appel dont le numéro est à modifier avant d'appeler.
- Supprimer : Permet de supprimer les journaux en cours.
- Marquer plusieurs : Permet de supprimer les appels marqués de l'historique.
- **Supprimer tous les journaux d'appels** : Vous pouvez choisir de supprimer les Appels manqués/Appels composés/Appels reçus et Tous les appels.
- **Durées des appels** : Vous pouvez consulter la durée du dernier appel, appels composés, appels reçus. Vous pouvez également réinitialiser l'enregistrement.
  - Dernier appel : Permet de consulter la durée du dernier appel.
  - Appels composés : Permet de consulter les numéros composés, la durée totale.
  - Appels reçus : Permet de consulter la durée totale de l'appelant.
  - Réinitialiser tout : Permet de remettre à zéro toutes les durées des appels.
- **Compteur GPRS**

Vous pouvez consulter le dernier service de libre appel envoyé et ceux envoyés dans les cartes SIM, remettre à zéro le compteur du service de libre appel GPRS dans les cartes SIM ou définir une restriction sur le service de libre appel dès l'accès à la fonction.

## **8. ORGANISATEUR**

### **8.1. Réveil**

Cette fonction permet de régler l'alarme pour se déclencher à une heure précise.

Régler de l'alarme

Les options suivantes permettent de régler l'alarme :

- Permet d'activer/désactiver l'alarme.
- Régler l'heure de l'alarme.
- Régler le mode répétition, une fois, tous les jours, jours de la semaine.
- Sélection de la durée de rappel d'alarme.
- Définir le type d'alarme.

Enregistrez les modifications à la fin des réglages.

## 8.2. Calendrier

La date en cours sera mise en surbrillance, puis le calendrier du mois sera affiché lorsque vous appuyez sur calendrier.

Appuyez sur la touche **M1** ou **M3** pour changer jour par jour.

Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour changer semaine par semaine.

Parmi les options

- Voir : Permet de consulter les l'événement de la journée
- Voir tout : Permet de consulter tous les événements.
- Ajouter un événement : Permet de d'ouvrir l'éditeur. Vous pouvez ajouter un rendez-vous ou un événement d'une journée. Champs d'entrée disponibles : Objet, Emplacement, Répétition, Date de début, heure de début, date de fin, heure de fin, alarme, description. L'écran et le rappel seront activés en fonction de votre réglage.
- Effacer l'événement : Permet de supprimer l'affaire sélectionnée.
- Aller à la date : Permet de retourner à la fenêtre calendrier après l'entrée de la date indiquée avec le curseur arrêté à la date à entrer.
- Aller à Aujourd'hui : Afficher le calendrier d'aujourd'hui.
- Aller à la vue par semaine : Permet d'afficher le calendrier par semaine.

- Début de la semaine : Vous pouvez définir si la semaine commence par un dimanche ou un lundi.

### 8.3. Tâches

Appuyez sur LSK pour sélectionner une option, vous pouvez : Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer le retard, Supprimer tout, Aller à la date, Afficher non effectué, Envoyer vCalendar et Enregistrer en tant que fichier.

### 8.4. Calculatrice

Cette fonction vous permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base.

- Entrez le premier numéro.
- Appuyez sur l'une des touches **M1**, **M3**, **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner le symbole de l'opération arithmétique.
- Entrez le deuxième numéro.

Appuyez sur la touche **M2** pour afficher les résultats du calcul.

### 8.5. Chronomètre

Ici vous pouvez séparer et afficher les enregistrements des durées.

Remarque : M1 et M2 sont des touches de déplacement gauche et droite.

## **8.6. Services**

### **8.6.1. Kit d'outils SIM (SIM Tool Kit (STK))**

Le support pour carte SIM est nécessaire pour ce service.  
Cette fonction vous permet d'effectuer des services réseau.

### **8.6.2. Facebook**

C'est l'application Facebook, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec.

### **8.6.3. Twitter**

C'est l'application Twitter, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec.

## 9. MULTIMÉDIA

### 9.1. Appareil de photo

Cette fonction vous permet de prendre des photos. Appuyez sur la touche **Touche Caméra** pour prendre des photos.

L'option Caméra vous permet de :

- **Photos** : Permet d'accéder au dossier album.
- **Réglages de la caméra** : Permet de régler la caméra.
- **Réglages de l'image** : Permet de définir les réglages de l'image.
- **Balance des blancs** : Permet de régler la balance des couleurs de la photo.
- **Mode scène** : Permet de définir le mode scène.
- **Stockage** : Permet de sélectionner l'emplacement de stockage par défaut, téléphone ou carte mémoire.
- **Restaurer les paramètres par défaut** : Permet de restaurer les paramètres par défaut.

Quand le mode "Appareil de photo" est en service, les touches ci-dessous ont les fonctionnalités suivantes :

Touche	Fonction
--------	----------

<b>Flèche vers le haut</b>	Agrandissement (Zoom in)
<b>Flèche vers le bas</b>	Diminution (Zoom out)
<b>1</b>	Taille image – résolution image
<b>2</b>	Qualité image
<b>4</b>	Balance contraste
<b>5</b>	Flash
<b>6</b>	Temporisation déclenchement

**Note :** si vous souhaitez sauvegarder plus de photos, il convient d'insérer dans le téléphone, une carte électronique « micro SD » qui permet une capacité jusqu'à 8 GB.

Le logement de cette carte "micro SD" se trouve à l'arrière du téléphone, à gauche du logement de la carte SIM.

## 9.2. Lecteur de photo

Cette fonction permet de visualiser les photos prises avec la caméra. Sélectionnez un fichier photo et appuyez sur **<Option>** dans la fenêtre liste de photos

- **Voir** : Permet d'afficher l'image sélectionnée.
- **Style d'exploration** : Vous pouvez choisir entre le style liste ou mosaïque.
- **Envoyer** : Envoyer l'image sélectionnée via MMS ou Bluetooth.
- **Utiliser comme** : Permet d'utiliser l'image sélectionnée comme fond d'écran.
- **Renommer** : Permet de changer le nom du fichier image sélectionné.
- **Effacer** : Supprime l'image sélectionnée.
- **Informations sur l'image** : Permet d'afficher quelques informations sur l'image.
- **Trier par** : Permet de trier les images par nom, type, date et taille.
- **Effacer tous les fichiers** : Supprimer tous les fichiers
- **Stockage** : Permet de sélectionner l'emplacement de stockage des photos.

**Remarque** : **M1** et **M2** deviennent touches de pagination.

### 9.3. Radio FM

Cette fonction vous permet de sélectionner l'option radio pour écouter la radio FM. Lors de l'écoute de programmes de diffusion FM, vous pouvez utiliser les touches suivantes

Touche	Fonction
<b>Touche M1</b>	Permet de syntoniser la chaîne précédente
<b>Touche M3</b>	Permet de syntoniser la chaîne suivante
<b>Touche Haut</b>	Permet de retourner à la bande précédente
<b>Touche M2</b>	Appuyer pour écouter/Suspendre FM.
<b>Touche Bas</b>	Permet de retourner à la bande précédente

Parmi les options on trouve :

- **Liste des chaînes** : Ecouter, modifier ou supprimer les chaînes enregistrées.
- **Sélection manuelle** : Rechercher manuellement les chaînes.
- **Recherche automatique** : Rechercher automatiquement les chaînes.
- **Réglages** : Régler le format d'enregistrement et la qualité sonore.

- Lecture en arrière-plan : Permet d'activer/désactiver la lecture FM en arrière-plan
  - Haut-parleur : Permet d'activer/désactiver le haut-parleur.
  - Qualité audio : Vous pouvez régler la qualité audio élevée ou faible.
  - Emplacement de stockage : Permet de sélectionner l'emplacement de stockage par défaut.
- **Enregistrer** : Permet d'enregistrer le programme FM en cours.
- **Liste de fichiers** : Liste tous les fichiers enregistrés.

#### **9.4. Gestionnaire de fichiers**

Le gestionnaire de fichiers liste tous les fichiers stockés sur le téléphone ou sur la carte mémoire.

## **10. RÉGLAGES**

Cette fonction vous permet de régler les différentes fonctions du téléphone.

## 10.1. Profils Utilisateur

Accédez à la fonction ; affichez la liste de modes profils, y compris **Général, Silencieux, Réunion, Extérieur**.

Sélectionnez un mode et accédez au menu options :

- **Activer** : Permet d'activer le mode profil.
- **Personnaliser** : Permet de personnaliser le mode profil comme suit :
  - Type d'alarme : Permet de définir le type d'alarme tels que Sonnerie seulement, Vibreur seulement, Vibreur et Sonnerie, Vibreur puis Sonnerie.
  - Type de sonnerie : Permet de définir le type de sonnerie tel que Répéter, un bip.
  - Sonnerie : Permet de choisir la sonnerie des appels entrants de SIM. Vous pouvez également sélectionner la sonnerie de la carte T.

**Voir aussi la question FAQ numéro 4/ pour plus amples informations**

- Volume de la sonnerie : Permet de choisir le volume de la sonnerie des appels entrants.
- Message : Permet de choisir la sonnerie des messages SIM.

- Volume des messages : Permet de choisir le volume de la sonnerie des messages.
  - Clavier : Permet de choisir la tonalité des touches du clavier.
  - Volume de la tonalité des touches : Permet de choisir le volume de la tonalité des touches du clavier.
  - Ouverture du couvercle : Permet de choisir la tonalité à l'ouverture du couvercle.
  - Fermeture du couvercle : Permet de choisir la tonalité à la fermeture du couvercle.
  - Alerte système : Permet d'activer/désactiver l'alerte système.
- **Réinitialiser** : Permet de restaurer les réglages par défaut.  
Si le casque est branché, la sonnerie des appels entrants et des messages sera reproduite via le casque.

## 10.2. Réglages du téléphone

- **Date et heure** : Vous pouvez régler l'heure et la date et choisir le format pour votre téléphone.
- Voir aussi la question FAQ numéro 1/ pour plus amples informations**

- **Langue** : Permet de choisir la langue du système Anglais ou France.
- **Afficher caractéristiques**
  - Fond d'écran : Permet de choisir une image préférée comme fond d'écran de l'écran veille.
  - Rétroéclairage du LCD : Permet de régler la luminosité du LCD.

### 10.3. Réglages réseau

Cette fonction vous permet de configurer les options réseau du téléphone.

- **Sélection du réseau** : Choix des modes recherche réseau du téléphone, y compris les modes Automatique et Manuel.
- **Connexion GPRS** : En cas de besoin et toujours.
- **Préférences de transfert GPRS** : Vous pouvez choisir entre données et appel.

### 10.4. Régler SOS

La fonction SOS est une fonction simple qui peut sauver des vies dans des moments difficiles. Vous pouvez enregistrer 5 contacts et un SMS SOS. En appuyant sur la touche SOS située à l'arrière du téléphone portable, les numéros enregistrés seront composés automatiquement dans un ordre

séquentiel lors d'un SOS. Lors de l'appel SOS, une tonalité d'avertissement est émise de manière que la personne appelée sache que c'est une urgence ! Si le premier numéro ne répond pas, le deuxième numéro sera automatiquement appelé.

Si aucun numéro d'urgence n'est enregistré ou votre carte de téléphone est épuisée, ou vous n'êtes pas autorisé par ce que vous êtes sur un réseau étranger (ex. l'itinérance n'est pas activé), vous pouvez composer le 112 ou tout autre numéro d'urgence via le clavier numérique.

En appuyant sur la touche SOS, le SL650 envoie un SMS SOS (si le numéro de téléphone ou téléphone portable avec fonction SMS est disponible pour le contact en cas d'urgence) pour les numéros d'urgence que vous avez enregistrés précédemment qui seront composés automatiquement dans l'ordre indiqué. (La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé). En e même temps, le téléphone portable sera allumé en mode mains libres au niveau de volume maximum.

## **Description SOS :**

Maintenez appuyée la touche SOS, située à l'arrière du téléphone portable, pendant 2-3 secondes. Appuyez à sur la Touche Menu (droite) pour arrêter ou annuler l'appel de secours.

Réglage SOS :

Mode réglage SOS : Permet d'activer/désactiver la fonction SOS.

Définir le numéro SOS : Vous permet de modifier et d'enregistrer au plus cinq numéros SOS dans votre téléphone.

Message SOS : Permet de rédiger le contenu du message SOS qui sera envoyé automatiquement lorsque la fonction SOS est utilisée.

### **10.5. M1, M2, M3**

En mode veille maintenez appuyée la touche M1/M2/M3 pour ajouter le numéro que vous pouvez appeler directement.

### **10.6. Réglages de sécurité**

Cette fonction permet de gérer la sécurité du téléphone.

Le mot de passe de verrouillage, mot de passe de la carte SIM et PIN2 doivent comprendre de 4 à 8 chiffres. Le mot de passe d'origine du téléphone est 1122. Le mot de passe de PIN2 et la carte SIM sont fournis par l'opérateur

réseau. La carte SIM sera bloquée après trois tentatives d'entrée incorrectes du code PIN/PIN2.

Vous devez utiliser le code PUK/PUK2 pour débloquer la carte SIM. Le code PUK/PUK2 est fourni par l'opérateur réseau. La carte SIM sera bloquée de façon irréversible après dix tentatives d'entrée incorrectes du code PUK.

### **10.6.1. Sécurité SIM**

- **Verrouillage du code PIN** : Cette fonction permet d'activer/désactiver le verrouillage du code PIN. Lorsque le verrouillage du code PIN est activé, il doit être entré à chaque mise en marche du téléphone.
- **Modifier le code PIN** : Le verrouillage du code PIN doit être activé pour pouvoir modifier.
- **Modifier PIN2** : Entrez un bon code PIN 2. Il peut être modifié.

### **10.6.2. Sécurité du téléphone**

- **Verrouillage du téléphone**

Cette fonction permet de verrouiller/déverrouiller le téléphone. Lorsque le Verrouillage du téléphone est activé, le mot de passe doit être entré à chaque mise en marche du téléphone.

- **Modifier le mot passe**

Permet de modifier le mot de passe du téléphone.

**Remarque :** Le mot de passe par défaut est 1122.

## 10.7. Connectivité

### 10.7.1. Bluetooth

Parmi les options on trouve :

- **Alimentation :** Activer/désactiver Bluetooth
- **Détection :** Activer/désactiver la détection.
- **Mon appareil :** Affiche l'appareil connecté
- **Recherche d'appareils audio :** Effectue une recherche des appareils audio.
- **Mon nom :** Affiche le nom de Bluetooth.
- **Avancé :** Définir le chemin Audio et consulter l'adresse Bluetooth.
  - Chemin audio : Vous pouvez sélectionner la reproduction de l'audio via le téléphone ou le casque Bluetooth.

- Stockage : Permet de sélectionner l'emplacement de stockage par défaut.
- Mon adresse : Affiche l'adresse Bluetooth.

### 10.7.2. Réglage de compte de données

C'est un compte de données WAP. Vous pouvez sélectionner une entrée de compte de données et appuyez sur **<Option>** dans la fenêtre liste pour effectuer :

- **Modifier** : Modifier le compte de données
- **Ajouter un compte PS** : Ajouter un nouveau compte de données
- **Supprimer** : Supprimer le compte les données sélectionné.
- **Définir comme valeur par défaut** : Sélectionnez la nouvelle valeur par défaut.

## 10.8. Réglages d'appel

### 10.8.1. Réglages d'appel SIM

- **Identification de l'appelant** : Il y a 3 options :
  - Défini par le réseau
  - Masquer l'ID

- Envoyer l'ID
- **Appel en attente** : Le réseau vous informe d'un nouvel appel entrant pendant l'appel en cours. Contactez votre opérateur réseau pour activer/désactiver la fonction car elle nécessite le support réseau.
- **Transfert d'appel** : Renvoyer un appel vers un numéro de téléphone désigné dans les réglages. Cette fonction peut être activée/désactivée.
- **Restriction d'appels** : Permet de définir l'interdiction d'appeler et de répondre. Cette fonction nécessite le support réseau. Cette fonction peut être activée/désactivée.
- **Rappel de la durée d'appel** : Permet d'émettre une tonalité pendant l'appel à chaque fois qu'une minute est écoulée.
- **Avancés**
  - Liste noire : le contact de la liste noire ne peut pas être appelé.
  - Recomposition automatique : Permet de définir si le téléphone doit recomposer le numéro en cas d'échec de l'appel.
  - Fin rapide automatique : Permet de définir un temps limite. L'appel sera interrompu automatiquement lorsque la durée de l'appel atteint le temps limite.

- Rejeter par SMS : Vous pouvez également rejeter l'appel par SMS ; activez cette option pour envoyer un message texte à l'appelant après lors du rejet de l'appel.
- Mode réponse : Vous pouvez choisir Réponse à l'ouverture du couvercle, Touche quelconque ou Réponse automatique si mode casque.

### **10.9. Restaurer les réglages par défaut**

Cette fonction permet de restaurer les réglages par défaut du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1122.

### **10.10. Transfert d'images vers un PC**

Pour transférer des photos prises avec l'appareil de photos du SL650 vers un PC, procéder comme suit :

- Connecter le téléphone au PC en faisant usage du câble micro USB fourni

- Ensuite à l'apparition du menu sur l'écran du téléphone, sélectionner « Mémoire de masse » et confirmer par "OK"
- Le PC reconnaîtra le téléphone comme un media amovible.
- En exploitant "Windows Explorer" on peut maintenant traiter les fichiers comme habituellement et les copier dans l'ordinateur.

**Note :** les photos se trouvent dans le répertoire du téléphone identifié "Photos"

## 11. ANNEXE

### 11.1. FAQ

Nr	Questions	Réponse
1	<b>Comment enregistrer la date et l'heure ?</b>	Aller vers Réglages - (2) Réglages téléphone - Date et heure ...
2	<b>Comment un message SMS peut-il être saisi ?</b>	Il existe deux manières : le „Cstar“ („mode „intelligent“ ou „smart“) ou le „Non-Cstar“

Remarque : l'appellation T9 („mode smart“ pour d'autres GS) s'identifie „Cstar“ chez Beafon.

Pour activer ce mode et en partant du menu principal :

Messages - Ecrire un message - SMS -

Options - Options des méthodes de saisie (4) -

Régler Cstar - OK - Choisir entre „Marche“ et „Arrêt“ par les flèches du clavier - OK

- En mode „Cstar“ choisir entre les mots proposés par les touches M1 et M2
- En mode „non-Cstar“ le choix de méthode de saisie PAR DEFAUT existe entre FR,fr,Fr et 123 par le sous-menu „Méthode de saisie“

Une fois le mode de saisie configuré il subsiste la possibilité de modifier le mode saisie EN COURS DE SAISIE d'un SMS par l'usage

		e la touche #
3	<b>Comment déplacer le curseur lors de la saisie d'un SMS ?</b>	<p><u>Horizontalement</u> : en utilisant les touches M1 en M3</p> <p><u>Verticalement</u> : par les flèches du clavier</p>
4	<b>Quels sont les formats des fichiers-tonalité supportés par le GSM SL650 ?</b>	<p>Ce sont les formats "MIDI" et "WAV" ; cependant les fichiers musicaux ne peuvent pas être trop grands</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le SL650 accepte des fichiers WAV jusqu'à environ 1400kb/s</li> <li>• les fichiers MIDI doivent être limités à 10kb</li> </ul>
	<b>Impossible d'allumer le téléphone</b>	Lorsque la batterie est très faible, le téléphone peut ne pas être mis en marche correctement. Rechargez la batterie.
	<b>Impossible d'effectuer</b>	Vérifiez si l'interdiction d'appel est activée. Si elle est activée, vous ne pouvez pas

	<b>certains appels</b>	effectuer des appels ou seulement certains appels sont autorisés.
	<b>Mon appel est capté par un autre téléphone</b>	Vérifiez si le renvoi d'appel est activé. S'il est activé, les appels entrants peuvent être renvoyés vers d'autres numéros ou d'autres appareils.
	<b>Comment puis-je utiliser la carte mémoire ?</b>	<p>Si vous souhaitez utiliser une carte mémoire additionnelle , il est à noter que ce téléphone SL650 accepte de telles cartes dont la capacité peut aller jusqu'à 8GB.</p> <p>Pour exploiter cette carte mémoire, veuillez suivre les instructions suivantes :</p> <p>Enfoncer la touche "appareil de photos" sur le clavier du téléphone et choisir ensuite "<b>Options</b>" par la touche gauche du Menu</p> <p>Aller vers la ligne "<b>6.Mémoire</b>" et enfoncer la touche gauche du menu "<b>OK</b>".</p> <p>Choisir " Carte mémoire" et enfoncer la touche gauche du menu "<b>OK</b>".</p>

		A partir de maintenant toutes les photos seront sauvegardées sur la carte mémoire additionnelle dans le fichier "Photos".
--	--	---

## **11.2. Message d'erreur**

### **Insérer la carte SIM**

Assurez-vous que la carte SIM est insérée. Si vous l'avez installée, mais elle ne peut pas être détectée, essayez de nettoyer ses contacts jaunes à l'aide d'un chiffon sec. Contactez votre opérateur réseau si le problème persiste.

### **Pas de service**

Si vous êtes dans une zone non couverte par votre réseau, ou si un obstacle physique existe, tel qu'un espace fermé, le message "Aucun service" s'affiche sur votre écran et il vous sera impossible d'effectuer/recevoir des appels. Vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre pour avoir une meilleure réception.

### **En cas d'urgence seulement**

Si vous êtes dans une zone non couverte par votre réseau, mais par un autre réseau, vous ne pouvez que passer un appel d'urgence.

### **Pas de carte SIM valide**

Votre carte SIM est verrouillée ou a un problème. Insérez une bonne carte SIM ou contactez votre fournisseur de services.

### **Entrer le code PUK**

Le code PIN sera bloqué après trois tentatives d'entrée incorrectes ; vous devez utiliser le code PUK pour le débloquer. Contactez votre fournisseur de services. La carte SIM ne sera plus utilisable après dix tentatives d'entrée incorrectes du code PUK. Il faut alors acheter une nouvelle carte SIM chez votre fournisseur de services.

### **Echec transmission SMS**

Dans ce cas il convient de vérifier l'adresse du SMSC en allant vers les menus / sous-menus suivants :

"Messages – Configuration Message - SMS – SIM – Configuration Profil – Profil1 –Edition – adresse SMSC".

**Note :** contacter l'opérateur réseau si l'adresse du SMSC vous est inconnue.

### **11.3. Entretien et nettoyage**

Nous vous félicitons d'avoir choisi notre téléphone. Veuillez contacter notre revendeur ou prestataire de service qualifié si vous rencontrez un problème avec le téléphone.

Votre téléphone est un produit conçu et fabriqué avec beaucoup de soin. Nous vous recommandons de l'utiliser avec précaution. Les consignes suivantes vous aideront à respecter les conditions de la garantie et d'utiliser cet appareil pendant plusieurs années :

Gardez le téléphone et tous ses composants et accessoires hors de la portée des enfants.

Le téléphone ne doit entrer en contact avec aucun liquide car ses circuits électroniques peuvent en être endommagés.

N'utilisez pas et ne rangez pas le téléphone dans un endroit poussiéreux pour éviter d'endommager les pièces amovibles.

Ne mettez pas le téléphone dans des endroits chauds, une température élevée peut raccourcir la durabilité des appareils électroniques, déformer ou faire fondre certains plastiques et endommager les batteries.

N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le téléphone, le manque d'expertise peut l'endommager.

Il ne faut pas faire tomber le téléphone, l'exposer à des chocs ou secousses violentes pour éviter d'endommager les circuits internes.

N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, des solvants de nettoyage ou des détergents forts pour nettoyer le téléphone.

Le téléphone ne doit pas être peint, la peinture peut obstruer les pièces amovibles et affecter le fonctionnement.

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes et d'accessoires non approuvés peut endommager le téléphone. Ne tenez pas l'antenne externe pendant l'utilisation du téléphone. Cela peut détériorer la qualité de l'appel et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire. En plus, l'utilisation d'antennes non approuvées peut entraîner la non-conformité aux exigences réglementaires de votre pays.

Les consignes ci-dessus s'appliquent à votre téléphone, batterie, chargeur et autres accessoires. En cas de défaillance ou fonctionnement incorrect d'un composant, l'envoyer à un fournisseur de service qualifié.

#### **11.4. L'emballage de votre Bea-fon SL650 contient :**

- 1 téléphone portable (SL650)
- 1 chargeur de bureau (SL650)
- 1 chargeur de voyage (SL650)
- 1 batterie (SL650)
- 1 câble USB (SL650)
- 1 Manuel d'utilisation (SL650)

#### **11.5. Spécifications**

Bandes GSM :	900/1800 MHz
Dimensions:	101 x 52 x 20mm
Batterie:	Li-ion 3.7V - 1100mAh
Autonomie en veille:	<600 heures
Autonomie en utilisation:	<260 minutes

Si vous avez du mal à lire le texte en raison de sa taille, vous pouvez aussi trouver ce manuel sur notre site Internet, où vous pourrez ajuster la taille du texte.

Voyez le site : *www.beafon.com*

## **11.6. CE certification**

Ce produit est conforme aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée 'Specific Absorption Rate' ou SAR.

La limite SAR recommandée par le conseil européen est de 2.0 W/kg. Les mesures SAR ont été effectuées sur ce téléphone selon les prescriptions standards et au maximum de puissance de transmission sur toutes les bandes de fréquence.

Lors des tests effectués au niveau de l'oreille, **la valeur SAR la plus élevée pour ce modèle était de 0,703W/kg.**

Considérant que des variations peuvent être admises entre les niveaux SAR de différents téléphones et en différentes positions, ces niveaux sont tous

conformes aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

### **11.7. Limite de responsabilité:**

- Bea-fon Mobile GmbH ne prend aucune responsabilité pour quelque cause que ce soit, pour un traumatisme indirect, accidentel, fortuit ou inévitable causé par l'utilisation de ce produit, y compris toute blessures considérée, ou non, comme susceptible de se produire lors de l'usage de ses téléphones.
- Pour toute perte causée par une catastrophe naturelle (comme un tremblement de terre, une inondation, ...) ou tout acte ou accident (y compris les utilisations abusives délibérées ou accidentelles par l'utilisateur lors de ces accidents ou dans d'autres circonstances inhabituelles) et se trouvant hors de notre champ de responsabilité, la non-responsabilité devrait être totalement accordée à Bea-Fon.

## 11.8. **Information:**

Pour plus d'informations, voyez le site de Bea-fon: [www.beafon.com](http://www.beafon.com) ou contactez Bea-fon à l'adresse [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### **Adresse postale :**

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria

V3.1

