

Merci d’avoir choisi
Télé-Page!

(514) 342-3611
info@tele-page.com
www.tele-page.com



Distributeur: TÉLÉ-PAGE

MENU DES FONCTIONS

Lecture message conservé sur chaque écran	18
Réglage de la date et de l’heure	20
Régler l’alarme	21
Régler l’alerte du téléavertisseur	22
Activer la fonction ZOOM	24
Régler le mode défilement	25
Régler l’alerte de rappel	26
Effacer un message	28
Effacer tous les messages	29
Déplacer un message dans le bloc-note	30
Choisir un mode d’alerte pour le courrier	31

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ 16 adresses Flex
- ◆ 4 lignes X 20 caractères alpha affichés
- ◆ 20 messages personnels
- ◆ 15 messages par courrier
- ◆ 16 messages sur bloc-note
- ◆ Capacité de conservation de messages : 6400 Bytes
- ◆ Capacité de conservation de courrier : 19200 Bytes
- ◆ Longueur maximale de message personnel: 2000 Bytes
- ◆ Longueur maximale de courrier : 2000 Bytes
- ◆ 10 messages personnels verrouillés avec icône
- ◆ 7 sous-répertoires de chaque courrier (optionnel)
- ◆ Messages pré-programmés

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Zoom on/off (au choix)
- ◆ Défilement
- ◆ État de la pile
- ◆ Une alarme avec un message
- ◆ Message avec horodateur
- ◆ Réglage automatique de l’alerte
- ◆ 1 Bip, 7 différentes alertes, chirp, vibration
- ◆ Silencieux
- ◆ Choix d’alerte de rappel
- ◆ Audibilité ON/OFF
- ◆ Manuel ON/OFF
- ◆ Indicateur : pas de message
- ◆ Indicateur : nouveau message

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	5
Description des indicateurs et symboles	8
Boutons de contrôle	11
OPÉRATIONS	
Mise en marche du téléavertisseur	12
Arrêt du téléavertisseur	13
Écran principal	14
Écran menu des fonctions	15
Écran message personnel	16
Courrier/information/écran message	17
Écran message Bloc Note	17

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Indicateur de messages non lus
- ◆ Indicateur de continuité de messages (avec icône)
- ◆ Indicateur d’erreur de messages (avec icône)
- ◆ Indicateur effacement d’un ou tous les messages
- ◆ Indicateur message plein (avec icône)
- ◆ Numéro de position du message
- ◆ Indicateur de message en double (avec icône)
- ◆ Éclairage arrière
- ◆ Indicateur hors de service (avec icône)
- ◆ Pile de rechange
- ◆ Auto diagnostique
- ◆ 1 pile AAA
- ◆ Rappel non lu ON/OFF (optionnel)

SYMBOLES

Alerte audible	Couverture ou non
Alerte silencieuse	Pile pleine
Alarme activée	Pile 2/3
Alerte au repos	Pile 1/3
Message nouveau/non lu	Pile faible
Message verrouillé	Message continuité
Message déverrouillé	En marche

DESCRIPTION INDICATEURS & SYMBOLES

Dossier personnel	Zoom
Dossier courrier	Régler défilement
Bloc-note	Activer rappel
Échappement	Désactiver rappel
Régler l’heure	Effacer tous
Régler l’alarme	Effacer
Régler l’alerte	Échappement
Téléavertisseur fermé	Déplacer dans bloc-note

SYMBOLES

Message par message	Bloc-note
Vitesse lente	Personnel - non lu
Vitesse moyenne	Lecture – personnel
Vitesse rapide	Lecture – courrier
Courrier alerte ON	Courrier – non lu
Courrier non lu alerte ON	Curseur
Régler alerte courrier	Audible On
	Audible OFF

BOUTONS DE CONTRÔLE

Pour naviguer dans le menu des fonctions et dans les messages.
Pour naviguer lors du réglage de l’heure, de l’alarme et de la date.

Pour entrer dans le menu des fonctions
Pour fermer l’éclairage arrière.
Pour sortir de la fonction courante.

Pour ouvrir ou fermer le téléavertisseur.
Pour lire les messages reçus.
Pour activer une sélection.

MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉAVERTISSEUR 12:00A 1/01/00 Appuyez sur le bouton READ pendant 2 secondes pour le mettre en marche.		ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR Appuyez sur le bouton pour afficher le menu fonctions. Appuyez sur ou pour déplacer le curseur sur l'icône OFF. Appuyez sur «TURN PAGER OFF?» apparaît. Appuyez de nouveau sur pour le fermer. Note: Si vous sélectionnez lorsque le téléavertisseur est fermé, «PAGER OFF MODE» apparaît, l'heure et la date. L'information disparaît 8 sec. après que appuyez sur n'importe quel bouton.		ÉCRAN PRINCIPAL En appuyant sur n'importe quel bouton de l'écran de veille, vous aurez accès à l'écran principal. L'écran principal affiche le statut courant des dossiers (personnel, courrier, bloc-note), l'heure et la date ainsi que les fonctions activées. L'icône du dossier personnel apparaît en premier suivi du courrier et bloc-note. Le dossier personnel est surligné.	
12		13		14	
ÉCRAN MESSAGE PERSONNEL L'écran message personnel vous donne le statut des messages personnels en affichant la 1^{ière} ligne de votre message. Note: Pré-visionnement d'un message non lu demeure non lu jusqu'à ce que vous choisissiez le bouton READ		COURRIER/ ÉCRAN INFORMATION MESSAGE L'écran courrier vous donne le statut des messages personnels en affichant la 1^{ière} ligne de votre message ÉCRAN MESSAGE BLOC-NOTE L'écran bloc-note vous donne le statut des messages personnels en affichant la 1^{ière} ligne de votre message.		LECTURE DES MESSAGES CONSERVÉS DANS CHAQUE ÉCRAN DE MESSAGES À partir de chaque écran, appuyez sur ou pour déplacer le curseur jusqu'au message que vous désirez lire. Appuyez sur pour lire le message.	
16		17		18	
RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE À partir du menu des fonctions, appuyez sur ou sur pour déplacer le curseur jusqu'à ce que «SET TIME» apparaisse. Appuyez sur pour obtenir l'écran SET TIME. Appuyez sur pour déplacer le curseur à la prochaine case Appuyez sur pour ajuster la case courante. Répétez les 2 étapes précédentes pour ajuster tous les chiffres de l'heure. Appuyez sur pour activer la programmation de la date et de l'heure. Note :Si vous n'avez pas effectué de changement, attendez au moins 5 secondes avant de sortir de l'écran.		RÉGLAGE DE L'ALARME À partir du menu des fonctions, appuyez sur ou sur pour «SET ALARM» apparaisse. Appuyez sur pour afficher l'écran Set Alarm. Appuyez sur ou sur pour déplacer le curseur. Appuyez sur pour ajuster le chiffre courant pour activer l'alarme quotidienne. Répétez les 2 étapes précédentes pour ajuster tous les chiffres. Appuyez sur pour activer la programmation courante.		RÉGLAGE DE L'ALERTE Vous pouvez régler l'alerte, audible, vibratoire, chirp ou silencieuse ou une des autres 8 alertes. À partir du menu des fonctions: Appuyez sur ou sur pour déplacer le curseur jusqu'à ce que «SET ALERT» apparaisse. Appuyez sur pour afficher l'écran Set Alert Appuyez sur ou sur pour déplacer le curseur jusqu'au type d'alerte désiré. Appuyez sur pour confirmer votre choix. Note: Si vous n'avez pas fait de changements, attendez au moins 5 sec. avant de sortir de l'écran.	
20		21		22	
ÉCRAN DU MENU DES FONCTIONS Cet écran vous donne accès à plusieurs caractéristiques de votre téléavertisseur. Lorsque vous naviguez, l'icône clignotant vous indiquera l'endroit où vous êtes. Appuyez sur ou pour naviguer dans ce menu. Appuyez sur pour entrer dans le menu courant. Appuyez sur pour sortir du menu des fonctions.		Défilement automatique d'écran à écran Appuyez sur et retenez le bouton. Lecture du message précédent ou du suivant Appuyez sur ou Note : Lorsque vous avez un message non lu, périodiquement une alerte sonne pour vous en informer et ce, jusqu'à ce que tous les messages soient lus. L'icône clignote à l'écran de veille pour vous indiquer que vous avez des messages non lus.		19	
RÉGLAGE DE L'AUDIBILITÉ ON/OFF L'alerte peut être réglée pour qu'elle soit audible ou non. Appuyez sur pour afficher le menu des fonctions. Appuyez sur pour déplacer le curseur à ou Le symbole apparaît si le téléavertisseur est en mode audible. Le symbole apparaît si le téléavertisseur est en mode non audible. Appuyez sur pour choisir le mode d'audibilité désiré. L'alerte peut être réglée pour être audible ou vibratoire. Si la fonction audible est activée, le téléavertisseur alertera. Si la fonction audible n'est pas activée, le téléavertisseur sera en mode vibratoire. Le mode audibilité s'applique aux alertes incluant l'alerte de rappel, alarme, etc... Note : Si l'alerte n'est pas activée (no alert), la fonction d'audibilité ON/OFF ne sera pas activée.		23		24	

RÉGLAGE DU ZOOM

Lorsque cette fonction est activée, les 4 lignes standard deviennent 2 lignes. Les caractères sont agrandis pour en faciliter la lecture. À partir du menu des fonctions:

- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur pour ZOOM 
- Appuyez sur  pour afficher l'écran Zoom.
- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur  pour activer le zoom.

POUR EFFACER UN MESSAGE

- À partir de l'écran du statut des messages personnels, appuyez sur  ou 
- pour choisir le message que vous désirez effacer.
- Appuyez sur  et appuyez sur  ou 
- pour déplacer le curseur et pour afficher «DELETE».
- Appuyez sur  pour en activer la fonction.

RÉGLAGE DU MODE DE DÉFILEMENT

- À partir du menu des fonctions, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que «SET SCROLL» apparaisse.
- Appuyez sur  pour entrer dans ce mode.
- Activation mode visuel page par page**
- À partir de l'écran SET SCROLL, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que «PAGE BY PAGE» apparaisse.
- Appuyez sur  pour activer la fonction.
- Activation de la vitesse du défilement**
- À partir de l'écran SET SCROLL, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que «SLOW» «MEDIUM» ou «RAPIDE» apparaisse.
- Appuyez sur  pour activer la fonction.

POUR EFFACER TOUS LES MESSAGES

- À partir de l'écran message personnel/courrier ou bloc-note, appuyez  sur ou  pour choisir le message que vous désirez effacer.
- Appuyez sur  et appuyez sur  ou 
- pour déplacer le curseur pour afficher «DELETE ALL».
- Appuyez sur  pour en activer la fonction
- Note : Vous ne pouvez effacer un NOUVEAU message ou un message VERROUILÉ en utilisant la fonction DELETE ALL. En utilisant DELETE ALL dans courrier, vous n'effacerez que les messages dans le sous dossier courant.

RÉGLER L'ALERTE DE RAPPEL

- Lorsque cette fonction est activée et qu'il y a des messages personnels non lus, le téléavertisseur vous informe en émettant un court bip ou vibration dépendant du type d'alerte que vous avez choisi. Il n'émet pas de rappel pour les messages par courrier ou messages n'ayant pas d'alerte programmée.
- POUR ACTIVER**
- À partir un menu des fonctions, appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur et afficher «ENABLE REMINDER».
- Appuyez sur  pour en activer la fonction.
- POUR DÉSACTIVER**
- À partir un menu des fonctions, appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur et afficher «DISABLE REMINDER».
- Appuyez sur  pour en activer la fonction.

DÉPLACER UN MESSAGE DANS LE BLOC-NOTE

- À partir de l'écran Message par courrier, appuyez sur  ou  pour choisir le message que vous désirez déplacer.
- Appuyez sur  et ensuite sur  ou  pour déplacer le curseur jusqu'à ce que «NOTEBOOK» apparaisse.
- Appuyez sur  pour activer la fonction.

- Pour déplacer un message pendant sa lecture, suivez les 2 étapes décrites ci-dessus lorsque le message apparaît à l'écran.
- Note:** Lorsque l'alerte personnel du téléavertisseur est en mode DORMANT, toutes les alertes deviennent DORMANT sans égard au type d'alerte choisi.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LES MESSAGES

- Afin d'éviter qu'ils soient effacés ou remplacés lorsque la mémoire est pleine, vous pouvez emmagasiner jusqu'à 10 messages
- À partir de l'écran du message personnel, appuyez  pour choisir le message que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
- Appuyez sur et ensuite
- pour déplacer le curseur jusqu'à ce que «LOCK» ou «UNLOCK» apparaisse.
- Appuyez pour activer la fonction.
- Pour verrouiller ou déverrouiller un message pendant sa lecture, suivez les 2 étapes décrites ci-dessus lorsque le message apparaît à l'écran.
- Note :** Les messages du courrier ou du bloc-note ne peuvent être verrouillés.

RÉGLER MODE ALERTE POUR COURRIER

- À partir de l'écran du statut des messages, appuyez sur  ou  pour choisir le message pour lequel vous désirez mettre une alerte.
- Appuyez sur  et ensuite sur  ou  pour déplacer le curseur jusqu'à ce que «SET ALARM» apparaisse.
- Appuyez sur  pour en activer la fonction
- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur jusqu'au type d'alerte désiré.
- Pendant que vous faites la lecture du message, suivez ces 4 étapes.
- Note: Lorsque l'alerte personnelle du téléavertisseur est endormie, toutes les alertes s'endorment aussi sans égard à l'alerte courante du courrier.