

Manuel d'utilisation Montre parlante avec date (Réf. 315240)



Activation de la fonction vocale

Pour activer la fonction vocale appuyez quelques secondes sur le bouton B, vous entendrez un bip, et vous pourrez régler alors l'heure et la date.

Réglage de la montre parlante (bouton A)

Appuyez 1 fois sur A et vous entendrez : << Réglage de l'heure de l'alarme >>

Pressez sur le bouton B vous entendrez : << Alarme désactivée >>

Pour activer l'alarme appuyez sur le bouton C et choisissez entre le chant du coq, le bip bip, ou le tu tu tu. Pour désactiver l'alarme pressez sur le bouton C jusqu'à entendre : << Alarme désactivée >>

Appuyez 2 fois sur A et vous entendrez : << Réglage de l'heure >>

Pressez sur C pour régler l'heure et sur E pour régler les minutes et puis sur le bouton B pour terminer le réglage.

Appuyez 3 fois sur A et vous entendrez : << Réglez l'année >> :

Pressez sur C pour avancer d'une année ou sur le bouton E pour reculer d'une année

Appuyez 4 fois sur A et vous entendrez : << Réglez le mois et la date >> :

Pressez sur le bouton C pour régler le mois, et sur le bouton E



Utilisation de la montre

Bouton B :

Appuyez 1 fois pour entendre l'heure et les minutes.

Appuyez 2 fois pour entendre le jour, la date, le mois et l'année.

Bouton C : Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez sur C vous entendrez 3 sons au choix pour l'alarme journalière.

Pour désactiver cette alarme, appuyez jusqu'à entendre: << Alarme désactivée >>

Bouton E : Appuyez sur E pour activer ou pour désactiver l'annonce vocale de toutes les heures (au choix).

Changement de la pile CR2016 de la synthèse vocale

Pour changer la pile CR2016 (dès que le son devient faible ou qu'il n'y a plus de son), enlevez le couvercle au dos du boîtier. Attention les 2 trous sont les hauts parleurs : ne pas les toucher. Nous vous conseillons de faire changer la pile chez un professionnel.

Changement de la pile SR626SW de la fonction analogique

Les aiguilles fonctionnent en utilisant une autre pile que la fonction vocale.

Pour accéder à la 2eme pile, il faut d'abord soulever le module supérieur.

Nous vous conseillons de faire changer la pile chez un professionnel.

Garantie

La montre parlante est garantie pendant 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure des piles ni une utilisation non conforme (choc, chute, projection d'eau, ...).