

Cig Blue guide de démarrage rapide

Lors de l'utilisation initiale du produit, vous devez entrer le mot de passe « 1234 » sur votre téléphone pour vous connecter sur le module de contrôle Cig Blue.

	Fonction	Action	Détails
1	ACC On	Mise en marche du Bluetooth	Dès que le contact est mis et si la synchro a été faite, le téléphone va se connecter automatiquement sur le Cig Blue. Si la synchro n'a pas été faite, alors il va rentrer dans le mode synchro. Chaque téléphone doit être synchronisé avec l'appareil avant utilisation.
2	Synchronisation	Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé 12 secs jusqu'à entendre 3 bips	Mettez votre téléphone en mode synchro Bluetooth et entrez le mot de passe « 1234 »
3	Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton	Une pression courte permet de décrocher un appel entrant.
4	Terminer un appel	Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secs jusqu'à entendre 1 bip	Une pression de 2 secs jusqu'au bip permet de raccrocher
5	Rejeter un appel	Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secs jusqu'à entendre 1 bip	Durant la sonnerie, une pression de 2 secs jusqu'à entendre 1 bip , permet d'envoyer l'appel vers la messagerie
6	Réglage du volume	Une pression courte sur le bouton durant la conversation	Durant l'appel, les pressions répétées sur le bouton ajustent le volume suivant un cycle Max/Min avec une tonalité pour signaler les extrémités
7	Transférer l'appel vers le combiné	Appuyez et maintenez le bouton pendant 8 secs jusqu'à entendre 2 bips	Durant un appel, une pression de 8 secs sur le bouton jusqu'à entendre 2 bips permet de transférer l'appel sur le combiné
8	Numérotation du dernier numéro	Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secs jusqu'à entendre 1 bip	En mode veille, une pression de 2 secs sur le bouton jusqu'à entendre 2 bips , permet de recomposer le dernier numéro
9	Composition vocale	Appuyez brièvement sur le bouton	En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton pour commencer une composition vocale
10	Effacement mémoire	Appuyez sur le bouton et maintenez le 15 secs jusqu'à entendre 4 bips	En mode veille, une pression prolongée sur le bouton de 15secs jusqu'à entendre 4 bips permet d'effacer tous les téléphones synchronisés. Le mode synchronisation devra être sélectionné pour synchroniser à nouveau un appareil. (code pin : 1234)