

Guide d'installation rapide du décodeur HD TONNA OTTIMO

Contenu :



1 Raccordement réseau câblé et électrique



Un câble coaxial (non fourni)



Bloc d'alimentation

Coaxial Branchez une des extrémités du **câble coaxial** sur l'entrée « ANT IN » du décodeur et l'autre extrémité sur la prise réseau câblé de votre habitation.

Alim Branchez le **bloc d'alimentation** sur une prise électrique et sur le décodeur.

2 Raccordement TV



Câble HDMI

HDMI Branchez une des extrémités du **câble HDMI** fourni sur la prise HDMI du décodeur et l'autre extrémité du câble sur la prise HDMI de votre TV.

RCA - Péritel Si vous ne disposez pas de prise HDMI sur votre téléviseur, branchez votre TV via les sorties A/V analogiques : Connectez le câble RCA (fourni) avec les sorties RCA (audio et vidéo) sur les entrées RCA de votre TV ou entrée péritel de votre TV en ajoutant un adaptateur 3 RCA (femelle) / péritel (mâle) (non fourni).

Votre installation est terminée. Vous pouvez mettre en service votre décodeur HD en appuyant simplement sur la touche « Marche / Arrêt » de votre télécommande.

Il est recommandé de passer en mode veille votre décodeur après chaque utilisation.

Si les chaînes ne s'affichent pas, procéder à la recherche manuelle des chaînes via les fonctions de la télécommande

Fonctions de la télécommande



Pour plus d'informations : consultez la notice détaillée.

Installation « manuelle »

Procédure à suivre suite à une 1^{ère} mise en service ou une Réinitialisation

- Sélectionner « Français » et valider avec « OK »
- Sélectionner « Suivant » et valider avec « OK »
- Sélectionner « Recherche câble » et valider avec « OK »

Dans les autres cas :

- Appuyer sur la touche « Menu » puis sélectionner « Menu Général » et valider avec « OK »
- Sélectionner « Installation » puis « Recherche câble » et valider avec « OK »

Dans le menu « Recherche Câble », modifier les paramètres suivants :

- Mode de recherche : « Manuel »
- Fréquence : entrer « 7 1 4 0 » et valider avec « OK » pour afficher 714.0 MHz
- Lancement de la recherche : valider avec « OK »



Veillez patienter quelques secondes jusqu'à l'affichage des chaînes.

Fonctions avancées de votre décodeur HD

3

Support de carte
Carte à puce

Option chaînes cryptées

Si vous avez souscrit à une option « Ciné », « Les chaînes Canal + », ...

Insérez le support de carte, fourni par UEM, dans le « CI Slot » du décodeur (décodeur éteint).



Puis insérez la carte à puce, fournie par UEM, dans le support de carte. (La puce doit être dirigée vers le haut et vers l'avant).



4

Raccordement Disque dur/Clé USB



USB

Branchez le **câble USB** (non fourni) de votre disque dur ou votre clé USB sur l'entrée « USB » du décodeur. Vous avez alors la possibilité :

- de **Lire** vos photos, vidéos et musiques
- d'**Enregistrer** vos programmes favoris (immédiats ou programmés)
- du **contrôle du direct** (fonction Time Shift)

Pour plus d'informations : consultez le manuel

5

Raccordement Internet



Ethernet / RJ45

Branchez une extrémité du **câble Ethernet** sur l'entrée « LAN » du décodeur et l'autre sur un des ports de votre modem.

- La fonctionnalité **WEB** avancée vous permettra de :
- naviguer sur **INTERNET** (accès à **FACEBOOK** – **TWITTER**)
 - d'écouter la **RADIO INTERNET**
 - de regarder **INTERNET TV** et **YOUTUBE**

La fonction **OTTIMO AIR (DLNA)** vous permettra de :

- **partager** et **lire** des fichiers multimédias sur et depuis votre réseau local.

Pour plus d'informations : consultez le manuel

En cas de panne

PROBLEME	SOLUTION
Aucun message sur la face avant	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez le câble d'alimentation et son branchement.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez la solution précédente. ✓ Changez la résolution de votre décodeur pour l'adapter à votre TV. ✓ Vérifiez le câble vidéo qui est connecté entre votre TV et le décodeur. ✓ Vérifiez la sélection source vidéo sur votre TV. ✓ Appuyez sur les touches de votre télécommande pour vérifier que votre décodeur n'est pas commandé par une autre télécommande. ✓ Vérifiez la luminosité de votre TV. ✓ Vérifiez la résolution que votre TV peut supporter. Appuyez sur la touche <i>Résolution</i> pour obtenir une image.
Image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez la solution précédente. ✓ Vérifiez votre niveau de signal
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez la touche SECRET sur la télécommande. ✓ Vérifiez le niveau avec les touches pour le volume. ✓ Vérifiez la solution Pas d'image.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bien mettre la télécommande en direction du décodeur. ✓ Vérifiez que la LED s'allume sur votre décodeur, lorsque vous appuyez sur les touches de votre télécommande. ✓ Vérifiez et changez les batteries si nécessaire.

Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation.
En cas de problèmes, appelez le **Centre d'Appel Technique** au

☎ **0810 30 35 10**
(Prix d'un appel local)



Pensez à débrancher le bloc d'alimentation et le câble coaxial avant un orage.