



# **Manuel d'utilisation**

## ***Fonctionnement***

1. L'appareil est activé au moment où le micro interne perçoit le bruit produit par l'aboiement prolongé du chien.
2. Une fois activé, l'appareil émet un ultrason d'une durée de deux secondes, que seul le chien peut entendre.
3. Surpris par l'acuité du bruit, le chien devrait cesser d'aboyer car il associera son propre aboiement à ce bruit désagréable.

\* REMARQUE : Lorsque la pile est presque plate, le témoin lumineux clignote toutes les six secondes, indiquant qu'il est temps de remplacer la pile.

## ***Utilisation de l'appareil***

1. Placez l'appareil à l'endroit où le chien aboie.

\* REMARQUE : L'appareil ne doit pas se trouver à plus de 3 mètres du chien.

2. L'appareil est équipé d'un bouton de correction manuelle [« Manual Correction »] qui peut être utilisé pour corriger les comportements indésirables du chien consistant par exemple à grimper sur les meubles ou à fouiner dans les sacs de détrit. Dans ces cas, il suffit de pousser sur le bouton de correction manuelle pour que l'appareil émette un ultrason de deux secondes. En maintenant la pression sur le bouton, l'appareil répète le processus à intervalles de deux secondes (deux secondes d'émission, deux secondes de silence, deux secondes d'émission, etc.)