

Fr La mise à jour du micrologiciel D300

Veillez remarquer les modifications suivantes du *Manuel d'Utilisation* avec l'édition du dernier micrologiciel de l'appareil photo (version A 1.10/B 1.10).

Remarque : Pour optimiser l'utilisation du dernier micrologiciel D300, mettez à jour ViewNX pour obtenir la version 1.2.0 ou une version supérieure, Capture NX pour obtenir la version 1.3.5 ou une version supérieure et Capture NX 2 pour obtenir la version 2.1.0 ou une version supérieure.

Menu visualisation

Options d'affichage (*Manuel d'utilisation*, pg. 250 ; *Guide rapide*, pg. 24)

L'option [Hautes lumières] du menu [Options d'affichage] a été déplacée vers la section "Infos image détaillées". Sélectionnez cette option pour ajouter une page à l'affichage d'informations sur les photos montrant les hautes lumières de toutes les chaînes et des chaînes vertes, rouges et bleues (*Manuel d'utilisation*, pg. 208). Les hautes lumières ne sont plus affichées à la page "Informations sur le fichier" (pg. 209).



Rotation des Images (*Manuel d'utilisation*, pg. 251 ; *Guide rapide*, pg. 24)

Les images ne sont pas automatiquement retournées pendant le passage en revue des images, même si [Activée] est sélectionné dans [Rotation des images], si l'appareil était dans la bonne position pendant la prise de vue.



Affichage des images

Pour regarder les images sur l'écran après la prise de vue, sélectionner dans le menu d'affichage l'option [Activé] dans [Affichage des images].

Menu prise de vue

Contrôle automatique de la sensibilité ISO (*Manuel d'utilisation*, pg. 98)

La valeur minimale du paramètre [Vitesse d'obturation mini.] passe de 1/250 s à 1/4000 s.



Menu configuration

Informations de Copyright

Une option d'information de copyright a été ajoutée au menu de configuration. Pour entrer le nom d'un photographe ou d'un titulaire de copyright, sélectionner [Photographe] ou [copyright] et suivre les instructions page 256 du *Manuel d'utilisation*. Les noms de photographes peuvent être longs de 36 caractères maximum, les noms de titulaires de copyright longs de 54 caractères. Pour assigner cette information aux photographies subséquentes, mettre en surbrillance [Joindre copyright] en appuyant sur \blacktriangleright afin de cocher (). Afin de sauver les changements et pour quitter, mettre en surbrillance [Terminé] et appuyer sur \odot . Les informations de copyright sont affichées à la quatrième page des données de prise de vue dans la photo d'affichage de l'information.



Informations de copyright

Afin d'empêcher tout usage non-autorisé de noms de photographes ou de titulaires de copyright, veuillez vérifier que [Informations de copyright] n'est pas sélectionné et que les champs [Photographe] et [Copyright] ne sont pas remplis avant de prêter ou de passer votre appareil à quelqu'un d'autre. Nikon n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou conflits faisant suite à l'utilisation de l'option [Informations de copyright].

Menu Personnalisé (*Manuel d'utilisation*, pg. 344 ; *Guide rapide*, pg. 40)

Les derniers réglages peuvent maintenant être affichés dans le menu personnalisé. Pour afficher les 20 derniers réglages utilisés, mettre en surbrillance [Choix de l'onglet] dans [\square Menu personnalisé] et appuyer sur \blacktriangleright , puis mettre en surbrillance [Réglages récents] et appuyer sur \odot . Des sections seront ajoutées en haut du menu des réglages récents dans l'ordre où ils sont utilisés. Pour afficher de nouveau le menu personnalisé, sélectionner [Menu personnalisé] dans [Réglages récents] > [Choix de l'onglet].



Affichage des piles pour MB-D10 (*Manuel d'utilisation*, pg. 287)

Les piles AA insérées dans la poignée-alimentation MB-D10 optionnelle sont à présent identifiées par type dans l'affichage des informations de prise de vue (par exemple, ).

