

# Cloueurs bois sur bois GX 90 WF

## Conseils d'utilisation



Problème	Cause possible	Solution
Le ventilateur ne fonctionne pas Le témoin de batterie ne s'allume pas	Le GX 90 WF est en mode « veille prolongée » au bout de 120 mm pour éviter la décharge total des accus.	Enlever puis remettre la batterie pour réactiver l'appareil
	La batterie est déchargée	Insérer une nouvelle batterie chargée
Le ventilateur ne fonctionne pas Le témoin de batterie est rouge	La batterie n'a plus assez de puissance	Insérer une nouvelle batterie chargée
Le ventilateur fonctionne mais il n'y a pas d'explosion	La cartouche de gaz est vide	Insérer une nouvelle cartouche
	Le cloueur a besoin d'être nettoyé	Nettoyer l'appareil
Impossible de compresser le cloueur	Il y a moins de 5 clous dans le chargeur	Ajouter des clous
	Un clou est coincé dans le nez	Enlever la batterie et la cartouche de gaz Enlever le clou coincé Repousser le piston en position arrière
Nombreux tirs à vide	Le cloueur n'est pas complètement compressé et la gâchette n'est pas actionnée fermement	Compresser entièrement le nez Relâcher la gâchette uniquement quand le clou est fixé
Pas de tir	Appareil pas complètement compressé	Compresser fermement sur la pièce à fixer
L'enfoncement du clou est irrégulier	L'appareil est sale	Nettoyer l'appareil
	La pièce à fixer est trop fine Le bois est très dur ou très nouveau	Limites d'application du cloueur!
	La cartouche de gaz est presque terminée	Insérer une nouvelle cartouche
Le piston reste en position avant	Le piston est coincé par un clou / un bout de papier / un débris	Nettoyer l'appareil et vérifier l'état du joint circulaire
La cartouche de gaz ne fait pas 1000 tirs	Nos cartouches sont testées pour plus de 1000 tirs. Mais dès l'appui sur un support, du gaz s'échappe: Trop de compression sans tir	Vérifier la date de péremption de la cartouche Ne compresser l'appareil que quand on a l'intention de clouer
Les clous se bloquent	Un clou / un bout de papier / un débris sont déjà coincés dans le nez	Enlever la batterie et la cartouche de gaz Enlever le clou coincé Repousser le piston en position arrière