

CROSSCALL TREKKER-X1

MANUEL D'UTILISATION



 **Crosscall**
mobile anywhere

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléphone mobile.

Veillez lire avec attention les précautions de sécurité ainsi que ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour assurer une utilisation correcte et sans risques.

Les contenus, les images et les captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit du détenteur du Copyright.

Copyright © 2014 Tous droits réservés

Table des matières

A lire avant la première utilisation	5
Précautions de sécurité	5
Sécurité des informations personnelles et des données	7
Mise en route	11
Insérer la carte SIM/USIM	12
Insérer la carte SD	13
Installer la batterie	13
Retirer la batterie	14
Charger la batterie.....	14
Performances de la batterie.....	15
Fonctions de base	16
Mise en marche et arrêt de votre téléphone.....	16
Gestionnaire du bureau.....	16
Passer un appel	18

Contacts	19
1. Téléphone.....	19
2. Contacts	19
3. Messagerie	21
4. E-mail	22
5. Gmail.....	23
Navigateur Internet	24
1. Cartes	24
2. Se connecter	25
Divertissement	29
Autres applications	32
Gestion de votre téléphone portable	35

À lire avant la première utilisation

Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir l'utilisation correcte de votre téléphone portable.

1. Ne jetez pas, ni lancez, ni perforez votre téléphone portable. Évitez de faire tomber, de compresser, ou de plier votre téléphone portable.
2. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide, comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre téléphone portable dans un liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone portable lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
4. N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant.
5. Respectez tous règlements ou réglementations en vigueur dans les hôpitaux et les centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils médicaux.
6. Éteignez votre téléphone portable en avion. Le téléphone peut provoquer des interférences avec les systèmes de commande de vol.
7. Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils

électroniques de haute précision. Le téléphone peut affecter les performances de ces appareils.

8. Ne tentez pas de démonter votre téléphone portable ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié est habilité à intervenir sur votre téléphone et à le réparer.
9. Ne placez pas votre téléphone portable ni ses accessoires dans des contenants soumis à des champs magnétiques puissants.
10. Ne placez pas de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone portable. Le rayonnement de votre téléphone est susceptible d'effacer les informations qui y sont stockées.
11. N'exposez pas votre téléphone portable à des températures élevées et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables, comme une station service.
12. Ne laissez pas votre téléphone portable ni ses accessoires à la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone portable sans surveillance.
13. N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués afin d'éviter tout risque d'explosion.
14. Respectez les législations et réglementations applicables à l'utilisation des dispositifs sans fil. Respectez les droits au respect de la vie privée et les droits légalement établis des autres lorsque vous utilisez votre dispositif sans fil.
15. Respectez rigoureusement les instructions de ce manuel

relatives à l'utilisation du câble USB pour éviter d'endommager votre téléphone portable ou votre ordinateur.

16. Ce manuel est fourni à titre indicatif. Veuillez vous référer aux informations présentes sur votre appareil.
17. Afin d'éviter toute interférence, tenez votre appareil à une distance d'au moins 15 cm de tout stimulateur cardiaque.
18. Afin de limiter tout risque d'interférence avec un stimulateur cardiaque, tenez votre appareil du côté opposé au stimulateur cardiaque.
19. Une écoute prolongée à fort volume du lecteur audio de votre téléphone portable peut endommager vos oreilles.



Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation de certaines fonctions, ou d'applications provenant de tiers, sur votre appareil peut entraîner la perte de données et d'informations personnelles, ou les rendre accessibles pour d'autres personnes. Différentes mesures sont préconisées

pour vous aider à protéger vos informations personnelles et confidentielles.

- Mettez votre appareil en lieu sûr pour éviter toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de votre téléphone et configurez un déverrouillage par modèle ou mot de passe.
- Sauvegardez régulièrement vos informations personnelles stockées sur votre SIM/USIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire du téléphone. Si vous changez de téléphone, assurez-vous de déplacer et de supprimer toutes les informations personnelles présentes sur votre ancien appareil.
- Si vous redoutez la présence de virus lors de la réception de messages ou d'e-mails provenant d'expéditeurs inconnus, vous pouvez les supprimer sans les ouvrir.
- Si vous naviguez sur Internet depuis votre appareil, évitez les sites Internet qui présentent un risque de sécurité afin d'éviter le vol de vos informations personnelles.
- Si vous utilisez des services tels que le partage de connexion par Wi-Fi ou le Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'éviter tout accès non autorisé. Désactivez ces services lorsque vous ne les utilisez pas.
- Installez un logiciel de sécurité, ou mettez-le à niveau, et effectuez régulièrement des analyses antivirus.

- Assurez-vous, lorsque vous obtenez les applications de tiers, qu'elles proviennent de sources légitimes. Les applications provenant de tiers téléchargées doivent être analysées par le logiciel antivirus.
- Installez un logiciel ou des correctifs de sécurité développés par les éditeurs des applications de tiers. Certaines applications demandent et transmettent des informations de localisation. Des tiers peuvent alors être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir à des éditeurs d'applications de tiers, des informations de détection et de diagnostic. Les vendeurs tiers utilisent ces informations pour améliorer leurs produits et leurs services.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique

Lors des essais, le débit d'absorption spécifique (SAR) maximum enregistré avec ce modèle était de 0,554W/kg.

Conformité

Cet appareil est en conformité avec les recommandations essentielles et les autres exigences pertinentes de la directive 1999/5/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet :

www.crosscall.com



Mise en route

Toutes les illustrations de ce guide sont fournies à titre indicatif. Les éléments qui s'affichent effectivement sur votre écran peuvent différer des descriptions ci-après, selon la version du logiciel.

Les fonctions des touches au bout des doigts



Description	
1	Jack chargeur/port USB
2	Bouton marche/arrêt Appuyer pour allumer ou éteindre le téléphone.
3	Volume Haut/Bas Appuyer pour régler le volume, et pour activer le mode silencieux lors d'un appel entrant.
4	Capteur
5	Écouteur
6	Écran tactile
7	Touche accueil Toucher pour revenir à l'écran d'accueil.
8	Touche menu Toucher pour afficher les options disponibles depuis l'écran actif.
9	Prise pour casque 3,5 mm
10	Appareil photo avant
11	Touche retour Toucher pour revenir à l'écran précédent.
12	Appareil photo
13	Flash
14	Haut-parleur

Insérer la carte SIM/USIM

Votre téléphone fonctionne grâce à une carte fournie par votre opérateur. Cette carte contient toutes les informations relatives

à votre abonnement.

Insérez la carte SIM/USIM en positionnant les contacts métalliques vers le bas, le coin biseauté aligné avec celui de la fente.

Remarques :

1. Si votre carte est verrouillée par code PIN, vous devez entrer le code PIN pour pouvoir utiliser votre téléphone. Veuillez contacter votre opérateur en cas de besoin.
2. Lorsque vous insérez la carte, veillez à éviter tous dommages dus à l'électricité statique et à ne pas la rayer ou la plier. Tenez-la hors de portée des enfants.

Insérer la carte SD

Insérez la carte SD en positionnant les contacts métalliques vers le bas, le coin biseauté aligné avec celui de la fente.

Installer la batterie

Vous devez installer et charger la batterie pour pouvoir utiliser votre téléphone. Insérez le haut de la batterie dans la base du téléphone en veillant à ce que la batterie touche les contacts métalliques du téléphone, puis enfoncez la batterie pour qu'elle s'insère dans son logement.

Remarque :

Votre téléphone est conçu pour être utilisé uniquement avec

des batteries et des chargeurs d'origine. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs peut endommager votre téléphone. Cela annulerait la garantie.

Retirer la batterie

Assurez-vous que votre téléphone est éteint pour éviter la perte d'informations importantes.

Maintenez le bas de la batterie et retirez-la du téléphone.

Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez charger la batterie. Certaines batteries sont plus performantes après plusieurs cycles de charge complets.

1. Connectez le câble de données et chargeur, branchez l'une des extrémités sur le port de données de votre téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise électrique adaptée (100~240V CA).
3. Lorsque votre téléphone indique que la charge de la batterie est terminée, débranchez le chargeur.

Remarques :

1. Avant de mettre votre téléphone en charge, vérifiez que la batterie est bien installée.
2. La batterie peut se décharger progressivement, même si

votre téléphone est éteint. Si la batterie reste complètement déchargée pendant longue période, les informations stockées dans votre téléphone pourraient être perdues. Ainsi, même si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant longtemps, chargez la batterie de temps en temps pour éviter qu'elle ne se décharge complètement.

3. Si la tension d'alimentation est basse, la charge durera plus longtemps.
4. La durée de charge sera également plus longue si vous utilisez votre téléphone au cours de la charge.
5. La température normale au cours de la charge est de 0°C à 40°C.

Performances de la batterie

	4 050 mAh (batterie standard)
Autonomie en veille*	288 heures
Autonomie en communication*	10 heures

- De nombreux facteurs peuvent affecter la durée d'autonomie en veille de la batterie : l'état du réseau local, les réglages du téléphone, une utilisation fréquente, l'utilisation des services de données, etc.
- Les performances de la batterie sont également affectées par l'état de la charge et la température.

Fonctions de base

Mise en marche et arrêt de votre téléphone

Allumer le téléphone : pour allumer votre téléphone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé plus de 3 secondes.

Éteindre le téléphone : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour afficher un menu. Sélectionnez "Éteindre". Lorsque le téléphone est éteint, vous ne pouvez ni passer des appels, ni en recevoir, ni effectuer d'autres opérations.

Gestionnaire du bureau

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran évite d'effectuer des actions non désirées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez activer le verrouillage de l'écran dans Réglages → Sécurité pour qu'il se verrouille automatiquement au-delà d'une certaine durée d'inactivité.

Déverrouillage de l'écran

Vous pouvez déverrouiller l'écran selon les réglages que vous avez définis.

La méthode par défaut consiste à activer l'écran en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt, puis à faire glisser le cadenas vers la droite.

Ajout d'une icône :

Touchez longuement l'icône sélectionnée dans le menu principal jusqu'à ressentir une vibration, puis faites-la glisser sur le bureau. Placez-la à l'endroit désiré, puis relâchez.

Suppression d'une icône :

Touchez longuement l'icône sélectionnée sur le bureau. L'icône "Retirer" s'affiche. Faites alors glisser l'icône à supprimer sur "Retirer", puis relâchez.

Barre d'état

Une barre d'état située en haut de l'écran affiche les informations et les notifications concernant l'état du téléphone.

Modifier le fond d'écran

Touchez longuement le bureau jusqu'à ce que le menu suivant s'affiche : Galerie / Fonds d'écran animés / Photos / Fonds d'écran.

Panneau de notifications

Vous pouvez ouvrir directement les notifications, telles que les messages non lus ou les appels manqués, depuis le panneau de notifications.

Pour ouvrir le panneau :

touchez la barre d'état, puis tirez vers le bas.

Accès aux applications et aux widgets

Pour accéder à la liste des applications depuis l'écran d'accueil, touchez l'icône .

Depuis la liste des applications, vous pouvez :

- Toucher une icône pour ouvrir l'application.
- Toucher l'onglet WIDGETS pour accéder à la liste des widgets.

Applications récemment utilisées

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, appuyez deux fois sur l'icône . Pour ouvrir une application, touchez la vignette correspondante. Pour fermer l'application, faites-la glisser vers la gauche ou la droite sur l'écran.

Gestion des dossiers sur l'écran d'accueil

- Pour créer un dossier : faites glisser l'icône d'une application sur l'icône d'une autre application pour créer un nouveau dossier qui contiendra les deux icônes.
- Pour renommer un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez un dossier puis touchez son nom, situé au-dessous.
- Pour supprimer un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez longuement un dossier puis faites-le glisser sur "Retirer".

Passer un appel

Cliquez pour accéder à l'interface du clavier depuis l'écran de veille ou le menu principal, entrez le numéro de téléphone puis touchez l'icône  pour passer un appel. Cliquez sur l'icône Fin ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour terminer un appel. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur l'icône  pour effacer le dernier chiffre ou le toucher longuement pour effacer tous les chiffres situés avant le curseur.

Contacts

1. Téléphone

Ajoutez un numéro de téléphone, cliquez sur l'icône  pour passer un appel, cliquez sur l'icône  pour effacer le dernier chiffre ou touchez-le longuement pour effacer tous les chiffres situés avant le curseur.

2. Contacts

Tous vos contacts s'affichent sous forme de liste, rangée par ordre alphabétique, que vous pouvez parcourir.

Cliquez sur la touche menu pour afficher le sous-menu : Contacts à afficher / Importer/Exporter / Comptes / Copier / État de la mémoire / Opération par lot / Réglages.

Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact dans votre téléphone ou sur votre carte en cliquant sur l'icône .

Rechercher un contact

1. Cliquez sur l'icône .
2. Entrez les premières lettres du nom du contact. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

Ajouter un contact à vos favoris

Touchez un contact, puis touchez l'étoile située à droite de son nom. L'étoile devient blanche.

Modifier un contact

Vous pouvez à tout moment modifier les informations enregistrées pour un contact.

1. Dans la liste des contacts, touchez le nom du contact que vous souhaitez modifier, puis touchez l'icône  .
2. Touchez le type d'information que vous souhaitez modifier : nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, ou toute autre information déjà enregistrée.
3. Effectuez les modifications désirées puis touchez "TERMINÉ". Touchez "ANNULER" pour annuler toutes les modifications apportées.

Utilisation d'une carte microSD pour sauvegarder vos contacts

1. Depuis la liste des contacts, cliquez sur la touche Menu.
 2. Touchez "Import/Export" dans le sous-menu qui s'ouvre pour effectuer votre choix.
 3. Sélectionnez "Export vers emplacement de stockage".
 4. Touchez "OK" pour exporter les informations de vos contacts depuis le téléphone vers la carte microSD installée.
- Vous pouvez également copier les fichiers .vcf sauvegardés sur la carte microSD vers votre ordinateur.. Les fichiers sont

stockés dans le dossier de la carte microSD.

Gestion des groupes

Créer un groupe

1. Depuis la liste des contacts, touchez l'icône .
2. Touchez l'icône  dans le menu qui s'affiche.
3. Entrez le nom et la note que vous souhaitez attribuer à ce groupe.
4. Cliquez sur "TERMINÉ".

3. Messagerie

L'application de messagerie vous permet d'échanger des messages de texte (SMS) ainsi que des messages multimédia (MMS) avec d'autres utilisateurs de téléphones prenant en charge les SMS et les MMS.

Créer un message

Cliquez sur **CRÉER UN MESSAGE** pour créer un message.

Indiquez le numéro de téléphone du destinataire et modifiez le contenu.

1. Pour le numéro de téléphone :
 - Vous pouvez cliquer sur le clavier afin de le saisir

directement.

- Vous pouvez le sélectionner parmi les contacts.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires.

Remarques :

Si la modification du message est interrompue par un appel entrant, le réveil ou si le téléphone s'éteint, les textes saisis sont provisoirement enregistrés.

2. Cliquez sur "Taper le message" pour modifier le message. Cliquez sur la touche Menu puis sur "Ajouter un objet", pour ajouter l'objet du message. Votre téléphone portable est à présent en mode de message multimédia.

3. Lorsque votre message est prêt à être envoyé, cliquez sur l'icône .

Ouvrir et lire un message multimédia

1. Depuis la liste des messages, touchez le fil du message que vous souhaitez lire.
2. Touchez le message multimédia pour le lire.

4. E-mail

Votre téléphone portable met également vos emails à portée de main. Grâce à l'application E-mail de votre téléphone, vous pouvez utiliser, depuis votre téléphone, votre compte e-mail avec certains services de messagerie populaires.

Ajouter un compte e-mail

Lors de la première utilisation de l'application E-mail, vous devez configurer votre compte e-mail. L'assistant de configuration est là pour vous aider. De nombreux services de messagerie populaires sont pris en charge. Vous pouvez utiliser le même service de messagerie que celui que vous utilisez sur votre ordinateur, ou vous pouvez en sélectionner un autre.

1. Touchez E-mail dans le menu principal.
2. Entrez le nom du compte ainsi que le mot de passe, puis touchez Suivant.
3. Lorsque la configuration est terminée, touchez Suivant.

Lire un e-mail

Sur l'écran des comptes, touchez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

5. Gmail

Vous pouvez accéder à Gmail et l'utiliser pour lire et rédiger vos emails depuis votre compte sur tout appareil ou navigateur mobile. Gmail n'est pas un simple service de messagerie. Vos identifiant et mot de passe Gmail vous permettent d'accéder à toutes les applications et les services Google.

Pour lancer Gmail, touchez l'icône Gmail  sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications.

Le téléphone peut charger la boîte de réception par défaut.

1. Lire un e-mail

Touchez un message pour le lire. Les messages non lus apparaissent en gras.

2. Organiser les e-mails

Cochez la case située à côté du message pour le sélectionner, puis utilisez les icônes et le menu situés en haut de l'écran pour organiser les messages sélectionnés.

3. Modifier les réglages

Touchez le bouton Menu pour modifier vos préférences, accédez au menu Réglages ou à l'Aide.

Où que vous soyez dans Gmail, vous pouvez toujours revenir à la Boîte de réception en touchant l'icône  située en haut à gauche de l'écran.

Navigateur Internet

1. Cartes

Les cartes vous permettent de situer votre position actuelle, visualiser l'état du trafic en temps réel (s'il est disponible dans votre zone), et obtenir les itinéraires détaillés vers vos destinations. Vous pouvez visualiser des images satellites, l'état du trafic, ou d'autres cartes autour de votre position ou d'autres positions.

1. Activer le service de localisation

Activez le service de localisation avant d'utiliser la fonction Cartes pour trouver votre position ou rechercher des sites intéressants.

1) Depuis le menu principal, touchez "Réglages".

2) Touchez le Service de localisation.

3) Sélectionnez les satellites GPS.

2. Rechercher les sites intéressants

1) Sur la carte, touchez l'icône .

2) Entrez les mots clés correspondants dans la zone de recherche, puis touchez l'icône de recherche.

3) Les résultats de votre recherche s'affichent. Touchez le lieu qui vous intéresse. L'application Cartes vous indique sa position sur la carte.

3. Itinéraire

1) Lorsque vous consultez la carte, touchez l'icône .

2) Entrez votre lieu de départ dans la première zone de texte, puis votre destination dans la seconde.

3) Touchez l'icône du mode de transport (voiture, transports en commun, ou piéton).

2. Se connecter

1 Réseaux mobiles

Votre téléphone portable sera automatiquement configuré pour utiliser le réseau 2G/3G de votre opérateur (s'il est disponible)

dès que vous allumez votre téléphone pour la première fois.

Notez que la carte SIM/USIM doit être insérée.

Vérifier la connexion au réseau

1. Touchez "Réglages" dans le menu principal.
2. Allez dans Plus > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.
3. Sélectionnez Noms des points d'accès pour vérifier le réseau.

2 Wi-Fi

Activer le Wi-Fi

1. Touchez "Réglages" dans le menu principal.
2. Touchez Wi-Fi pour l'activer.

Se connecter au réseau sans fil

1. Touchez "Réglages" dans le menu principal.
2. Touchez Wi-Fi. Une liste des réseaux Wi-Fi détectés apparaît dans la section Réseaux Wi-Fi.

3 Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la fonction Bluetooth, qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez ainsi partager des fichiers avec vos amis, téléphoner en main libre grâce à une oreillette Bluetooth, ou transférer des photos du téléphone vers votre ordinateur.

Si vous utilisez cette fonction, veillez à rester à une distance de

10 mètres de l'autre appareil Bluetooth pour rester connecté. Veuillez noter que des obstacles tels que les murs ou d'autres appareils électroniques peuvent créer des interférences avec votre connexion Bluetooth.

Activer le Bluetooth

1. Touchez "Réglages" dans le menu principal.
2. Touchez Bluetooth pour l'activer. Lorsque le Bluetooth est activé, l'icône correspondante s'affiche dans la barre de notification.
3. Touchez Réglages Bluetooth, puis le nom de l'appareil pour que votre téléphone soit visible sur les autres appareils Bluetooth.

Appairage et connexion à un autre appareil Bluetooth

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, appairez votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth en suivant cette procédure :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.
2. Depuis le menu principal, touchez Réglages > Bluetooth. Votre téléphone mobile recherchera alors les autres appareils Bluetooth à proximité.
3. Si nécessaire, entrez le mot de passe d'appairage pour vous y connecter.

4 Navigateur

Votre téléphone portable est fourni avec un navigateur Internet installé par défaut.

Ouvrir le navigateur

1. Touchez "Navigateur" dans le menu principal.
2. Lorsque des réseaux Wi-Fi et des réseaux de données mobiles sont disponibles en même temps, votre téléphone privilégie l'accès à Internet par un réseau Wi-Fi.
3. Cliquez sur la touche Menu pour ouvrir les options du navigateur.

Ouvrir une page Internet

1. Dans la fenêtre du navigateur, touchez la zone de l'URL située en haut de l'écran.
2. Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses des pages correspondantes apparaissent à l'écran. Si vous voyez l'adresse que vous recherchez, touchez-la et vous serez directement dirigé vers cette page, ou terminez de saisir entièrement l'adresse de la page Internet désirée.

Divertissement

Votre téléphone n'est pas un simple appareil de communication ni un simple assistant personnel, il propose également de nombreux divertissements. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio, ou télécharger et écouter de la musique.

1 Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo est associé à une fonction caméscope. Il vous permet de prendre des photos et des vidéos et de les partager.

Ouvrir l'appareil photo

1. Touchez l'appareil photo pour ouvrir l'interface. L'appareil photo s'ouvre en mode paysage, prêt à prendre une photo ou à enregistrer une vidéo.
2. Cliquez sur la touche Retour pour fermer l'appareil photo.

Prendre un photo

Cliquez sur l'appareil photo pour ouvrir l'interface.



Cliquez sur l'icône pour prendre une photo.

Enregistrer une vidéo

1. Ouvrir l'interface de l'appareil photo et passez en mode caméscope.

2. Si nécessaire, modifiez les réglages du caméscope.
3. Cadrez la scène sur laquelle vous souhaitez commencer votre vidéo.
4. Touchez l'icône  pour commencer à enregistrer une vidéo.

1. Utiliser la galerie

L'application Galerie peut rechercher automatiquement des photos ou des vidéos sur votre téléphone et votre carte microSD. Utilisez la galerie pour trier vos photos et vos vidéos dans des dossiers, ouvrir et modifier vos photos, regarder vos vidéos, et définir une photo comme fond d'écran ou l'associer à un contact.

Ouvrir la galerie

L'application Galerie trie vos photos et vos vidéos par type de stockage et affiche les fichiers dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les photos ou les vidéos qu'il contient.

Regarder une photo

1. Depuis l'application Galerie, touchez le dossier qui contient les photos que vous souhaitez regarder.
2. Touchez la photo pour la regarder en plein écran.

Remarques :

La visionneuse de photos intègre une fonction de rotation automatique. Lorsque vous pivotez votre téléphone, la photo s'ajuste d'elle-même au sens de rotation.

2. Écouter de la musique

Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez copier des fichiers audio de votre ordinateur sur votre carte microSD.

Le lecteur recherche alors les musiques sur la carte microSD. Une fois la recherche terminée, vous pouvez visualiser l'ensemble des fichiers audio disponibles dans la bibliothèque musicale.

Cliquez pour ouvrir le lecteur audio.

1. CHANSONS : voir la liste de toutes les chansons.
2. ARTISTES : voir les chansons des différents artistes.
3. ALBUMS : voir la liste des différents albums.
4. GENRES : voir la liste des différents genres musicaux.
5. LISTES DE LECTURE : voir la liste en cours et les listes enregistrées.

3. Écouter la radio FM

L'interface de radio FM vous permet d'écouter les programmes de radio FM sur votre téléphone portable. Avant d'ouvrir l'application, vous devez brancher le casque sur la prise jack audio de votre téléphone, car la radio FM utilise le câble du casque stéréo fourni comme antenne.

Recherchez les stations de radio et écoutez :

1. cliquez sur la touche Menu, sélectionnez "Rechercher"

pour rechercher toutes les fréquences.

2. Sélectionnez une fréquence et écoutez.

Autres applications

1. Calculatrice

Effectuez les opérations arithmétiques de base que sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Touchez l'icône de la calculatrice.
2. Touchez le numéro et les symboles mathématiques pour effectuer le calcul.
3. Cliquez sur SUPPRIMER pour effacer le chiffre, touchez-le SUPPRIMER pour tout effacer.

2. Calendrier

L'application Calendrier permet de visualiser et de modifier l'agenda.

Pour modifier l'affichage du calendrier, touchez la date située en haut à gauche et choisissez Jour, Semaine, Mois ou Emploi du temps.

Créer un emploi du temps.

1. Appuyez sur la touche Menu et cliquez sur le bouton "Nouvel événement".
2. Avant d'ajouter un événement, vous devez ajouter au

moins un compte de calendrier sur votre téléphone et activer un calendrier.

3. Saisissez le nom de l'événement, le lieu, l'heure, et les autres informations.
4. Cliquez sur le bouton "TERMINÉ".

Ce nouvel emploi du temps s'affiche dans le menu du calendrier lors de la prochaine consultation.

3. Horloge

Touchez l'icône de l'application **Horloge**.

Alarme

Activer l'alarme

1. Cliquez sur l'icône  pour accéder à la liste des alarmes et trouvez l'alarme souhaitée.
2. Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer l'alarme.
3. Cliquez sur "+" pour ajouter d'autres alarmes.

Dans le menu de l'alarme, cliquez sur l'icône  pour afficher le menu suivant :

- Mode nuit : activer le mode nuit.
- Réglages : définir le type et la durée de l'alarme.

Remarques :

1. Le réveil fonctionne même si le téléphone est éteint.
2. Ne mettez pas votre téléphone en mode silencieux pour garantir le déclenchement de l'alarme (sauf si le mode vibreur est activé en permanence).
3. Veuillez changer la batterie dans la minute sans quoi les informations enregistrées dans le téléphone seront

perdues, faute d'énergie.

Chronomètre

Cliquez sur l'icône  pour accéder au chronomètre.

Cliquez sur "DÉMARRER" pour lancer le chronomètre, puis sur l'icône  pour enregistrer le temps.

Cliquez sur "ARRÊT" pour arrêter le temps, puis sur  pour effacer tous les temps enregistrés.

Minuteur

Cliquez sur l'icône  pour accéder au **Minuteur**.

Entrez la durée puis cliquez sur "DÉMARRER" pour lancer le décompte.

4 Dictaphone

Vous pouvez enregistrer une longue durée. Veuillez pour cela vous assurer que votre carte microSD dispose d'une capacité de stockage suffisante.

Enregistrer :

1. Maintenez votre téléphone près de la source sonore.
2. Cliquez sur l'icône  pour lancer l'enregistrement, puis sur l'icône  pour l'arrêter.

5 Bloc note

Cliquez sur "+" pour ajouter une nouvelle note, puis sur "✓" pour l'enregistrer.

Gestion de votre téléphone portable

Pour configurer votre téléphone, touchez Réglages.

SANS FIL ET RÉSEAUX

- Sélectionnez différentes cartes et définissez les options pour les réseaux mobiles, définissez les paramètres d'appel.
- Configurez sur Données activées.
- Cliquez pour activer le Wi-Fi ou le Bluetooth et configurez-les.
- Cliquez pour voir l'utilisation des données.
- Cliquez sur "Plus" pour effectuer les actions suivantes :
 - Activer le mode avion.
 - Configurer le VPN.
 - Configurer le Partage de connexion et le Point d'accès mobile.
 - Configurer les Réseaux mobiles

APPAREIL

1. Son :

- Réglez le volume pour la musique, les vidéos, les jeux et autres médias, sonneries, notifications et alarmes.
- Activez ou désactivez le vibreur lorsque le téléphone sonne.

- Configurez la sonnerie du téléphone pour les appels entrants de la carte 1 et de la carte 2.
- Configurez l'alerte par défaut pour les notifications.
- Activez ou désactivez le son des touches du pavé de numérotation, le son lors des actions tactiles, le son de verrouillage de l'écran, la vibration lors des actions tactiles.

2. **Affichage**

- Réglez la luminosité de l'écran.
- Choisissez un fond d'écran depuis la Galerie / les fonds d'écran animés / les Photos / les fonds d'écrans.
- Réglez la durée avant la mise en veille automatique de l'écran.
- Configurez l'écran de veille.
- Activez ou désactivez le rétro-éclairage des touches.
- Sélectionnez la taille de la police.

3. **Réglages des capteurs**

- Activez ou désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Configurez l'accéléromètre

4. **Stockage**

Définissez l'emplacement de stockage par défaut, ouvrez les notifications de la barre d'état, visualisez la capacité disponible et la capacité utilisée des mémoires externe (carte microSD) et interne.

5. **Batterie**

Consultez les informations relatives à l'utilisation de la batterie en fonction des processus et des applications consommatrices d'énergie.

6. Applications

Gérez et supprimez des applications installées, visualisez et contrôlez les services en cours d'utilisation, visualisez la capacité de stockage utilisée par les applications, modifiez l'emplacement d'installation par défaut pour les nouvelles applications.

PERSONNEL

1. Service de localisation

Activez ou désactivez le service de localisation / les satellites GPS / le service de localisation par Wi-Fi et réseaux mobiles.

2. Sécurité

- Verrouillez l'écran sans dispositif de déverrouillage ou avec déverrouillage par glissement, visage, modèle, code PIN ou mot de passe.
- Modifiez les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage.
- Configurez le verrouillage de la carte SIM/USIM et modifiez les mots de passe.
- Rendez les mots de passe invisibles.
- Sélectionnez les administrateurs de l'appareil.
- Consultez ou modifiez les autorisations accordées aux applications.
- Permettez ou non l'installation d'applications en provenance de sources inconnues.

- Bloquez ou recevez un avertissement avant d'installer des applications susceptibles d'être malveillantes.
- Affichez les certificats AC sécurisés.
- Installez les certificats depuis la carte SD.
- Supprimez tous les certificats.

3. Langue et saisie

- Sélectionnez la langue.
- Activez ou désactivez le correcteur d'orthographe.
- Sélectionnez le mode de saisie par défaut.
- Configurez la recherche vocale et l'option de synthèse vocale.
- Réglez la vitesse du curseur.

4. Restauration et réinitialisation

Activez ou désactivez la sauvegarde des données.

Cliquez sur Restaurer les réglages d'usine pour effacer toutes les données du téléphone.

COMPTES

Ajoutez différents types de comptes.

SYSTÈME

1. Date et heure

Réglez la date, l'heure, le fuseau horaire et les formats d'affichage.

- La date et l'heure actuelles s'affichent sur l'écran de veille

si vous choisissez le mode automatique.

- Dans le cas contraire, veuillez régler la date et le fuseau horaire.
- Réglez le format d'affichage de l'heure et de la date.

2. **Accessibilité**

- Activez ou désactivez le service Talkback.
- Activez ou désactivez les services Gestes d'agrandissement, Taille de police, Touche marche pour mettre fin aux appels, Énoncer mots de passe, Raccourci d'accessibilité, Options de synthèse vocale.
- Choisissez la Durée de l'appui prolongé.

3. **Activation/arrêt automatiques**

Sélectionnez l'activation/arrêt automatiques et choisissez l'heure.

4. **À propos du téléphone**

Allez dans Réglages → À propos de l'appareil. Vous accédez alors aux sous-menus suivants :

- Mises à jour logicielles
- État, pour contrôler l'état de la batterie, le numéro IMEI, les adresses Wi-Fi et Bluetooth, l'adresse IP, le numéro de série et la durée de disponibilité.
- Les mentions légales, pour consulter les informations

juridiques relatives aux licences open source et aux informations légales Google.

- Le numéro du modèle, etc.