
Duo parent et bébé Tut Tut Animo® Manuel d'utilisation

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé sous le Tut Tut Animo parent à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
- Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



Note: lorsque les piles arrivent en fin de vie, le produit peut émettre des sons anormaux. Dans ce cas, veuillez les remplacer par des piles neuves.

Attention! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Retirer et jeter l'attache en plastique.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles lonque durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- · Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les ieter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- · Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.







 Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

Attention ! Ce produit est actuellement en mode démonstration.

Une fois déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités.

Note: This product is in a try-me mode in the packaging.

After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche le **Tut Tut Animo** parent, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** Φ.

Pour éteindre le **Tut Tut Animo** parent, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** •.



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, le **Tut Tut Animo** invite votre enfant à jouer. Si votre enfant ne manipule toujours aucun bouton, le **Tut Tut Animo** s'éteint automatiquement. Pour réactiver le véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux ou de le faire rouler rapidement.

3. ACTIVITÉS

Lorsque votre enfant joue avec le **Tut Tut Animo** parent, la lumière clignote en rythme avec les sons.


- Déplacer le curseur sur la position Marche. Votre enfant entend une chanson, une phrase et un effet sonore.
- **b b**
- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton lumineux placé sur la tête de l'animal (Crinière ou Houpette) pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases.



 Faire rouler le Tut Tut Animo parent pour déclencher des effets sonores et les 6 mélodies.



- 4. Dans ce coffret Duo, le Tut Tut Animo est accompagné par son petit (non électronique). Le bébé peut être relié à son parent grâce à l'attache placée sous son ventre. Déplier l'attache puis insérer son extrémité à l'emplacement prévu à l'arrière du parent.
 - Tirer doucement sur l'attache pour séparer les deux animaux.
- Appuyer plus ou moins longtemps sur le museau du Tut Tut Animo parent pour entendre ce qu'il dit à son bébé.
 - Appuyer sur le museau du Tut Tut Animo bébé pour déclencher un bruit amusant.





91-002981-002 🕮



6. Le Tut Tut Animo parent interagit avec les zones magiques situées sur certains univers* Tut Tut Animo® et Tut Tut Bolides® avec des phrases et sons rigolos supplémentaires. Pour déclencher les nouvelles réponses, faire rouler ou placer le Tut Tut Animo sur les zones magiques. * Vendus séparément.



4. ENTRETIEN

- Ne pas mettre les jouets dans une machine à laver. Les Tut Tut Animo sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer les Tut Tut Animo, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée des Tut Tut Animo au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer les Tut Tut Animo dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com rubrique « Assistance ».

Pour le Canada:

Tél.: 18773528697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

