

# Orchid Telecom DX900

Manuel de l'utilisateur

**onedirect**

[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

 Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322    
fax +33(0)468 929 333

[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

 **902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona   
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

 **02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano   
tel. +39 02 365 22 990   
fax +39 02 365 22 991

[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

 **800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7°  
1250-139 Lisboa   
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

[www.onedirect.com](http://www.onedirect.com)

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main   
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90

## Table des matières

Accessoires et contenu	2
Installation	2
Fixation murale	3
Fonctionnalités	3
Touches de fonction	5
Réglages du menu principal	7
Configuration	8
- Langue	8
- Indicatif régional	8
- Date et heure	8
- Rappel	9
- Contraste LCD	9
- Numérotation par impulsion / tonalité	10
- Appel d'urgence	10
- Menu « Quitter »	11
- Message en attente	11
Utilisation de l'Orchid DX900	12
- Pré-numérotation	12
- Casque	12
- Contrôle du volume	12
- Haut-parleur	13
- Sourdine	13
- Renumérotation	14
- Pause	14
- Rappel	14

Mémoires directes et indirectes	14
Identification de l'appelant	15
- Voir les appels	15
- Passer un appel depuis l'identifiant de l'appelant	16
- Supprimer les identifiants des appelants	16
Mémoires du répertoire	18
- Ajouter des contacts	18
- Rechercher	20
- Modifier	20
Minuterie automatique du temps d'appel	21

---

## Accessoires et contenu

Les éléments suivants sont inclus avec ce téléphone d'affaires analogique Orchid DX900 :

- Base du téléphone et casque
  - 2 x cordons d'alimentation
  - Manuel d'utilisation
  - 3 x piles AA
- 

## Installation

- 1) Insérez une extrémité du cordon en spirale du combiné dans la prise du combiné et l'autre extrémité dans la prise, sur le côté GAUCHE de la base (à côté du crochet commutateur).
- 2) Insérez les 3 piles AA dans le compartiment à piles de la

base.

- 3) Insérez le cordon d'alimentation dans la prise marquée LIGNE (LINE) à l'arrière de la base.
- 4) Fixation murale
  - Ajustez le support pour le bureau / le mur au niveau des 4 fentes sous le téléphone, à côté du compartiment à piles, avec le « mur » vers le haut.
  - Juste en dessous du crochet commutateur, poussez le fermoir et faites-le pivoter.
  - Dans le mur, percez deux trous, verticalement, à 88 mm d'écart, à l'endroit où vous souhaitez fixer le téléphone, puis insérez les vis. Serrez les vis de manière à ce que le téléphone soit correctement installé et fermement fixé.
  - Remarque : faites attention à ne pas percer dans les trous ou les câbles électriques.

### Fonctionnalité

1. Haut-parleur
2. Grand écran LCD (8,5 cm x 4 cm)
3. Prise pour casque (2,5 mm)
4. Fixation murale ou sur le bureau
5. Jusqu'à 70 appels entrants
6. Jusqu'à 70 contacts dans le répertoire
7. Jusqu'à 16 derniers numéros composés
8. 8 mémoires directes et 10 mémoires indirectes
9. Affichage à 16 caractères alphanumériques
10. Renumérotation / mémoire à 32 chiffres
11. Compatible avec le double système FSK/DTMF
12. 12 langues en option
13. Réglage de l'indicatif régional
14. Réglage du jour, du mois, de la date et de l'heure
15. Réglages du rappel
16. Réglage de la numérotation par tonalité / par impulsion
17. Réglage du contraste LCD - 5 niveaux
18. Touche sourdine

19. Interrupteur de sonnerie électronique forte / faible / éteinte (Hi-Lo-Off)
20. Message en attente – Inversion de la polarité de la ligne et 100 V
21. Fonction de pré-numérotation
22. Fonction de rappel automatique
23. Affichage de tous les appels et des nouveaux appels
24. Pause -3,6 sec
25. Contrôle du volume du casque / du combiné / du haut-parleur  
– 4 niveaux
26. Minuterie automatique du temps d'appel
27. Compatible avec les appareils auditifs
28. 3 x piles AA
29. 1 x cordon d'alimentation de 3 m
30. Cordon du combiné de 3 m
31. Conforme aux normes CE et RoHS

## Touches de fonction

Touches de fonction	Description
M1 – M8	Les 8 mémoires directes (24 chiffres maximum) peuvent enregistrer et composer les numéros fréquemment appelés. Reportez-vous à la section « <b>mémoires directes</b> » du manuel d'utilisation.
SHIFT	Avec la touche SHIFT, enregistrez jusqu'à 10 mémoires directes grâce aux 10 touches du clavier de 1 à 0
	Pour se déplacer vers le haut ou vers le bas lorsque vous parcourez la sélection
	Pour voir les numéros composés. Appuyez sur cette touche, puis utilisez les touches  pour parcourir les numéros.
<b>SUPPRIMER (DELETE)</b>	Pour supprimer une entrée ou un enregistrement dans la mémoire. Appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes. Vous pouvez supprimer toutes les entrées des appels entrants ou sortants.
ENTRER (ENTER)	Pour entrer dans le menu de configuration du téléphone. Composez les numéros en mode pré-numérotation
 <b>(Répertoire)</b>	Vous pouvez enregistrer jusqu'à 70 noms et numéros

 <p><b>(Casque / Haut-parleur)</b></p>	<p>Pour accepter ou passer un appel. En mode Raccroché, lorsque le casque est branché, appuyez sur cette touche pour prendre ou passer un appel en utilisant le casque. Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur, débranchez le casque.</p>
 <p><b>(Volume de réception)</b></p>	<p>4 niveaux de contrôle du volume de réception pour le casque, le combiné et le haut-parleur : faible, normal, moyen, fort</p>
<p><b>Sourdine (Mute)</b></p>	<p>Appuyez sur cette touche pour mettre le micro en sourdine. Pour annuler le mode sourdine (mute), appuyez à nouveau sur cette touche. Lorsque vous êtes en mode SOURDINE (MUTE), l'écran LCD affiche le mot MUTE (SOURDINE)</p>
<p><b>RENUMÉROTATION / PAUSE (REDIAL / PAUSE)</b></p>	<p>Le dernier numéro composé (jusqu'à 32 chiffres) est conservé dans la mémoire de renumérotation. Pour rappeler un numéro composé, décrochez le combiné et appuyez sur la touche de renumérotation (redial). Cette touche peut également être utilisée pour ajouter une pause (le temps de pause est de 3,6 secondes) lorsque vous enregistrez un code d'accès PABX dans les mémoires.</p>
<p><b>RAPPEL (RECALL)</b></p>	<p>Le rappel, ou Flash, est utilisé pour transférer des appels entre différents postes ou pour utiliser les services réseau.</p>

**ENREGISTRER  
(STORE)**

Sert à enregistrer les 8 mémoires directes  
et les 10 mémoires indirectes

**Réglages du menu**

Appuyez sur la touche « ENTRER (ENTER) » pendant 4 secondes (en mode décroché ou raccroché). L'écran LCD affiche « MENU OPTIONS (OPTIONS MENU) ». Le tableau ci-dessous indique les touches qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche «  $\Delta$  (Haut / Up) ».

Menu	Par défaut
MENU OPTIONS $\Delta \nabla$	
CHOISIR LA LANGUE	ANGLAIS
INDICATIF RÉGIONAL	- - -
RÉGLER L'HEURE / LA DATE	12 : 00 1/01
RÉGLER LE TEMPS DE RAPPEL	100 Ms
CONTRASTE LCD	3
RÉGLER LA TONALITÉ / L'IMPULSION	TONALITÉ
RÉGLER LE CODE PABX	Non applicable pour les pays de l'UE
APPEL D'URGENCE	ÉTEINT (OFF)
OPTIONS DE SORTIE	

Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pour aller dans le sous-menu, puis appuyez sur  $\Delta$  (Haut / Up) ou  $\nabla$  (Bas / Down) pour le parcourir. Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pour enregistrer et revenir en arrière ou appuyez sur la **touche RAPPEL (RECALL)** pour sortir du sous-menu.

# Configuration

## 1. Réglage de la langue

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)
- L'écran LCD affiche alors MENU OPTIONS (OPTIONS MENU)  $\Delta$   $\nabla$
- Appuyez sur la touche  $\Delta$ (Haut / Up)
- L'écran LCD affiche alors CHOISIR LA LANGUE (SET LANGUAGE)
- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- Utilisez la touche  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down) pour sélectionner la langue
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir la langue

## 2. Réglage de l'indicatif régional

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)
- L'écran LCD affiche alors MENU OPTIONS (OPTIONS MENU)  $\Delta$   $\nabla$
- À l'aide des touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down), allez dans « MENU INDICATIF RÉGIONAL (LOCAL AREA CODE MENU) »
- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- L'écran LCD affiche alors INDICATIF RÉGIONAL (AREA CODE) - - - -
- Utilisez les touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down) pour entrer l'indicatif régional, chiffre par chiffre, en appuyant sur ENTRER (ENTER) pour les sélectionner
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir l'indicatif régional.

## 3. Réglage de l'heure et de la date

**NB : lorsqu'ils sont connectés à un système PABX, certains**

**systèmes définissent automatiquement la date et l'heure.  
 Reportez-vous au manuel d'utilisation de PABX.**

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)
- L'écran LCD affiche alors MENU OPTIONS (OPTIONS MENU)  $\Delta \nabla$
- À l'aide des touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down), allez dans « RÉGLER L'HEURE / LA DATE (SET TIME / DATE) »
- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- L'écran LCD affiche alors HEURE / DATE (TIME / DATE)
- Utilisez les touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down) pour régler l'heure / les minutes / le mois / le jour, en haut de l'écran
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir l'heure et la date.

#### **4. Réglage du temps de RAPPEL (RECALL) (flash)**

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)
- L'écran LCD affiche alors MENU OPTION (OPTION MENU)  $\Delta \nabla$
- À l'aide des touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down), allez dans « RÉGLER LE TEMPS DE RAPPEL (SET FLASH TIME MENU) »
- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- L'écran LCD affiche alors FLASH 300 MS,
- Utilisez la touche  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down) pour sélectionner le temps de rappel requis
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir le temps de rappel.

*Remarque : vous avez le choix entre 4 options (100 Ms, 300 Ms, 600 Ms, 1 000 Ms). Au Royaume-Uni, la norme est de 100 Ms.*

#### **5. Réglage du contraste LCD**

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant

4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)

- L'écran LCD affiche alors MENU OPTION (OPTION MENU)

Δ ∇

- À l'aide des touches Δ(Haut / Up) ou ∇(Bas / Down), allez dans « CONTRASTE LCD (LCD CONTRAST) »

- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu

- L'écran LCD affiche alors CONTRASTE 3,

- Utilisez les touches Δ(Haut / Up) ou ∇(Bas / Down) pour sélectionner le niveau de contraste LCD requis

- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir le

niveau de contraste LCD.

#### **6. Réglage du mode de numérotation par impulsion / par tonalité**

***Le DX900 utilise par défaut la numérotation par TONALITÉ. Si vous souhaitez utiliser la numérotation par IMPULSION, procédez de la manière suivante :***

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)

- L'écran LCD affiche alors MENU OPTION (OPTION MENU)

Δ ∇

- À l'aide des touches Δ(Haut / Up) ou ∇(Bas / Down), allez dans « RÉGLER LA TONALITÉ / L'IMPULSION (SET TONE / PULSE) »

- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu

- L'écran LCD affiche alors TONALITÉ,

- Utilisez les touches Δ(Haut / Up) ou ∇(Bas / Down) pour sélectionner le mode de numérotation requis.

- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir le mode de numérotation.

***7. Réglage de l'appel d'urgence. Si l'appel d'urgence est activé, le téléphone compose automatiquement le numéro d'urgence lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche.***

- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pendant 4 secondes (mode Décroché ou Raccroché)

- L'écran LCD affiche alors MENU OPTION (OPTION MENU)

Δ ∇

- À l'aide des touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down), allez dans « RÉGLER L'APPEL D'URGENCE (SET BABY CALL) »
- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- L'écran LCD affiche alors APPEL D'URGENCE DÉSACTIVÉ (BABY CALL OFF),
- Utilisez les touches  $\Delta$ (Haut / Up) ou  $\nabla$ (Bas / Down) pour régler l'appel d'urgence.

L'écran LCD affiche alors APPEL D'URGENCE ACTIVÉ (BABY CALL ON)

- Appuyez sur ENTRER (ENTER) pour entrer dans le menu
- Entrez le numéro
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour confirmer et définir le mode.

### **8. Menu Quitter**

Sélectionnez « OPTION QUITTER (EXIT OPTION) », puis appuyez sur ENTRER (ENTER) pour quitter le menu.

### **9. Message en attente**

Il existe deux types de messages en attente utilisés par les systèmes d'autocommutateur téléphonique privé PABX et votre téléphone est équipé de deux témoins lumineux de messages en attente, un pour chaque type :

Type 1 : haute tension (100 V). Pour vous signaler qu'un message est en attente, le système applique une haute tension à votre poste ; cette action allume le témoin lumineux au-dessus du symbole de message en attente. Ce témoin lumineux s'allume également pour les appels entrants. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous devez désactiver la sonnerie mais que vous souhaitez avoir une indication visuelle lorsque le téléphone sonne

Type 2 : inversion de la polarité de la ligne. Pour vous signaler qu'un message est en attente, le système inverse la polarité de la connexion de votre poste au système et allume le témoin lumineux sous le symbole de message en attente. Si votre système utilise ce type de message en attente, activez le bouton de message en attente à l'arrière du téléphone (position ON).

Vérifiez le type de message en attente utilisé par votre PABX auprès de

votre fournisseur.

## Utilisation de l'Orchid

Pour passer un appel en utilisant le combiné, décrochez-le et attendez la tonalité. Composez ensuite le numéro de téléphone souhaité.

Pour mettre fin à un appel, raccrochez le combiné sur la base ou appuyez sur le crochet commutateur.

### Pré-numéro

En mode Raccroché, composez le numéro de téléphone à appeler, puis appuyez sur ENTRER (ENTER).

### Utilisation avec casque

Branchez le casque à la prise casque de 2,5 mm, sur le côté droit du téléphone.

Appuyez sur la touche  pour passer et recevoir des appels.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

*Remarque : vous pouvez passer en mode combiné en décrochant tout simplement le combiné.*

### Contrôle du volume de réception

Il existe 4 niveaux de contrôle du volume de réception qui vous permettent de régler le volume à votre guise. Cette touche est utilisée pour régler le volume du combiné, du casque et du haut-parleur.

niveau	L'écran LCD affiche
4 <sup>e</sup> niveau	 (Maximum)

3 <sup>e</sup> niveau	
2 <sup>e</sup> niveau	
1 <sup>er</sup> niveau	 (Minimum)

Le contrôle du volume peut être réglé pendant une conversation. Appuyez simplement sur le contrôle du volume  jusqu'à ce que vous obteniez le niveau qui vous convient.

## Haut-parleur

Ce téléphone d'affaires Orchid DX900 dispose d'une fonction « Haut-parleur ». Avant de passer en mode haut-parleur, vérifiez que le casque est débranché.

En mode Raccroché, appuyez sur la touche  et attendez la tonalité. Composez ensuite le numéro de téléphone souhaité.

Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur la touche .

*Remarque : vous pouvez passer en mode combiné en décrochant tout simplement le combiné.*

## Fonction sourdine (mute)

Pour une conversation privée ou pour consulter un collègue alors que vous êtes en conversation téléphonique, appuyez sur la touche SOURDINE (MUTE) et le mot sourdine (mute) s'affiche sur l'écran LCD.

En mode Sourdine (Mute), votre appelant, ou la personne appelée, ne peut pas entendre votre voix. Mais vous pouvez entendre votre appelant / ou l'appelé.

Pour annuler le mode sourdine, appuyez à nouveau sur la touche SOURDINE (MUTE). Après quoi, votre appelant, ou l'appelé, peut de nouveau entendre votre voix.

## **Fonction de renumérotation (redial)**

Le dernier numéro composé (32 chiffres maximum) est enregistré dans la mémoire de renumérotation.

### ***Pour composer le numéro en mode raccroché***

- Appuyez sur la touche RENUMÉROTATION (REDIAL)
- Le numéro composé est affiché sur l'écran LCD
- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pour composer le numéro

## **Fonction Pause**

Cette fonction est très utile lorsque le téléphone est connecté via PABX.

- Passez en mode décroché
- Composez le numéro d'accès PABX (9 chiffres normalement)
- Appuyez ensuite sur la touche RENUMÉROTATION (REDIAL) ; cette action entraîne une pause de 3,6 secondes.
- Composez le numéro de l'appelant.

## **Rappel (Flash) (Recall)**

Cette fonctionnalité est utilisée pour transférer les appels entre plusieurs postes lorsque le téléphone est connecté via PABX. Consultez votre équipe technique ou votre fournisseur de services si vous rencontrez des difficultés pour transférer les appels, car le temps de rappel du PABX et le téléphone doivent correspondre.

La fonction RAPPEL (RECALL) est également utilisée pour les services réseau.

## **Mémoires directes et indirectes**

Les mémoires directes et indirectes représentent la manière la plus simple de passer un appel vers un numéro fréquemment utilisé. Jusqu'à

24 chiffres peuvent être enregistrés sur chacune des touches de mémoire directe ou indirecte.

#### Pour enregistrer un numéro sur une touche de mémoire directe

- Appuyez sur la touche ENREGISTRER (STORE) en mode Raccroché ou Décroché
- Composez le numéro à enregistrer
- Appuyez sur l'emplacement de mémoire souhaité. M1 à M8

#### Pour passer un appel depuis la mémoire directe

##### **En mode Raccroché**

- Appuyez sur une touche M1 à M8
- Appuyez ensuite sur la touche ENTRER (ENTER) pour appeler

##### **En mode Décroché**

- Appuyez sur une touche de M1 à M8 pour composer le numéro

#### Pour enregistrer un appel entrant dans la liste d'identification de l'appelant

- En mode Décroché et Raccroché
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche ENREGISTRER (STORE)
- L'écran affiche alors XXXXXXXX ENREGISTRER LE NUMÉRO (STORE NUMBER)
- Sélectionnez la touche mémoire souhaitée (M1 à M8)

#### Pour enregistrer un numéro d'appel sortant

- En mode Décroché et Raccroché
- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche « enregistrer (store) »
- L'écran affiche alors XXXXXXXX ENREGISTRER LE NUMÉRO (STORE NUMBER)

- Sélectionnez la touche mémoire souhaitée (M1 à M8)

### **Pour enregistrer un numéro pendant une conversation téléphonique**

- Appuyez sur la touche « enregistrer (store) »
- L'écran affiche alors ----- ENREGISTRER LE NUMÉRO (STORE NUMBER)
- Sélectionnez la touche mémoire (M1 à M8)

## Identification

Ce téléphone est équipé de l'affichage de l'identification de l'appelant et enregistre les numéros de téléphone des appelants. **La fonctionnalité d'identification de l'appelant ne fonctionne que si votre ligne téléphonique dispose de cet équipement.** Pour plus de détails, veuillez consulter votre équipe technique ou votre fournisseur de services téléphoniques.

Si le numéro ne peut pas être transmis, l'écran affiche le texte « -E- » (signal d'erreur de l'identification de l'appelant).

Vous pouvez conserver jusqu'à 70 numéros d'appels entrants dans la mémoire d'identification de l'appelant. Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement le plus ancien est supprimé et remplacé par le nouveau.

## **1. Pour voir les appels entrants**

- En mode Décroché ou Raccroché
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) /  $\nabla$  (bas / down) → FIN DE LISTE (END OF LIST)

Lorsqu'il y a de nouveaux appels, le nombre de nouveaux appels s'affiche dans le champ « NOUVEAUX XX (NEW XX) ». Cette icône continue de s'afficher jusqu'à ce que les nouveaux appels aient été vus.

## **Pour voir les appels sortants**

- En mode Décroché ou Raccroché
- Appuyez sur la touche  (sortie / out)
- Appuyez et maintenez les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down)  $\rightarrow$  FIN DE LISTE (END OF LIST)
- 

## **Aperçu rapide**

Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) /  $\nabla$  (bas / down) pendant 3 secondes pour afficher le journal des appels pour toutes les 0,5 secondes. L'affichage disparaît lorsque vous relâchez la touche.

## **2. Pour passer un appel depuis la mémoire d'identification de l'appelant**

- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pour composer le numéro

## **Pour passer un appel depuis la mémoire des numéros composés**

Les 26 derniers numéros composés et la durée d'appel peuvent être affichés et composés.

- En mode Raccroché, appuyez sur la touche  (sortie)
- Appuyez ensuite sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche ENTRER (ENTER) pour composer le numéro

## **3. Pour supprimer un appel de la mémoire**

- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro

- Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE)
- L'écran affiche alors XXXXXX SUPPRIMER LE NUMÉRO ? (DELETE CALL ?)
- Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE) pour supprimer le numéro.

### **Pour supprimer un enregistrement de la mémoire**

- Appuyez sur la touche  (sortie / out)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE)
- L'écran affiche alors XXXXXX SUPPRIMER ? (DELETE ?)
- Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE) pour supprimer le numéro.

### **Pour supprimer tous les enregistrements**

Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE) pendant plus de 3 secondes

- L'écran LCD affiche alors SUPPRIMER TOUS LES APPELS ? (DELETE ALL CALLS ?)
- Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE)

## **4. Mémoire du répertoire**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 70 noms et numéros de contacts dans la mémoire du répertoire.

### **Pour ajouter un contact dans le répertoire**

- En mode Décroché ou Raccroché
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- L'écran affiche alors RECHERCHER AJOUTER (SEARCH ADD)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down)

pour sélectionner AJOUTER (ADD)

- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Entrez le nom du contact en utilisant les touches alphanumériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Entrez le numéro du contact en utilisant les touches numériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire) pour confirmer

### **Pour ajouter l'appel entrant au répertoire**

- En mode Décroché ou Raccroché
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Entrez le nom du contact en utilisant les touches alphanumériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Confirmez le numéro
- Appuyez sur la touche  (répertoire)

### **Pour ajouter l'appel sortant au répertoire**

- Appuyez sur la touche  (sortie / out)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le numéro
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Entrez le nom du contact en utilisant les touches alphanumériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Confirmez le numéro
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- 

Appuyez sur la touche SUPPRIMER (DELETE) pour supprimer la lettre ou le chiffre incorrectes.

Appuyez sur la touche RAPPEL (RECALL) pour revenir en arrière

## **Fonction Rechercher (Search)**

- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner la fonction RECHERCHER (SEARCH)
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le contact

## **Fonction Recherche rapide (Quick search)**

- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner la fonction RECHERCHER (SEARCH)
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) et  $\nabla$  (bas / down) pendant 3 secondes pour afficher le registre de toutes les 0,5 secondes. L'affichage disparaît lorsque vous relâchez la touche.

## **Fonction Modifier**

- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner la fonction RECHERCHER (SEARCH)
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  (haut / up) ou  $\nabla$  (bas / down) pour sélectionner le contact
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Modifiez le nom
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Modifiez le nom du contact en utilisant les touches alphanumériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire)

- Modifiez le numéro en utilisant les touches numériques
- Appuyez sur la touche  (répertoire)
- Appuyez sur RAPPEL (RECALL) pour sortir.

## **5. Minuterie automatique du temps d'appel**

Au cours d'une conversation, l'écran LCD affiche « 00-00 ». La minuterie démarre 6 secondes plus tard.

L'écran LCD continue d'afficher la durée de la conversation pendant 3 secondes après la fin de l'appel.