

MANUEL D UTILISATION 205M – MODELE ES-BAS-15

ATTENTION : Ne pas garder les clés dans le coffre

1 – PREMIERE UTILISATION

Pour ouvrir le coffre pour la première fois, enlevez le petit cache sur le panneau central, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En même temps, tournez la poignée d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre, et ouvrez la porte.

2 – INSTALLATION DES PILES

Le coffre fonctionne avec 4 piles « AA » 1.5V/R06.

Le compartiment à piles se trouve au dos de la porte. Enlevez le couvercle et installez les piles dans le compartiment. Assurez-vous que les piles sont bien en place et que vous avez respecté les polarités. Une fois que les piles sont installées, vous pouvez fermer le compartiment.

3 – PROGRAMMATION DU CODE

A) Pressez le bouton rouge au dos de la porte à côté des charnières. Relâchez-le, vous devez à présent entendre 2 bips.

B) Vous pouvez à présent rentrer le code que vous avez choisi (entre 3 et 8 chiffres) et le valider en pressant le bouton B pendant 15 secondes.

C) Vérifiez immédiatement si votre code a bien été validé en l'essayant porte ouverte. Une fois que vous vous en êtes assuré, pensez à le noter quelque part.

4- UTILISATION DE VOTRE COFFRE

Pour ouvrir le coffre, entrez votre code confidentiel et confirmez en appuyant sur le bouton A. Vous allez entendre un bip et le voyant vert va s'allumer. Vous devez alors ouvrir la porte dans les 5 secondes en utilisant la poignée.

Si vous faites le mauvais code, le coffre ne va pas s'ouvrir. Si vous entrez 3 fois de suite un code erroné, vous devez attendre 20 secondes avant la tentative suivante. Si vous faites encore une fois le mauvais code 3 fois, vous devrez attendre environ 5 minutes avant de pouvoir réessayer.

5 – TEMOIN D'USURE DES PILES

Si les piles sont faibles, le voyant rouge sur la gauche va s'allumer. Pour tester les piles, il vous suffit de faire votre code pour ouvrir la porte. Si les piles sont faibles, le témoin va s'allumer ; si rien ne se passe, alors vos piles sont encore bonnes.

6- REMPLACEMENT DES PILES

Le coffre fonctionne avec 4 piles « AA » 1.5v R06. Ouvrez le coffre, poussez le couvercle des piles au dos de la porte et remplacez les 4 piles. Vous devez reprogrammer le code selon la procédure indiquée plus haut.

7 – OUVERTURE DE SECOURS

Pour votre sécurité, nous avons prévu une ouverture de secours. Si vous oubliez votre combinaison, enlevez le petit cache sur panneau central, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens

opposé des aiguilles d'une montre. Tournez la poignée dans la sens des aiguilles d'une montre. Votre coffre peut ainsi être ouvert manuellement.

8- INSTALLATION DE VOTRE COFFRE

Pour réduire les risques de vol, le coffre peut être fixé au sol, au mur ou dans un placard. Pour faciliter votre installation, des trous de 8mm sont déjà percés au fond et au dos. Vous pouvez donc fixer votre coffre à l'aide des boulons expansibles fournis.

ATTENTION : Le coffre doit être installé horizontalement.