

Notice 10 modes PS3



20/12/2011

Merci d'avoir acheté votre manette sur www.Rapid-fire.fr Cette manette contribuera à l'amélioration de vos performances et à une meilleure expérience de jeu. Sois rapide ou sois mort ! Vous trouverez des vidéos pour un complément d'information sur <http://www.youtube.com/user/RapidFireFrance>

Mise en service

Nous vous invitons à consulter le manuel d'utilisation de votre Playstation 3 pour la mise en service, les recommandations et le fonctionnement de votre manette DualShock3.

Les modes

Pour changer de mode de jeu, il vous faudra presser le bouton de synchronisation ou rapid fire (en option) 5 secondes (sur la tranche supérieure de la manette). IMPORTANT : vous devez rester appuyé jusqu'à ce que la led 4 clignote.

La led numéro 4 est utilisée comme indicateur du mode « rapid-fire » en clignotant :

Mode 1: 8,33sps MW3/MW2/Black Ops (fusils)

Mode 2: 11.35sps MW3/MW2/Black Ops (pistolets)

Mode 3: 16.67sps GTA 4

Mode 4: 10sps COD WaW Fast

Mode 5: 8.33sps COD WaW Slow

Mode 6: 5sps

Mode 7: 10sps

Mode 8: 15sps

Mode 9: 20sps

Mode 10: 25sps

Pour activer/désactiver le rapid fire, pressez et relâchez le bouton rapid fire. La led 4 clignotera

Activer/désactiver les options exclusives

Activer/désactiver les boutons en rapid fire les boutons R1, R2, L1, L2, ▲, O, X, ■ fonctionnent en rapid fire. Pour activer ou désactiver le rapid fire, maintenez BAS de la croix directionnelle et « rapid fire » (au dos de la manette) puis pressez le bouton que vous souhaitez activer en rapid fire. La led 4 s'allumera 1 fois pour informer que le rapid fire est activé, 2 fois pour informer que le rapid fire est désactivé avec ce bouton. Lorsque vous avez fini de configurer la manette, maintenez HAUT de la croix directionnelle et « rapid fire » (au dos de la manette). Avec cette manette, vous pouvez activer autant de bouton que vous le souhaitez comme L1 et L2 pour le Akimbo. La led 4 clignotera lorsque le rapid fire est activé.

Rafale : Tir en rafale avec nombre de balle AJUSTABLE entre 2 et 10 balles. Pressez DROITE de la croix directionnelle et le bouton rapid fire pour activer/désactiver la rafale en même temps. Pour régler le nombre de tir lors d'une rafale, merci de suivre la procédure de programmation. La led 4 restera allumé avec cette fonction.

Jitter Fire : transforme les armes en rafale en arme AUTOMATIQUE (uniquement pour la série Call of duty hors mw3). Pressez GAUCHE et le bouton rapid fire en même temps pour activer/désactiver la fonction. La led 4 va clignoter très vite avec cette fonction.

Drop n Shoot : Surprenez vos adversaires en vous baissant et tirant en pressant juste L1. Relâchez le tir et vous vous relèverez. Pressez le bouton HAUT et le bouton rapid fire en même temps pour activer/désactiver la fonction.

Visée automatique : vise automatiquement vos adversaires. La visée automatique fonctionne en mode solo et zombi dans la série call of duty (non compatible multijoueurs). Aussi, pressez L1 et le bouton rapid fire en même temps pour activer/désactiver le mode visée automatique. La led 3 s'allume pour indiquer que la visée automatique est activée.

Recharge rapide ajustable call of duty (hors mw3) : La recharge rapide est gérée par un bouton séparé au dos de la manette. Cette option s'active avec un bouton au dos de la manette. Elle vous permet de gagner du temps lors de vos rechargements contre des adversaires. Elle peut être utilisée avec toutes les armes de COD. Vous devez en premier régler la recharge rapide ajustable. Lorsque vous rechargez normalement, votre chargeur devient plein avant que le mouvement soit fini et que vous puissiez tirer (voir en bas à gauche de l'écran). Le temps entre le moment où le chargeur est plein et le moment où vous pouvez tirer va être réduit grâce à cette option. En premier lieu, il faut régler l'option suivant votre arme. Pressez le bouton recharge rapide ajustable (au dos de la manette) et laissez le appuyé jusqu'à ce que le chargeur soit plein puis relâchez immédiatement après. La recharge rapide est désormais paramétrée.

Table des vitesses

Programmation du rapid fire

La manette rapid fire pour Ps3 possède un mode de programmation personnalisable entre 6 et 50 shoots par seconde. Suivez les instructions suivantes pour la configurer :

- 1- Tous les modes sont programmables. Choisissez le mode que vous souhaitez éditer (de 1 à 10). Note : si vous souhaitez remettre le réglage d'origine, rendez vous ci-dessous pour le « Master Reset »
- 2- Passez en « mode programmation » : pressez les boutons R1, R2, L1 et L2 en même temps. Maintenez les 4 boutons pressés pendant 5 secondes. La led 4 s'allumera pendant 2 secondes avant de s'éteindre. Vous êtes désormais dans le mode programmable et vous pouvez relâcher les 4 boutons.
- 3- Lorsque vous êtes dans le mode programmable, utilisez les flèches directionnelles de la croix : « haut » et « bas » pour la vitesse du rapid fire (HAUT = plus lent, BAS, plus rapide) et « droite » et « gauche » pour le nombre de tir en rafale (DROITE = plus, GAUCHE = moins de tir)
- 4- La led 4 s'éclaire pour indiquer que vous avez réalisé un changement. Une fois que la valeur maximale ou le minimale est atteinte, la led ne s'allumera plus.
- 5- Vous pouvez vérifier le réglage de vitesse en pressant sur les touches ▲ ou X. En pressant X, la led 4 flashera le nombre de tir que vous avez choisi dans une rafale. En pressant ▲, la led 4 indiquera le réglage de vitesse (1 -15, voir tableau ci-dessous pour les correspondances de vitesse). Si le réglage est supérieur à 10, la led 4 s'éclairera une fois longtemps pour indiquer les dizaines et plusieurs fois rapidement pour les unités.
Exemple : la led 4 flashe (---,--,-- soit 1 long et 4 courts), le réglage est 14.
- 6- Pour sortir du mode programmable, suivez le point 2. Cette manette retient vos réglages lorsque vous l'éteignez.

Master Mode : Ce mode permet de réinitialiser la vitesse d'origine. Suivez le point 2 pour être en « mode programmation ». Pressez ROND+CARRE pendant 4 secondes. Après 4 secondes, la led 4 va clignoter très rapidement pendant 2 secondes indiquant ainsi que la vitesse d'origine est restaurée.

Réglage Rapid Fire	Tirs Par Seconde	Réglage Rapid Fire	Tirs Par Seconde
1	50	11	8.33
2	33.33	12	7.7
3	25	13	7.14
4	20	14	6.66
5	16.66	15	6.25
6	14.28	16	5.88
7	12.5	17	5.26
8	11.11	18	5
9	10	19	4.5
10	9	20	4