

Manuel d'utilisation



Gestion du volume:

Si le téléphone est en train de sonner les boutons de gestion du volume permettent de régler le volume de la sonnerie.

Si vous êtes en mode haut parleur, les boutons de gestion du volume permettent de régler le volume du haut parleur.

Enfin si vous êtes en communication sur le combiné, les boutons de gestion du volume permettent de régler le volume du combiné.

Mode haut parleur:

Ce bouton permet de basculer du mode haut parleur, vers le mode combiné et vice versa.

Indicateur de messages:

Lorsque vous avez des messages en attente sur votre répondeur, ce voyant clignote.

Bis:

Lorsque vous appuyez sur le bouton Bis, le dernier numéro composé apparaît à l'écran. Pour le numéroter, il suffit alors d'appuyer sur le bouton OK.

L1 et L2:

Sur votre téléphone, vous pouvez avoir jusqu'à deux communications en simultané. Lorsque vous êtes en ligne, le bouton L1 est allumé. Si, à ce moment là, vous appuyez sur la touche L2, votre premier correspondant se retrouve en attente, et vous pouvez numéroté un deuxième numéro.

Autre cas de figure, si vous recevez un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne sur L1, un signal sonore au niveau du combiné, vous indique la présence d'un deuxième appel, et la ligne L2 clignote. En appuyant sur la touche L2, vous mettez votre premier correspondant en attente et vous êtes en communication avec le deuxième.

Lorsque vous avez deux communications en simultané, vous pouvez basculer de l'une à l'autre en appuyant sur les touches L1 et L2.

Conférence:

Lorsque vous avez deux communications en simultané (cf rubrique utilisation des touches L1 et L2), le fait d'appuyer sur la touche Conférence, vous permet de mettre en place une conférence entre vous même et vos deux interlocuteurs.

Répondeur ON / OFF:

Permet d'activer ou désactiver la fonction répondeur. Lorsque le voyant est allumé, tous vos appels sont renvoyés vers votre répondeur. Lorsqu'il est éteint, le téléphone sonne normalement.

Répondeur:

Cette touche vous permet d'accéder à votre répondeur personnel.

Ecouter vos messages:

En appuyant sur la touche 1 vous pouvez écouter vos messages. Lorsque vous avez terminé d'écouter un message, vous pouvez l'effacer en appuyant sur la touche 7, et passer au message suivant en appuyant sur la touche 6.

Enregistrer votre message d'accueil:

Appuyez sur la touche 0, pour accéder aux fonctions avancées de votre répondeur.

La touche 1 vous permet de débiter l'enregistrement de votre message. Il faut appuyer sur la touche # pour indiquer à votre répondeur que vous avez fini l'enregistrement.

Vous avez ensuite les possibilités suivante:

En appuyant sur 1, vous accepter le message que vous venez d'enregistrer, il devient votre message d'accueil.

En appuyant sur 2, vous pouvez écouter le message que vous venez d'enregistrer.

En appuyant sur 3, vous recommencez l'enregistrement de votre message d'accueil.