

Quick Setup Guide

A built-in automatic time set system is equipped in this clock, follow the instructions below to get the clock time shown correctly:

1. Plug for power

Insert the plug of the unit into an AC power outlet.



2. Select daylight saving

If applicable in your area, activate the daylight saving time by sliding the **DST** switch at the back of the unit to **ON**.



3. Select your time zone

Press **TIME ZONE** repeatedly at the back of the unit to cycle through the time zones.

Time Zone

EST	Eastern (default)
↓	
CST	Central
↓	
MST	Mountain
↓	
PST	Pacific
↓	
AKST	Alaskan
↓	
HST	Hawaii-Aleutian
↓	
AST	Atlantic



Your clock is now set and ready for use.

Guide de démarrage rapide

Un dispositif de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge; suivez les instructions ci-dessous pour que l'heure de l'horloge s'affiche correctement :

1. Branchement de l'alimentation

Insérez la fiche de l'appareil dans une prise électrique CA.



2. Sélection de l'heure avancée

Si elle est observée dans votre région, activez l'heure avancée en glissant le commutateur **DST** situé à l'arrière de l'appareil à la position **ON**.



3. Sélection de votre fuseau horaire

Appuyez plusieurs fois sur la touche **TIME ZONE** située à l'arrière de l'appareil pour basculer entre les fuseaux horaires.

Fuseau horaire

EST	Heure de l'Est (par défaut)
↓	
CST	Heure du Centre
↓	
MST	Heure des Rocheuses
↓	
PST	Heure du Pacifique
↓	
AKST	Heure de l'Alaska
↓	
HST	Heure d'Hawaii et des îles Aléoutiennes
↓	
AST	Heure de l'Atlantique



Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

Guía de Instalación Rápida

Este reloj cuenta con un sistema de ajuste automático del tiempo, siga las instrucciones siguientes para que la hora del reloj se muestre en forma correcta:

1. Conecte a la corriente

Inserte la clavija de la unidad en una toma de corriente CA.



2. Selección del horario de verano

Si aplica en su área, active el horario de verano deslizando el conmutador **DST** en la parte posterior de la unidad a la posición **ON**.



3. Seleccione su huso horario

Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte posterior de la unidad para moverse a través de los husos horarios.

Huso Horario

EST Este (predeterminado)



CST del Centro



MST de la Montaña



PST del Pacífico



AKST Alaska



HST Hawái-Aleutianas



AST Atlántico



Su reloj ya está ajustado y listo para usarse.