

Je nach Software des Geräts oder Ihrem Netzbetreiber kann es sein, dass ein Teil des Inhalts dieser Anleitung für Ihr Gerät nicht zutrifft.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-19497A  
German. 06/2008. Rev. 1.0



# SGH-i200 Bedienungs- anleitung



## Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Features Ihres Geräts zu führen. Anweisungen für einen schnellen Start finden Sie in der Kurzanleitung.



Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihr Gerät mithilfe der **Erste Schritte** im Startmenü einrichten. Wenn Sie das Startanzeigenthema auf Schiebepanel einstellen, wird das Menü **Erste Schritte** in der Startanzeige angezeigt.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in dieser Anleitung begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")



**Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Drücken Sie <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Kamera** (bedeutet **Start**, gefolgt von **Alle Progr.**, gefolgt von **Kamera**)



**Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z.B.: [**⓪**] (d.h. Ein/Aus-Taste)

< > *Spitze Klammern* – Soft-Tasten, die verschiedenen Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet die Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit – Bluetooth QD ID: B013854



- Dieses Produkt enthält Software, die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Lesen Sie vor Verwendung dieses Produktes die Informationen zu Rechten und Einschränkungen unter MICROSOFT-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag auf der Rückseite dieses Handbuchs durch.



# Inhalt

Sicherheits- und Bedienungshinweise 4

## 1. Kommunikation..... 12

Anrufe ..... 12

Nachrichten ..... 15

## 2. Medien ..... 25

Windows Media ..... 25

Kamera ..... 27

Inhalt-Manager ..... 29

Video Player ..... 31

Adobe® Flash® Lite™ ..... 31

Sprachnotizen ..... 32

## 3. Organizer..... 33

Kontakte ..... 33

Kalender ..... 35

Office Mobile ..... 36

ClearVue PDF ..... 40

Aufgaben ..... 40

Dateimanager ..... 41

## 4. Internet ..... 42

Internet Explorer ..... 42

Windows Live ..... 44

Messenger ..... 44

RSS-Reader ..... 46

Podcast ..... 47

<b>5. Verbindungen .....</b>	<b>49</b>	Stichtag .....	61
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	49	Rechner .....	62
Über USB verbinden .....	51	Smart-Konverter .....	62
Ihr Gerät synchronisieren .....	52	Stoppuhr .....	64
Internetverbindung mit einem PC gemeinsam nutzen .....	56	Smart Search .....	64
Verbindung mit dem Internet oder Ihrem privaten Netzwerk herstellen	56	<b>7. Einstellungen .....</b>	<b>65</b>
<b>6. Zusätzliche Programme .....</b>	<b>59</b>	<b>8. Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>79</b>
Spiele .....	59	<b>9. MICROSOFT- SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag.....</b>	<b>84</b>
Java .....	59	<b>Index</b>	<b>95</b>
Zeitzone .....	60		
Alarm .....	61		

## **Sicherheits- und Bedienungshinweise**

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



### **Sicherheitswarnungen**

#### **Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern**

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

#### **Schützen Sie Ihr Gehör**



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

#### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## **Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.

## **Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern**

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung**

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



## **Sicherheitshinweise**

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr.

Verwenden Sie Kfz-Freispredienanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### **Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen**

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör**

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### **Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.**

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

### **Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.**

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

### **Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung**

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0 °C /32 °F oder über 45 °C / 113 °F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### **Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um**

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

### **Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten**

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Gerät in der Normalposition**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)**

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,876 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird.

Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgeräte-Webseite von Samsung.

# Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das Internet senden und erhalten.

## Anrufe

Machen Sie sich mit den Anruffunktionen Ihres Geräts vertraut. Grundlegende Anruffunktion finden Sie in der Kurzanleitung.



---

Wenn ein Anruf eingeht, während Ihr Gerät mit einem Headset verbunden ist, wird der Anrufer Klingelton auf Lautstärke Stufe 2 abgespielt um Ihre Gehör zu schützen.

---

## Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie in der Startanzeige die Taste [0] gedrückt, um das + Zeichen einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die vollständige Nummer einzugeben, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie dann [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Anruf über die Kontaktliste tätigen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Kontakt oder suchen Sie ihn, indem Sie die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.
3. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zurückrufen

Ihr Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

So rufen Sie einen unbeantworteten Anruf zurück:

1. Drücken Sie die Mitte-Taste.
2. Blättern Sie zu einem unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Anruf über die Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Anrufliste**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Filter** → einen Anruftyp, um nur eine Art von Anrufen anzuzeigen (optional).
3. Blättern Sie zum Namen des Kontakts oder zur Nummer, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie [].
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Anrufe weiterleiten

Ihr Netzbetreiber oder Telefonnetz kann diese Funktion unterstützen oder auch nicht.

So leiten Sie Ihre eingehenden Anrufe auf eine andere Nummer um:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Telefon**.
2. Wählen Sie **Telefonanrufe** oder **Videogespräche** → **Rufumleitung/Anrufweiterleitung**.
3. Wählen Sie eine Weiterleitungsoption und geben Sie eine Telefonnummer ein.
4. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Anrufe sperren

Zur Aktivierung dieser Funktion brauchen Sie ein Passwort für Sperre von Ihrem Netzbetreiber.

So sperren Sie Anrufe von bestimmten Nummern:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Telefon**.
2. Wählen Sie **Telefonanrufe** oder **Videogespräche** → **Anruf Sperre**.
3. Wählen Sie die Art von Anrufen, die Sie sperren möchten, und wählen Sie eine Sperroption.
4. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein und drücken Sie **<Fertig>**.



Wenn Sie dreimal das falsche Passwort für die Anrufsperrung eingeben, wird das Gerät gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Nachrichten

Machen Sie sich mit den Mitteilungsfunktionen Ihres Geräts vertraut. Anweisungen für die Texteingabe finden Sie in der Kurzanleitung. Erklärungen zu den Optionen finden Sie in "Nachrichtensendungen." ► S. 19

### Eine Kurzmitteilung senden

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Messaging** → **SMS/MMS**.

2. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu** → **SMS**.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie **<Menü>** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Blättern Sie nach unten und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
5. Drücken Sie **<Senden>**, um die Nachricht zu senden.

### Eine Multimedia-Nachricht senden

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Messaging** → **SMS/MMS**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu** → **MMS**.

3. Geben Sie eine Zielnummer ein oder drücken Sie **<Menü>** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.



Die Felder "Cc" und Bcc" befinden sich über dem Feld "An".

4. Blättern Sie nach unten und geben Sie einen Nachrichtenbetreff ein.
5. Blättern Sie nach unten und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
6. Um ein vorhandenes Multimedia-Objekt beizufügen, drücken Sie auf **<Menü>** → **Anhängen** → einen Objekttyp. Um ein vorhandenes Multimedia-Objekt einzufügen, drücken Sie auf **<Menü>** → **Hinzufügen** → einen Objekttyp.
7. Drücken Sie **<Senden>**, um die Nachricht zu senden.

## Erstellen Sie ein E-Mail-Konto.

Bevor Sie E-Mail-Nachrichten senden oder empfangen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto erstellen.

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Messaging** → **E-Mail einrichten**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie **<Weiter>**.
3. Um ein E-Mail-Konto manuell einzurichten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen**.
4. Drücken Sie **<Weiter>**.
5. Wählen Sie einen voreingestellten E-Mail-Anbieter und drücken Sie **<Weiter>**.

6. Geben Sie Ihren Namen ein und drücken Sie **<Weiter>**.
7. Geben Sie Ihren Eingangsmailservers ein, wählen Sie den Kontotyp und drücken Sie **<Weiter>**.
8. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und drücken Sie **<Weiter>**.
9. Geben Sie Ihren Ausgangsmailservers ein und drücken Sie **<Weiter>**.
10. Stellen Sie unter **Autom. senden/empfangen** ein, wie oft sich Ihr Gerät mit dem Server verbindet und auf eingehende E-Mail-Nachrichten prüft (falls nötig).
11. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Eine E-Mail-Nachricht senden

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Messaging**.
  2. Wählen Sie den Namen eines E-Mail-Kontos.
  3. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu** .
  4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld "An" ein oder drücken Sie **<Menü>** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
- 
- 
- Die Felder "Cc" und Bcc" befinden sich über dem Feld "An".
- 
5. Blättern Sie nach unten und geben Sie einen Nachrichtenbetreff ein.
  6. Blättern Sie nach unten und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
  7. Um einen Anhang hinzuzufügen, drücken Sie **<Menü>** → **Einfügen** → eine Anhangsart.
  8. Drücken Sie **<Senden>**, um die Nachricht zu senden.

## E-Mail von einem E-Mail-Server abrufen

Bevor Sie E-Mails von einem Internet Service Provider oder einer VPN-Verbindung abrufen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto erstellen.

Wie Sie Nachrichten von Ihrem Outlook-Konto abrufen können, finden Sie unter "Daten synchronisieren.". ► S. 53

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Messaging**.
2. Wählen Sie den Namen eines E-Mail-Kontos.
3. Drücken Sie <**Menü**> → **Senden/ Empfangen**.

## Nachrichten anzeigen

Sie können auf Nachrichtenordner für Ihre Text- und Multimedia-Nachrichten an einem Ort und für E-Mail-Nachrichten zugreifen.

So zeigen Sie Nachrichten an:

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Messaging**.
2. Wählen Sie **SMS/MMS** oder den Namen eines E-Mail-Kontos.

Der Posteingang für das gewählte Konto wird geöffnet.



Um den kompletten E-Mail-Inhalt herunterzuladen, drücken Sie <**Menü**> → **Nachricht herunterladen**.

---

## E-Mail-Anhänge anzeigen oder speichern



E-Mail-Anhänge können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Ihnen der Sender bekannt ist.

So zeigen Sie einen Anhang an:

1. Blättern Sie in einer offenen E-Mail zum Anhang und drücken Sie die Mitte-Taste zum Herunterladen.
2. Drücken Sie die Mitte-Taste, um den Anhang zu öffnen, und drücken Sie **<Öffnen>**.

Der Anhang wird mit dem entsprechenden Programm geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang:

1. Blättern Sie in einer offenen E-Mail zum Anhang und drücken Sie die Mitte-Taste zum Herunterladen.
2. Drücken Sie die Mitte-Taste, um den Anhang zu öffnen, und drücken Sie **<Menü>** → **Speichern unter...**
3. Legen Sie einen Dateinamen und einen Speicherort fest und drücken Sie **<Speichern>** → **<OK>**.

## Nachrichtenoptionen

### Kurzmitteilungsoptionen

Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Weitere...** → **SMS-Sendeoptionen**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Netzwahl:** Stellen Sie einen Netzverbindungstyp ein, **CS bevorzugt** (GSM) oder **PS bevorzugt** (GPRS).
- **Gültigkeitsdauer:** Legen Sie die Dauer für die Gültigkeit der Mitteilung fest. Wenn die Mitteilung nicht innerhalb der angegebenen Zeit übergeben werden kann, wird sie aus der Mitteilungszentrale entfernt.

### Multimedia-Mitteilungsoptionen

Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>**  
→ **<Alle Progr.>** → **Messaging** → **SMS/MMS** → **<Menü>** → **MMS-Optionen**

- **Sendeoptionen**

**Priorität:** Legen Sie die Priorität für die Nachrichten fest.

**Gültigkeitsdauer:** Legen Sie die Dauer für die Gültigkeit der Mitteilung fest. Wenn die Mitteilung nicht innerhalb der angegebenen Zeit übergeben werden kann, wird sie aus der Mitteilungszentrale entfernt.

**Zustellzeit:** Legen Sie die Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

**Erstellmodus:** Richten Sie den Modus zum Erstellen von Multimedia-Mitteilungen ein.

**Größe:** Legen Sie die zulässige Maximalgröße für eine Nachricht fest.

**Adresse verbergen:** Legen Sie fest, ob Ihre Adresse ein- oder ausgeblendet wird.

**Sendebestätigung anfordern:** Richten Sie die Sendeberichtfunktion ein, wenn die Mitteilung beim Empfänger eingegangen ist.

**Lesebestätigung anfordern:**

Richten Sie die Sendeberichtsfunktion ein, wenn der Empfänger die Mitteilung geöffnet hat.

- **Empfangsoptionen**

**Heimatnetz:** Stellen Sie ein, wie neue Nachrichten in Ihrem Heimatnetz vom Server abgerufen werden.

**Fremdnetz:** Stellen Sie ein, wie neue Nachrichten bei Roaming-Betrieb in fremden Netzen vom Server abgerufen werden.

**Unbek. Absender ablehnen:** Legen Sie fest, ob Sie Mitteilungen von anonymen Sendern empfangen oder ablehnen möchten.

**Bericht erlaubt:** Richten Sie die Sendeberichtsfunktion ein, wenn die Mitteilung beim Empfänger eingegangen ist.

**Werbung erlaubt:** Legen Sie fest, ob Sie Werbung empfangen oder sperren möchten.

**Information erlaubt:** Legen Sie fest, ob Sie Informationsmeldungen empfangen oder sperren möchten.

- **MMS-Profil:** Drücken Sie **<Menü>** → **Neu**, um die folgenden Optionen für den Aufbau einer Verbindung aufzurufen:

**Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

**MMSC URL:** Geben Sie die URL-Adresse Ihrer Nachrichtenzentrale ein.

**Proxy:** Stellen Sie die Verwendung eines Proxy-Servers ein.

**Adresse:** Stellen Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.

**Port:** Stellen Sie eine Portnummer ein.

**GPRS:** Stellen Sie eine GPRS-Verbindung ein.

- **Über:** Zeigen Sie Versions- und Urheberrechtsinformationen an.

### Allgemeine Nachrichtenoptionen

Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Messaging** → **SMS/MMS** oder den Namen eines E-Mail-Kontos → <Menü> → **Extras** → **Optionen**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Anzeigen**

#### Datum und Uhrzeit in

**Nachrichtenliste anzeigen:** Legen Sie fest, dass die Uhrzeit und das Datum des Nachrichteneempfangs in der Liste angezeigt werden.

**Sortieren nach:** Legen Sie die Sortierung der Nachrichten nach Datum, Betreff, Absender oder Nachrichtentyp fest.

#### Nach Löschen/Verschieben einer

**Nachricht:** Legen Sie fest, wie Nachrichten nach dem Löschen oder Verschieben einer Nachricht angezeigt werden.

- **Senden**

#### Text der Originalnachricht in Antwort auf Nachricht

**einschließen:** Legen Sie fest, dass eine Kopie der Originalnachricht zu einer Antwortnachricht beigefügt wird (für E-Mails).

#### Kopie gesendeter Elemente

**speichern:** Legen Sie das Speichern von gesendeten Mitteilungen als Kopie fest.

- **Signaturen**

**Wählen Sie ein Konto:** Wählen Sie ein Konto für die Verwendung einer Signatur aus.

**Signatur für dieses Konto verwenden:** Legen Sie die Verwendung des ausgewählten Kontos fest.

**Beim Antworten und Weiterleiten verwenden:** Legen Sie die Hinzufügung einer Signatur beim Antworten oder Weiterleiten einer Nachricht fest.

**Signatur:** Legen Sie eine Signatur fest.

- **Kontoeinstellungen**

Für SMS oder MMS:

**Übermittlung von Nachrichten bestätigen:** Richten Sie die Sendeberichtsfunktion ein, wenn die Mitteilung beim Empfänger eingegangen ist.

**Unicode senden, falls erforderlich:** Legen Sie die Verwendung von Unicode in Ihren Nachrichten fest.

Für E-Mail-Nachrichten:

**Konto-Setup bearbeiten:** Bearbeiten Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen.

**Zeitplan senden/empf.:** Bearbeiten Sie den Zeitplan für das Senden oder Empfangen von E-Mails.

**Einst. für Downloadgröße:** Legen Sie das Größenlimit für E-Mails fest, die Sie herunterladen.

- **E-Mail einrichten:** Erstellen Sie ein neues E-Mail-Konto.

- **Sicherheitseinstellungen**

**Beim Aufrufen von URLs oder Datei-Links warnen, die sich nicht auf dem Gerät befinden:** Legen Sie fest, dass Sie gewarnt werden, bevor eine Verbindung mit einer Website oder einem Dateilink aufgebaut wird.

- **Andere**

**Beim Öffnen von Messaging Kontoauswahl anzeigen:** Legen Sie die Anzeige von E-Mail-Konten fest, wenn Sie Mitteilungen aufrufen.

**Beim Löschen von Nachrichten in der E-Mail-Liste warnen:** Legen Sie fest, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie eine Nachricht löschen.

Erfahren Sie, wie Sie Windows Media, die Kamera, den Inhalt-Manager, Video Player, Adobe® Flash® Lite™ und Sprachnotizen verwenden.

## Windows Media

Mit Windows Media können Sie Musik- und Videodateien abspielen.

### Dateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Sie können Musik- und Videodateien durch Herunterladen aus dem Internet oder Übertragen von einem PC über ActiveSync (siehe "Daten synchronisieren" ► S. 53) oder von einer Speicherkarte hinzufügen.

### Dateien zur Musikbibliothek hinzufügen

1. Fügen Sie Dateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Windows Media**.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Bibliothek aktualisieren**.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

### Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Windows Media**.
2. Wählen Sie eine Medienbibliothek.

3. Blättern Sie zu einer Datei und drücken Sie **<Wiedergabe>**.
4. Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation (Links)	Zurückspulen
Navigation (Rechts)	Vorspulen
Lautstärke	Lautstärke lauter/ leiser stellen

### Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Windows Media**.

2. Wählen Sie eine Medienbibliothek.
3. Blättern Sie zu einer Datei und drücken Sie **<Menü>** → **Warteschlange**.
4. Um weitere Dateien hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 3.
5. Drücken Sie **<Menü>** → **Player**.
6. Um die Wiedergabeliste zu speichern, drücken Sie **<Akt. Wiedergabe>** → **<Menü>** → **Wiedergabeliste speichern**.
7. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Fertig>**.

## Kamera

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (3gp-Format) aufnehmen.

### Fotografieren

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Kamera**.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie folgende Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus").
3. Drücken Sie die Mitte-Taste, um das Bild aufzunehmen.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Bild zu speichern.

### Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus

Taste	Funktion
1	In den Videokameramodus umschalten
2	Aufnahmemodus ändern
3	Bildgröße ändern
4	Bildqualität ändern
5	Weißabgleichmodus ändern
6	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
7	Effekt ändern
8	Lustige Masken anwenden
9	Nachtaufnahmemodus einschalten
0	Optionen ändern
*	Einzelbildeffekt ändern
#	Suchermodus ändern

## Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Kamera-Sucher <Album>.
2. Blättern Sie zu einem Foto und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

## Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Kamera**.
2. Drücken Sie [1], um die Videokamera zu starten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie folgende Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus").
4. Drücken Sie die Mitte-Taste, um die Aufzeichnung zu beginnen.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Mitte-Taste, um die Aufzeichnung zu stoppen.
6. Drücken Sie <Speichern>, um das Video zu speichern.

## Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus

Taste	Funktion
1	In den Kameramodus umschalten
2	Aufzeichnungsmodus ändern
3	Rahmengröße ändern
4	Bildqualität ändern
5	Weißabgleichmodus ändern
6	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Videos einstellen
7	Effekt ändern

Taste	Funktion
<b>8</b>	Ton ein- oder ausschalten
<b>0</b>	Optionen ändern
<b>#</b>	Suchermodus ändern

## Video abspielen

1. Drücken Sie im Videokamera-Sucher **<Album>**.
2. Blättern Sie zu einem Video und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

## Inhalt-Manager

Mit dem Inhalt-Manager können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen und auf sie zugreifen.

## Foto anzeigen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Inhalt-Manager** → **Eigene Bilder**.
2. Blättern Sie zu einem Miniaturfoto und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

Während der Anzeige von Fotos können Sie die folgenden Funktionen durchführen:

- Um durch Ihre Fotos zu blättern, blättern Sie nach links oder rechts.
- Um zu zoomen, drücken Sie die Mitte-Taste und dann die linke oder rechte Soft-Taste. Um die Zoom-Anzeige zu verlassen, drücken Sie [**↶**].
- Um das Bild zu bearbeiten, drücken Sie **<Menü>** → **Bild bearbeiten**.

- Um ein Foto als Hintergrund oder Anrufer-ID festzulegen, drücken Sie **<Menü>** → **Einstellen als** → eine Option.
- Um Ihre Fotos als Diashow anzuzeigen, drücken Sie **<Menü>** → **Diashow abspielen**.

### Video abspielen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Inhalt-Manager** → **Eigene Videos**.
2. Blättern Sie zu einem Video-Miniaturbild und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

### Dokumente öffnen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Inhalt-Manager**.

2. Suchen Sie den Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist, und öffnen Sie ihn.
3. Blättern Sie zum Dokument und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

### Eine Datei senden

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Inhalt-Manager**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, und öffnen Sie sie.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Drücken Sie **<Menü>** → **Senden** → eine Sendeoption.

- Um die Datei als Multimedia-Nachricht zu senden, wählen Sie **Per MMS**. Siehe "Eine Multimedia-Nachricht senden." ► S. 15
- Um die Datei als E-Mail-Nachricht zu senden, wählen Sie **Per E-Mail**. Siehe "Eine E-Mail-Nachricht senden." ► S. 17
- Um die Datei über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Per Bluetooth**. Siehe "Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden." ► S. 49

## Video Player

Mit dem Video Player können Sie Videodateien im Speicher des Geräts und auf der Speicherkarte abspielen.

So spielen Sie eine Videodatei ab:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Video Player**.
2. Blättern Sie zu einer Videodatei und drücken Sie **<Wiedergabe>**.

## Adobe® Flash® Lite™

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist Flash-Player zum Anzeigen von Flash-Dateien (SWF-Format) enthalten.



Adobe Flash Lite 2.1 unterstützt für Flash 7 entwickelte Inhalte. Je nach Dateigröße und Speicherkapazität können einige der Flash-Dateien möglicherweise auf Ihrem Gerät nicht geöffnet werden.

So zeigen Sie eine Flash-Datei an:

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Zubehör** → **Adobe Flash Lite**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem die Flash-Datei gespeichert ist, und öffnen Sie sie.
3. Blättern Sie zur Flash-Datei und drücken Sie die Mitte-Taste .

## Sprachnotizen

Sie können Sprachnotizens zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprachmemos und Soundclips verwenden.

## Einen Sprachclip aufnehmen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Organizer** → **Sprachnotizen**.
2. Drücken Sie <Aufnahme>, um die Aufnahme zu starten.
3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf <Anhalten>. Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

## Einen Sprachclip wiedergeben

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Organizer** → **Sprachnotizen**.
2. Blättern Sie zu einem Sprachclip und drücken Sie die Mitte-Taste . Die Wiedergabe beginnt automatisch.

# 3 Organizer

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, den Kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, den Dateimanager und Aufgaben verwenden.

## Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie Kontaktkarten verwenden, um persönliche Informationen zu speichern, wie z.B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### Einen neuen Outlook-Kontakt erstellen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Kontakte** → **<Neu>** → **Outlook-Kontakt**.

2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie auf **<Fertig>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

### Einen neuen SIM-Kontakt erstellen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Kontakte** → **<Neu>** → **SIM-Kontakt**.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie auf **<Fertig>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

## Nach einer Kontaktkarte suchen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Kontakte**.
2. Geben Sie einige Buchstaben des Namens des Kontakts ein.  
Während Sie die Buchstaben eingeben, werden auf dem Bildschirm Kontakte angezeigt, die zu Ihrer Eingabe passen.
3. Blättern Sie zu einer Kontaktkarte und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.

## Kontaktkarten kopieren

Sie können Ihre Kontaktkarten von Ihrem Gerät auf Ihre SIM-Karte und umgekehrt kopieren. Wenn Sie einen Outlook-Kontakt auf Ihre SIM-Karte kopieren, können Sie nur den Namen des Kontakts und die Telefonnummer speichern.

Um eine Kontaktkarte zu kopieren, drücken Sie <Menü> → **Alle kopieren** → **Von SIM-Karte aufs Telefon** oder **Vom Telefon auf SIM-Karte**.

Um alle Kontaktinformationen aufzubewahren, synchronisieren Sie Ihre Outlook-Kontakte mit einem PC (siehe "Daten synchronisieren" ► S. 53).

## Eine Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte zuweisen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu einer Kontaktkarte und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.
3. Blättern Sie zu einer Telefonnummer und drücken Sie <Menü> → **Als Kurzwahl hinzufügen**.

- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um eine Kurzwahl im Tastenzuweisungsfeld einzustellen (falls nötig).
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.
- Um ein Bild zuzuweisen, blättern Sie zu **Bild** und dann nach rechts, um ein Bild auszuwählen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

## Bild oder Klingelton zu einer Kontaktkarte zuweisen

- Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Kontakte**, um Outlook-Kontakt zu verwenden.
- Blättern Sie zu einer Kontaktkarte und drücken Sie die Mitte-Taste, um es zu öffnen.
- Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten**.
- Um einen Klingelton zuzuweisen, blättern Sie zu **Rufton anpassen** und dann nach links oder nach rechts, um einen Klingelton auszuwählen.

## Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

### Kalenderereignis erstellen

- Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Organizer** → **Kalender**.
- Drücken Sie **<Menü>** → **Neuer Termin**.

## Organizer

3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

## Kalenderansicht ändern

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Kalenderansicht zu ändern.

## Ereignisalarm ausschalten

Wenn der Alarm für ein Kalenderereignis ertönt, den Sie zuvor eingestellt haben, drücken Sie **<Schließen>**.

## Office Mobile

Mit Office Mobile können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät öffnen und bearbeiten. Ihr Gerät unterstützt Dateien, die mit Office 97 und neueren Versionen erstellt wurden.

## Excel-Arbeitsmappe öffnen und bearbeiten

So öffnen und bearbeiten Sie eine Excel-Arbeitsmappe:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Suchen Sie eine Excel-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um ihn zu öffnen.

- Um einen Teil des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie ein Soft-Taste → **<Ansicht>** → **Zoom** → eine Zoom-Option.
  - Um die Arbeitsmappe zu schließen, drücken Sie **<Menü>** → **Datei schließen**.
- So bearbeiten Sie eine Excel-Arbeitsmappe:
- Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
  - Suchen Sie eine Excel-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um ihn zu öffnen.
  - Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten**.
  - Blättern Sie zu einer Zelle und drücken Sie die Mitte-Taste, um sie auszuwählen.
  - Geben Sie Werte oder Text ein und drücken Sie **<Fertig>**.
  - Wiederholen Sie die Schritte 4 - 5 bei Bedarf.
  - Um die Arbeitsmappe zu speichern, drücken Sie **<Menü>** → **Datei** → **Speichern unter...** → **<OK>**.
  - Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie Speicherort und drücken Sie **<Speichern>**.

## Word-Dokument öffnen und bearbeiten

So öffnen Sie ein Word-Dokument und zeigen es an:

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Suchen Sie eine Word-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um ihn zu öffnen.
3. Um einen Teil des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie ein Soft-Taste → <**Ansicht**> → eine Zoom-Option.

So bearbeiten Sie ein Word-Dokument:

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.

2. Suchen Sie eine Word-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um ihn zu öffnen.
3. Drücken Sie <**Menü**> → **Bearbeiten**.
4. Ändern Sie Ihr Dokument.
5. Um das Format zu ändern, drücken Sie <**Menü**> → **Formatieren** → einen Typ.
6. Um die Arbeitsmappe zu schließen, drücken Sie <**Menü**> → **Datei** → **Speichern unter...**
7. Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie Speicherort und drücken Sie <**Speichern**>.

## PowerPoint-Diashow öffnen und anzeigen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Suchen Sie eine PowerPoint-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um ihn zu öffnen.
3. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme nach links.
4. Um die Diashow zu beginnen, drücken Sie **<Menü>** → **Zielgruppenorient. Prés..**
5. Um die Diashow zu beenden, drücken Sie **<Beenden>**.

## Notiz erstellen und bearbeiten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Drücken Sie **<Neu>**.
3. Erstellen Sie Ihre Notiz.
4. Um das Format zu ändern, drücken Sie **<Menü>** → **Format** → einen Typ. Um die gesamte Formatierung zu löschen, drücken Sie **<Menü>** → **Format** → **Alle löschen**.
5. Um Bilder oder Sprachnachrichten hinzuzufügen, drücken Sie **<Menü>** → **Bild einfügen** oder **Aufzeichnung einfügen**.
6. Um die Notiz zu speichern, drücken Sie **<Fertig>**.

### ClearVue PDF

Mit ClearVue PDF können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen.

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **ClearVue PDF**.
2. Drücken Sie <Datei> → **Öffnen**.
3. Suchen Sie eine PDF-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
4. Um einen Teil des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie ein Soft-Taste → <Zoom> → eine Zoom-Option.

Nähere Informationen finden Sie unter <Datei> → **Hilfe**.

### Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Aufgabenlisten oder Erinnerungen erstellen.

#### Eine Aufgabe erstellen

1. Drücken Sie <Start> → <Alle Progr.> → **Organizer** → **Aufgaben**.
2. Drücken Sie <Menü> → **Neue Aufgabe** .
3. Geben Sie die Details für die Aufgabe ein.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Fertig>.

## Eine Aufgabe als abgeschlossen kennzeichnen

Wenn Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, gehen Sie zum Aufgabenbildschirm zurück und blättern Sie zum Namen der Aufgabe und drücken Sie <**Erledigt**>. Sobald Sie eine Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet haben, können Sie keine geplanten Erinnerungen mehr für diese Aufgabe erhalten.

## Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät durchsuchen. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Dateimanager**.

Drücken Sie <**Menü**>, um Ihre Dateien oder Ordner umzubenennen, zu löschen oder zu bearbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie Internet Explorer, Windows Live, Messenger und RSS-Reader und Podcast verwenden.

## Internet Explorer

Verwenden Sie Internet Explorer, um Webseiten zu durchsuchen und Ihre bevorzugten Webseiten als Favoriten abzulegen.

### Eine Webseite durchsuchen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:
  - Drücken Sie <**Menü**> → **Favoriten** und wählen Sie einen Favoriten aus.
  - Drücken Sie <**Menü**> → **Adressleiste**, um eine Webadresse einzugeben, und drücken Sie <**Gehe zu**>.
  - Drücken Sie <**Menü**> → **Verlauf**, um eine Webadresse aus der Verlaufsliste auszuwählen.
3. Wenn Sie die Webverbindung schließen möchten, drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Zubehör** → **Datenanrufm....** Blättern Sie zur Verbindung, die Sie beenden möchten, und drücken Sie die Mitte-Taste.



Um zu bestätigen, dass die Verbindung beendet ist, drücken Sie [⓪] → **Verbindungsmanager** → **Telefon** → die Mitte-Taste, um die drahtlosen Funktionen zu deaktivieren. Drücken Sie die Mitte-Taste erneut, um die drahtlosen Funktionen zu aktivieren.

## Einen Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Rufen Sie die gewünschte Webseite auf und drücken Sie <Menü> → **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Adresse des Favoriten ein (falls nötig).

4. Ändern Sie den Ordner, zu dem Sie den Favoriten hinzufügen möchten (falls nötig).
5. Drücken Sie <**Hinzufügen**>.

## Browser-Einstellungen ändern

Drücken Sie im Browser <Menü> → **Extras** → **Optionen**.

- **Allgemein:** Legen Sie die Ton- und Displayeinstellungen für den Browser fest.
- **Startseite:** Legen Sie eine Webadresse als Startseite fest.
- **Verbindungen:** Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen.
- **Speicher:** Zeigen Sie Informationen über den Speicher an, der zurzeit für temporäre Dateien, Cookies und Verlauf verwendet wird.

## Windows Live

Mit Windows Live können Sie mit Freunden in Verbindung bleiben und schnell auf Informationen im Internet zugreifen.

So starten Sie Windows Live von der Startanzeige aus:

1. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Internet**  
→ **Windows Live**.
2. Blättern Sie zu **Bei Windows Live anmelden** und drücken Sie die Mitte-Taste.
3. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um das Setup durchzuführen.

## Messenger

Mit Messenger können Sie ohne ständige Verbindung zum Internet für andere Benutzer erreichbar und bei Ihren E-Mails auf dem aktuellen Stand bleiben. Wenn eine neue Nachricht ankommt oder Sie auf Internetdienste zugreifen möchten, wird die Verbindung wiederhergestellt.

### Messenger einrichten und anmelden

1. Melden Sie sich bei Windows Live an (siehe vorheriger Abschnitt).
2. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Internet**  
→ **Messenger**.

3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um Ihren Anmeldestatus auszuwählen.
4. Drücken Sie **<Anmelden>**.

## Mit Messenger chatten

1. Wählen Sie im Messenger-Bildschirm den Namen eines Kontakts und drücken Sie dann **<IM senden>**.
2. Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein und drücken Sie **<Senden>**.
3. Während des Chats können Sie folgende Funktionen nutzen:
  - Emoticons einfügen: Drücken Sie **<Menü>** → **Emoticon hinzufügen**.
  - Einen Kontakt zum Chatten einladen: Drücken Sie **<Menü>** → **Optionen** → **Teilnehmer hinzufügen**.
  - Eine Datei übertragen: Drücken Sie **<Menü>** → **Senden** → einen Dateityp → eine Datei.
  - Einen Sprachclip aufnehmen und senden: Wählen Sie **Sprachaufz.**, nehmen Sie Ihren Sprachclip auf und drücken Sie dann **<Senden>**.
  - Zwischen Kontaktliste und Chat wechseln: Blättern Sie nach links oder nach rechts.
4. Zum Beenden des Chats drücken Sie **<Menü>** → **Unterhaltung beenden**.

## RSS-Reader

Erfahren Sie, wie Sie RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebsites zu erhalten.

### Feeds erstellen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Internet** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Neuer Ordner** (falls nötig).
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Neuer Feed**.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie den Ordner, unter dem Sie den RSS-Feed hinzufügen möchten, und drücken Sie **<OK>**.

### Feeds importieren

Sie können Feeds durch Importieren von OPML-Dateien importieren.

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Internet** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **OPML** → **Importieren** → **OPML-Datei auswählen** oder **OPML-URL eingeben**.
3. Suchen Sie eine OPML-Datei oder geben Sie die Adresse einer OPML-Datei ein.

### RSS Feeds lesen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Internet** → **RSS-Reader**.

2. Blättern Sie zu einem Feed und drücken Sie **<Update>** , um die neuesten Inhalte zu erhalten.
3. Wenn die Aktualisierung fertig ist, drücken Sie **<Fertig>**.
4. Drücken Sie die Mitte-Taste, um einen aktualisierten Feed auszuwählen.

## Neue Feeds finden

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Internet** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Feed-Suche**.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie **<Suchen>**.

## Podcast

Verwenden Sie Podcasts, um Audio- oder Videodateien aus dem Internet herunterzuladen und sie auf Ihrem Gerät abzuspielen.

### Einen Podcast abonnieren

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Podcast abonnieren**.
3. Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein und drücken Sie **<Abonnieren>** → **<Ja>**.
4. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um das Setup durchzuführen.

## Einen Podcast suchen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Drücken Sie <Menü> → **Podcast suchen**.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie <Suchen>.  
Ihr Gerät sucht nach den entsprechenden Berichten im Internet und zeigt die Ergebnisse an.
4. Drücken Sie <Hinzufügen>, um ihn zur Podcast-Liste hinzuzufügen.

## Einen Podcast herunterladen und abspielen

1. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.

2. Blättern Sie zu einem Podcast und drücken Sie <Abrufen>, um ihn herunterzuladen.

Der Podcast wird in Windows Media Player abgespielt.

Erfahren Sie, wie Sie Daten zu und von Ihrem Gerät über die drahtlose Bluetooth-Funktion oder das PC-Datenkabel übertragen, und wie Sie Ihr Gerät mit ActiveSync mit einem Computer synchronisieren. Erfahren Sie, wie Sie Daten- oder Netzwerkverbindungen für die Verbindung mit dem Internet oder Ihrem privaten Netzwerk einrichten.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Sie können sich mit anderen Bluetooth-fähigen Drahtlosgeräten über eine Entfernung von 10 Metern verbinden. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Allgemein**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Bluetooth einschalten**.
3. Damit andere Geräte Ihr Gerät finden und sich damit verbinden können, drücken Sie **<Menü>** → **Sichtbarkeit einschalten**.

## Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Allgemein**.

### 2. Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen...**

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.

3. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Weiter>**.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<Weiter>**.



Zum Koppeln mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät müssen beide Geräte dieselbe PIN verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden u.U. eine feste PIN, z.B. **0000**.

5. Drücken Sie **<Fertig>**.

### Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Suchen Sie ein Element oder eine Datei zum Senden.

2. Drücken Sie **<Menü>** → **Senden** → **Per Bluetooth** oder **<Menü>** → **Kontakt senden** → **Datenübertragung**.

3. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste.

### Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Datenübertragung**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Eingehende Daten empfangen**.
3. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Bluetooth COM-Port einrichten

Wenn Sie sich mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das das serielle Profil unterstützt, können Sie einen Bluetooth-COM-Port einrichten.

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Allgemein**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **COM-Anschlüsse** → **<Menü>** → **Neuer ausgehender Anschluss**.
3. Wählen Sie den Namen eines Geräts und drücken Sie **<Auswählen>**.
4. Wählen Sie einen COM-Port.
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Sichere Verbindung**, um eine sichere Verbindung zwischen den Geräten zu erstellen.
6. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Über USB verbinden

### Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es mit einem PC mithilfe des PC-Datenkabels verbinden:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB**.
2. Stellen Sie den USB-Standardmodus ein (**ActiveSync** oder **Massenspeicher**).
3. Drücken Sie **<Fertig>**.  
Informationen zur Verwendung von ActiveSync finden Sie unter "Ihr Gerät synchronisieren."

### Dateien auf die Speicherkarte übertragen

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **Massenspeicher**. (Informationen zur Verwendung des **Massenspeicher** finden Sie unter "Über USB verbinden.").
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
5. Übertragen Sie Dateien auf die Speicherkarte und umgekehrt.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

### Ihr Gerät synchronisieren

Mit ActiveSync können Sie Ihr Gerät mit einem Computer synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

#### ActiveSync auf Ihrem Computer installieren

Bevor Sie Ihre Daten synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync entweder von der mitgelieferten CD-ROM oder der Microsoft-Website (<http://www.microsoft.com>) installieren.

So installieren Sie ActiveSync von der mitgelieferten CD-ROM:

1. Legen Sie die CD-ROM in Ihren PC ein.
2. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um das Setup durchzuführen.

3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, folgen Sie den Bildschirmhinweisen im Assistenten für die Synchronisierungseinrichtung, um Ihr Gerät mit dem PC zu verbinden und eine Datenfreigabepartnerschaft zu erstellen.

### Schließen Sie Ihr Gerät mit einem PC-Datenkabel an einen Computer an.

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB**.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **ActiveSync** und drücken Sie **<Fertig>**.

3. Stecken Sie das eine Ende des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres PCs.

### Daten synchronisieren

Wenn Sie Ihre Gerät mit einem PC verbinden, sollte ActiveSync automatisch mit der Synchronisierung Ihrer Daten beginnen. Sie können die Synchronisierung manuell starten, indem Sie auf **Synchronisieren** klicken. Um eine Synchronisierung zu stoppen, klicken Sie auf **Anhalten**.

Sie können außerdem Dateien manuell suchen und von Ihrem Gerät auf einen PC kopieren und umgekehrt. Klicken Sie dazu im Microsoft ActiveSync-Fenster auf **Durchsuchen**.



Einige Dateien und Ordner können vor dem PC verborgen sein, dies ist abhängig von Ihren Einstellungen.

Nähere Informationen zur Synchronisierung Ihrer Daten finden Sie in der ActiveSync-Hilfe.

### Exchange-Server konfigurieren

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **ActiveSync**.
2. Drücken Sie <**Menü**> → **Server konfigurieren**. Wenn Sie noch keine Synchronisierung mit einem Exchange-Server eingerichtet haben, erscheint die Meldung **Serverquelle hinzufügen**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie <**Weiter**>.
4. Geben Sie einen Benutzernamen, eine Domänenadresse und ein Passwort ein.
5. Drücken Sie <**Weiter**>.
6. Geben Sie eine Serveradresse ein.
7. Um eine sichere Verbindung aufzubauen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**.
8. Drücken Sie <**Weiter**>.
9. Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.
10. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Fertig**>.

## Synchronisierungsintervall ändern

Wenn Sie Ihre Daten regelmäßig über einen Exchange-Server synchronisieren, können Sie Einstellungen sowohl für Spitzen- als auch für Nebenzeiten konfigurieren.

So ändern Sie die Synchronisierungsintervalle:

1. Drücken Sie **<Menü>** → **Zeitplan**.
  2. Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
    - **Hauptzeit**: Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Spitzenzeiten fest.
    - **Nebenzeit**: Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Nebenzeiten fest.
  3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.
- **Auch bei Roamingbetrieb verwenden**: Legen Sie die Verwendung des Synchronisierungsintervalls fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
  - **Senden/Empfangen beim Tippen auf "Senden"**: Legen Sie fest, dass jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail senden oder empfangen, eine Synchronisierung durchgeführt wird.

### ■ ■ Internetverbindung mit einem PC gemeinsam nutzen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem für einen PC einstellen und vom PC aus auf das Internet zugreifen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion mit einem PC.
2. Drücken Sie in der Startanzeige <Start> → <Alle Progr.> → **Internet** → **Internetfreigabe**.
3. Wählen Sie den PC-Verbindungs- und Netzwerkverbindungstyp und drücken Sie dann <Verbinden>.



---

Während Sie über Internet Sharing mit dem Internet verbunden sind, ist ActiveSync deaktiviert.

---

### ■ ■ Verbindung mit dem Internet oder Ihrem privaten Netzwerk herstellen

Um eine Verbindung zum Internet oder Ihrem Netzwerk herzustellen und Daten zu übertragen, erstellen Sie Daten- und Netzwerkverbindungen.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Von Ihrem Handynetzbetreiber: Informationen über den Datenkonnektivitätsplan, Einwahlnummer, Benutzername und Passwort.
- Von Ihrem Internet Service Provider (ISP) oder Wireless Service Provider: Einwahlnummer des Internet Service Providers (ISP) oder Access Point, Benutzername und Passwort.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Wenn Sie Probleme beim Zugang zum Internet haben, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Einwahlverbindungen einrichten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **DFÜ**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.

3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (nähere Informationen siehe "DFÜ" ► S. 72).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

## GPRS-Verbindungen einrichten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **GPRS**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (nähere Informationen siehe "GPRS" ► S. 73).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

### Proxy-Serververbindungen einrichten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Proxy**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (nähere Informationen siehe "Proxy" ► S. 73).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

### VPN-Serververbindungen einrichten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **VPN**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (nähere Informationen siehe "VPN" ► S. 74).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

# Zusätzliche Programme

Erfahren Sie, wie Sie Spiele, Java, Zeitzone, Alarm, Stichtag, Rechner, Smart-Konverter, Stoppuhr und Smart Search verwenden.

## Spiele

Spiele spielen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Java

Java ist ein Ordner, in dem heruntergeladene Spiele und Anwendungen gespeichert werden.

## Anwendungen herunterladen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Spiele** → **Java** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie **<Download>**.

## Anwendungen starten

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Spiele** → **Java** → eine Anwendung.

2. Drücken Sie **<Menü>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Zeitzone

Mit einer Zeitzone können Sie die Zeit in einer anderen Stadt oder einem anderen Land verfolgen.

### Zeitzone erstellen

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie zu einer Zeitzone und drücken Sie **<Menü>** → **Zuweisen**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um ein Land oder einen Ort auszuwählen.

Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie **DST**.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

### Zeitzone zu Ihrem Display hinzufügen

Sie können Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach Erstellen einer Zeitzone:

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie zur Zeitzone, die Sie hinzufügen möchten .
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Als Startanzeige einstellen**.

## Alarm

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Einstellen einer neuen Weckzeit

1. Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>** → **<Alle Progr.>** → **Organizer** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.

### Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<OK>**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Abweisen>**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Intervall>**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

## Stichtag

Verwenden Sie Stichtage, um zu berechnen, wie viele Tage bis zu einem bestimmten Ereignis übrig oder seit diesem verstrichen sind.

So erstellen Sie einen Stichtagzähler:

1. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> →  
**Organizer** → **Stichtag** → <**Neu**>.
2. Geben Sie in jedes Feld die Details des  
Zählers ein.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  
<**Fertig**>.

## Rechner

1. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> →  
**Zubehör** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem  
Rechnerdisplay entsprechen, um  
grundlegende mathematische  
Operationen durchzuführen.

## Smart-Konverter

In Smart-Konverter können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen. Um Währungen umrechnen zu können, müssen Sie zuerst eine Basiswährung und den Wechselkurs festlegen.

## Währungen und Wechselkurse hinzufügen

---



Der Wert der Basiswährung ist immer 1. Sie müssen die Wechselkurse für andere Währungen in Bezug auf eine Einheit der Basiswährung eingeben. Wechselkurse ändern sich ständig. Um eine genaue Umrechnung sicherzustellen, müssen Sie einen aktuellen Wechselkurs eingeben.

---

So legen Sie eine Basiswährung fest:

1. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Zubehör**  
→ **Smart-Konverter** → **Währung**.
2. Drücken Sie <**Menü**> → **Kurse anzeigen**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um eine Basiswährung auszuwählen, und drücken Sie <**Fertig**>.

So fügen Sie andere Währungen und Wechselkurse hinzu:

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 - 2.
2. Drücken Sie <**Menü**> → **Kurs hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen einer neuen Währung und den Wechselkurs ein.
4. Drücken Sie <**Fertig**>.

## Maßeinheiten umrechnen

1. Drücken Sie in der Startanzeige  
<**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Zubehör** → **Smart-Konverter**.
2. Wählen Sie den Typ der Maßeinheit aus.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Basiseinheit zu ändern (falls nötig).
4. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Basiswert ein.
5. Blättern Sie nach unten und nach links oder nach rechts, um die Umrechnungseinheit zu ändern (falls nötig).

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## Stoppuhr

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Zubehör** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie <**Start**>, um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie <**Aufnehmen**>, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Stopp**>.
5. Drücken Sie <**Zurücksetzen**>, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Smart Search

So suchen Sie Ihr Gerät:

1. Drücken Sie in der Startanzeige <**Start**> → <**Alle Progr.**> → **Zubehör** → **Smart Search**.
2. Geben Sie einen Teil eines Datei- oder Ordnersnamens ein und drücken Sie <**Los**>.



Sie können Ihre Suche einschränken, indem Sie einen Datentyp auswählen oder Groß- und Kleinschreibung beachten oder nur ganze Wörter suchen.

---

Um einen Punkt zu öffnen, blättern Sie zu ihm und drücken Sie <**Anzeigen**>.

# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

Drücken Sie in der Startanzeige **<Start>**  
→ **<Alle Progr.>** → **Einstellungen.**



Um auf weitere Einstelloptionen zuzugreifen, blättern Sie nach unten oder wählen Sie **Weitere...**

## Telefon

Steuern Sie, wie Ihr Gerät Anrufe mit Anrufernummer, Anklopfen oder andere Anrufeinstellungen behandelt.

### Alle Anrufe

- **Bandauswahl** - stellen Sie Ihr Gerät auf den Betrieb in UMTS- oder GSM-Netzen ein.

- **Gebühren für Gespräch** - zeigen Sie die Kosten eines Gesprächs an, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
- **Anrufoptionen**

**Antworten mit beliebiger Taste** – erlauben Sie die Annahme eines Anrufs durch Drücken einer beliebigen Taste (außer [] und []).

**SIM-Kontakte anzeigen** - stellen Sie die Anzeige der auf der SIM-Karte gespeicherten Kontaktkarten ein.

**Rufnummer** - zeigen Sie Ihre Telefonnummer an.

**Mailboxnummer** - stellen Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene Mailboxnummer ein.

- SMS-Dienstnummer** - stellen Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene SMS-Service Nummer ein.
- Landeskennzahl** - stellen Sie Ihren Ländercode ein.
- Ortskennzahl** - stellen Sie Ihre Ortsvorwahl ein.
- **Rufnummernanzeige** – stellen Sie das Senden Ihrer eigenen Nummer nach Ihren Wünschen oder den Netzeinstellungen ein.
  - **Kanäle**

**Kanäle aktivieren** - richten Sie den Empfang von Infomeldungen ein.

**Kanalliste empfangen** - stellen Sie den Empfang einer Liste der verfügbaren Kanäle des Netzes ein.

**Sprache** - stellen Sie die bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen ein.
  - **Rufnummernbeschr.** - erlauben Sie ausgehende Anrufe nur an einen begrenzten Satz von Telefonnummern.
  - **Netzwerke**

**Aktuelles Netzwerk** - zeigen Sie das aktuelle Netz an.

**Netzwerkauswahl** – stellen Sie das Gerät auf automatische oder manuelle Auswahl einer Liste von Mobilnetzen ein.

---

 Für Telefonie in anderen Netzen, müssen Sie ein Netz auswählen, das mit Ihrem Heimnetz eine Roaming-Vereinbarung hat.

---
  - **Geschl. Benutzergr.** – stellen Sie das Gerät auf eine Beschränkung von ein- und ausgehenden Anrufen auf eine ausgewählte Benutzergruppe ein.

## Telefonanrufe

- **Anklopfen** – stellen Sie einen Alarm für einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs ein.
- **Anrufsperr**e - schränken Sie eingehende oder abgehende Anrufe ein.

### Anrufsperr

e eingehend:

- **Aus** - deaktivieren Sie die Anrufsperr
- **Bei Roamingbetrieb** – damit verhindern Sie ankommende Anrufe, wenn Sie außerhalb Ihres Heimatnetzes sind.
- **Alle Anrufe** – damit verhindern Sie alle ankommenden Anrufe.

### Anrufsperr

e ausgehend

- **Aus** - deaktivieren Sie die Anrufsperr

- **Ins Aus. außer nach Hause** – damit verhindern Sie internationale Anrufe in andere Länder als Ihr Heimatland.
- **Auslandsgespräche** – damit verhindern Sie Anrufe an internationale Nummern.
- **Alle Anrufe** – damit verhindern Sie alle abgehenden Anrufe.
- **Rufumleitung** - leiten Sie eingehende Anrufe zu einer anderen Nummer um.  
**Alle Anrufe** - legen Sie die Umleitung aller Sprachanrufe fest.  
**Keine Anrufannahme** – damit leiten Sie Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.  
**Besetzt** – damit leiten Sie Anrufe um, wenn Sie bereits telefonieren.

**Nicht erreichbar** – damit leiten Sie Anrufe um, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

**Datenanrufe** – damit verhindern Sie alle Datenanrufe.

### Videogespräche

- **Ausgehendes Bild** – stellen Sie das Bild ein, das während eines Videoanrufs verwendet wird.
- **Opt. für fehlgeschl. Anr.** - stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Videoanruf erneut versucht oder eine SMS sendet, wenn ein Videoanruf nicht verbunden wird.
- **Anrufsperr**e - schränken Sie eingehende oder ausgehende Anrufe ein.
- **Anrufweiterleitung** - leiten Sie eingehende Anrufe zu einer anderen Nummer um.

### Eigene Nummern

Speichern Sie Ihre Telefonnummer auf der SIM-Karte. Die gespeicherte Nummer beeinflusst die tatsächliche Abonnenten-Telefonnummer Ihrer SIM-Karte nicht.

### Sounds

- **Klingelton** – stellen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe ein.
- **Benachrichtigung**
  - Erinnerungen** - stellen Sie einen Ton für Erinnerungen ein.
  - Neue E-Mail** - stellen Sie einen Ton für eingehende E-Mail-Nachrichten ein.
  - Neue SMS-Nachricht** - stellen Sie einen Ton für eingehende SMS ein.
  - Neue Sprachnachricht** - stellen Sie einen Ton für eingehende Sprachnachrichten ein.

**Neue Sofortnachricht** - stellen Sie einen Ton für eingehende Instant-Messages ein.

**SIM-Toolkit-Hinweise** - stellen Sie einen Ton für eingehende SIM Toolkit-Nachrichten ein.

- **Systemton**

**Hinweis** - stellen Sie einen Ton für Ausrufe ein.

**Frage** - stellen Sie einen Ton für Fragen ein.

**Warnungen** – stellen Sie einen Warnton ein (z.B. für leeren Akku).

- **Tastenton** - stellen Sie einen Ton beim Drücken von Tasten ein.

## Anzeige

### Startseite

- **Layout der Startseite** - stellen Sie das Aussehen der Startanzeige ein.
- **Zuletzt verwendete Programme anzeigen** - stellen Sie die Anzeige des Bildschirms mit den kürzlich verwendeten Programmen ein, wenn drücken Sie **<Start>**.
- **Farbschema** - legen Sie ein Farbschema fest.
- **Hintergrundbild** - legen Sie ein Hintergrundbild fest.
- **Timeout** - legen Sie die Zeitverzögerung fest, bis der Bildschirm zur Startanzeige wechselt.

### Startmenü

Ändern Sie das Aussehen des Startmenüs.

### Profile

Ändern Sie das Tonprofil (siehe Kurzanleitung)

### Seitentasten-Einstellungen

Weisen Sie der Seitentaste eine Anwendung zu. Sie können die zugewiesene Anwendung öffnen, indem Sie die Taste in der Startanzeige gedrückt halten.

### Datum und Uhrzeit

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten von Datum und Uhrzeit.

- **Zeitzone** – stellen Sie die Zeitzone ein.

- **Datum** – stellen Sie das aktuelle Datum ein.
- **Uhrzeit** – stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Uhrzeit aktualisieren** - wählen Sie einen Modus zur Aktualisierung der aktuellen Zeit und Datums.

**Nur manuell** - sie können Uhrzeit und Datum per Hand eingeben.

**Vorher fragen** - das Gerät fragt Sie, ob Sie die Zeitinformation aktualisieren möchten.

**Automatisch** - ihr Gerät erhält die Zeitinformationen aus dem Netz und passt automatisch die aktuelle Zeit an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz sie unterstützt.

## Ländereinstellungen

- **Sprache** – stellen Sie eine Displaysprache (für alle Menüs und Anwendungen) ein.
- **Gebietsschema** - stellen Sie Ihre Region ein.
- **Format kurzes Datum** - stellen Sie ein Datumsformat ein.
- **Format langes Datum** - stellen Sie ein Datumsformat ein.
- **Zeitformat** – stellen Sie das Zeitformat ein.
- **Positive Zahlen** - legen Sie fest, wie positive Zahlen angezeigt werden.
- **Negative Zahlen** - legen Sie fest, wie negative Zahlen angezeigt werden.
- **Positive Währung** - legen Sie fest, wie positive Währungen angezeigt werden.

- **Negative Währung** - legen Sie fest, wie negative Währungen angezeigt werden.

## Verbindungen

Steuern Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion oder USB-Verbindung und richten Sie Einwahl-, GPRS-, Proxy- und VPN-Verbindungen ein, damit Sie sich mit dem Internet oder Ihrem privaten Netzwerk verbinden können.

## Verbindungsmanager

Deaktivieren oder aktivieren Sie die drahtlosen Funktionen Ihres Geräts oder die drahtlose Bluetooth-Funktion.

## Datenübertragung

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es Daten von anderen Bluetooth-Geräten empfängt.

### Bluetooth

- **Allgemein** - steuern Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion (siehe "Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden"  
▶ S. 49)
- **BPP Einstellung** - legen Sie einen Bluetooth-Standarddrucker fest.
- **Einstellung des OBEX Servers** - ändern Sie die OBEX-Einstellungen für das Verbinden mit FTP-Servern.
- **Eigene Informationseinstellung** - überprüfen Sie den Namen und die Adresse Ihres Geräts.

### USB

Steuern Sie das Verhalten Ihres Geräts bei Verbindung mit einem PC.

### DFÜ

Um Einwahlverbindungen einzurichten, drücken Sie <Menü> → **Hinzufügen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung** - legen Sie einen Namen für die Einwahlverbindung fest.
- **Verbindet mit** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung mit dem Internet fest.
- **Rufnummer** - geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
- **Benutzername** – richten Sie einen Benutzernamen ein.
- **Kennwort** - legen Sie ein Passwort für die Einwahlverbindung fest.
- **Domäne** - geben Sie den Domänennamen ein.

## GPRS

Um GPRS-Verbindungen einzurichten, drücken Sie <Menü> → **Hinzufügen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung** - legen Sie einen Namen für die GPRS-Verbindung fest.
- **Verbindet mit** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung mit dem Internet fest.
- **Zugriffspunkt** - geben Sie den Namen eines Access Points an.
- **Benutzername** – richten Sie einen Benutzernamen ein.
- **Kennwort** - legen Sie ein Passwort für die GPRS-Verbindung fest.
- **Authentifizierungstyp** – stellen Sie einen Authentifizierungstyp ein.

- **Primärer DNS** - stellen Sie die Adresse des primären Domain Name Servers (DNS) ein.
- **Sekundärer DNS** - stellen Sie die Adresse des sekundären Domain Name Servers (DNS) ein.
- **IP-Adresse** - geben Sie die Gateway-IP-Adresse an, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

## Proxy

Um Proxy-Verbindungen einzurichten, drücken Sie <Menü> → **Hinzufügen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung** - legen Sie einen Namen für die Proxyverbindung fest.
- **Verbindet von** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung fest.

## Einstellungen

- **Verbindet mit** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung mit dem Internet fest.
- **Proxy (Name:Anschluss)** - legen Sie einen Namen und eine Portnummer für einen Proxyserver fest.
- **Typ** - legen Sie einen Netzwerktyp fest, der für die Verbindung zum Proxyserver verwendet wird.
- **Benutzername** – richten Sie einen Benutzernamen ein.
- **Kennwort** - legen Sie ein Passwort für die Proxyverbindung fest.

## VPN

Um VPN-Verbindungen einzurichten, drücken Sie <Menü> → **Hinzufügen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung** - legen Sie einen Namen für die VPN-Verbindung fest.
- **VPN-Typ** – legen Sie einen VPN-Typ fest.
- **Server** - legen Sie einen Namen für den VPN-Server fest.
- **Verbindet von** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung fest.
- **Verbindet mit** - legen Sie einen Netztyp für die Verbindung mit dem Internet fest.
- **Benutzername** – richten Sie einen Benutzernamen ein.
- **Kennwort** - legen Sie ein Passwort für die VPN-Verbindung fest.
- **Domäne** - legen Sie einen Domänennamen fest.
- **IPSec-Authentifizierung** - legen Sie die Art der Authentifizierung fest, wenn Sie den VPN-Typ auf **IPSec/L2TP** einstellen.

- **IPSec voreing. Schlüssel (PSK)** - legen Sie einen vorinstallierten Schlüssel fest, wenn Sie **Voreing. Schlüssel (PSK)** einstellen.

## Betreibereinstellungen

Wählen Sie einen Netzbetreiber je nachdem welche SIM-Karte Sie nutzen.

## Registrierung in Domäne

Registrieren Sie neue Domänennamen für Ihre Unternehmensressourcen.

## Sicherheit

Stellen Sie Sicherheitscodes ein und verwalten Sie Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule.

- **Gerätesperre** – richten Sie einen Sperrcode für das Gerät ein.
- **SIM-Sperre aktivieren** - stellen Sie das Gerät so ein, dass es nur Ihre SIM-Karte verwendet. Wenn SIM-Sperre aktiviert ist, können Sie keine andere SIM-Karte mit Ihrem Gerät verwenden.
- **SIM PIN aktivieren** – stellen Sie das Gerät auf eine Abfrage der PIN bei jedem Einschalten ein.
- **PIN2 ändern** - ändern Sie die PIN2.
- **Sicherheitszertifikat** - zeigen Sie Sicherheitszertifikate an. Mit diesen Zertifikaten schützen Sie Ihre persönlichen Daten und vermeiden Viren und andere gefährliche Software.
- **Sperre-Passwort ändern** - ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre.
- **Zurücks.-Passwort ändern** - ändern Sie das Passwort zum Zurücksetzen.
- **Zurücksetzen** - setzen Sie die Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück.

### E-Mail einrichten

Erstellen Sie ein neues E-Mail-Konto.

### Nachrichtenticker

Stellen Sie die Anzeige eines Tickers für neue Nachrichten ein. Wenn Sie eine neue Nachricht haben, wird die Nachricht mit dem ausgewählten Bild auf dem Bildschirm angezeigt.

### SMS-Sendeoptionen

Ändern Sie die Einstellungen für das Senden von SMS.

### Verwaltete Programme

Zeigen Sie den Verlauf der Programminstallation an.

### Programme entfernen

Entfernen Sie Programme, die auf Ihrem Gerät installiert sind. Blättern Sie zu einem Programm und drücken Sie **<Menü>** → **Entfernen**.

### Beleuchtung u. Tasten

- **Akku** - zeigen Sie den restlichen Akku an.
- **Autom. Tastensperre** – stellen Sie ein, nach welcher Verzögerungszeit die Hintergrundbeleuchtung gedimmt wird.
- **Display deaktiv. nach** – stellen Sie ein, nach welcher Verzögerungszeit die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.
- **Displayhelligkeit** – stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

- **Tastenbeleucht. Ein** – stellen Sie ein, nach welcher Verzögerungszeit die Tastenbeleuchtung gedimmt wird.
- **Lichtsensord** - stellen Sie ein, dass das Gerät den Lichtsensor verwendet, um zu bestimmen, ob die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird oder nicht.
- **Zeit anzeigen** - stellen Sie ein, dass die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird (**Beliebige Zeit**), oder legen Sie die Zeitdauer für die Tastenbeleuchtung fest (**Benutzerdefinierte Zeit**). Verwenden Sie dazu die folgenden Optionen:
  - **Anfangszeit** - legen Sie die Anfangszeit für den Beginn der Tastenbeleuchtung fest.
  - **Endzeit** - legen Sie die Endzeit für das Ende der Tastenbeleuchtung fest.

## Besitzerinformationen

Geben Sie Ihre Kontaktinformationen an.

## Speicherinformationen

Zeigen Sie Informationen über den Speicher an, der derzeit auf dem Gerät und einer Speicherkarte genutzt wird. Um eine Speicherkarte zu formatieren, drücken Sie **<Menü>** → **Speicherkarte formatieren**.

## Gerätename

Geben Sie den Namen Ihres Geräts an.

## Eingabehilfen

- **Systemschriftgrad** – stellen Sie die Schriftgröße des Texts auf dem Display ein.

## Einstellungen

- **Bei Mehrfachastendruck** - stellen Sie die Verzögerung beim Drücken einer Taste für die Eingabe von Text ein.
- **Bestätigungszeitraum** - legen Sie das Zeitlimit für nicht bestätigte Aktionen fest.
- **Signallautstärke im Gespräch** - stellen Sie die Lautstärke für den Warnton während eines Anrufs ein.

## Info

Zeigen Sie Ihre Geräteinformationen an.

## Fehlerbericht

Benutzen Sie die Fehlerberichtfunktion, um über Fehler die einen Programmabsturz verursacht informiert zu werden.

## Kundenfeedback

Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es Feedback dazu sendet, wie Sie Windows Mobile-Produkte verwenden. Dies hilft uns bei der Identifizierung von Trends und Nutzungsmustern, um zukünftige Versionen der Produkte zu verbessern.

## Windows Update

Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass von Ihnen benötigte wichtige und sicherheitsrelevante Updates von der Microsoft-Website heruntergeladen werden. Microsoft liefert Updates für das Windows-Betriebssystem und Windows-basierte Hardware, damit Ihr Gerät immer aktuell ist und Sie vor bekannten Sicherheitsbedrohungen geschützt sind.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

## Servicezentrale kontaktieren

Wenn Sie die Fehlerbehebungslösung probiert und immer noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, notieren Sie sich folgende Informationen und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder den Samsung-Kundendienst:

- Modellnummer(n) Ihres Geräts
- Seriennummer(n) Ihres Geräts
- Eine klare Beschreibung des Problems

Verwenden Sie für das Kontaktieren von Samsung die Kontakttelefonnummern, Webadressen oder Postadressen für Ihre Region.

**Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Kartenfehler	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM PIN eingeben	Falls die SIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie <b>&lt;Start&gt;</b> → <b>&lt;Alle Progr.&gt;</b> → <b>&lt;Einstellungen&gt;</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>SIM PIN deaktivieren</b> .
PUK erforderlich	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol).

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

### Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen.

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

**Ihr Display zeigt weiße Linien an.**

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben.

Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

**Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.**

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

**Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Geben Sie die Nummer erneut ein (falls nötig) und speichern Sie sie neu.

**Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne oben am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus.**

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### **Ihr Gerät wird heiß.**

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

### **Ihr Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie gültige Einstellungen für Ihren Internet Service Provider eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Drahtlosverbindung zu Ihrem Handynetzbetreiber aktiviert haben und dass das Signal nicht behindert wird.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

**Sie finden kein anderes Bluetooth-fähiges Gerät und können nicht koppeln.**

- Vergewissern Sie sich, dass bei beiden Geräten die drahtlose Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für jedes Gerät es erlaubt, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kompatibel sind.

- Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geräten die richtige PIN eingegeben wurde.

**Sie können keine Musik mit dem Bluetooth-Headset hören.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Headset unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Headset und Gerät 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

## MICROSOFT-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 - Vertrag

Diese Lizenzbedingungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und Samsung Electronics Inc. ("Company"). Bitte lesen Sie sie durch. Sie gelten für die Software auf diesem Gerät. Die Software umfasst auch alle separaten Medien, auf denen Sie die Software erhalten.

Die Software auf diesem Gerät umfasst von Company lizenzierte Software der Microsoft Corporation oder von deren Partnern.

Der Vertrag erstreckt sich auch auf

- Updates,
- Erweiterungen,
- Internetbasierte Dienstleistungen und
- den Support

für diese Software, wenn diese Komponenten nicht mit anders lautenden Bedingungen ausgestattet sind. In diesem Fall gelten diese Bedingungen.

**Wie weiter unten beschrieben, stellt Ihre Nutzung einiger Funktionen Ihre Zustimmung zur Übertragung bestimmter Computer-Standardinformationen für internetbasierte Dienste dar.**

**Durch die Nutzung der Software, einschließlich die Nutzung dieses Geräts, akzeptieren Sie diese Bedingungen. Wenn Sie sie nicht akzeptieren, verwenden Sie das Gerät und die Software nicht. Wenden Sie sich in diesem Fall an Company, um herauszufinden, wie Sie eine Rückerstattung oder Gutschrift bekommen können.**

**WARNUNG:** Wenn die Software Sprachsteuerungstechnologien beinhaltet, dann bedarf diese Software der Aufmerksamkeit des Benutzers. Ablenkungen vom Straßenverkehr während der Fahrt können zu Unfällen und anderen ernsthaften Konsequenzen führen. Selbst gelegentliche, kurze Ablenkungen können gefährlich sein, wenn Ihre Aufmerksamkeit in einem entscheidenden Augenblick vom Fahren abgelenkt wird. Company und Microsoft bringen nicht zum Ausdruck und geben keine Garantien, dass die Nutzung der Software legal, sicher oder in irgendeiner Weise empfohlen oder zur Nutzung während der Fahrt oder anderweitigem Führen eines Fahrzeugs geeignet oder dazu gedacht ist.

**Wenn Sie diesen Lizenzbestimmungen zustimmen, werden Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte eingeräumt.**

**1. NUTZUNGSRECHTE.**

Sie dürfen die Software auf dem Gerät nutzen, mit dem Sie die Software erworben haben.

**2. ZUSÄTZLICHE LIZENZVORSCHRIFTEN UND/ODER NUTZUNGSRECHTE.**

- a. **Spezifische Nutzung.** Company hat dieses Gerät für eine bestimmte Verwendungsart ausgelegt. Sie dürfen die Software nur zu diesem Zweck verwenden.

- b. **Mitgelieferte Microsoft-Programme und zusätzlich erforderliche Lizenzen.** Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Bedingungen gelten diese Lizenzbestimmungen für alle in der Software enthaltenen Microsoft-Programme. Wenn die Lizenzbedingungen dieser Programme Ihnen weitere Rechte zugestehen, die nicht offensichtlich im Widerspruch zu diesen Lizenzbestimmungen stehen, werden Ihnen zusätzlich diese Rechte eingeräumt.
- i. Dieser Vertrag gewährt Ihnen keine Rechte in Bezug auf Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oder Microsoft Outlook 2007 Trial, die den entsprechenden, mitgelieferten Lizenzen unterliegen.
- c. **Spracherkennung.** Wenn die Software Spracherkennungskomponenten umfasst, ist Ihnen bewusst, dass Spracherkennung ein naturgemäß statistischer Prozess ist und Erkennungsfehler Teil des Prozesses sind. Weder Company noch Microsoft oder Zulieferer haften für jegliche Schäden, die durch etwaige Fehler bei der Ausführung der Spracherkennung entstehen.
- d. **Telefonfunktionen.** Wenn die Gerätesoftware eine Telefonfunktion umfasst, kann diese oder können Teile davon möglicherweise nicht genutzt werden, wenn Sie nicht über einen gültigen Nutzungsvertrag mit einem geeigneten Mobilfunknetzbetreiber verfügen oder wenn die Netzanlagen Ihres Mobilfunknetzbetreibers nicht funktionieren oder ordnungsgemäß für das Gerät konfiguriert sind.

3. **LIZENZUMFANG.** Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gewährt Ihnen lediglich eingeschränkte Nutzungsrechte für die Software. Company und Microsoft behalten sich alle anderen Rechte vor. Sofern anwendbare Gesetze Ihnen trotz dieser Einschränkungen weitere Rechte einräumen, dürfen Sie die Software nur so wie in diesem Vertrag ausdrücklich genehmigt nutzen. Dabei müssen Sie die technischen Einschränkungen der Software beachten, die Ihnen die Nutzung nur auf bestimmte Arten gewährt. Sie dürfen nicht:

- die technischen Einschränkungen der Software umgehen;
- die Software zurückentwickeln, dekompileieren oder disassemblieren;
- mehr Kopien der Software als in diesem Vertrag vereinbart machen;

- die Software zum Kopieren für andere zugänglich machen;
- die Software vermieten, verleasen oder verleihen; oder
- die Software für kommerzielle Software-Hosting-Dienste nutzen.

Außer wie ausdrücklich in diesem Vertrag vereinbart, gewähren die Rechte zur Nutzung der Software auf diesem Gerät Ihnen keinerlei Rechte zur Umsetzung von Microsoft-Patenten oder anderen Urheberrechten von Microsoft für Software oder Geräte, die mit diesem Gerät genutzt werden können.

Sie dürfen Fernzugriffstechnologien in der Software nutzen, zum Beispiel Remote Desktop Mobile, um aus der Ferne von einem Computer oder Server auf die Software zuzugreifen. Sie sind verantwortlich für jegliche Lizenzen zur Nutzung der Protokolle für den Zugriff auf andere Software.

#### 4. INTERNETBASIERTE

**DIENSTLEISTUNGEN.** Microsoft bietet internetbasierte Dienstleistungen für diese Software an. Microsoft kann diese jederzeit ändern oder aus dem Programm nehmen.

a. **Zustimmung für internetbasierte**

**Dienstleistungen.** Die nachfolgend beschriebenen Softwarefunktionen stellen über das Internet eine Verbindung zu den Computersystemen von Microsoft oder Netzbetreibern her. In einigen Fällen erhalten Sie während des Verbindungsaufbaus keine separate Meldung. Sie können einige dieser Funktionen ausschalten oder sie nicht benutzen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

**Durch die Nutzung dieser Funktionen stimmen Sie der Übertragung dieser Informationen zu.** Microsoft nutzt diese Informationen nicht zu Ihrer Identifizierung oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Geräteinformationen. Die folgenden Funktionen nutzen Internetprotokolle, die Geräteinformationen an die entsprechenden Systeme senden, zum Beispiel Ihre Internetprotokolladresse, die Art des Betriebssystems, den Browser und den Namen und die Version der von Ihnen verwendeten Software sowie den Sprachcode des Geräts, auf dem die Software installiert ist. Microsoft nutzt diese Informationen, um Ihnen die internetbasierten Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

- **Update-Funktion von Windows Mobile.** Die Update-Funktion von Windows Mobile ermöglicht Ihnen, wenn Software-Updates verfügbar sind, diese auf Ihr Gerät herunterzuladen und darauf zu installieren. Sie haben die Wahl, ob Sie diese Funktion nutzen möchten. Company und/oder Ihr Mobilfunknetzbetreiber unterstützen diese Funktion oder ein Update für Ihr Gerät möglicherweise nicht.
- **Windows Media Digital Rights Management.** Inhaber von geschützten Inhalten verwenden die Windows Media Digital Rights Management-Technologie (WMDRM) zum Schutz ihres geistigen Eigentums und ihres Urheberrechts.

Diese Software und die Software von Drittanbietern verwenden WMDRM zum Abspielen und Kopieren von WMDRM-geschützten Inhalten. Wenn die Software den Inhalt nicht schützt, können die Inhaber geschützter Inhalte Microsoft auffordern, die Möglichkeit der Software, WMDRM zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten zu nutzen, aufzuheben. Die Aufhebung hat keinen Einfluss auf andere Inhalte. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft eine Aufhebungsliste mit den Lizenzen sendet. Die Inhaber geschützter Inhalte können von Ihnen ein Upgrade von WMDRM für den Zugriff auf ihre Inhalte verlangen.

Microsoft-Software, die WMDRM umfasst, erfragt Ihre Zustimmung vor dem Upgrade. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die das Upgrade erfordern.

- b. **Missbräuchliche Nutzung von internetbasierten Diensten.** Sie dürfen diese Dienste nicht so nutzen, dass diese Schaden nehmen oder deren Nutzung durch andere beeinträchtigt wird. Sie dürfen die Dienste nicht dazu nutzen, um auf irgendeine Art unbefugten Zugang zu Diensten, Daten, Accounts oder Netzen zu bekommen.
5. **HINWEIS ZUM MPEG-4 VISUAL STANDARD.** Die Software kann Decodierungstechnologie für den MPEG-4 Visual-Standard enthalten. Diese Technologie ist ein Format zur Datenkompression von Bildinformationen.

MPEG LA, L.L.C. verlangt deshalb den folgenden Hinweis:

DIE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE AUF EINE WEISE, DIE DEM MPEG-4 VISUAL-STANDARD ENTSPRICHT, IST UNTERSAGT. AUSGENOMMEN IST EINE VERWENDUNG IN DIREKTEM ZUSAMMENHANG MIT (A) DATEN ODER INFORMATIONEN, DIE (i) VON EINEM VERBRAUCHER, DER DAMIT KEIN UNTERNEHMEN BETREIBT, GENERIERT UND VON DIESEM UNENTGELTLICH ERWORBEN WURDEN UND (ii) NUR ZUR PERSÖNLICHEN VERWENDUNG DIENEN, SOWIE (B) ANDEREN VERWENDUNGEN, DIE SPEZIELL UND GESONDERT VON MPEG LA, L.L.C., LIZENZIERT WURDEN.

- Falls Sie Fragen zum MPEG-4 Visual-Standard haben, wenden Sie sich bitte an MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA; [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).
6. **DIGITALE ZERTIFIKATE.** Die Software verwendet digitale Zertifikate im X.509-Format. Diese digitalen Zertifikate werden zur Authentifizierung verwendet.
  7. **KONNEKTIVITÄTS-SOFTWARE.** Zum Lieferumfang Ihres Geräts gehört möglicherweise Windows Mobile Device Center oder Microsoft ActiveSync. Wenn diese Software enthalten ist, können Sie sie installieren und gemäß ihrer entsprechenden Lizenzbedingungen nutzen. Wenn keine Lizenzbedingungen mitgeliefert werden, dürfen Sie nur eine (1) Kopie der Software auf einem Computer installieren und nutzen.
  8. **NETZWERKZUGANG.** Wenn Sie ein Netzwerk benutzen, zum Beispiel ein Unternehmensnetzwerk, kann der Netzwerkadministrator Merkmale oder Funktionen Ihres Geräts einschränken.
  9. **PRODUKTSUPPORT.** Wenden Sie sich für Supportmöglichkeiten an Company. Geben Sie die Supportnummer des Geräts an.
  10. **LINKS ZU DEN WEBSITES VON DRITTANBIETERN.** Wenn die Software Ihnen aus Gefälligkeit Links zu den Seiten von Drittanbietern zur Verfügung stellt, kann daraus keine Billigung der jeweiligen Seite eines Drittanbieters durch Microsoft abgeleitet werden.
  11. **SICHERUNGSKOPIE.** Sie dürfen eine Sicherheitskopie der Software herstellen. Diese dürfen Sie nur zur erneuten Installation der Software auf dem Gerät verwenden.

12. **LIZENZNACHWEIS.** Wenn Sie die Software auf dem Gerät, einer CD oder einem anderen Medium erwerben, identifiziert ein Echtheitszertifikat-Aufkleber auf der Original-Software die lizenzierte Software. Um gültig zu sein, muss dieser Aufkleber auf dem Gerät angebracht sein oder auf oder in der Softwarepackung von Company zu finden sein. Wenn Sie den Aufkleber separat erhalten, ist er nicht gültig. Sie sollten den Aufkleber auf dem Gerät oder der Packung lassen, um nachweisen zu können, dass Sie eine Lizenz für die Software-Nutzung besitzen. Um festzustellen, ob es sich bei Microsoft-Software um Originalsoftware handelt, gehen Sie zu <http://www.howtotell.com>.
13. **WEITERGABE AN DRITTE.** Sie dürfen die Software nur zusammen mit dem Gerät, dem Echtheitszertifikat-Aufkleber und diesem Lizenzvertrag direkt an einen Dritten weitergeben. Vor der Weitergabe muss dieser Dritte sich einverstanden erklären, dass diese Lizenzbedingungen für die Weitergabe und die Software-Nutzung gelten. Sie dürfen keine Kopie, auch kein Sicherheitskopie, der Software behalten.
14. **NICHT FEHLERTOLERANT.** Die Software ist nicht fehlertolerant. Company hat die Software auf dem Gerät installiert und ist dafür verantwortlich, wie sie auf dem Gerät funktioniert.

15. **EINGESCHRÄNKTE NUTZUNG.** Die Microsoft-Software wurde für Systeme entwickelt, die nicht fehlertolerant sein müssen. Sie dürfen die Microsoft-Software nicht mit Geräten oder Systemen benutzen, bei denen eine Fehlfunktion der Software zu vorhersehbaren Verletzungsrisiken oder Todesfällen führen könnte. Das schließt den Betrieb von atomaren Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssysteme und die Flugsicherung ein.

16. **KEINE GARANTIE FÜR DIE SOFTWARE.** Die Software wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Sie tragen das alleinige Nutzungsrisiko. Microsoft bietet keine ausdrückliche Garantie, Gewährleistung oder sonstige Bestimmungen.

Jegliche Garantien, die Sie für das Gerät oder die Software erhalten, stammen nicht von und sind nicht bindend für Microsoft oder deren Partner. Sofern durch die lokale Gesetzgebung zulässig, schließen Company und Microsoft implizierte Garantien der Marktfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Schutzrechten aus.

17. **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN.** Sie können von Microsoft und deren Partnern nur direkte Schäden in Höhe von maximal fünfzig US-Dollar (50,00 USD) oder den entsprechenden Betrag in der Landeswährung erstattet bekommen. Sie erhalten keine Entschädigung für andere Schäden, einschließlich Folgeschäden, entgangener Gewinn, besondere oder zusätzliche Schäden sowie indirekte oder Nebenschäden.

Diese Einschränkung gilt für:

- alles im Zusammenhang mit der Software, den Diensten, den Inhalten (einschließlich Code) auf den Internetseiten von Drittanbietern oder Programmen von Drittanbietern, und
- Ansprüche aus Vertragsbruch, Garantieverletzung, Verletzung der Gewährleistungspflicht oder -bestimmungen, verschuldensunabhängige Haftung, Fahrlässigkeit oder andere Delikte außerhalb des Rahmens anwendbarer Gesetze.

Sie gilt selbst dann, wenn das Schadensrisiko Microsoft bekannt gewesen sein sollte. Die obigen Einschränkungen sind auf Sie möglicherweise nicht anwendbar, weil in Ihrem Land der Ausschluss oder die Einschränkung von sich aus Neben-,

Folge- und anderen Schäden ergebenden Rechten nicht zulässig ist.

18. **AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN.** Die Software unterliegt den Ausführungsgesetzen und -vorschriften der USA. Sie müssen alle nationalen und internationalen, für die Software geltenden Ausführungsgesetze und -vorschriften einhalten. Diese Gesetze betreffen unter anderem Einschränkungen in Bezug auf Exportländer, Endbenutzer und Endanwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.microsoft.com/exporting](http://www.microsoft.com/exporting).

# Index

## ActiveSync

- Exchange-Server, 54
- installieren, 52
- Intervall, 55
- synchronisieren, 53

Adobe Flash Lite *siehe Medien*

## Alarm

- ausschalten, 61
- einstellen, 61

## Anrufe

- Anrufliste, 13
- internationale Nummer, 12
- sperrern (Blockieren), 14
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 13
- weiterleiten, 14

## Aufgaben

- als abgeschlossen kennzeichnen. 41
- erstellen, 40

## Bluetooth

- aktivieren, 49
- COM-Port, 51
- Daten empfangen, 50
- Daten senden, 50
- mit anderen Geräten verbinden, 49

ClearVue PDF, 40

Dateimanager, 41

Datum und Uhrzeit, 70

Display, 69

Exchange-Server *siehe ActiveSync*

Inhalt-Manager *siehe Medien*

intelligente Suche, 64

Java, 59

Kalender

Ansichten ändern, 36

Ereignisalarme ausschalten, 36

Ereignisse erstellen, 35

Kamera, 27

Kontakte

Bilder oder Klingeltöne zuweisen, 35

Kontakte suchen, 34

Kontaktkarten kopieren, 34

Kurzwahlnummern zuweisen, 34

Outlook-Kontakte erstellen, 33

SIM-Kontakte erstellen, 33

Medien

Dateien im Inhalt-Manager  
öffnen, 29

Flash-Dateien wiedergeben, 32

Mediendateien abspielen, 25

Sprachclips aufnehmen, 32

Sprachclips wiedergeben, 32

Videodateien abspielen, 31

Messenger

chatten, 45

einrichten und anmelden, 44

Nachrichten

anzeigen, 18

E-Mail, 17

Multimedia, 15

Text, 15

- Office Mobile
  - Excel-Arbeitsmappen, 36
  - OneNote, 39
  - PowerPoint-Diashows, 39
  - Word-Dokumente, 38
- Podcasts, 47
- Rechner, 62
- RSS-Reader, 46
- Sicherheit, 75
- Spiele, 59
- Sprache, 71
- Sprachmemos *siehe Medien*
- Stichtag, 61
- Stoppuhr, 64
- Töne, 68
- Uhr
  - Weckzeiten ausschalten, 61
  - Weckzeiten einstellen, 61
  - Zeitzone ändern, 60
- Umrechnung
  - Maßeinheiten umrechnen, 63
  - Währungen hinzufügen, 62
  - Währungen umrechnen, 63
  - Wechselkurse einstellen, 62
- Videokamera, 28
- Video-Player *siehe Medien*
- Windows Live, 44

Windows Media

Dateien abspielen, 25

Dateien zur Musikbibliothek  
hinzufügen, 25

Wiedergabelisten erstellen, 26

Wireless Manager, 71

Zertifikat, 75

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-i200**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten  
bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das  
oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang  
[IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten  
Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.05.06



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der  
Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem  
Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.