



Digital Photo Frame

SPF-72H



Sicherheitshinweise

Sicherheitssymbole
Stromversorgung
Installation
Verwenden und Reinigen

Übersicht

Funktionen
Komponenten
Front
Rückseite
Seite (Tasten)

Anschließen

Stromversorgung
USB
Speicherkarte

Verwenden

Tasten
Foto
Uhr
Einstellungen

Technische Daten

Technische Daten
Unterstützte Dateien

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung
Terminologie
Servicecenter



Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2006 Alle Rechte vorbehalten, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame ooooooooooooo

SPF-72H[Sicherheitshinweise](#)[Übersicht](#)[Anschließen](#)[Verwenden](#)[Technische Daten](#)[Fehlerbehebung](#)[TOP](#)
[MAIN](#)
[CONTENTS](#)

■ Sicherheitshinweise

[Sicherheitssymbole](#) | [Stromversorgung](#) | [Installation](#) | **Verwenden und Reinigen** |

▣ Sicherheitssymbole

※ Sorgen Sie dafür, dass die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. Durch ordnungsgemäßes Nutzen des Geräts vermeiden Sie Unfälle und Schäden.


**Avertissement** Nichtbeachtung der Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.**Attention** Nichtbeachtung der Hinweise kann zu leichten Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.[Sicherheitssymbole](#) | [Stromversorgung](#) | [Installation](#) | **Verwenden und Reinigen** |

▣ Stromversorgung

**Avertissement**



► Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und stellen Sie sicher, dass er fest in der Steckdose sitzt.

- Andernfalls kann es zu Bränden kommen.



► Verwenden Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder Steckdosen, denn dadurch können Stromschläge oder Brände verursacht werden.

► Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen, denn dadurch können Sie einen Stromschlag bekommen.



► Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine einzelne Wandsteckdose an, denn eine überhitzte Steckdose kann einen Brand verursachen.

► Ziehen Sie niemals mit Kraft am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

► Wenn das Gerät bewegt werden soll, vergewissern Sie sich zuvor, dass es ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Verbindungskabel von anderen Geräten abgezogen wurden.

- Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beim Bewegen beschädigt werden und somit einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

⚠ Attention



► Halten Sie den Stecker beim Abziehen aus der Steckdose am Gehäuse fest, denn durch Ziehen am Kabel kann es beschädigt werden.

- Andernfalls kann es zu Feuer kommen, oder das Gerät wird nicht normal angeschaltet.

► Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



► Verhindern Sie den Kontakt des Adapters mit Wasser, denn dadurch können Stromschläge oder Brände verursacht werden.

- Es wird dringend empfohlen, das Gerät nicht in der Nähe von Gewässern oder bei Schnee und Regen im Freien bzw. zu verwenden.
- Wenn Sie die Unterseite des Geräts mit Wasser reinigen, darf das Netzteil nicht mit Wasser in Berührung kommen.


► Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Heizkörpern auf, weil dadurch Brände verursacht werden können.




Installation**Avertissement**

► Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.

- Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen verursachen.



► Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Heizkörpern auf, denn dadurch kann das Kabel schmelzen, und es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



► Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Öl, Rauch, Feuchtigkeit, Wasser oder Regenwasser ausgesetzt ist.

- Durch Kontakt solcher Stoffe mit dem Gerät können Sie einen Stromschlag bekommen, oder ein Brand kann entstehen.




► Trennen Sie bei Gewittern mit Donner und Blitz den Netzstecker.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Attention

► Setzen Sie das Gerät bei der Installation vorsichtig ab.

- Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.



► Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen. Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.



► Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der in leichter Reichweite von Kindern ist.

- Denn das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

■ Verwenden und Reinigen**Avertissement**

► Führen Sie keine Metallgegenstände wie Essstäbchen, Drähte oder Bohrer und keine brennbaren Substanzen wie Papier oder Streichhölzer in die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts ein, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

- Wenn Wasser oder andere Substanzen in das Gerät gelangt sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das **Kundendienstzentrum**.




► Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst.

- Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein **Kundendienstzentrum**. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Attention

► Sollte ein ungewöhnliches Geräusch zu hören, Brandgeruch festzustellen oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das **Kundendienstzentrum**.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.




► Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Wasser von den Stiften und Anschlüssen des Netzsteckers.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



► Trennen Sie das Netzkabel, und reinigen Sie das Gerät dann mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel, Reinigungsmittel oder Wachs.



► Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Wenn sich Staub in größeren Mengen ansammelt, kann es zur Erwärmung und Entzündung des Geräts kommen, kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



► Da die Qualität des Geräts durch Aufstellen an einem Ort mit besonderen Umgebungsbedingungen stark beeinträchtigt werden kann, müssen Sie sich vor dem Aufstellen an einen nuserer Kundendiensttechniker wenden.

- Hiermit sind Orte mit beispielsweise größeren Mengen an Feinstaub, Chemikalien, Temperaturextremen, Feuchtigkeit gemeint, oder Situationen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg ohne Unterbrechung angeschaltet bleiben soll.



► Wenn das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

- Durch Verwenden des Geräts ohne Kontrolle, dass es unbeschädigt ist, können Strohschläge oder Brände verursacht werden. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

**Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott) - Nur Europa**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame oooooooo

SPF-72H

[Sicherheitshinweise](#)[Übersicht](#)[Anschließen](#)[Verwenden](#)[Technische Daten](#)[Fehlerbehebung](#)

↑ TOP
MAIN
↑ 🔍

Übersicht

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite \(Tasten\)](#) |

► [Funktionen](#)

01 **Speicherkarte für mehr Speicherkapazität. Gespeicherte Bilder sofort genießen.**

- Wenn Sie Ihren digitalen Bilderrahmen mit der SD- oder MMC/MS/XD-Speicherkarte Ihrer Digitalkamera verbinden, können Sie diese Fotos schnell und einfach im digitalen Bilderrahmen genießen. Zudem erhalten Sie auf diese Weise die Möglichkeit, die Speicherkapazität Ihres digitalen Bilderrahmens zu erhöhen.

02 **Elegantes Design**

- Durch das stilvolle, elegante und klare, hochklassige Design können Sie den digitalen Bilderrahmen zur Dekoration auf Tischen oder Schränken aufstellen.
- Ein um 90° drehbarer Standfuß ermöglicht senkrechte wie auch horizontale Aufstellung.

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite \(Tasten\)](#) |

Kontrollieren Sie, ob alle Teile in dem gelieferten Paket vorhanden sind.

Falls etwas fehlen sollte, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Wenden Sie sich an ein **Kundendienstzentrum**, wenn Sie Zubehör benötigen.

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil.

► [Komponenten](#)



Digitaler Bilderrahmen
(Farben können je nach Gerät abweichen.)

Manuell



Kurzanleitung



Garantie
(Nicht in allen Gebieten erhältlich)



Benutzerhandbuch

Kabel



Netzkabel



USB-Kabel
(Typ A-B)



Netzteil

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite
\(Tasten\)](#) |

[Front](#)



| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite \(Tasten\)](#) |

Rückseite



Kensington-Schloss

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. (Das Schloss muss separat erworben werden.) **Ein Schloss können Sie beim entsprechenden Händler erwerben.**

Terminal de connexion USB

Anschließen eines PCs oder externen Geräts mit einem USB-Kabel.

A Peripherieanschluss Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit einem USB-Speichergerät.
(Kompatibel mit USB 1.1)

B Computeranschluss Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-

Kabel mit dem USB-Anschluss eines PCs.
(Kompatibel mit USB 2.0)

※ Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.

- 3 Netzanschluss** Schließen Sie das Netzteil an diese Buchse an. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzstecker am Netzteil.
- 4 Fuß** Ein um 90° drehbarer Standfuß ermöglicht senkrechte wie auch horizontale Aufstellung. Wenn Sie Ihren digitalen Bilderrahmen vertikal aufstellen, können Sie Ihre Bilder mit der Rotationsfunktion drehen, damit sie an die vertikale Aufstellung angepasst sind.
- 5 Speicherkarten-Steckplatz** Schieben Sie die Karte in die oben an der Karte markierten Richtung hinein.
※ SD/MMC-Karten mit mehr als 2 GB werden nicht unterstützt.
- 6 Halter mit Gleitschutz** Hiermit stellen Sie das Gerät so auf, dass es auch auf glatten Untergründen sicher stehen bleibt.

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [**Seite \(Tasten\)**](#) |

Seite (Tasten)



- 1 [⊕] Netzschalter** Hiermit wird das Gerät an- und ausgeschaltet. Halten Sie den Netzschalter auf der rechten Seite des Produkts ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
- Stromversorgungsanzeige** Anzeige des Netzstatus. Die LED für die Stromversorgung beginnt zu leuchten, wenn Sie das Gerät anschalten.
- 2 [MENU] Menütaste** Hiermit wird das Menü am unteren Bildschirmrand zentriert angezeigt.
- 3 [↖] Nach-Oben-Taste** Verschiebt den ausgewählten Rahmen im Menü nach oben.
- 4 [↖] Nach-Links-Taste** Verschiebt den ausgewählten Rahmen im Menü nach links.
- 5 [↗] Nach-Rechts-Taste** Verschiebt den ausgewählten Rahmen im Menü nach rechts.
- 6 [↙] Nach-Unten-Taste** Verschiebt den ausgewählten Rahmen im Menü nach unten.
- [ENTER]([←])**

7 Auswahltaste

Hiermit wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe, eine Einstellung im Menü oder eine Option aus.

[▶ II] Wiedergabe / Pause

Drücken Sie auf Wiedergabe / Pause während der Wiedergabe.

8 [BACK] Taste Zurück

Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame oooooooo

SPF-72H

Sicherheitshinweise Übersicht Anschließen Verwenden Technische Daten Fehlerbehebung

Anschließen

TOP
 MAIN
 ↑

| Stromversorgung | USB | Speicherkarte |


Anschließen an die Stromversorgung



- 1 Schließen Sie das Netzteil an den an der Rückseite des Monitors an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
- 3 Wenn alle Kabel angeschlossen sind, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 4 Drücken Sie die -Taste rechts am Gerät, um es anzuschalten.

| Stromversorgung | USB | Speicherkarte |

Anschließen über USB



1 Peripherieanschluss


Hiermit schließen Sie ein USB-fähiges Gerät an Ihren digitalen Bilderrahmen an.

- ☒ Möglicherweise wird Ihr USB-Speicherstick nicht erkannt, wenn Sie ihn an einen USB-Hub oder eine USB-Verlängerung anschließen. Denken Sie deshalb daran, den USB-Speicherstick direkt an den USB-Anschluss anzuschließen.
- ☒ Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel. (Weitere Informationen über Peripheriegeräte und deren Kabel erhalten Sie beim zuständigen Kundendienstzentrum.)
- ☒ Samsung übernimmt keine Haftung für Störungen von externen Geräten aufgrund der Verwendung von Kabeln, die von denen für das jeweilige Gerät spezifizierten Standardkabeln abweichen.
- ☒ Für manche Peripheriegeräte werden Kabel geliefert, die von der USB-Spezifikation abweichen. Solche können also Störungen verursachen.
- ☒ Wenn ein externes Speichergerät, das mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden ist, nicht ordnungsgemäß arbeitet, testen Sie, ob es sich an den PC anschließen lässt. Wenn es auch bei Anschluss an den PC nicht ordnungsgemäß arbeitet, setzen Sie sich mit dem Kundendienstzentrum für das jeweilige Gerät in Verbindung.

2 Computeranschluss

Hiermit stellen Sie die Verbindung zwischen dem digitalen Bilderrahmen und einem PC her.

- ☒ Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.



A Stellen Sie eine Verbindung zum Computeranschluss des digitalen Bilderrahmens her.

B Stellen Sie die Verbindung zum USB-Anschluss Ihres PCs her.



1 Speicherkarten-Steckplatz Schieben Sie die Karte in der oben an der Karte markierten Richtung hinein.

※ Nach dem Anschalten der Stromversorgung wird automatisch das Menü Photo angezeigt, und es beginnt eine Diashow mit den Fotos im Frame Memory. Wenn ein externer Speicher, wie z. B. Memory Card oder USB Memory installiert ist, wird dieser Speicher zuerst ausgewählt, und die Diashow beginnt mit den Fotos in dem Stammverzeichnis des entsprechenden Speichers. Wenn es keine Fotodateien gibt, wird eine Liste der Ordner angezeigt.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame ooooooooooooo

SPF-72H

Sicherheitshinweise

Übersicht

Anschließen

Verwenden

Technische Daten

Fehlerbehebung

TOP
MAIN
EINSTELLUNGEN

Verwenden

- ✖ Wenn Sie das Gerät einschalten, wird eine Diashow mit den Fotodateien im Stammverzeichnis des installierten externen Speichergeräts gestartet. Wenn keine Fotodateien vorhanden sind oder kein externes Speichergerät installiert ist, wird der Fotomenübildschirm angezeigt.
- ✖ Wenn Sie fünf (5) Minuten lang keine Taste betätigen, wechselt der aktuelle Modus zu Clock, um den Bildschirm zu schonen. Wenn Sie im Modus Clock die Taste MENU drücken, wird ein Untermenü geöffnet. Durch Drücken der Taste BACK gelangen Sie zurück ins Hauptfenster.

| Tasten | Foto | Uhr | Einstellungen |

Tasten

Schnelltasten

OSD	Beschreibung
∅	Hiermit wird das Gerät an- und ausgeschaltet. Halten Sie den Netzschalter auf der rechten Seite des Produkts ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
MENU	Hiermit können Sie das OSD-Menü auch beenden oder zum vorherigen Menü zurückkehren.
^, V, <, >	Mit diesen Tasten werden die Parameter im Menü eingestellt.
ENTER	Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.
BACK	Mit dieser Taste können Sie im Menü einen Schritt zurückgehen und das Bildschirmmenü öffnen.

| Tasten | Foto | Uhr | Einstellungen |

Foto

Wenn ein Ordner ausgewählt ist:



※ Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

OSD	Beschreibung
Öffnen	Öffnen aie Ordner.
Kopieren	Copy aie Ordner.
Löschen	Löschen Sie Ordner.

+ Wenn ein Miniaturbild ausgewählt ist:



※ Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

OSD	Beschreibung
Diashow starten	Diashow starten.
Kopieren / Kopie aller Dateien	Kopie dateien.
Löschen / Alle Dateien löschen	löschen dateien.

+ Diashow :



※ Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

Auf dem Bildschirm können nur Fotos mit einer Auflösung von weniger als 8.000 (Breite) * 8.000 (Höhe) Pixeln angezeigt werden.

Hauptmenü	Untermenü	Detailsteuerung
	Beschreibung	
Diashow starten	Diashow starten	
	Diashow-Effekt	◆ Aus, Ausblenden, Blende, Kreuzkamm, Maske, Ziegel Überblenden, Balken, Expansion, Seide, Zufall

	Wählen Sie einen Effekt, der beim Abspielen der Bilder auf dem Bildschirm zum Tragen kommen soll	
	Diashowgeschwindigkeit	◆ Schnell, Normal, Langsam
	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Schnell, Normal, Langsam	
Diashow-Einstellg.	Diahow wiederholen	◆ Ein, Aus
	Select the Repeat for displaying images.	
	Diashow - Zufallsprog.	◆ Ein, Aus
	Hiermit wählen Sie, ob die Dateien nach einander oder zufällig abgespielt werden sollen.	
Helligkeit	◆ 0~100 Einstellen im Bereich von 0 bis 100.	
Auto-Rotation	◆ Ein, Aus Wenn ein Foto im Hochformat angezeigt werden soll, während der digitale Bilderrahmen horizontal aufgestellt ist, wird es automatisch gedreht und der Breite angepasst.	
Drehen	◆ Original, 90°, 180°, 270° Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Original, 90°, 180°, und 270°.	
Zoom	◆ Original, x1, x2, x4 Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Foto vergrößert anzeigen möchten. Sie können den Vergrößerungsfaktor 2 oder 4 einstellen. Die einfache Größe wird angezeigt, wenn Sie Breitenanpassung für das Foto wählen.	
Seitenverhältnis	◆ Original, BeitenAnpass, BildschAnpass Hiermit wählen Sie ein Seitenverhältnis für die angezeigten Bilder.	

► Direkte Funktionen (Diashow)

Tasten	Status	Beschreibung
>	Diashow anhalten	Nächste Datei der Liste anzeigen. Informationen zur angezeigten Datei anzeigen.
<	Diashow anhalten	Vorherige Datei der Liste anzeigen. Informationen zur angezeigten Datei anzeigen..
▶	[▶] Diashow wiedergeben. [] Diashow anhalten.	Informationen zur angezeigten Datei anzeigen. Diashow anhalten. Diashow wiedergeben.
MENU	Diashow wiedergeben. Diashow anhalten	Diashow anhalten. Menü für die Datei anzeigen. Menü verlassen. Diashow wiedergeben.

| Tasten | Foto | Uhr | Einstellungen |

⌚ Uhr



✖ Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

Hauptmenü	Detailsteuerung
	Beschreibung
Zeitformat	◆ 12 Stunden, 24 Stunden
	Eingeben und Einstellen von 12 Stunden, 24 Stunden.

Datumsformat	<ul style="list-style-type: none"> ◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY <p>Wählen Sie ein Datumsformat.</p>
Datum/Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn das Time Format auf 12 Hours eingestellt ist. : Tag, Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute, am/pm ◆ Wenn das Time Format auf 24 Hours eingestellt ist. : Tag, Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute <p>Eingeben und Einstellen von Tag, Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute or am/pm. Sobald der Netzstecker gezogen wird, gehen die Datums- und Uhrzeitinformationen verloren. Daher müssen Sie sie jedes Mal neu einstellen.</p>
Autom. Ein	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn das Time Format auf 12 Hours eingestellt ist. : Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm, Wiederholmodus ◆ Wenn das Time Format auf 24 Hours eingestellt ist. : Aktivierung, Stunde, Minute, Wiederholmodus <p>Das Gerät schaltet sich zur festgelegten Zeit automatisch aus.</p>
Autom. Aus	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn das Time Format auf 12 Hours eingestellt ist. : Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm, Wiederholmodus ◆ Wenn das Time Format auf 24 Hours eingestellt ist. : Aktivierung, Stunde, Minute, Wiederholmodus <p>Das Gerät schaltet sich zur festgelegten Zeit automatisch an.</p>

| **Tasten** | **Foto** | **Uhr** | **Einstellungen** |

► Einstellungen



Hauptmenü	Detailsteuerung
	Beschreibung
Sprache	<ul style="list-style-type: none"> ◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 <p>Wählen Sie eine Sprache aus, die in Ihrem Gerät verwendet werden soll.</p>
Auto. Diashow	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aus, Ein <p>Bei Auswahl von On wird nach dem Anschalten des Bildschirms automatisch eine Diashow gestartet.</p>
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 0~100 <p>Einstellen im Bereich von 0 bis 100.</p>
Firmware-Aktualisierung	<ul style="list-style-type: none"> Aktualisieren Sie das Gerät mit einem externen Speicher (SD/MMC/MS/xD, USB). <p>Die neueste Firmware-Aktualisierungsdatei finden Sie auf www.samsung.com</p> <p>Die neueste Firmware-Aktualisierung finden Sie auf www.samsung.com.</p>
Systeminformationen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Modell, Firmware-Version <p>Geräteinformationen anzeigen</p>
Einstellungen zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ja, Nein <p>Setzt die Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.</p>

► Ich möchte die Firmware aktualisieren.

01 Vorbereitungen

- 01 Digitaler Bilderrahmen
- 02 Firmwareaktualisierungsdatei.
- 03 Die neueste Firmware-Aktualisierung finden Sie auf www.samsung.com.
- 03 USB-Speicherkarte oder USB-kompatibles externes Speichermedium(SD/MMC/MS/xD).

- 02 Verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit dem PC**
- [01]** Wenn Sie fertig sind, verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit Ihrem PC.
 - [02]** Kopieren Sie die heruntergeladene Datei für die Firmwareaktualisierung auf die USB-Speicherkarte.
 - ※** Vergewissern Sie sich, dass die Datei für die Firmwareaktualisierung in das Stammverzeichnis kopiert wurde.
- 03 Verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit dem digitalen Bilderrahmen**
- [01]** Entnehmen Sie die USB-Speicherkarte aus Ihrem PC, und verbinden Sie diese mit Ihrem digitalen Bilderrahmen.
 - ※** Wenn Ihr digitaler Bilderrahmen ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn an.
- 04 Wählen Sie Aktualisierung.**
- [01]** Wählen Sie im Fenster **Firmware-Aktualisierung** den Befehl **Einstellungen**.
- 05 Aktualisieren**
- [01]** Für maximale Sicherheit müssen Sie den digitalen Bilderrahmen nach dem Aktualisieren zuerst aus- und dann wieder anschalten, nachdem Sie die USB-Speicherkarte entfernt haben.
 - ※** Entfernen Sie die USB-Speicherkarte nicht, während die Aktualisierung stattfindet.
Drücken Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine Taste.
Führen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine andere Karte ein.
Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.
Sie können feststellen, ob die Aktualisierung erfolgt ist, indem Sie ermitteln, ob die Firmwareversion des digitalen Bilderrahmens jetzt der Version des Firmwareupdates entspricht.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame ooooooooooo **SPF-72H**

Sicherheitshinweise Übersicht Anschließen Verwenden Technische Daten Fehlerbehebung

Technische Daten

| [Technische Daten](#) | [Unterstützte Dateien](#) |

[TOP](#)
[MAIN](#)
[SPECS](#)

Technische Daten

Elemente		Technische Daten
Modellbezeichnung	SPF-72H	
Bildschirm	Typ	7" (17 cm) TFT
	Auflösung	800 x 480
	Helligkeit	200 cd/m ²
	Kontrastverhältnis	300 : 1
	Schnittstelle	RGB 6bit TTL
Unterstützte Formate	JPEG (RGB, unter 8000 x 8000 Pixel) Progressives JPEG wird nicht unterstützt.	
Operating System	Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)	
Eingebauter Speicher	128 Mb	
USB	Eine Upstream-Verbindung(Gerät 2.0) und eine Downstream-Verbindung (Host 1.1)	
Speichermedien (Speicherkarte)	SD/MMC/MS/XD	
Stromversorgung	Technische Daten der Stromversorgung	Externes Gleichstromnetzteil (12V, 2A, 24W)
	Stromverbrauch	Normal mode : unter 12W, power saving mode : unter 5W, Power off mode : unter 1W
Inhaltsdateien	Fotodatei	Diashow Ausführen/ Diashow-Effekt / Drehen / Miniaturbildansicht

Allgemein	Abmessungen (B x H x T)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 Zoll
	Gewicht	550 g / 1.21 lb

※ Das Design des Geräts ist modellabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.



Gerät der Klasse B (Informations- und Kommunikationsgerät für private Nutzung)

Dieses Produkt entspricht den EMV-Richtlinien für private Nutzung in allen Bereichen, so auch Wohngebieten. (Geräte der Klasse B senden weniger elektromagnetische Störstrahlung aus als Geräte der Klasse A.)

| Technische Daten |

Unterstützte Dateien

Unterstützte Dateien

- ◆ Auflösung: unter 8000 x 8000 Pixel
- ◆ Unterstützte Formate: JPEG (RGB, unter 8000 x 8000 Pixel).

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame ooooooooooo SPF-72H

[Sicherheitshinweise](#)[Übersicht](#)[Anschließen](#)[Verwenden](#)[Technische Daten](#)[Fehlerbehebung](#)
[TOP](#)
[MAIN](#)
[CONTENTS](#)

Fehlerbehebung

[Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Probleme aufgeführt, auf die die Benutzer beim Verwenden des digitalen Bilderrahmens stoßen können, und es werden die zugehörigen Gegenmaßnahmen beschrieben. Beim Auftreten eines Problems schauen Sie zuerst in der nachfolgenden Liste nach, und gehen Sie in der beschriebenen Weise vor, wenn eine der Beschreibungen auf Ihren Fall zutrifft. Sollte das Problem weiterhin bestehen, so wenden Sie sich das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Symptome	Mögliche Ursachen und empfohlene Gegenmaßnahmen
Der digitale Bilderrahmen lässt sich nicht anschalten.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Monitor und dem Netzteil.
Auto Bild E/A funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn "Autom. Bild Ein" und "Autom. Bild Aus" auf die gleiche Zeit eingestellt sind, funktionieren sie nicht. Prüfen Sie die eingestellten Zeiten.
Es dauert eine Weile, bis nach dem Anschalten des digitalen Bilderrahmens ein Bild angezeigt wird.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Laden einer Datei von einer externen Speicherkarte kann mehrere Sekunden dauern. (Dies hängt vom Format der Datei und deren Größe ab.)
Das Seitenverhältnis des Bildschirms wirkt fehlerhaft.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wählen Sie mit den Tasten rechts am Gerät einen der drei möglichen Werte aus dem Menü Setup>Abspiel>Bildgröße. (Siehe Setup>Abspiel>Bildgröße)
Die Farbe des Bildes wirkt zu schwach oder zu stark.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stellen Sie mit den Tasten rechts am Gerät im Menü Setup>Bild>Helligkeit die Helligkeit ein. (Siehe Setup>Bild>Helligkeit)
Ein externes Gerät (USB-Speicher) ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Bilderrahmen und dem externen Gerät. ◆ Prüfen Sie, ob das externe Gerät allein funktionstüchtig ist, und kontrollieren Sie das Format der darauf gespeicherten Dateien. ◆ Bei diesem Gerät verwendet der USB-Host USB-1.1-Spezifikationen, und die USB-Geräte verwenden USB-2.0-Spezifikationen.
Wenn der digitale Bilderrahmen aus- und wieder angeschaltet wird, ist die Zeit falsch eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Gerät verfügt über keine eingebaute Batterie. Wenn der Strom abgeschaltet wird, gehen die Zeitinformationen verloren. Aus diesem Grund müssen Sie die Uhrzeit nach jedem Anschalten des digitalen Bilderrahmens neu einstellen. Wenn Sie jedoch mit einem Server verbunden sind, müssen Sie die Zeit nicht neu einstellen, denn der digitale Bilderrahmen fragt die Serverzeit ab und stellt die eigene Zeit automatisch ein.
Nach dem Drücken der Menütaste wird nicht sofort ein Menü angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Anzeigen von Menüs und andere Vorgänge können einige Zeit dauern, wenn das Gerät gleichzeitig ein Bild lädt, das auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

Fotos werden automatisch gedreht.	♦ Überprüfen Sie, ob die Auto-Rotation eingeschaltet ist.
Die Diashow wird nicht automatisch gestartet.	♦ Überprüfen Sie, ob die Funktion Auto. Diashow ausgeschaltet ist.
Ich habe eine Speicherkarte angeschlossen, aber sie funktioniert nicht.	 ♦ Überprüfen Sie das Dateisystem auf der Speicherkarte.
Ich habe ein USB-Speichergerät angeschlossen, aber es funktioniert nicht.	 ♦ Überprüfen Sie, um welche Art von USB-Speichergerät es sich handelt. Dieses Gerät unterstützt u. U. keine USB-Multifunktionsgeräte.

| [Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

Terminologie

Begriffe	Beschreibung
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG ist eine Kompressionstechnologie für Bilder. Sie ermöglicht den geringsten Verlust von allen Bildkompressionstechnologien. Dieses Format wird viel für die Übertragung von Multimediateilen im Internet und für andere Zwecke eingesetzt. Eine Bilddatei im JPEG-Format wird als JPEG- oder JPG-Datei bezeichnet. Gewöhnlich entsteht eine JPEG-Datei dann, wenn ein Bild mit einer Digitalkamera aufgenommen oder eine Zeichnung im Computer oder mit einem Grafikprogramm erstellt wird, und diese Grafikdatei dann im JPEG-Format gespeichert wird.
SD-Karte (Secure Digital-Karte)	♦ Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Flash Memory-Karte etwa in der Größe einer Briefmarke. Solche Karten sind sehr stabil und bieten hohe Kapazität. Sie werden in verschiedenen Digitalgeräten wie PDAs, Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt. Sie sehen ähnlich wie MMC-Karten aus, haben aber mehr Stifte und sind von anderer Dicke. Für mehr Datensicherheit gibt es eine Kennwortfunktion.
MMC (Multimedialkarte)	♦ Bei der MMC handelt es sich ebenso wie bei der SD-Karte um einen externen Flash-Speicher für kleine Mobilgeräte. Wegen ihrer gegenüber SD/MMC-Karten geringeren Größe haben sie sich zu einem weitgehend akzeptierten Standard für Speicherkarten entwickelt. Sie werden gewöhnlich zum Speichern von Filmen und Fotos eingesetzt.
USB-Kabel 1) A-B-TYP	♦ Anschluss an den PC-Anschluss zur Verbindung mit einem PC. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Ein Kabel vom Typ A-B dient zum Anschluss des digitalen Bilderrahmens an den PC, und es wird zusammen mit dem Gerät geliefert. Beim Typ A handelt es sich um den USB-Stecker zum Anschluss an den PC. Beim Typ B handelt es sich um den Stecker zum Anschluss an ein Peripheriegerät. Sie können den digitalen Bilderrahmen mit einem USB-Kabel vom Typ A-B an einen PC anschließen.
USB-Kabel 2) Kabel zum Anschließen anderer Geräte	♦ Verwenden Sie diesen Kabeltyp, wenn Sie den anderen Peripherieanschluss verwenden. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel.

| [Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

Servicecenter

Wenn Sie Serviceleistungen für ein Produkt in Anspruch nehmen müssen, kontaktieren oder besuchen Sie ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Für Services im Zusammenhang mit Netzwerkanschluss und Server.

Service	Ansprechpartner
Website von Samsung Electronics	www.samsung.com



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr

GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne
schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt.
Änderungen vorbehalten.
©2007 Alle Rechte vorbehalten, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

