

SAMSUNG SGH-M300 **คู่มือการใช้งานแบบเร็ว**

รายละเอียดบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการติดตั้ง, ผู้ให้บริการ หรือประเทศของคุณเอง

- ตัวเครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน อาจแตกต่างไปจากภาพตัวอย่างที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้

Printed in Korea
World Wide Web Code No.: GH68-15207A
http://www.samsungmobile.com Thai. 06/2007. Rev.1.0

การใส่ SIM card และแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง แล้วใส่ SIM card
- ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

การชาร์จแบตเตอรี่

- ต่อสายชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์
- เมื่อชาร์จไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ โดยที่ไม่ได้ถอดที่ชาร์จ มิเช่นนั้น โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับความเสียหายได้

รูปโทรศัพท์ และปุ่มการใช้งานต่างๆ

- ปุ่มเข้าสู่ระบบ/ยืนยัน** ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บ ส่วนในโหมดเมนู ใช้สำหรับเลือกตัวเลือกที่ต้องการ หรือยืนยันการป้อนข้อมูล
- ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง** ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ ที่อยู่ในเมนู ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่เมนูต่อไปนี้: **ขึ้น: วิทยุ FM (FM radio)**, **ลง/ซ้าย/ขวา: เมนูที่คุ้นเคย**
- ปุ่มกระดาษเสียง** ในโหมดปกติ ใช้สำหรับปรับระดับเสียงปุ่มกด กดปุ่ม [] ค้างไว้ขณะปิดฝาโทรศัพท์ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป และใช้สำหรับส่งข้อความ SOS เมื่อคุณกดปุ่มนี้ 4 ครั้งติดกัน **▶ โหมด SOS**
- ปุ่มโทรออก** ใช้สำหรับโทรออก และรับสาย ในโหมดปกติ ใช้ปุ่มนี้เพื่อเรียกหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก
- ปุ่มศูนย์ข้อความเสียง** **▶ ศูนย์ข้อความเสียง**
- ปุ่มตัวเลข และตัวอักษร**
- ปุ่มเปิด-ปิดโทรศัพท์/วางสาย** กดปุ่มนี้ค้างไว้ เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโทรศัพท์ และยังสามารถใช้สำหรับวางสาย
- ปุ่มยกเลิก/ลบ** ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ หรือกลับไปยังหน้าจอของเมนูที่ผ่านมา
- ปุ่มโหมดปิดเสียง** **▶ โหมดปิดเสียง**
- ปุ่มค่าตั้ง** ความคุมการทำงานตามค่าตั้งที่ปรากฏบนหน้าจอ

โหมดปิดเสียง ในโหมดปกติ กดปุ่ม **#** ค้างไว้ เพื่อปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ หากต้องการออกจากโหมดนี้ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้ง

ศูนย์ข้อความเสียง กดปุ่ม **1** ค้างไว้ในโหมดปกติ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง

โหมด SOS ขณะปิดฝาโทรศัพท์ ให้กดปุ่มกระดาษเสียง 4 ครั้ง เพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากส่งข้อความ SOS ไปแล้ว โทรศัพท์จะเข้าสู่โหมด SOS และจะคอยรับสายเฉพาะหมายเลขของผู้ที่รับข้อความ SOS เท่านั้น และทันทีที่ได้รับสายจากผู้ที่ได้รับข้อความ SOS โทรศัพท์จะตอบรับอัตโนมัติ กดปุ่ม **[]** เพื่อออกจากโหมด SOS

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะบริเวณด้านบนของหน้าจอด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
[Signal strength]	แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
[Battery]	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
[Service]	ปรากฏเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ คุณไม่สามารถโทรออก หรือรับสายได้ ยกเว้นการโทรฉุกเฉิน
[GPRS]	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
[Roaming]	ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง
[Vibration]	ปรากฏเมื่อตั้งเสียงเรียกเข้าให้เป็นระบบสั่น
[Mute]	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง
[Call log]	ปรากฏเมื่อเปิดใช้งานการโอนสาย
[SOS]	ปรากฏเมื่อเปิดใช้ข้อความ SOS
[MMS]	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
[MMS]	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ MMS ใหม่
[Security]	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความเสียงใหม่
[Clock]	ปรากฏเมื่อคุณใช้งานการตั้งเวลาเตือน
[Battery icon]	แสดงระดับของแบตเตอรี่

หน้าจอโทรศัพท์

ในเวลาที่ดูไม่ได้ใช้สาย หรือไม่ใช้งานเมนู โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดปกติ หากต้องการหมุนหมายเลขเพื่อโทรออก ตัวเครื่องจะต้องอยู่ในโหมดปกติ

- สัญลักษณ์
- ตัวอักษร และภาพกราฟฟิก
- รายการค่าตั้ง
- เมนู
- รายชื่อ

การใช้นู

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

คำสั่งบริเวณด้านล่างทั้งสองข้างของหน้าจอ จะแสดงฟังก์ชันปัจจุบันของปุ่มค่าตั้ง โดยกดปุ่มคำสั่งซ้าย (**[]**) หรือปุ่มคำสั่งขวา (**[]**) เพื่อทำการทวนฟังก์ชันที่ระบุ

หากต้องการกลับไปยังเมนูที่ผ่านมา ให้กดปุ่มค่าตั้ง **[]** หรือปุ่ม **C**

หากต้องการออกจากเมนู โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ให้กดปุ่มนี้

ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งทั้ง 4 ทิศทาง สำหรับเป็นทางลัดไปยังเมนูที่คุณชอบ ยกเว้นปุ่ม **ขึ้น (Up)** ที่กำหนดไว้สำหรับเมนู **วิทยุ FM (FM radio)**

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings)** → **ทางลัด (Shortcuts)**
3. เลือกปุ่ม
4. เลือกเมนูที่จะกำหนดให้กับปุ่ม

วิธีการเลือก หรือปรับแต่งเมนู หรือคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ:

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)**
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อไปยังเมนูที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มค่าตั้ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม **[OK]**
3. ถ้าเมนูที่เลือกมีเมนูย่อยอยู่ ให้เลือกเมนูที่คุณต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง จากนั้น กดปุ่มค่าตั้ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม **[OK]** เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยที่เลือกไว้ หากเมนูที่เลือกยังมีเมนูย่อยเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำในขั้นตอนนี้อีกครั้ง
4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่คุณต้องการ
5. กดปุ่มค่าตั้ง **เลือก (Select)** หรือกดปุ่ม **[OK]** เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้

หมายเลขทางลัด

คุณสามารถเข้าสู่เมนูที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หมายเลขทางลัด หมายเลขทางลัดจะปรากฏอยู่ที่หน้าชื่อของเมนูในโหมดเมนู

การเปิด หรือปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม **[]** ค้างไว้เกิน 1 วินาที เพื่อเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม **[]** ค้างไว้เกิน 2 วินาที เพื่อปิดโทรศัพท์

การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings)** → **ภาษา (Language)**
3. เลือกภาษา

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น กดปุ่ม **[]**
2. หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม **[]**

การรับสาย

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่มค่าตั้ง **ยอมรับ (Accept)** หรือกดปุ่ม **[]** เพื่อรับสาย หากไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มค่าตั้ง **ปฏิเสธ (Reject)** หรือกดปุ่ม **[]**
2. หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม **[]**

แพนฟังก์ชัน

<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM AT* 2. บันทึกข้อมูลการใช้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย 2.2 เบอร์ที่รับสาย 2.3 เบอร์ที่โทรออก 2.4 ลบทั้งหมด 2.5 เวลาการโทร 2.6 ค่าโทร* 3. บริการเครือข่าย <ol style="list-style-type: none"> 3.1 การโอนสาย 3.2 ริงการโทร 3.3 การรับสายซ้อน 3.4 การเลือกเครือข่าย 3.5 การแสดงหมายเลข 3.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ 3.7 เลือกย่านความถี่ 4. การตั้งค่าเสียง <ol style="list-style-type: none"> 4.1 เสียงเรียกเข้า 4.2 ระดับเสียงเรียกเข้า 4.3 เวลาและวันที่ 4.4 เสียงปุ่มกด 4.5 เสียงข้อความ 4.6 เสียงเตือนขณะโทร 4.7 เสียงโพลเดออร์ 4.8 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง 4.9 เสียงเตือนพิเศษ 	<ol style="list-style-type: none"> 5. ข้อความ <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ข้อความ 5.2 ข้อความ MMS 5.3 ข้อความพุช 5.4 ข้อความการตั้งค่า 5.5 ข้อความ SOS 6. กล้องแสนสนุก <ol style="list-style-type: none"> 6.1 เข้าสู่ระบบ WAP 6.2 วิทยุ FM 6.3 เกมส์ 6.4 เสียง 6.5 รูปภาพ 6.6 ลบทั้งหมด 6.7 สถานะความจำ 7. สมุดบันทึก <ol style="list-style-type: none"> 7.1 การตั้งเวลาเตือน 7.2 ปฏิทิน 7.3 เวลาและวันที่ 7.4 เครื่องคิดเลข 7.5 รายการสิ่งที่ต้องทำ 7.6 การบันทึกเสียง 7.7 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน 8. กล้องถ่ายรูป <ol style="list-style-type: none"> 8.1 ถ่ายรูป 8.2 รูปถ่ายส่วนตัว 8.3 สถานะความจำ 	<ol style="list-style-type: none"> 9. การตั้งค่าโทรศัพท์ <ol style="list-style-type: none"> 9.1 การตั้งค่าจอภาพ 9.2 ข้อความต้อนรับ 9.3 หมายเลขผู้ใช้ 9.4 ภาษา 9.5 ระบบป้องกัน 9.6 การตั้งค่าแบบพิเศษ 9.7 ทางลัด 9.8 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ 9.9 ปุ่มกระดาษเสียง 9.0 การตั้งค่าใหม่ <p>กดปุ่มค่าตั้ง รายชื่อ (Phonebook) ในโหมดปกติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ค้นหา เพิ่มใหม่ ค้นหากลุ่ม แก้ไขกลุ่ม โทรด่วน ลบทั้งหมด คัดลอกทั้งหมดไปยัง สถานะความจำ SDN* <p>* จะปรากฏเมื่อ SIM card รองรับบริการนี้</p>
---	---	---

การปรับระดับเสียง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียง (Sound settings)** → **ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring volume)**
3. กดปุ่ม **ขึ้น** หรือ **ลง** เพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า
4. กดปุ่มค่าตั้ง **ตกลง (OK)**

ขณะสนทนา คุณสามารถใช้ปุ่มกระดาษเสียงเพื่อปรับเสียงของหูฟัง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค่าตั้ง **เมนู (Menu)**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียง (Sound settings)** → **เสียงเรียกเข้า (Ringtone)**
3. เลือกเสียงเรียกเข้า

การหมุนทวนเข้าหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **[]**
2. กดปุ่ม **ขึ้น** หรือ **ลง** เพื่อเลือกเบอร์ที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม **[]** เพื่อโทรออก

การป้อนข้อความ

การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ

ในส่วนของการป้อนข้อความ ให้กดปุ่มคำสั่งขวา จนกว่าโหมดการป้อนข้อความที่ต้องการจะปรากฏขึ้น:

- **[]**: โหมด Quick English
- **[]**: โหมดหมายเลข
- **[]**: โหมดคำอังกฤษ
- **[]**: ไม่มี: โหมดสัญลักษณ์

โหมด Quick English

1. กดปุ่ม **2** ถึง **9** เพื่อเริ่มการป้อนคำ โดยกดปุ่มแต่ละครั้งต่อหนึ่งตัวอักษร คำที่คุณกำลังป้อนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกดปุ่มแต่ละปุ่ม ทิมให้ครบทั้งคำก่อนทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
- ตัวอย่าง: หากต้องการใส่คำว่า "Hello" ในโหมดคำอังกฤษ ให้กดปุ่ม **4, 3, 5, 5** และ **6**
- กดปุ่ม **#** เพื่อเว้นวรรค และป้อนคำถัดไป

โหมดคำอังกฤษ

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการหนึ่งครั้งสำหรับอักษรตัวแรกที่อยู่บนปุ่ม หรือกดปุ่มสองครั้งสำหรับป้อนอักษรตัวที่สองที่อยู่บนปุ่มนั้น และกดปุ่มในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ตัวอย่าง กดปุ่ม **2** สามครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร "C" และกดปุ่ม **5** สองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร "K"

โหมดหมายเลข

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

คุณยังสามารถกดปุ่ม **ขึ้น** หรือ **ลง** เพื่อแสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนตัวอักษร

- หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ในการลบอักษรที่ละตัวให้กดปุ่ม **C** แต่ถ้าหากต้องการลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้
- หากต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#**
- หากต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม **✖**
- หากต้องการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม **1**

การส่งข้อความ SMS

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
- เลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความ (Text messages)** → **เขียนข้อความ (Write new)**
- ป้อนข้อความตัวอักษร
- กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการโดยใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
 - เพิ่มเรื่อง (Add objects):** ใช้สำหรับเพิ่มเสียง, รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

การเลือกเสียงเรียกเข้า

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การเลือกเสียงเรียกเข้า และระดับเสียง	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้า หรือระดับเสียงเรียกเข้า	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเรียกเข้า หรือระดับเสียงเรียกเข้า
ประเภทการเตือน	ใช้เลือกประเภทการเตือนสำหรับสายที่โทรเข้า	เมนู > การตั้งค่าเสียง > ประเภทการเตือน
การเลือกเสียงปุ่มกด	ใช้เลือกเสียงของโทรศัพท์ที่จะดังขึ้นเวลาที่คุณกดปุ่ม	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงปุ่มกด
การเลือกเสียงข้อความ	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อได้รับข้อความ SMS, MMS และข้อความเครือข่าย หรือกำหนดจำนวนครั้งที่โทรศัพท์จะเตือนให้ทราบเมื่อได้รับข้อความใหม่	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงข้อความ
เตือนขณะโทร	ใช้ตั้งโทรศัพท์ให้เตือนคุณเมื่อได้รับข้อความใหม่ หรือเตือนให้ทราบว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้ว ขณะกำลังใช้สาย	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนขณะโทร
เสียงโฟลเดอร์	ใช้เลือกเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณเปิด หรือปิดฝาโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงโฟลเดอร์
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	ใช้ตั้งเสียงที่โทรศัพท์จะดังขึ้นในเวลาที่คุณเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
เสียงเตือนพิเศษ	ใช้ตั้งเสียงพิเศษสำหรับโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนพิเศษ
การอ่านข้อความ SMS หรือ MMS	อ่านข้อความที่ได้รับ, ที่ส่งไป หรือที่บันทึกไว้	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือข้อความ MMS > ข้อความเข้า, ข้อความออก, ข้อความร่าง, MMS เข้า, MMS ออก หรือ MMS ร่าง

การเลือกเสียงเรียกเข้าและระดับเสียงของโทรศัพท์

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ภาษาบนหน้าจอ	ใช้เลือกภาษาสำหรับข้อความบนจอภาพ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา
ระบบป้องกัน	ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน
โมบายล์แท็กเกอร์	ใช้ติดตามโทรศัพท์ของคุณในเวลาที่ถูกลบโมยหรือสูญหาย หากมีผู้พยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM card อื่น เครื่องจะส่งข้อความติดตาม ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปยังครอบครัว หรือเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ หากไม่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน > โมบายล์แท็กเกอร์
การตั้งค่าแบบพิเศษ	ใช้ตั้งค่าการโทรข้ามอัตโนมัติ หรือวิธีการตอบรับ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าแบบพิเศษ
เมนูทางลัด	ใช้กำหนดปุ่มเลื่อนตำแหน่งให้เป็นทางลัดสำหรับการเข้าถึงเมนูโปรดได้โดยตรง	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ทางลัด
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	สร้างหรือจัดรูปแบบรายการการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ปุ่มกดระดับเสียง	สามารถตั้งปิดเสียงเรียกเข้า หรือปฏิเสธสายเมื่อท่านกดปุ่มกดระดับเสียงค้างไว้ ขณะมีสายโทรเข้า	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ปุ่มกดระดับเสียง
การตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่	ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าพื้นฐานจากโรงงาน	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าใหม่

- เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้ (Add templates):** เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้
- เพิ่มอีโมติคอน (Add emoticon):** เพิ่มรูปภาพแสดงอารมณ์
- เพิ่มสมุดโทรศัพท์ (Add phonebook):** เพิ่มเบอร์โทรศัพท์
- เพิ่มเว็บที่ชอบ (Add bookmark):** เพิ่มเว็บที่ชอบ

- กดปุ่ม **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งเท่านั้น (Send only)**, **บันทึกและส่ง (Save and send)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)**
- หากคุณเลือก **บันทึกและส่ง (Save and send)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)** ให้เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ
- ป้อนเลขหมายปลายทาง
- กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งข้อความ (Send message)** เพื่อส่งข้อความ

การถ่ายรูป

- ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
- เลือก **กล้องถ่ายรูป (Camera)** → **ถ่ายรูป (Take photos)**
- เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
- กดปุ่ม **☑** เพื่อถ่ายรูป
- กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อบันทึกรูปถ่าย หรือกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก (Cancel)** เพื่อลบรูปถ่าย
- หลังจากที่บันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ ให้กดปุ่มคำสั่ง **📁** เพื่อถ่ายรูปอื่น

การส่งข้อความ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การส่งข้อความ SMS หรือ MMS	ใช้เขียนแล้วส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > เขียนข้อความ, MMS ใหม่
ข้อความที่ตั้งไว้	ใช้ตั้งข้อความ หรืออีโมติคอนที่ใช้เป็นประจำเอาไว้ล่วงหน้า	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ข้อความที่ตั้งไว้, MMS ที่ตั้งไว้ หรือ อีโมติคอลที่ตั้งไว้
ทางเลือกสำหรับการใช้ข้อความ	ใช้กำหนดทางเลือกสำหรับการใช้บริการข้อความ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > การตั้งค่า หรือ ตั้งค่า
การลบข้อความ	ใช้ลบข้อความในแต่ละกล่อง หรือข้อความที่มีอยู่ทั้งหมด	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ลบทั้งหมด
สถานะความจำข้อความ	ใช้ตรวจสอบข้อมูลความจำของข้อความ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > สถานะความจำ
ข้อความเสียง	ใช้เข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง และฟังข้อความผ่านระบบเครือข่าย	เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเสียง
ข้อความเครือข่าย	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้บริการ และเข้าสู่ข้อความเครือข่าย	เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเครือข่าย
รายการ MMS	ใช้เลือก หรือตั้งค่ารายการการเชื่อมต่อที่จะใช้กับข้อความ MMS	เมนู > ข้อความ > ข้อความ MMS > รายการ MMS

การโทรข้าม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย

ขับขี้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

ห้ามใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับขียานพาหนะ ควรจอดรถก่อน

ปิดโทรศัพท์ขณะเดินหรือเพื่อง

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ที่สถานีบริการเชื้อเพลิง หรือบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวน ดังนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และยังเป็นอันตรายอีกด้วย

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์อาจใช้เครื่องมือที่ไวต่อคลื่นวิทยุ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานของคุณ

ข้อบังคับพิเศษ

กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับพิเศษที่ตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่ และกรุณาปิดโทรศัพท์ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์

การกินน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้น โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ในที่ที่แห้ง

หมายเหตุ: หลังจากถ่ายรูป คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บภาพนั้นได้ หากหน่วยความจำภายในเครื่องไม่เพียงพอ คุณสามารถลบรูปเก่าทิ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเก็บภาพ

คุณยังสามารถถ่ายรูปขณะปิดฝาโทรศัพท์ โดยกดปุ่ม ⏏ ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป จากนั้น กดปุ่ม ⏏ หรือ ⏏ เพื่อถ่ายรูป

หมายเหตุ: หน้าจอด้านนอกจะให้ภาพตัวอย่างที่ไม่ละเอียดมาก แต่ภาพที่ถ่ายได้จะตรงกับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปปัจจุบัน

การโทรข้าม

การโทรข้าม

คุณสมบัติการใช้งานอย่างย่อ

ในส่วนี้จะเป็นคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การค้นหารายชื่อ	ใช้ค้นหารายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์	รายชื่อ > ค้นหา
การเพิ่มรายชื่อใหม่	ใช้เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์	รายชื่อ > เพิ่มใหม่
การค้นหากลุ่ม	ใช้ค้นหารายชื่อในกลุ่มผู้โทร	รายชื่อ > ค้นหากลุ่ม
การเปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มผู้โทร	ใช้เลือกเสียงเรียกเข้าและรูปภาพของสายที่โทรเข้า และข้อความที่มาจากสมาชิกในกลุ่ม และยังใช้ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม	รายชื่อ > แก้ไขกลุ่ม
การโทรด่วน	ใช้กำหนดเบอร์โทรด่วน (2 ถึง 9) สำหรับ 8 หมายเลขที่คุณใช้เป็นประจำ	รายชื่อ > โทรด่วน
คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ข้อความพู่	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้บริการ และเข้าถึง หรือลบข้อความพู่	เมนู > ข้อความ > ข้อความพู่
ข้อความการตั้งค่า	เรียกดู หรือลบข้อความที่มีพารามิเตอร์ของเครือข่ายที่ได้จากผู้ให้บริการ	เมนู > ข้อความ > ข้อความการตั้งค่า
ข้อความ SOS	ใช้ทำรายการข้อความ SOS และยังใช้ผู้รับ และเลือกโหมดเล่นซ้ำ	เมนู > ข้อความ > ข้อความ SOS
เรีบราวเวอร์	สามารถฟังเพลง หรือข่าวสารผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือ	เมนู > กล่องแสนสนุก > เข้าสู่ระบบ WAP
วิทยุ FM	ใช้เข้าสู่ระบบเว็บ และตั้งค่าเรีบราวเซอร์	เมนู > กล่องแสนสนุก > วิทยุ FM
การเข้าสู่ฟิล์มิเดีย	ใช้เล่นเกมส์, เปิดไฟล์เสียง หรือดูรูปภาพที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์	เมนู > กล่องแสนสนุก > เกมส์, เสียง หรือ รูปภาพ
การลบฟิล์มิเดียทั้งหมด	ใช้ลบเกมส์, เสียง หรือรูปภาพในแต่ละกล่องมิเดียหรือลบฟิล์มิเดียทั้งหมดพร้อมกันทีเดียว	เมนู > กล่องแสนสนุก > ลบทั้งหมด
สถานะความจำกล่องแสนสนุก	ใช้ตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไปกับเกมส์, เสียง และรูปภาพ	เมนู > กล่องแสนสนุก > สถานะความจำ
การตั้งเวลาเตือน	ใช้ตั้งเวลา เพื่อส่งเสียงเตือนในเวลาที่กำหนด	เมนู > สมุดบันทึก > การตั้งเวลาเตือน
ปฏิทิน	ใช้จัดทำกำหนดการในแบบรายวัน หรือรายเดือน	เมนู > สมุดบันทึก > ปฏิทิน
เวลาและวันที่	ใช้ตั้งเวลา และวันที่เป็นปัจจุบันด้วยตัวเอง	เมนู > สมุดบันทึก > เวลาและวันที่

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

การโทรข้าม

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การลบรายชื่อ	ใช้ลบรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง, SIM card หรือทั้งสองตำแหน่ง	รายชื่อ > ลบทั้งหมด
คัดลอกสมุดโทรศัพท์	ใช้คัดลอกรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ใน SIM card ไปยังหน่วยความจำ หรือย้ายสลับกัน	รายชื่อ > คัดลอกทั้งหมดไปยังหน่วยความจำ หรือย้ายสลับกัน
สถานะความจำสมุดโทรศัพท์	ใช้ดูรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือ SIM card	รายชื่อ > สถานะความจำ
SDN (หมายเลขศูนย์บริการ)	ใช้เข้าสู่รายการหมายเลขศูนย์บริการที่จัดให้โดยผู้ให้บริการของคุณ	รายชื่อ > SDN
การใช้บริการ SIM card	ใช้บริการเสริมที่หลากหลายที่จัดให้โดยผู้ให้บริการ ของคุณ	เมนู > SIM AT
เรียกดูหมายเลขล่าสุด	ใช้เรียกดูเบอร์ล่าสุดที่คุณโทรออก, ที่ได้รับสาย หรือไม่ได้รับสาย	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย, หรือ เบอร์ที่โทรออก
การลบเบอร์ล่าสุด	ใช้ลบบันทึกการโทรแต่ละชนิด หรือลบทั้งหมดภายในครั้งเดียว	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด
แสดงเวลาการโทร	ใช้เรียกดูระยะเวลาที่คุณใช้สายครั้งล่าสุด ทั้งการโทรออก และการรับสาย และยังสามารถตั้งการนับเวลาใหม่ได้อีกด้วย	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร
การแสดงค่าโทร	ใช้เรียกดูค่าโทรทั้งหมด	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ค่าโทร
บริการเครือข่าย	ใช้เข้าสู่บริการเครือข่ายที่จัดให้โดยผู้ให้บริการของคุณ	เมนู > บริการเครือข่าย

การโทรข้าม

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การอัปเดตเวลาอัตโนมัติ	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถอัปเดตเวลาอัตโนมัติเวลาที่คุณไปยังต่างประเทศ แต่เวลาอาจไม่อัปเดตหากคุณย้ายไปยังไทม์โซนอื่น แต่ังอยู่ในประเทศเดียวกัน	เมนู > สมุดบันทึก > เวลา และวันที่ > อัปเดตอัตโนมัติ
เครื่องคิดเลข	ใช้คำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน	เมนู > สมุดบันทึก > เครื่องคิดเลข
รายการสิ่งที่ต้องทำ	ใช้ทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และจำกัดเวลาสำหรับงานนั้นๆ	เมนู > สมุดบันทึก > รายการสิ่งที่ต้องทำ
การบันทึกเสียง	ใช้บันทึกเสียง และฟังเสียงที่บันทึกไว้	เมนู > สมุดบันทึก > การบันทึกเสียง
การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	ใช้คำนวณการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	เมนู > สมุดบันทึก > แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กล้องถ่ายรูป	สามารถถ่ายรูปในโหมดต่างๆ และเรียกดูรูปที่บันทึกไว้ในรูปแบบ jpeg สามารถตรวจสอบข้อมูลความจำที่ใช้บันทึกรูปถ่าย	เมนู > กล้องถ่ายรูป
การตั้งค่าหน้าจอ	ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ และไฟแสดงหน้าจอ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าจอภาพ
ข้อความต้อนรับ	ใช้ป้อนข้อความต้อนรับที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเวลาที่คุณเปิดโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ข้อความต้อนรับ
ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของคุณ	ใช้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > หมายเลขผู้ใช้

การโทรข้าม

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคือเครื่องส่ง และเครื่องรับคลื่นวิทยุ ที่ได้ถูกออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดย FCC (Federal Communications Commission) ที่ดูแลโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ขีดจำกัดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการกำหนดระดับของพลังงานความถี่คลื่นวิทยุ ที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดๆ พร้อมกับผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่จำเป็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้น้วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการสุขภาพยุโรปคือ 0.991 วัตต์/กก.

^[1] การโทรข้าม: หน้าจอด้านนอกจะให้ภาพตัวอย่างที่ไม่ละเอียดมาก

^[2] การโทรข้าม: หน้าจอด้านนอกจะให้ภาพตัวอย่างที่ไม่ละเอียดมาก