


คู่มือการใช้งาน
DVD Player


DVD-E218
DVD-E318
DVD-2020



AK68-00228J

TH ENG





ข้อควรปฏิบัติ

1. การศึกษา

2. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ห้ามเปิดไฟปีกค้านหลังเทิร์นหรือดรอคส่วนประกายบนของเครื่องขึ้นโดยศักดิ์สิทธิ์ อาจทำให้เกิดอันตรายทางอากาศและไฟฟ้าชูกหรือเส้นแม่สายกับแสงเลี้ยงของเครื่องเป็นภัยร้ายต่อท่านฯได้ ห้ามขึ้นลง หรือใช้ศักดิ์สิทธิ์เทิร์นภายในเครื่องในกรณีเดียวกัน

3. ข้อควรระวัง

4. การเก็บรักษาแฟ้มคิสก์

5. ອນຮັກໜໍສິ່ງແວດລົດມ

ค่าน้ำที่ใช้ในแม่คันกันชนไม่สามารถเก็บไว้อาจจะต้องหักส่วนน้ำที่ใช้ในแม่คันกันชนแล้วจึงเหลือมาหักส่วนน้ำที่ใช้ในแม่คันกันชน

การที่อุปกรณ์และวัสดุนั้นห่อท่อให้แฟล๊ว : ห่นที่อุปกรณ์และวัสดุนั้นห่อท่อที่แฟล๊วในสังกะภายนอกในบัวห้องน้ำโดยความหมายที่ต่อไปนี้

6. การดูแลรักษาศัวกรีง





- เพื่อความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติฯ ไฟออกเมื่อทำการทดสอบ
- หันไฟเข้ามันแบบชนิดใหม่หรือหันไฟเข้ามันส่วนค่า่งในกระบวนการทดสอบ
- เช็คปลั๊กงานเดียวเมื่อเสร็จ

ข้อควรปฏิบัติ



คำศัพท์

การควบคุม การปรับหรือวิธีการการได้ๆ ที่นักหน้อจากวิธีที่จะง่ายไว้ อาจทำให้เสียเงิน ภาระเบิกของกันมัตร์เงิน



1




2



4



ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน



วิธีใส่ถ่านในรีโมทคอนโทรล

- 1 เปิดฝาช่องใส่ถ่านซึ่งอยู่ด้านหลังรีโมท
- 2 ใส่ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน ให้แนวใจว่า + และ - อยู่ในตัวแทนงที่ถูกต้อง
- 3 ปิดฝาช่องใส่ถ่านไว้ตามเดิม

กรณีที่รีโมทไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าบวก + และลบ - ของถ่านอยู่ในตัวแทนงที่ถูกต้อง หรือไม่
- ตรวจสอบว่าถ่านมีไฟหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถึงไดบังคับสั่ง สัญญาณของรีโมทหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถูกการบกวนจากการใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น บวีเวน ไกส์เก็งหรือไม่

สารบัญ

การเชื่อมต่อ	
คุณสมบัติทั่วไป	6
ชุดและลักษณะของเมนูเดิม	7
รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง	8
รายละเอียดด้านหลังเครื่อง	9
ท่าทางรู้จักกันรีโมทคอนโทรล	10
การต่อสาย	
การเลือกวิธีเชื่อมต่อ	12
ฟังก์ชันพื้นฐาน	
การเดินหน้าเดินหลัง	14
การทวนและกระโดดข้าม	16
การใช้ปุ่ม INFO	17
การใช้ Disc Menu และ Title Menu	18
การใช้ Function Menu	19
การเดินเข้า	20
ฟังก์ชันระดับสูง	
ปั๊บตัวรูปวันออกเสียงภาษา (EZ View)	21
การเดินตามแบบที่กำหนด	23
การเลือกเสียงภาษาต่างๆ	24
การเดินตามภาษาอังกฤษบรรยาย	25
การเปลี่ยนมุมกล้อง	26
การใช้ฟังก์ชัน Replay/Skip	27
การทำหน้าจอหนึ่งของการรับชม (Bookmark)	28
การขยายภาพ (ZOOM) และการใช้ระบบดิจิตอล 3D	29
การเล่น MP3/WMA	30
การเดินตามโปรแกรมและการเลือกเดินแบบสุ่ม	32
การเล่น CD รูปภาพ	33
เปลี่ยนแปลงภาษา	
การใช้ Setup Menu	35
การตั้งค่าโปรแกรมภาษา	36
การตั้งค่าเสียง	38
การตั้งค่าภาพ	39
การตั้งค่าโปรแกรมเรทภาพยนตร์ (Parental Control)	41
ข้อมูล	
คู่มือการแก้ไขปัญหา	42
ข้อมูลจำเพาะ	43

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

พากย์ไทย

พากย์อังกฤษ

บันทึกการตั้งค่า

ระบบ

คุณสมบัติทั่วไป

เสียงห้องเลือก
Dolby คือคอกส์ Dolby Laboratories
สร้างขึ้นมาเพื่อให้เสียงสามารถรับประทานได้

ภาพ
สามารถแสดงภาพวีดีโอซึ่งถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยี MPEG2 และภาพมาตรฐาน
และภาพกว้าง (16:9)

ภาพฟ้า
ภาพฟ้าที่ถูกออกแบบให้ดูสวยงามและน่าทึ่ง

เล่นตามโปรแกรม
ท่านสามารถเลือกตั้งเวลาเริ่มและเลื่อนให้ความต้องการ
(CD, WMA, MP3)

การควบคุมการเล่นเฉพาะอย่าง
การควบคุมที่ง่ายดายจะช่วยสนับสนุนการทำงานให้เด็ก
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น
การถูกจำกัดซึ่งความรุนแรง หรือรายการบาง
รายการซึ่ง เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่ท่านนี้

เมนูภาษาที่นับมากข้อ
ท่านสามารถเลือกภาษาต่างๆ(เดี่ย ภาษาไทย)
และมุ่งกล่องได้ในขณะที่กำลังรับชมภาพยนตร์

ฟังก์ชัน EZ VIEW
ฟังก์ชัน EZ View
สามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้ ง่ายในปุ่มเดียว

การป้อนภัณฑ์ของเสียงแบบ

- แผ่น DVD สำหรับระบบป้อนภัณฑ์การผลิตเสียงแบบ ด้วยหน้าที่ท่าน
จำเป็นต้องซื้อเครื่องเล่นดีวีดีกับเครื่องโทรทัศน์โดยตรงโดยไม่ต้องกับ VCR เมื่อต้องกับ VCR
จะทำให้ลักษณะของภาพเสียหายไป ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการป้อนภัณฑ์การผลิตเสียงแบบแผ่นดิสก์
- ลักษณะที่ทางการค้าของดีวีดีที่นี้จะได้รับการรับรอง
จากมาตรฐานการผลิตเสียงแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง เช่น Dolby Digital หรือ DTS ฯลฯ
- ลักษณะที่ทางการค้าของดีวีดีที่นี้จะได้รับการรับรอง
จากมาตรฐานการผลิตเสียงแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง เช่น Dolby Digital หรือ DTS ฯลฯ

การถูกภาพดิจิตอล (JPEG)
ท่านสามารถถูกภาพดิจิตอลบนเครื่องรับโทรทัศน์ได้

การลับซ้ำ
ท่านสามารถลับซ้ำเพลงหรือภาพยนตร์ได้ง่ายโดยการกดปุ่ม REPEAT ท่านนี้

MP3/WMA
เครื่องนี้สามารถเล่นดีวีดีที่รับมาจาก MP3/WMA ไฟล์ได้

การลับซ้ำโดยย่อหนัง
ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ขั้นตอนหลัง 10
วินาทีจากคำแนะนำปัจจุบัน

ฟังก์ชัน Instant Skip
ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถถูกไฟฟ้าต่อไปหน้า 10 วินาที

หมายเหตุ

- * ดีวีดีที่นี้ไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้:
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - บลูเบอร์ร์วีดีโอชีดิจิตอล HD.
 - สำหรับเล่นเสียงดนตรี CDGs และใช้การพิมพ์
- * ข้อมูลที่นี้สำหรับการบันทึกเสียงของดีวีดี
เครื่องงานในลักษณะเด่นนี้ดังนี้
- * เครื่องนี้ไม่สามารถเล่น CD-R, CD-RW และ
DVD-R ได้ในทั้งหมด

ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์

เครื่องเล่น DVD นี้ สามารถใช้กับแผ่นดิสก์ที่มีเครื่องรับหมายต่อไปนี้

ชนิดของแผ่นดิสก์ (เครื่องหมาย)	ประเภทของ งานบันทึก	ขนาดของ แผ่นดิสก์	เวลาที่เล่น (สูงสุด)	ลักษณะ
DVD 	เสียงและภาพ	12Cm	เล่นด้านเดียว 240 นาที เล่น สองด้าน 480 นาที	<ul style="list-style-type: none"> DVD ให้ภาพและเสียงที่ดี เยี่ยมเท่ากับระบบ Dolby Digital และ MPEG-2 การทำงานต่างๆ ของภาพ และเสียงสามารถเลือกได้ ง่ายจากคำสั่งบนจอภาพ
		8Cm	เล่นด้านเดียว 80 นาที เล่น สองด้าน 160 นาที	
VIDEO-CD 	เสียงและภาพ	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> VIDEO-CD สามารถบรรยาย ด้วยคุณภาพ VHS และ เทคโนโลยี MPEG-1
		8Cm	20 นาที	
AUDIO-CD 	เสียง	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> แผ่นเสียงบันทึกด้วยคุณภาพ Analog ทำให้มีเสียงรบกวน มากกว่า CD ซึ่งบันทึกด้วย สัญญาณ Digital ที่มีคุณภาพ เสียงดีกว่าเสียงรบกวน น้อยกว่า
		8Cm	20 นาที	

เครื่องหมายบนแผ่นดิสก์




- เลขอาร์ทัส
มีตัวอักษร
อยู่ด้านหลัง
หมายเลข
Number
- ระบบ PAL ใช้ในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ
- แผ่นดิสก์ Dolby Digital
เสียงดีกว่าเสียงรบกวน
- แผ่นดิสก์ Stereo
เสียงดีกว่าเสียงรบกวน
- แผ่นดิสก์ Audio
เสียงดีกว่าเสียงรบกวน
- ระบบ DTS ดีกว่าเสียงรบกวน
- MP3 ดีกว่าเสียงรบกวน

เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์

ที่นี่คือเครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์จะมีเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์ รหัสนี้จะต้องสอดคล้องกับนิยามนี้
จะส่วนแผ่นดิสก์ไม่ได้ เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงไว้ที่ค้านหลังเครื่อง

การซื้อขาย

รายละเอียดค้านหน้าเครื่อง



ภาพรวมจากหน้าเครื่อง

1. STANDBY/ON (เปิด/ปิดเครื่อง)

- ใช้ปุ่มเปิดเครื่องเปิด

2. DISC TRAY (ถาดคัลลิสต์)

- กดปุ่มนี้เพื่อปิดและเปิดคัลลิสต์

3. DISPLAY (จอแสดงผลการทำงาน)

- เครื่องหมายแสดงการทำงานที่ปรากฏบนจอ

4. OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด ถาดคัลลิสต์)

- กดปุ่ม OPEN/CLOSE เพื่อเปิดและปิดคัลลิสต์

5. PLAY/PAUSE (เล่น/หยุดชั่วขณะ) (▶/■)

- ใช้รีโมทหรือดูดการเดินแฟ้มคัลลิสต์ชั่วขณะ

6. STOP (หยุด) (■)

- ใช้หยุดเด่นคัลลิสต์


7. SKIP (กระโดดข้าม) (◀/▶)

- ใช้ข้ามจบทรีโอเพลน

8. EZ VIEW

- พิมพ์ EZ View

สามารถปรับอัตราความภาพได้รับในปุ่มเดียว



ขอแสดงรายการการทำงานค้านหน้าเครื่อง

1. Disc type indicator เครื่องหมายบอกชนิดของแผ่นคัลลิสต์


2. เครื่องหมายแสดง การเล่น (Play), หยุดเด่นชั่วขณะ (Pause), เดินหน้า (Forward)

3. หน้ากากแสดงชื่อหนังในการทำงานของเครื่อง เช่น PLAY (กำลังเล่น), STOP (หยุด), LOAD (รับและเตะเข้าบันไดคัลลิสต์), no DISC: [ไม่มีแผ่นคัลลิสต์ในถาดคัลลิสต์]

OPEN: ถาดคัลลิสต์เปิดอยู่

LOAD: เครื่องเล่นกำลังแสดงชื่อหนังเดียวกับแผ่นคัลลิสต์

รายละเอียดค้านหลังเครื่อง



ภาพหลัง

ค้านหลัง

1. DIGITAL AUDIO OUT JACK

- ใช้สาย光纖或同軸線連接至音頻解碼器以接收 Dolby Digital 信号
- 或連接至 Dolby Digital 或 DTS Decoder

2. ANALOG AUDIO OUT JACKS

- 連接至電視機的音頻輸入端子，以便接收音頻視頻

3. VIDEO OUT JACK

- 使用視頻線連接至電視機的視頻輸入端子

4. S-VIDEO OUT JACK

- 使用 S-VIDEO 線連接至電視機的 S-VIDEO 輸入端子
- 並選擇 S-VIDEO 在 VIDEO OUT SELECT 上

5. DIGITAL AUDIO OUT JACK

- 使用光纖或同軸線連接至音頻解碼器以接收 Dolby Digital 信号
- 或連接至 Dolby Digital 或 DTS Decoder

6. COMPONENT VIDEO OUT JACKS

- 如果電視機有 Component Video In 端子，請將 Component Video In 端子連接至 Pr, Pb 和 Y Video 端子
- 並選擇 S-VIDEO 在 VIDEO OUT SELECT 上

7. VIDEO OUT SELECT SWITCH

- 選擇 COMPONENT 或 S-VIDEO
- 並在 VIDEO OUT SELECT 上

หมายเหตุ

* ให้เลือกสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ในโหมด Stop หรือ Power Off

1. DIGITAL AUDIO OUT JACKS

- 使用光纖或同軸線連接至音頻解碼器以接收 Dolby Digital 信号
- 或連接至 Dolby Digital 或 DTS Decoder

2. ANALOG AUDIO OUT JACKS

- 連接至電視機的音頻輸入端子，以便接收音頻視頻

3. VIDEO OUT JACKS

- 使用視頻線連接至電視機的視頻輸入端子

4. S-VIDEO OUT JACK

- 使用 S-VIDEO 線連接至電視機的 S-VIDEO 輸入端子
- 並選擇 S-VIDEO 在 VIDEO OUT SELECT 上

5. DIGITAL AUDIO OUT JACKS

- 使用光纖或同軸線連接至音頻解碼器以接收 Dolby Digital 信号
- 或連接至 Dolby Digital 或 DTS Decoder


6. COMPONENT VIDEO OUT JACKS

- 如果電視機有 Component Video In 端子，請將 Component Video In 端子連接至 Pr, Pb 和 Y Video 端子
- 並選擇 S-VIDEO 在 VIDEO OUT SELECT 上

7. VIDEO OUT SELECT SWITCH

- 選擇 COMPONENT 或 S-VIDEO
- 並在 VIDEO OUT SELECT 上

ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล




ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล

ปุ่มควบคุมการทำงานของ DVD

- 1. ปุ่ม DVD POWER**
 - ใช้ปิด POWER ON หรือ POWER OFF
- 2. ปุ่ม NUMBER**
- 3. ปุ่ม PROG**
 - สำหรับตั้งโปรแกรมคำสั่งพิเศษ
- 4. ปุ่ม STEP**
 - เดินภาพเพื่อเลื่อน
- 5. ปุ่ม SEARCH/SKIP (◀ / ▶ / ▲ / ▼)**
 - สำหรับนับข้อตอนหลังและค้างหน้าในแผ่นดิสก์
 - สำหรับนับเรื่อง ตอน หรือ Track
 - ที่ไม่ต้องการเดิน
- 6. ปุ่ม STOP (■)**
- 7. ปุ่ม MENU**
 - นำรายการติดตั้งเครื่องเล่น DVD ขึ้นมา
- 8. ปุ่ม RETURN**
 - ใช้เรียกกลับไปยัง Menu ก่อนหน้านี้
- 9. ปุ่ม REPEAT A-B**
 - โปรดทำเครื่องหมายไว้เพื่อใช้ปุ่ม A และ B ซ้ำๆ กัน
- 10. ปุ่ม SUBTITLE**
- 11. ปุ่ม OPEN/CLOSE (▲)**
 - เพื่อเปิดและปิดภาคคิล์ก
- 12. ปุ่ม CLEAR**
 - ใช้ลบ Menu
 - หรือเครื่องหมายและการทำงานบนจอภาพที่ปุ่ม
- 13. ปุ่ม I.REPLAY**
 - ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบัน
- 14. ปุ่ม I.SKIP**
 - ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถคูณเวลาด้วย 10 วินาที
- 15. ปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||)**
 - ใช้รีเมคและหยุดเล่นแผ่นดิสก์ทั้งหมด
- 16. ปุ่ม INFO**
 - แสดงข้อมูลของแผ่นปัจจุบัน
- 17. ปุ่ม DISC MENU**
 - สำหรับเรียกดู Menu
 - (รายการสำหรับให้เลือก) ของแผ่นดิสก์
- 18. ปุ่ม ENTER/DIRECTION (UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT)**
 - ปุ่มนี้ใช้เลือก ขึ้นลงซ้ายขวา
- 19. ปุ่ม EZ VIEW**
 - ฟังก์ชัน EZ View
 - สามารถปรับอัตราส่วนภาพได้ร้อยในปุ่มเดียว
- 20. ปุ่ม REPEAT**
 - สำหรับเลือกเล่นชา Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track (แทร็ก), Disc (แผ่นดิสก์)
- 21. ปุ่ม ANGLE**
 - ใช้สำหรับเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
- 22. ปุ่ม AUDIO**
 - สำหรับเลือก Function ค้างๆ ของแผ่นดิสก์

ภาษาไทย




การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

ภาพต่อไปนี้แสดงการต่อเครื่องเล่น DVD เข้ากับเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ

การศึกษา

- ปิดเครื่อง งดเล่น DVD เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนต่อสายและดูคลิปวิดีโอต่อค่า งาน
 - ปฏิเสธความทุกข์ของการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะเพิ่มความต้องการเครื่อง งดเล่น DVD ด้วย


การค่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องเสียง



การเลือกภารกิจเชื่อมศ่าย


การคือเครื่องเล่น DVD กับเครื่องรับโทรทัศน์ (สำหรับ Video)

เครื่องรับโทรศัพท์คันชนิดธรรมดาชนิดของว่างและเครื่องหมาย ฯลฯ



ໜາຍໃນ

- ถ้าเลือก COMPONENT แล้ว S-Video จะไม่ทำงาน
 - ถ้าเลือก S-Video แล้ว COMPONENT จะไม่ทำงาน



การเล่นแผ่นดิสก์

ก่อนเล่นแผ่นดิสก์

- เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ ภาคปุ่ม TV/Video เพื่อดีก็อโนมด Video
- เปิดระบบเครื่องเสียงแล้วเลือก AUX, CD หรือ DVD

หลังจากใส่บล็อกเครื่องเล่น DVD ให้กดปุ่ม
DVD Power จะปรากฏ

ข้อความในกรอบขาวมีตัวอักษรของการเลือกภาษาได้ให้กดปุ่ม
คันหมุนยกหัวของภาษาที่นั้น
(ข้อพนัจจะปรากฏเฉพาะครั้งแรกที่ใส่บล็อกเครื่องเล่น DVD)



การเล่นแผ่นดิสก์

- 1 ถ้ากดปุ่ม OPEN/CLOSE
- 2 กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) หรือ OPEN/PAUSE เดือนดาดใส่แผ่นดิสก์เข้า
- 3 กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) หรือ OPEN/PAUSE เดือนดาดใส่แผ่นดิสก์ออก
- 4 การหยุดเล่นขณะที่เล่นแผ่นดิสก์ ถ้าต้องการหยุดให้กดปุ่ม STOP (■)
- 5 การนำแผ่นดิสก์ออกจากดาด กดปุ่ม OPEN/CLOSE
- 6 การหยุดเล่นชั่วขณะกดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) หรือ STEP ที่รีโมทคอนโทรลในขณะที่กำลังเล่นอยู่
 - ภาพบนจอหยุดและไม่มีเสียง
 - ถ้าต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) อีกครั้ง

การเล่นแผ่นดิสก์

7 การเล่นภาพทีละเฟรม (Step Motion) (ยกเว้น CD)

กดปุ่ม STEP ที่รีโมทคอนโทรล

- ทุกครั้งที่กดปุ่ม STEP ภาพ Frame ใหม่จะปรากฏขึ้น
- ขณะที่ปุ่ม STEP ทำงานจะไม่มีเสียง
- กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ (ท่านสามารถทำการเล่น step motionแบบเดินหน้าท่านนี้)

8 การเล่นภาพช้า (Slow Motion) (ยกเว้น CD)

หากจะเลือกปุ่มสำหรับความเร็วไว้ก่อนของ 1/8X, 1/4X หรือ 1/2X ในช่องพอดหรือสเป็คต์อัจกดปุ่ม (▶||) ก็ได้.

- ขณะที่ปุ่มนี้กำลังทำงานจะไม่มีเสียง
- กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ.
- ถ้าเล่น DVD/VCD จะไม่สามารถเล่นภาพช้าแบบอย่างหลังได้.




การเล่นต่อ

เมื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องจะเล่นตามการดำเนินหน่วงที่หยุดเด่นได้ดังนี้เมื่อกดปุ่ม PLAY (▶||) อีกครั้งจะเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดเด่นไว้ (ถ้าไม่ได้เอาแผ่นดิสก์ออก กดปุ่ม STOP (■) 2 ครั้งหรือกดปุ่มไฟฟ้าออก)

หมายเหตุ

- ถ้าอยู่ในคำสั่ง STOP ทั้งไว้นานเกิน 5 นาที ระบบไฟจะตัดโดยอัตโนมัติ
- หากทิ้งเครื่องไว้ไว้นานกว่า 30 นาทีเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- หากทิ้งเครื่องไว้ในโหมดหยุดSTOPนานกว่า 1 นาทีโดยไม่ได้แตะต้องสวิตช์หน้าจอจะทำงานกดปุ่มเล่นPLAY(▶||)เพื่อกลับสู่การทำงานปกติ
- เครื่องจะหยุด (Ø) และวันนี้การกดปุ่มล็อกการทำงานที่ใดๆ ก็ได้ผล



การค้นหาและการกระโดดข้าม

ระหว่างการเล่นสามารถค้นหาตอน (Chapter) หรือแทร็ก (Track) ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถกระโดดข้ามไปยังตอนที่เลือกไว้

การค้นหาผ่าน Chapter หรือ Track

ระหว่างเล่นกดปุ่ม SEARCH(◀◀ หรือ ▶▶)บนรีโมทคอนโทรล

- กดปุ่ม SEARCH(◀◀ หรือ ▶▶)ที่รีโมทคอนโทรลนานกว่าเดินทาง
แลกดอกรีสตาร์ทหรือกดอย่างอ่อนน้อมเพื่อค้นหาในความเร็วที่เร็วกว่าที่ DVD, VCD, CD

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

การข้าม TRACK

ระหว่างที่เล่นกดปุ่ม (◀◀ หรือ ▶▶)

- ระหว่างที่เล่น DVD หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่เล่นอยู่จะเลื่อนไปยังตอน (Chapter) ต่อไปถ้ากดปุ่ม◀◀ จะกลับไปยังภาคแรกของตอน (Chapter) นั้น และหากกดปุ่ม ▶▶ ห้ามกดปุ่ม◀◀ จะกลับไปยังภาคแรกของตอน (Chapter) ก่อนหน้านี้
- ระหว่างที่เล่น VCD 2.0 ด้วยโปรแกรม Menu Off, VCD 1.1 หรือ CD หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่เล่นอยู่จะเลื่อนไปยังแทร็ก(Track) ต่อไปถ้ากดปุ่ม◀◀ จะกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็ก(Track) ก่อนหน้านี้
- สำหรับ VCD ที่แทร็ก(Track) ยาวเกิน 15 นาที หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่เล่นอยู่จะเลื่อนไปข้างหน้า 5 นาที ถ้ากดปุ่ม◀◀ จะตอบไปข้างหลัง 5 นาที

การใช้ปุ่ม INFO


เมื่อเล่น DVD/VCD/CD

- ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมท
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
- ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อทำการตัดต่อตามที่ต้องการ
 - ท่านอาจใช้ปุ่มหมุนเลื่อนรีโมทได้เพื่อเข้าสู่ เรือง หรือ ตอนโดยตรง หรือเริ่มทำการเล่นจากเวลาที่ต้องการ
- เพื่อทำให้หน้าจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง

DVD



VCD



CD



- Title** สามารถดูสู่เรื่องที่ต้องการได้ในกรณีที่มีมากกว่าเรื่องในแผ่นดิสก์กด ↗ อย่างเช่นในแผ่นหนังดิสก์ที่มีมากกว่า 1 เรื่องแต่เดียวจะถูกระบุลงมา
- Chapter** DVD ด้านใหญ่ที่ทำการบันทึกไว้เป็นแบบอร์จิ้นหน้าตอนที่ต้องการ ให้อย่างรวดเร็ว (คล้ายกับการกดอัตโนมัติ)
- Time** ทำให้สามารถเล่นได้ในเวลาที่ต้องการ ท่านต้องใส่เวลาที่จะเริ่มทำการเล่น
- Audio** ให้วิจัยภาษาของ soundtrack ของหนัง ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อ soundtrack ทำการเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 5.1CH. แผ่นดิสก์ DVD จะมี soundtracks ที่ค้างกันได้ถึง 8 แทร็ก
- Subtitle** ให้วิจัยภาษาของคำบรรยายที่ใช้ในดิสก์ ท่านสามารถเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้ ในแผ่นดิสก์ 1 แผ่นอาจจะมีคำบรรยายได้ถึง 32 ภาษา
- 3D Sound** เสียงรอบทิศทางถูกสร้างโดยการใช้ลำโพงทั้งหน้าซ้าย หน้าขวา

หมายเหตุ

- * ในโหมด VCD 2.0 (โหมด MENU ON) ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงาน การใช้ DISC MENU ในขณะที่ VCD 2.0, คือใช้ปุ่มเปิดปิด On/Off ที่มีอยู่

การใช้ Disc Menu และ Title Menu


การใช้ Disc Menu

- 1 ระหว่างทำการเดินแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
- 2 เลือก Disc Menu โดยการกดปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



การใช้ Title Menu

- 1 ระหว่างทำการเดินแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
- 2 เลือก Title Menu โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับคิล์ก เมนู Title และ Disc อาจไม่ทำงานได้
- Title Menu จะทำงานเมื่อมีไฟเสียงดังซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการใช้งานไม่ได้
- ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้โดยการใช้ปุ่มนรีโมทตามลำดับ
- ใน VCD2.0 ปุ่ม DISC MENU จะทำงานคล้ายกับระหว่างโหมด Menu On และ Menu Off

การใช้ Function Menu

การใช้ Function Menu

- 1 กดปุ่ม MENU ระหว่างทำการเดิน
- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้ว กดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 จะเลือกฟังก์ชันจะปรากฏ เช่น ข้อมูล, ขยายภาพ, กำหนดช่วงตอน, เล่นซ้ำ และ อธิบาย.
 - ข้อมูล (Info) ถูกหน้า 17
 - ขยายภาพ (Zoom) ถูกหน้า 29
 - กำหนดช่วงตอน (Bookmark) ถูกหน้า 28
 - เล่นซ้ำ (Repeat) ถูกหน้า 20
 - อธิบาย (EZ View) ถูกหน้า 21~22
- 4 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันนั้น



หน้าจอภาษาไทย

หมายเหตุ

- ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้โดยการใช้ปุ่มนรีโมทตามลำดับ

การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำ แทร็ค(Track), ตอน(Chapter), เรื่อง (Title), ช่วงที่กำหนด (A-B), หรือเล่นซ้ำทั้งแผ่น
(สำหรับVCD/CD เท่านั้น)

เมื่อเล่น DVD

1 คีย์บลูม REPEAT


2 การเลือก ตอน,เรื่อง และ A-B โดยใช้คีย์บลูม LEFT/RIGHT

- A-B REPEAT

- คีย์บลูม REPEAT (เดิมที่) จากนั้นเลือก REPEAT A-B จากหน้าจอโดยการกดคีย์บลูม LEFT/RIGHT (ซ้าย/ขวา) บนรีโมทคอนโทรล
- คีย์บลูม ENTER เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นการเล่นซ้ำ (A) อั่งการ B จะปรากฏโดยอัตโนมัติ
- คีย์บลูม ENTER เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดในการเล่นซ้ำ (B)
- เพื่อลบพื้นที่ของคีย์บลูม CLEAR หรือ REPEAT A-B อีกครั้ง
- ฟังก์ชัน A-B REPEAT ในสถานการณ์ตั้งชุด (B) ได้อ่านอย่างภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งชุด (A) แล้ว

3 คีย์บลูม ENTER

4 การยกเลิกฟังก์ชันการเล่นซ้ำโดยคีย์บลูม REPEAT อีกครั้งหนึ่งแล้วคีย์บลูม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกปิดโปรแกรมแล้วกด ENTER



หมายเหตุ

- เครื่องเล่น DVD จะเล่นซ้ำเฉพาะในตอนหรือในเรื่องแต่ CD และ VCD จะเล่นซ้ำได้ทั้งแผ่น หรือเฉพาะเรื่อง
- โปรแกรมเล่นซ้ำจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- สำหรับ VCD 2.0 (ค่าสั่ง MENU ON) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้

ปรับอัตราส่วนของภาพ (EZ View)

ปรับอัตราส่วนของภาพ (DVD)

คีย์บลูม EZ VIEW

- ขนาดของแสดงภาพจะเปลี่ยนมือคีย์บลูม
- ให้ความคมชัดของภาพเพียงแค่ตั้งค่าแก้ไขนี้ก็ได้
- เพื่อใช้คีย์บลูม EZ View ให้ถูกต้องท่านควรตั้งอัตราส่วนของแสดงภาพในการติดตั้งคอนเฟรนซ์ให้ถูกต้อง (ให้ดูหน้า 40).

ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรศัพท์ 16:9

1 สำหรับคีย์บลูมอัตราส่วนของภาพ 16:9

- จอกว้าง (Wide Screen)
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9
- สกรีนฟิต (Screen Fit)
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดเมื่อทำการเล่นดิสก์อัตรา 2.35:1 ล้าน
ແລบเดียวที่อยู่ใต้ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะหายไป ภาพจะยังคงไปทางแนวตั้ง
(ขึ้นอยู่กับประเภทของคลิป) แต่เมื่อคำว่าไม่หายไปทั้งหมดก็ได้
- ชูมฟิต (Zoom Fit)
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพถูกขยาย



2 สำหรับคีย์บลูมอัตราส่วนของภาพ 4:3

- จอภาพกว้างปกติ
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9 ภาพจะยังคงไปทางแนวตั้ง
- สกรีนฟิต (Screen Fit)
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยังคงไปทางแนวตั้ง
- ชูมฟิต (Zoom Fit)
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพถูกขยาย
- เวอร์ติคอลฟิต (Vertical Fit)
เมื่อ 4:3 DVD แสดงในเครื่องรับโทรศัพท์ 16:9
ແລบเดียวจะปรากฏข้างซ้ายและขวาของภาพเพื่อป้องกันภาพจากการยืดในแนวนอน

ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View)

ตัวท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 4:3

1 สำหรับคิล์ปัคราส่วนจอภาพ 16:9

- 4:3 ของคิล์ปัครา 4:3
แสดงในอัตราส่วน DVD ในอัตราส่วน 16:9
แบบที่คำนวณที่ท่านดูคุณภาพของภาพ
- 4:3 ของแพนสีแคน
ทั้งบนสุดและทั้งล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและแสดง ส่วนกลางของภาพ 16:9
- สกรีนฟิต (Screen Fit)
ทั้งบนสุดและทั้งล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและประยุกต์เป็นพื้นที่ของภาพ 16:9
- ซูมฟิต (Zoom Fit)
ทั้งบนสุด ทั้งล่างสุด ทั้งท้ายสุด และทั้งขวาและซ้ายสุดของภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพ จะถูกขยาย

2 สำหรับคิล์ปัคราส่วนจอภาพ 4:3

- คุณภาพล่วงหน้า
แสดงในอัตราส่วน DVD ในอัตรา 4:3
- สกรีนฟิต (Screen Fit)
ทั้งบนสุดและทั้งล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและประยุกต์เป็นพื้นที่ของภาพ 16:9
- ซูมฟิต (Zoom Fit)
ทั้งบนสุด ทั้งล่างสุด ทั้งท้ายสุด และทั้งขวาและซ้ายสุดของภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพ จะถูกขยาย

การเล่นช้าแบบช้า

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านเล่นภาพช้าแบบช้าได้ เห็น ภาพกิจกรรม เต็มรูป คุณภาพ เป็นคืนท่าน จึงสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่ชัด

ขนาดที่เล่น DVD

- 1 กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||)
- 2 หากจะเลือกปุ่มเล่นหานความเร็วไว้วัลล่อง $1/8X$, $1/4X$ หรือ $1/2X$ ในช่องพอดหรือลิฟฟ์แล็ค์ต้อง กดปุ่ม (▶||) ก็ได้.
- 3 กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน (A)
- 4 กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน (B)




หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไปบ้างอยู่กับประเภทของดิสก์

หมายเหตุ

- เครื่องจะเล่นเฉพาะจาก A ถึง B ช้าตามความเร็วที่ท่านกำหนดไว้
- เพื่อยกเลิกการท่างานของฟังก์ชัน กดปุ่ม CLEAR หรือ REPEAT A-B อีกครั้งหนึ่ง
- REPEAT A-B จะไม่ให้ท่านตั้งจุด (B) จนกว่าจะผ่านไปย่างหนึ่ง 5 วินาทีหลังจากที่ได้ทำการตั้งจุด (A) ไปแล้ว



การเลือกเสียงภาษาต่างๆ

สามารถใช้ปุ่ม **Audio** เลือกเสียงภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้ปุ่ม **AUDIO**

1 กดปุ่ม **Audio**

2 ในการเด่น DVD ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

- ภาษาที่จะเลือกค่ารับฟังเสียงและคุ่มคำบรรยายหรือค่าแปลงภาษา เป็นอักษรย่อ

3 ในการเด่น VCD/CD ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกรอบสีดอร์บิ, ช้ายหรือ ขาว

DVD



VCD/CD



หมายเหตุ

- โปรแกรมการเลือกภาษาที่น้อยกว่าการบันทึกแผ่นดิสก์และอาจไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่นดิสก์ DVD สามารถบรรจุได้ถึง 8 ภาษา
- วิธีดูไฟปีกบนหน้าจอที่ต้องการตั้งค่าเสียงภาษาต่างๆ ให้ดูไฟบนหน้าจอที่ต้องการตั้งค่าเสียงภาษาต่างๆ หน้า 37

การเลือกภาษาของคำบรรยาย

สามารถใช้ปุ่ม **Subtitle** เลือกภาษาของคำบรรยายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้ปุ่ม **Subtitle**

1 กดปุ่ม **SUBTITLE**

2 ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายที่ต้องการ

3 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกว่าจะให้ **Subtitle** ปรากฏขึ้นมาที่ใด


- เมื่อเริ่มเด่น คำบรรยายจะยังคงปรากฏบนจอภาพ
- ภาษาของคำบรรยายจะปรากฏเป็นอักษรย่อ




พื้นที่สำหรับ
คำบรรยาย

หมายเหตุ

- โปรแกรมการเลือกภาษาที่น้อยกว่าการบันทึกแผ่นดิสก์และไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่น DVD สามารถบรรจุได้ถึง 32 ภาษา
- วิธีดูไฟปีกบนหน้าจอที่ต้องการตั้งค่าเสียงภาษาต่างๆ ให้ดูไฟบนหน้าจอที่ต้องการตั้งค่าเสียงภาษาต่างๆ หน้า 37





การเปลี่ยนมุมกล้อง

ถ้าแผ่น DVD มีมุมกล้องหลายมุมในฉากเดียวกันสามารถเลือกมุมกล้องที่ต้องการได้

การใช้ปุ่ม ANGLE

กดปุ่ม **ANGLE** เพื่อสู่ว่ามีเครื่องหมาย ()
ปรากฏบนจอภาพหรือไม่

1 ถ้ามีเครื่องหมาย 'ANGLE' ให้กดปุ่ม ANGLE

2 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกมุมกล้องที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ENTER

3 กดปุ่ม ANGLE อีกครั้ง
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏ



การใช้ฟังก์ชัน Replay/Skip

การใช้ฟังก์ชันคุณภาพย้อนหลัง(DVD)

หากท่านพากลากจากบางฉาก
ท่านสามารถรับชมใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

กดปุ่ม **I. Replay** (คุณภาพย้อนหลัง)
เครื่องจะทำการย้อนภาพไปประมาณ 10
วินาทีแล้วทำการเล่นใหม่
- ขึ้นอยู่กับค่าฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานได้


คุณภาพย้อนหลัง

คุณภาพล่วงหน้า

การใช้ฟังก์ชันคุณภาพล่วงหน้า(DVD)

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านสามารถคุ้มกันภาพที่อยู่ล็อกจากคำแนะนำ
งปักกูบันไป 10 วินาที

กดปุ่ม **I. Skip** (คุณภาพล่วงหน้า)
- การเล่นจะกระโดดข้ามไปท่าหน้า 10 วินาที
- ขึ้นอยู่กับค่าฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน



การกำหนดช่วงตอนที่ต้องการรับชม(Bookmark)

การกำหนดช่วงตอนที่ต้องการรับชมช่วยให้เลือกส่วนต่างๆ ที่ต้องการ จาก DVD หรือ VCD (ค่าสั่ง MENU OFF) ได้อย่างรวดเร็ว


การกำหนดช่วงตอนที่ต้องการรับชม (DVD/VCD)

- 1 บนหน้าจอ MENU ที่รีโมทจะมีเครื่องหมายปุ่มกดจดจำ
- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้ว กดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือกกำหนดช่วงตอน โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลื่อนไปยังครึ่งหน้าของ icon ที่ต้องการเลือก
- 5 เมื่อพนั่นส่วนที่ต้องการจะกำหนด กดปุ่ม ENTER แล้ว icon จะเปลี่ยนเป็นค่าเลข (1,2 หรือ 3)
- 6 กดปุ่ม MENUเมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏที่หน้าจอ



การเรียกช่วงตอนที่กำหนดไว้

- 1 กดปุ่ม MENU ที่รีโมทระหว่างเล่นและเลือก Bookmark
- 2 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกจากที่กำหนดไว้
- 3 กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) เพื่อกระตุ้นไปยังจุดที่กำหนดไว้



การยกเลิกโปรแกรม Bookmark

- 1 กดปุ่ม MENU ที่รีโมทระหว่างเล่นและเลือก Bookmark
- 2 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกหมายเลขBookmark ที่ต้องการลบทิ้ง
- 3 กดปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิกหมายเลขBookmark กดปุ่ม MENU เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏที่หน้าจอ



หมายเหตุ

- สามารถเลือกกำหนดช่วงไว้ได้ครั้งละ 3 นาที
- สำหรับ VCD 2.0 (ค่าสั่ง MENU ON) จะไม่สามารถเลือกกำหนดช่วงที่ต้องการได้
- โปรแกรมกำหนดช่วงที่ต้องการจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละดิสก์

การขยายภาพ(ZOOM)และการใช้ระบบเสียงสามมิติ (3D)

การขยายภาพ (DVD)

- 1 กดปุ่ม MENU ระหว่างทำการเล่น
- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้ว กดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก ขยายภาพ โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพที่ต้องการขยายภาพ
- 5 กดปุ่ม ENTER
 - สำหรับ DVD สามารถขยายภาพได้ขนาด 2X/4X/2X
 - สำหรับ VCD สามารถขยายภาพได้ขนาด 2X



กดปุ่ม
MENU ที่รีโมท

การใช้ระบบเสียงสามมิติ (3D)

ระบบเสียงรอบทิศทางจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบันทึกแผ่นดิสก์ การซื้อเครื่องเล่นด้วยระบบสเตอริโอ (Stereo) จะทำให้เสียงมีคุณภาพและเกิดระบบเสียงรอบทิศทางอย่างสวยงาม แผ่นแบบเสียงระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เครื่องเล่น DVD กับระบบสเตอริโอ (Stereo) 2 ช่องทางผ่านตู้ขยาย Analog (แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบ LPCM หรือ DTS)

- 1 บนหน้าจอ INFO บนรีโมท ใช้ปุ่ม UP/DOWN ในการเลือก 3D Sound
- 2 กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเปิดหรือปิดระบบ 3D Sound

หมายเหตุ


- แผ่นดิสก์ที่จะใช้ระบบ 3D SOUND ได้ต้องบันทึกด้วยระบบ DOLBY SURROUND หรือ DOLBY DIGITAL อย่างไรก็ตามแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบทั่วไป นั่นบ่งชี้ว่าจะไม่มีเสียงรอบทิศทางเสียงชาร์วค์ด้านหลังก็ได้
- โปรแกรมการขยายภาพไม่สามารถใช้ระบบเสียง 3D ทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์



การเล่น MP3/WMA

เมื่อใส่ไฟล์เสียง MP3/WMA ในเครื่องจะเล่นด้วย เครื่องจะเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในหมวดแรก

- ถ้ามีนิ่มสกุลอาจงไฟฟ้าภารกุณากว่าส่องอย่างให้เลือกนิ่มโดยไฟฟ้าต้องการ
 - เพื่อเปลี่ยนค่าที่ทำการเดินในปัจจุบัน กดปุ่ม STOP (■)
ส่วนมากแล้วค่าปุ่ม DISC MENU
 - หากไม่มีการกดปุ่มใด บริโภคภายใน 60 วินาที
เมนูจะหายไปและเครื่องจะทำการเดินรายการที่เลือกไว้



การเล่น MP3/WMA

1 เมื่อทำการเล่นเพลย์แรก
ไฟล์เดอร์ขอ ง พลงจะ ประภากูที่ด้านขวาบนของแล็ปท็อป
ในหนึ่งครั้ง สามารถแล็ปท์ไฟล์ได้ทั้งหมด 8 ไฟล์เดอร์
ถ้ามีมากกว่านั้นให้กดคุณปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อ กันหา



2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกไฟล์เดอร์เพล กที่ขอนแก้ค่าปุ่มENTER ใช้ปุ่มUP/DOWN อีกรึ งหนึ่งเพื่อเลือกไฟล์เพลง แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการเดินไฟล์เพล กที่เลือกไว้

การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม

ก่อปุ่ม PROG เพื่อเลือกระหว่างโหมด การเดินสูบ
และ การเดินคนโปรแกรม
ครุยเคลดอี้ดดอล หง่ายๆ กับปุ่มกด ง่ายๆ ในหน้า 32



- กดปุ่ม REPEAT เพื่อรันฟังก์ชันมาเพลงอย่างต่อเนื่อง คุณไม่ต้องกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดลิ๊ก
- ไม่สามารถทำการเดินโปรแกรม/การเดินรุ่ม ได้ถ้าต้องกดปุ่มไฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าต้องงงประการ

การเล่น MP3/WMA

เมื่อทำการเล่นคิสก์ MP3/WMA ให้ปุ๊บคิ้ดังนี้

เมื่อทำการเล่นคิสก์ CD-R/MP3 หรือ WMA ให้ปุ๊กคิบคิดคำคำแนะนำสำหรับ CD-R ข้างต้นและคำแนะนำทั่วไปดังนี้ด้วย :

- ไฟล์ MP3 หรือ WMA คือ เป็นไฟล์แมท ISO 9660 หรือ JOLIET
ไฟล์แมท ISO 9660 หรือ JOLIET MP3 หรือ WMA หมายความว่า การใช้ใน WINDOWS และ DOS และยังใช้กับ MAC ก็ได้ ไฟล์แมทค้างค่าวิจิท์กันอยู่ทางว่าง

- ค้างข้อไฟล์ลงไฟล์ **MP3** หรือ **WMA** ค้างไม่ให้เกิน 8 ค้าง และยืนยันส่วน **.mp3, .wma** ค้าง เมื่อตั้งข้อไฟล์ให้อยู่ในฟอร์แมท ชื่อ **.mp3**, ชื่อ **.wma** และใช้ตัวอักษรไม่ให้เกิน 8 ค้าง และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษ: **(., \=,+)**.

- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ MP3 ให้ใช้อัตราคลายไฟล์อย่างน้อย 128 Kbps คุณภาพของเสียง MP3 จะดีขึ้นอยู่กับอัตราอัด/คลายไฟล์ที่ตั้งมาเลือก เพื่อได้คุณภาพเสียงในชีวิตร็อก (พอร์แมท MP3 ไฟล์) ต้องใช้อัตราคลายอย่างที่อยู่ในระหว่าง 128 Kbps และ 160 Kbps ถ้าหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้ (เช่น 192 Kbps หรือมากกว่านั้นอีก) จะมีโอกาสเสียหายที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดี และไฟล์ที่ใช้อัตราต่ำกว่าอัตราคลายอย่าง 128 Kbps ก็ไม่สามารถอ่านได้เนื่องด้วยวิกฤต

- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ WMA ให้ใช้ค่าการถ่ายคิดคอมแพชั่นอย่างน้อย **64Kbps** คุณภาพของเสียงจะยังคงดีอยู่บ้างต่อการถ่ายออกอนแมรชั่น/คิดคอมแพชั่นที่ต่ำกว่าเล็กน้อย แต่ได้คุณภาพเสียงบางส่วนลดลงคือ **CD** ต้องมีอัตราตัวอย่างอนลีดอค/ดิจิตอล นั้นคือการแปลงตัวคุณภาพเป็นไฟล์รูปแบบ WMA ธรรมดากาย 64Kbps ถึง 192Kbps สำหรับไฟล์ที่ผ่านค่าการถ่ายคิดคอมแพชั่นต่ำกว่า 64Kbps หรือสูงกว่า 192Kbps จะทำการเดินไปถูกต้อง

- ห้ามทำการบันทึก **MP3** ไฟล์ที่มีระดับป้องกันการบันทึก
ไฟล์บางชนิดมีระบบป้องกันการก็อปปี้ที่คิดกฎหมาย ไฟล์ดังกล่าวได้แก่ **Windows Media™**
(ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายของ **Microsoft Inc**) และ **SDMI™**
(ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายของ **SDMI Foundation**)


- **ข้อควรระวัง :** คำแนะนำข้างบนนี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องจะสามารถผลิตไฟล์ได้ทุกเครื่องประดิษฐ์ ไฟล์ที่ได้มาหรือปรับคุณภาพของเสียงที่น้ำเสียงสัมภค�히โนโนโดยนิสัยและวิธีการสำหรับการบันทึก MP3 ไฟล์บน CDR-R เพื่อทำให้เครื่องของท่านทำการเล่นไฟล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วิธีนี้อาจทำให้คุณภาพเสียงลดลงในบางกรณีไม่สามารถรับไฟล์ได้)

- เกริ่องจะสามารถทำการเล่นได้ 500 ไฟล์และ 300 โพลเดอร์ต่อคิลิก์เป็นอย่างมาก

การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม

การเล่นตามโปรแกรม (CD/MP3/WMA)


1 กดปุ่ม PROG



2 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม ENTER

3 ใช้ปุ่ม UP/DOWN/LEFT/RIGHT เพื่อเลือกแท็บแรกให้ไว้ในโปรแกรม กดปุ่ม ENTER หมายเหตุที่เลือกจะปรากฏในการอบคำค้นเพลง

4 กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) แผ่นคีลิสต์จะเริ่มทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม



การเลือกเล่นแบบสุ่ม (CD/MP3/WMA)

1 กดปุ่ม PROG



2 ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก การเล่นสุ่ม แล้วกดปุ่ม ENTER แผ่นคีลิสต์จะเล่นตามต้องการ

หมายเหตุ

- การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามแบบสุ่มจะทำงานหรือไม่ก็ต่อเมื่อยังไม่กดคีลิสต์
- กดปุ่มไปเล่นแบบคีลิสต์ กดปุ่ม CLEAR
- ไม่สามารถเล่น โปรแกรม/การเล่นสุ่ม ได้ถ้าคีลิสต์ว่าง空空的 ไม่มีเพลงใดๆ ภายใน 60 วินาทีก็จะหายไป
- เครื่องเล่นนี้รองรับได้ถึง 99 คำสั่งโปรแกรม

การเล่น CD รูปภาพ

1 เปิดค่าคีลิสต์

2 ใส่แผ่นคีลิสต์ในถาดคีลิสต์

- ใส่คีลิสต์โดยด้านที่มีช่องเสียบอยู่ทางบน

3 ปิดค่าคีลิสต์

- ถาดคีลิสต์จะปิดและจากภาพดังทั้งสองข้างจะปรากฏ

- เลือก JPEG ในเมนูที่อยู่ Photo CD
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการกดปุ่ม ENTER กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) ถ้าต้องการเล่นในโหมดสไลด์โชว์
- กดปุ่ม (▶) เพื่อรูปภาพ 6 รูปต่อไป
- กดปุ่ม (◀) เพื่อรูปภาพ 6 รูปต่อหน้า
- : กดปุ่มไปที่ของการพัลซ์ คีลิสต์ กดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อแสดงเมนูอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง
- : กดปุ่ม ENTER แตะคลิ๊กรูปภาพจะหมุน 90 องศาทางซ้ายมือ
- : กดปุ่ม ENTER แตะคลิ๊กรูปภาพจะขยาย 2X. (ธรรมชาติ → 2X → ธรรมชาติ)
- : เครื่องจะเล่นตามที่โหมดสไลด์โชว์

* กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ของการพัลซ์

* ก่อนที่จะเริ่มสไลด์โชว์จะตรวจสอบว่ารูปภาพไม่ถูก



- : เมื่อดึงไอคอนและกดปุ่ม ENTER รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 6 วินาทีโดยอัตโนมัติ
- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 12 วินาทีโดยอัตโนมัติ
- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 18 วินาทีโดยอัตโนมัติ

* ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์วิดีโอระหว่างภาพอาจนานกว่าไฟล์อื่นๆ กว่า 1 วินาที

- เพื่อเลื่อนไปเรื่อยๆ ให้ทำการเล่นในปัจจุบัน กดปุ่ม STOP (■) สองครั้งแล้วกดปุ่ม DISC MENU
- ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 60 วินาทีก็จะหายไปและเครื่องจะทำการเล่นรายการที่เลือกไว้

หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนรีโมทภายใน 10 วินาทีมูฟจะหายไป
- กดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อแสดงเมนูอิเล็กทรอนิกส์
- กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ของการพัลซ์



การเล่น CD รูปภาพ


การเล่น CD รูปภาพ

- สามารถทำการเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".jpg" และ ".JPG"
- ตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทย เครื่องจะใช้วลนนาโนในการเริ่มทำการเล่นและอาจทำการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบ
- ทำการเล่นได้เฉพาะดิสก์ CD-R ที่ไฟล์ JPEG ในไฟร์แมต ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ไฟล์ JPEG ต้องไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีการใช้ตัวอักษรพิเศษ (./=+).
- สามารถเล่นดิสก์ได้เฉพาะที่มีมัลติซีฟลีดที่รองรับไฟล์ที่บันทึกไว้ในหน้าจอ
- สามารถบรรจุได้ถึง 500 รูปใน CD ด้านเดียว
- ทำการเล่นได้เฉพาะ CD ของ Kodak Picture เท่านั้น
- เมื่อทำการเล่นไฟล์ Kodak Picture เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ในไฟล์เดอร์รูปภาพเท่านั้น
- ดิสก์รูปภาพซึ่งไม่ใช่ Kodak Picture CD อาจใช้วลนนาโนในการเริ่มทำการเล่นหรืออาจทำการเล่นไม่ครบ
- ถ้าจำนวนไฟล์ในดิสก์เกิน 500 ไฟล์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะ 500 ไฟล์ JPEG เท่านั้น
- ถ้าจำนวนไฟล์เดียวกัน 300 ไฟล์เดอร์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ใน 300 ไฟล์เดอร์เท่านั้น

การใช้ Setup Menu

Setup Menu ช่วยให้สามารถกำหนดการทำงานของเครื่องเล่น DVD ให้เลือกภาษาที่ต้องการ, เรากาพยนตร์(Parental Level) และปรับเครื่องเล่นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้

- เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมด Stop กดปุ่ม MENU บนรีโมท เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



- 1 ตั้งค่าภาษา:** ตั้งภาษาที่จะใช้
- 2 ตั้งค่าเสียง:** ใช้งานโปรแกรมเลือกรอบเปลี่ยน
- 3 ตั้งค่าภาพ:** ใช้งานโปรแกรมแสดงการทำงาน ใช้ค่าสั่งนี้เพื่อเลือกชนิดของภาพตามที่ต้องการและเลือกข้อมูลแสดงการทำงานต่างๆ
- 4 เรากาพยนตร์:** ใช้กำหนดการรับชมภาพยนตร์ ใช้ค่าสั่งนี้สำหรับตั้งโปรแกรมป้องกันเด็กชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม เช่นภาพยนตร์ที่สืบความรุนแรงและภาพยนตร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เป็นต้น

- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือรีโมทเพื่อเลือกค่าสั่งที่ต้องการ

- 3 กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกคำสั่งโดยที่ต้องการ

กดปุ่ม MENU อีกรังหนึ่งหลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว ข้อความบนหน้าจอจะหายไป



หมายเหตุ

- การใช้โปรแกรม Setup Menu บางโปรแกรมอาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การตั้งค่าภาษา

เมื่อตั้งโปรแกรมเมนูคำสั่ง, เมนูของแผ่น, เสียง และ คำบรรยาย ไว้ล่วงหน้าเครื่องเด่น
จะเด่นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกรุ่น

การเลือกภาษาของเมนูเครื่องเล่น (Player Menu)

- 1 เมื่อยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก การตั้งค่าภาษา โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 เลือก เมนูคำสั่งโดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 5 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก “ไทย”
- 6 กดปุ่ม ENTER
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU
 - ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT


e.g) ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ



การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (Disc Menu Language)

- โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนจอ เมนูของแผ่น
- 1 เมื่อยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
 - 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 - 3 เลือก ตั้งค่าภาษา โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 - 4 เลือก เมนูของแผ่นโดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 - 5 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก “ไทย”
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER) ถ้าต้องการภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
 - 6 กดปุ่ม ENTER
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU

e.g) ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ



การตั้งค่าภาษา

การเลือกภาษาของเสียงสนทนา (Audio Language)

- 1 เมื่อยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก ตั้งค่าภาษา โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 เลือก เสียงโดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 5 กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก “ไทย”
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(ORIGINAL) ถ้าต้องการภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
- 6 กดปุ่ม ENTER
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU



การเลือกภาษาคำบรรยาย (Subtitle Language)

- 1 เมื่อยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก ตั้งค่าภาษา โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 เลือก คำบรรยายโดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 5 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก “ไทย”
 - ให้เลือก อัตโนมัติ(AUTOMATIC) ถ้าต้องการเลือกคำบรรยายหรือคำแปลภาษาเดียวกันเสียง
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการแผ่นดิสก์จะมีภาษาที่ต้องการในกรณีที่แผ่นดิสก์จะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- 6 กดปุ่ม ENTER
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU



หมายเหตุ


- ถ้าภาษาที่เลือกไม่ในแผ่นดิสก์ครึ่งจะเปลี่ยนมาภาษาที่บันทึกไว้
- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การตั้งค่าเสียง

- 1 เมื่อยูในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก ตั้งค่าเสียง โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

① Dolby Digital Out
 1. PCM: เป็นระบบเสียงPCM[2CH]48kHz/16Bit.
 เลือก PCM เมื่อใช้คุณภาพเสียง Analog Audio Output
 2. Bitstream: เป็นDigitalBISTREAM[5.1CH]เลือก
 บิตตรีม เมื่อใช้คุณภาพเสียง Digital Audio Output

หมายเหตุ ต้องแนใจว่าเลือกคุณภาพ Digital Output
 ถูกต้องมิฉะนั้นจะไม่มีเสียง



③ DTS
 1. ปิด(OFF) : ปิดการส่งสัญญาณดิจิตอล
 2. เปิด(ON) : สัญญาณDTS Bitstreamใช้ส่งสัญญาณดิจิตอลเท่านั้น

④ Dynamic Compression
 1. เปิด(ON) : เพื่อเลือก Dynamic Compression
 BISTREAM[5.1CH]เลือกบิตตรีม
 เมื่อใช้คุณภาพเสียง Digital Audio Output

⑤ PCM Down Sampling
 1. เปิด(ON) : เลือกนี่เมื่อเครื่องขยายเสียงต้องกับเครื่องเด่นเป็น 96KHz ในกรณีตั้งค่าไว้คุณภาพ 96KHz จะถูกแปลงเป็น 48KHz
 2. ปิด(OFF) : เลือกนี่เมื่อเครื่องขยายเสียงต้องกับเครื่องเด่นเป็น 96KHz
 ในกรณีตั้งค่าไว้คุณภาพจะข้ออกทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างทั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories จะมีคุณภาพเสียง 'Dolby' และ double-D [DD] เป็นเครื่องหมายการค้า
- 'DTS' และ 'DTS Digital Out' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.

การตั้งค่าจอภาพ

- 1 เมื่อยูในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- 2 เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 3 เลือก ตั้งค่าจอภาพ โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- 4 ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

① อัตราส่วนภาพ



② ภาพนิ่ง

③ แสงสว่าง

④ ขนาดเส้น

⑤ เพิ่มความสว่าง

⑥ ระบบสีແண່ນNTSC



หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างทั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การตั้งค่าจอภาพ

1. อัตราส่วนภาพ

1. 4 : 3 จอเดิมๆ:

ดีแม็คเครื่องรับโทรทัศน์จะวินาทีหน้าจออัตราส่วน 4 : 3 ก็สามารถเลือกอัตราส่วนภาพเป็น 16 : 9 ได้ โดยจะมีแท็บเดียวคือด้านบนและด้านล่างของจอ

2. 4 : 3 จอแพนส์แแกน:

เลือกแบบนี้สำหรับทีวีขนาด 4 : 3 เมื่อต้องการรับชมส่วนกลางภาพมองภาพแบบ 16 : 9 (ภาพด้านข้างซุกและขวาซุกจะถูกตัดออกไป)

3. 16 : 9 จอกว้าง:

สามารถขยายภาพให้อัตราส่วน 16 : 9 ได้เต็มภาพ ถ้าใช้ช่องรับโทรทัศน์ ชนิดจอกว้าง (widescreen TV.)

2. ภาพนิ่ง

ป้องกันภาพสั่นไหวและแสดงข้อความให้เลือกเพื่อทำให้ภาพหยุดเด่นขึ้น

1. พิล์ค์ : เลือก พิล์ค์ เมื่อยื่นในโหมดดูตัวเลือกภาพเพื่อตั้งค่าให้ภาพหยุดเด่นขึ้น

2. เฟรม : เลือก เฟรม เมื่อยื่นในโหมดดูตัวเลือกภาพเพื่อตั้งค่าการเร้นตัวอักษรขนาดเล็กด้วยตนเอง

3. օโต้คิ้ : เมื่อเลือก օโต้คิ้ แล้วพิล์ค์/เฟรม จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

3. แสดงคำสั่ง (SCREEN MESSAGES)

ใช้เพื่อปิดหรือปิดโปรแกรมแสดงคำสั่ง

4. จอแสดงผล (FRONT DISPLAY)

ใช้ป้องกันคนดูจอแสดงผลการทำงานด้านหน้าเครื่อง

1. ส่วน : ทำให้ออกแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่องลงมา

2. สี : ทำให้ออกแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง มีสีแดงน้อยลง

3. օโต้คิ้คิม : ทำให้ออกแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่องมีแสงน้อยลงโดย อัตโนมัติขณะที่กำลังเล่น DVD

5. เพิ่มความสว่าง

ใช้ป้องเพิ่มความสว่างของภาพ

6. ระบบสีแม่น NTSC

"NTSC" หากไม่ใช่格式ที่ NTSC ของเดียวเท่านั้น หรือไม่ก็ท่านเลือกได้เพื่อออกจาก "PAL 60 Hz"

การตั้งโปรแกรม เรทภาพผู้ดู (Parental Control)

โปรแกรมนี้จะใช้กับ DVDs ที่มีการแบ่งระดับไว้ถึง 8 ระดับ เพื่อช่วยควบคุม DVDs ชนิดต่างๆ ที่บุคคลในครอบครัวจะเปิดดู

1. เมื่อยื่นในโหมด STOP กดปุ่ม MENU

2. เลือก Setup โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

3. เลือก เรทภาพผู้ดู โดยการใช้ปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

4. ใช้ปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเลือก ใช้ ถ้าต้องการใช้รหัสผ่าน จึงแสดงภาพ ใส่รหัสผ่าน จะปรากฏ

5. ใส่รหัสผ่าน

รหัสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้ง หนึ่ง Parental Control จะปรากฏหน้าจอ

การกำหนดระดับภาพ :

การกำหนดระดับจะได้ผลเฉพาะเมื่อเลือกคำสั่ง ใช้รหัสผ่าน การยกเลิกการควบคุมให้ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก "ไม่ใช่" ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกตัวเลขหรือกดปุ่ม ENTER

- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกกำหนดระดับ (ตัวอย่างระดับ 6) และกด ENTER แผ่นดิสก์ที่จะระดับ 7 จะไม่สามารถเล่นได้
- การยกเลิกการกำหนดระดับให้กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก "ไม่ใช่" ใน ใช้รหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน :

- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน ของการ เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
- ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วใส่รหัสอีกครั้งหนึ่ง



e.g) ติดตั้งในระดับ 6



หมายเหตุ

- ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏให้กลับไปยังหน้าจอระหว่างค้างโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- ถ้าลืมรหัสผ่านให้กดปุ่ม Forget Password ในคู่มือการแก้ไขภาษาหน้า 44

คู่มือการแก้ปัญหา

กรุณารอสักครู่ก่อนเรียกใช้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา

ปัญหาข้อที่สอง	การปฏิบัติ	หน้า
ไฟร้อนแล้วเครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไฟภายในเครื่องต้อง เปิดเสื่อนใหม่ รีบูตไฟงานได้ในระยะเวลาไม่เกิน 20 วินาที เอกสารไฟจ่ายออกและกดปุ่มหนึ่ง หรือ หลายปุ่มต่อไป ให้สักครู่ รีบูตไฟด้วยมือ ภายในไม่นาน ไฟจ่ายและลงให้ อิการัง 	P4
แผ่นดิสก์ไม่เล่น	<ul style="list-style-type: none"> ต้องแน่ใจว่าใส่แผ่นดิสก์碟ด้วยรหัสพิเศษ [Region Number] ของ DVD 	P 7
ระบบเสียง 5.1 ไม่ออก	<ul style="list-style-type: none"> ระบบเสียง 5.1 จะสามารถเล่นได้มีเมื่อ <ol style="list-style-type: none"> เครื่องเล่น DVD ต้องนับครึ่งชั่วโมงเสียงที่หน้าจอ ถูกต้อง แผ่นดิสก์ที่ต้องตั้งค่าเสียง 5.1 ตรวจสอบดูว่าไฟด้านล่างที่เป็นตัวน้ำตาลเที่ยงว่า "Dolby 5.1 ch" หรือไม่ ควรการต่อชุดรับบันไดเสียงและการต่อสาย ระบบ ถูกต้องหรือไม่ ในการ SETUP ต้องตั้งค่า Bitstream หรือไม่ 	P 12 P 38
เครื่องหมาย  ปรากฏหน้าจอ	<ul style="list-style-type: none"> ตัญญานหรือการทำงานบนหน้าจออยู่รับทราบ <ol style="list-style-type: none"> Software ของ DVD กำหนดไว้ Software ของ DVD ไม่ตอบสนองจะตัญญาน (เช่น บลูรูปแบบ) คุณสมบัติจากภาษาที่ต้องการ นำการเรียกชื่อเรื่อง [Title] หรือหมายเลข Chapter หรือการตั้งหัวข้อซึ่งอยู่นอกระบบ 	P 15
ไม่ปรากฏ Disc Menu	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มี Menu หรือไม่ 	P 35~41
คำสั่งคั่มแทรกต่างๆจากการเลือกใน SETUP MENU	<ul style="list-style-type: none"> การทํางานด้วยค่าทั้งหมดที่ได้ออกไว้ใน SETUP MENU อาจมีปั๊บคิดถึงหากว่า แผ่นดิสก์ไม่ได้แยกค้างทำงานให้ตรงกัน 	
อัตราส่วนหน้าจอเปลี่ยนแปลงไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหน้าจอถูกกำหนดด้วย DVDs 	P 39~40
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ต้องแน่ใจว่าเลือกตัญญานคิลิตอฟที่ถูกต้องในคำสั่ง Audio Options 	P 38
ลืมรหัสผ่าน	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มโดยไม่ต้องมีแผ่นดิสก์แล้วกด STOP (■) และปุ่ม PLAY (▶) ที่ด้านหน้าเครื่องพร้อมกันประมาณ 3 นาที จะปรากฏ Select Menu Language หากหน้าจอให้กดปุ่มเลือกภาษา กดปุ่ม MENU หรือโน๊ตเพื่อเลือกคำสั่ง Parental หากหน้าจอ ถูกปิดไม่สามารถเด้งขึ้นได้ ให้กดปุ่ม DOWN เพื่อเลือกไปรrogram กด ENTER และรหัสผ่านจะปรากฏในมุมขวาบน ต้องรีบตั้งค่าการซ่อนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ 	P 41
ลืมรหัสผ่านฯลฯ	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มโดยไม่ต้องมีแผ่นดิสก์แล้วกด STOP (■) และปุ่ม PLAY (▶) ที่ด้านหน้าเครื่องพร้อมกันประมาณ 3 นาที จะปรากฏ Select Menu Language หากหน้าจอให้กดปุ่มเลือกภาษา กดปุ่ม MENU หรือโน๊ตเพื่อเลือกคำสั่ง Parental หากหน้าจอ ถูกปิดไม่สามารถเด้งขึ้นได้ ให้กดปุ่ม DOWN เพื่อเลือกไปรrogram กด ENTER และรหัสผ่านจะปรากฏในมุมขวาบน ต้องรีบตั้งค่าการซ่อนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ ต้องรีบตั้งค่าการซ่อนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ 	

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	ระบบไฟ	AC 110~240 V, 50/60 Hz
	อัตราการกินไฟ	12 W
	น้ำหนัก	2.1 Kg
	ขนาด	430mm(W) X 49.5mm(H) X 237mm(D)
	ช่วงอุณหภูมิ	+5°C ถึง +35°C
แผ่นดิสก์	ช่วงความชื้น	10 % ถึง 75 %
	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	ความเร็ว : 3.49m/sec. เวลาที่ใช้เต้นสูงสุด (เดินด้วย : Single Layer Disc) : 135 นาที.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้เต้นสูงสุด : 74 นาที
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้เต้นสูงสุด : 20 นาที
	VCD : 12Cm	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้เต้นสูงสุด : 74นาที (Video และ Audio)
ช่องจ่ายสัญญาณ	Composite Video	1 ช่องทาง : 1.0 Vp-p (75Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω load) Pr : 0.70Vp-p (75Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω load)
	S-VIDEO	ความผันแปรแสง : 1.0 Vp-p (75Ω load) ความผันแปรอัลตร้า : 0.286 Vp-p (75Ω load)
ช่องจ่ายออดิโอ	2 ช่องทาง	ขาว (1/L) ดำ (2/R)
	* การตอบสนองของความถี่	48 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 44 kHz
	* S/N Ratio	110 dB
	* ช่องโถน้ำเสียง	100 dB
	* ความคลarity	0.004%


* : ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดในข้อมูลจำเพาะเป็นค่าโดยประมาณ




Schematic Diagrams

1. Power




2. A/V-Decoder/Main-Micom




2

3. Servo




3

4. Front-Micom/VFD Display



4

5. Audio/Video



5