



□ 使用 訊息 按鈕（目前與後續指南）

確認目前頻道，以及顯示特定音訊/視訊設定的狀態。

「目前與後續指南」會根據播出時間顯示各頻道的每日電視節目資訊。

 當您按下訊息按鈕，在螢幕頂端會出現頻道資訊橫幅。然後按輸入  按鈕，您就可以看見節目的詳細資訊。

- 觀看目前頻道時，捲動 ◀, ▶ 可檢視所要節目的資訊。
- 捲動 ▲ ▼ 可檢視其他頻道的資訊。





□ 記憶頻道

■ 自動調頻

 選單  → 播映中 → 自動調頻 → 輸入 

自動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

 自動分配的節目號碼可能與實際或想要的節目號碼不符。如果頻道被鎖住，就會顯示 PIN 輸入視窗。

 如果天線已連接至 ANT 輸入（有線），請選擇有線，如果天線已連接至 ANT 輸入（無線），請選擇無線（視國家/地區和型號而定）。

當天線來源設定為兩者、無線或有線時

選擇兩者時：同時選擇無線和有線選項。

選擇無線時：掃描數位&類比、數位和類比頻道。

選擇有線時：掃描類比頻道。

- 類比有線電視系統:按 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇STD, HRC 和 IRC之間的類比有線電視系統，然後按掃描按鈕。




■ 天線

 選單  → 播映中 → 天線 → 輸入 

必須先指定電視的連接訊號來源類型（無線或有線系統），電視才能開始記憶可觀看的頻道。

□ 使用頻道功能表

■ 頻道列表

 選單  → 播映中 → 頻道列表 → 輸入 

頻道列表中含有您按下頻道按鈕時，電視所顯示的頻道（新增的頻道）。您可以檢視頻道資訊、全部、電視、類比或我的最愛 1-5。按下 ►（模式）按鈕以變更頻道模式。按 ◀（排序）按鈕根據清單中的頻道號碼或名稱變更頻道順序。

 當您按下頻道按鈕，會立即顯示頻道列表畫面。

頻道排序

- 編號/名稱：根據頻道號碼或清單中的名稱安排頻道順序。

頻道模式

- 天線：切換無線和有線。
- 編輯我的最愛：將您經常觀賞的頻道設定為我的最愛。在我的最愛 1-5 中新增或刪除所選的頻道。
 - ☑ 若需有關使用編輯我的最愛的詳細資訊，請參閱「編輯我的最愛」。
- 我的最愛 1-5：顯示所有喜愛的頻道，最多可排列五個群組。每個群組都有個別的畫面。
 - ☑ 只有當您使用編輯我的最愛新增喜愛頻道時，電視才會顯示我的最愛 1-5。
- 全部：顯示目前可用的所有頻道。
- 電視：顯示所有目前可用的數位頻道。
- 類比：顯示所有目前可用的類比頻道。

■ 指南




(視國家/地區和型號而定)

 選單  → 播映中 → 指南 → 輸入 

EPG (電子節目表) 資訊是由電視台提供。您可使用電視台提供的節目時間表，事先指定希望觀看的頻道，就會在指定的時間自動切換到所選的節目頻道。節目可能依頻道狀態而顯示空白或過時。

- **A** 紅色 (快速巡覽): 使用 ▲/▼/◀/▶ 按鈕迅速檢視清單中的電視節目。
- **B** 綠色 (頻道類別): 選擇您想要顯示的頻道類型。
- **C** 黃色 (排程管理員): 移至排程管理員中預約的節目。


一 觀賞 / 排程收看





-  選擇目前的節目時，可觀賞所選的節目。
-  選擇未來節目時，可預約觀賞所選節目。若要取消預定，請再按一次輸入  按鈕，然後選擇取消排程。

■ 排程管理員

 選單  → 播映中 → 排程管理員 → 輸入 

您可設定希望在特定時間自動顯示的頻道。此外，您可以檢視、修改或刪除預約要觀賞的頻道。

 您必須先使用系統功能表中的時間→時鐘功能設定目前的時間，才能使用此功能。

1. 按排程管理員畫面上的預定。就會顯示排程收看功能表。
2. 按下  /  /  /  按鈕設定各個選項功能表。
 - 天線：選擇所要的播送訊號。
 - 頻道：選擇所需頻道。


- 重覆: 選擇一次、手動、週六~週日、週一~週五或每天。如果選擇手動，可設定您希望的日期。

核取 (✓) 標記會標示您所選擇的日期。




- 日期: 您可以設定希望的日期。

只有當您在重覆中選擇一次時，才可使用日期。

- 開始時間: 可以設定希望的開始時間。





若您想要編輯或取消預約的排程，請選擇排程管理員上的排程收看。然後按下輸入  按鈕並且選擇編輯或刪除。

■ 編輯頻道

 選單  → 播映中 → 編輯頻道 → 輸入 


您可以新增、編輯或刪除頻道。

從頻道清單刪除頻道。

- 1 移至編輯頻道畫面。
2. 按 ▲/▼ 按鈕選擇所需的頻道，然後按輸入  按鈕。（✓）標記表示所選的頻道。
 -  您可以選擇多個頻道。
 -  再按一次輸入  按鈕以取消選取該頻道。
3. 按下 **B** (刪除) 按鈕。選擇的頻道已從頻道清單中刪除。


將頻道新增至頻道清單

(僅限類比頻道)

 此功能只能在「工具」功能表中使用。


1. 在遙控器上按下工具按鈕，然後選擇頻道新增/刪除。
2. 按下 ▲/▼ 按鈕選擇刪除的頻道，然後選擇新增。


 搭配 編輯頻道使用彩色功能按鈕。

- **A** 紅色 (變更編號) (僅限數位頻道)：變更頻道清單中的頻道順序。
 -  (完成)：完成變更頻道順序。
- **B** 綠色 (刪除)：從頻道列表刪除頻道。
- **C** 黃色 (鎖定 / 解鎖)：鎖住頻道，使該頻道無法加以選擇和檢視。 / 將您鎖定的頻道解除鎖定。

 此功能只有在頻道鎖定設定為開啓時才能使用。

 隨即出現 PIN 輸入畫面。輸入四位數的 PIN 碼，預設值為「0-0-0-0」。使用更改密碼選項變更 PIN 碼。

- **D** 藍色 (全選 / 取消全部選擇)：立即選擇或取消選擇所有的頻道。
- **0~9** (移至)：按下數字 (0~9) 直接前往頻道。
-  (頁)：移至下一頁或上一頁。



-  (工具): 顯示選項功能表。出現的選項功能表可能會因頻道狀態與類型而有所不同。
 - 排序 (僅限數位頻道): 依頻道編號或頻道名稱變更清單順序。
 - 天線: 選擇所要的播送訊號。
 - 類別: 將頻道模式變更爲全部、電視、類比、最近觀賞、最常觀賞。隨即顯示選擇的頻道模式。
 - 編輯我的最愛: 直接移至編輯我的最愛畫面。
 - 重新命名頻道 (僅限類比頻道): 可爲頻道指定最多五個字元的名稱。例如, Food、Golf 等。這會讓尋找和選擇頻道更爲便捷。
 - 頻道訊息 (僅限數位頻道): 顯示所選頻道的詳細資訊。
 - 資訊: 顯示所選節目的詳細資訊。

■ 編輯我的最愛


 選單  → 播映中 → 編輯我的最愛 → 輸入 

您可以新增、編輯或者刪除喜愛頻道。



將頻道新增至我的最愛 1-5


1. 移至編輯我的最愛畫面。
2. 按 ▲/▼ 按鈕選擇所需的頻道，然後按輸入  按鈕。
3. 使用 **B**（變更我的最愛）按鈕選擇我的最愛 1-5 中特定的喜愛清單，然後按 **D**（新增）按鈕。選擇的頻道已新增至我的最愛 1-5。
 一個喜愛頻道可以新增至我的最愛 1-5 中的數個我的最愛中。

從我的最愛 1-5 刪除頻道。

1. 在編輯我的最愛畫面上，使用 **B**（變更我的最愛）按鈕選擇喜愛清單。
2. 移至喜愛清單，然後選擇您要刪除的頻道。
3. 按 **D**（刪除）按鈕。選擇的頻道已從我的最愛 1-5 中刪除。
 -  如果您要變更喜愛頻道的順序，請按 **A**（變更順序）按鈕並且使用 ▲/▼ 按鈕變更順序。




搭配 編輯我的最愛使用彩色功能按鈕。

- **A** 紅色 (類別 / 變更順序)
 - 類別：將頻道模式變更爲全部、電視、類比、最近觀賞、最常觀賞。隨即顯示選擇的頻道模式。
 - 變更順序：變更喜愛頻道的順序。
 -  (完成): 完成變更頻道順序。
- **B** 綠色 (變更我的最愛): 變更我的最愛 1-5 中的喜愛清單。
- **C** 黃色 (全選 / 取消全部選擇): 立即選擇或取消選擇所有的頻道。
- **D** 藍色 (新增 / 刪除)
 - 新增: 將選擇的頻道新增至我的最愛 1-5。
 - 刪除：從我的最愛 1-5 刪除喜愛的頻道。
- **0~9** (移至): 按下數字 (0~9) 直接前往頻道。
-  (頁): 移至下一頁或上一頁。


-  (工具): 顯示選項功能表。出現的選項功能表可能會因頻道狀態與類型而有所不同。
 - 複製到喜愛頻道：編輯我的最愛 1-5 中選擇的喜愛頻道。您可以從喜愛清單新增或刪除。
 - 重新命名我的最愛：指定您的喜愛頻道名稱。
 - 天線 (視國家/地區和型號而定)：選擇所要的播送訊號。
 - 排序 (僅限數位頻道) (視國家/地區和型號而定): 依頻道編號或頻道名稱變更清單順序。
 - 編輯頻道:直接移至編輯頻道畫面。
 - 資訊：顯示所選節目的詳細資訊。

□ 鎖定節目

■ 頻道鎖定

 選單  → 播映中 → 頻道鎖定 → 輸入 

鎖定頻道，以避免未經授權的使用者（如兒童）觀賞不適當的節目。

 隨即出現 PIN 輸入畫面。輸入四位數的 PIN 碼，預設值為「0-0-0-0」。

□ 其他功能


■ 頻道設定


 選單  → 播映中 → 頻道設定 → 輸入 

- 數位手動調頻

(僅限數位頻道)

手動掃描數位頻道，並將頻道儲存於電視中。按新增按鈕，以透過調整頻道或頻率來搜尋數位頻道。

 如果頻道被鎖住，就會顯示 PIN 輸入視窗。


 數位手動調頻功能僅供數位電視機型使用。


- 頻道: 使用 ▲/▼ 或數字 (0~9) 按鈕設定頻道號碼。
- 頻率: 使用數字按鈕設定頻率。

- 微調

（僅限類比頻道）

如果接收效果清晰，您不必微調頻道，因為在搜尋和儲存操作過程中就會自動微調。如果訊號微弱或失真，請手動微調頻道。

 在頻道橫幅中，已儲存的微調頻道在頻道號碼的右側會有星號「*」標記。

 若要重設微調，請選擇重設。


■ 字幕

(僅限數位頻道)


 選單  → 播映中 → 字幕 → 輸入 

使用此功能表設定字幕模式。

- 字幕: 在開啓或關閉字幕間進行切換。
- 字幕模式: 設定字幕模式。




 若您所觀賞的節目不支援聽障功能，那麼，即使選擇聽障模式，正常仍會自動啓用。

字幕語言: 設定字幕語言。

 如果所選語言在播出中無法使用，英語將成爲預設語言。

- 主要字幕：設定主要字幕。
- 次要字幕：設定次要字幕。

■ 音訊選項

 選單  → 播映中 → 音訊選項 → 輸入 


- 多聲道 

(僅限類比頻道)

單聲道: 對於以單聲道播送的頻道，或者如果您無法接收立體聲，請選擇此項。

立體聲: 對於以立體聲播送的頻道，請選擇此項。

SAP: 選擇此項以聆聽單獨的音頻節目，這類節目通常具有外語翻譯。

 依照播出的特定節目不同，您可以聆聽單聲道,立體聲或SAP。

- 音頻語言 

（僅限數位頻道）

變更音頻語言的預設值。

主要音訊 / 次要音訊: 您可以設定主要或次要音訊。

 依播送方式不同，可用的語言也不同。



- 音頻格式

（僅限數位頻道）

選擇目前播出的音訊格式。可用項目可能依播送狀態而有所不同。


❑ 變更預設圖像模式


■ 圖像模式

 選單  → 影像 → 圖像模式 → 輸入 

選擇偏好的圖像類型。

 連接電腦時，您只能變更娛樂和標準。

- 動態: 適用於明亮的房間。
- 標準: 適用於一般環境。
- 正常 : 適合眼睛觀看的最佳顯示效果。
- 電影: 適用於在光線黯淡的房間觀賞電影。
- 娛樂: 適用於觀賞電影及進行遊戲。

 僅適用於連接電腦時。

□ 調整圖片設定

■ 背光源 / 對比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調 (綠/紅)

 選單  → 影像 → 背光源 → 輸入 

電視有許多設定選項，讓您進行圖像品質控制。

註


- 連接電腦時，您只能變更背光源, 對比度, 亮度和清晰度。
- 連接至電視之各項外部裝置的設定，亦可加以調整與儲存。
- 降低影像亮度，可減少耗電量。


■ 圖像尺寸

 選單  → 影像 → 圖像尺寸 → 輸入 

設定各種圖像選項，例如圖像尺寸和畫面比例。


 可用項目可能因所選模式而有所不同。

 圖像尺寸選項會因輸入信號來源而有所不同。

- 圖像尺寸 : 您的有線電視接收盒/衛星接收器可能亦有個別的螢幕大小設定。但我們強烈建議您，於大部分時間使用 16:9 模式。

16:9: 將圖像設定為 16:9 的寬螢幕模式。


寬度放大: 將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

 使用畫面位置畫面中的 ▲/▼ 按鈕調整畫面位置。

縮放: 垂直放大 16:9 的寬螢幕圖像，以適合螢幕尺寸。

 使用縮放/位置畫面中的 ▲/▼ 按鈕調整 縮放或畫面位置。

4:3: 將圖像設定為基本（4:3）模式。

 請勿長時間以 4:3 格式觀賞。螢幕左、右和中央的界線痕跡可能造成影像殘留（螢幕烙印），這種情況不在保固範圍內。

適合螢幕大小: 輸入 HDMI（720p / 1080i / 1080p）或色差（1080i / 1080p）訊號時，顯示無裁切的全螢幕影像。



個人設定：以垂直和/或水平方向放大或縮小 16:9 影像。放大或縮小的的影像可以上下左右移動。

 註

- 當使用 Media Play 下的 視訊 播放內容時，圖像尺寸會依輸入解析度而有所不同。

- 畫面位置: 調整圖像位置。僅可在適合螢幕大小或寬度放大中使用。
- 縮放/位置: 調整圖像尺寸與位置。僅可在縮放中使用。

註

- 在 HDMI (1080i/1080p) 或色差端子 (1080i/1080p) 模式中選擇適合螢幕大小後，您可能需要將圖像調整到置中位置。選擇畫面位置，然後遵循以下畫面位置畫面中的步驟。
 1. 選擇畫面位置，然後按輸入  按鈕。
 2. 按 ▲/▼/◀ 或 ▶ 按鈕移動圖像。
 3. 按下輸入  按鈕。
- 若要重設您已調整的位置，請選擇畫面位置畫面中的重設。圖像將會設定為預設位置。
- 圖像尺寸選項會因輸入來源而異。

- 可用項目可能因所選模式而異。
- 連接電腦時，僅可調整 16:9 和 4:3 模式。
- 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 如果您使用適合螢幕大小功能和 HDMI 720p 輸入，將會如過掃描功能一樣在頂部、底部、左側和右側切掉一條線。

■ 子母畫面

 選單  → 影像 → 子母畫面 → 輸入 

您可以同步觀賞電視調諧器和一個外部視訊來源。相同模式中無法使用子母畫面（PIP）。

 註

- 如需關於子母畫面音效相關資訊，請參閱音效選擇指示。
- 若您在觀賞子母畫面模式時關閉電視，則子母畫面視窗會消失。
- 在使用主畫面進行遊戲或唱卡拉 OK 時，您可以看到子母畫面視窗中的畫面會變得有點不自然。

- 子母畫面設定

主畫面	副畫面
色差端子, HDMI1, HDMI2/DVI	電視

- 子母畫面: 啓用或停用于母畫面功能。
- 天線: 選擇無線或有線做爲副畫面的輸入來源。
- 頻道: 選擇副畫面中的頻道。
- 大小 (□■ / □■): 選擇副畫面的大小。
- 畫面位置 (□■ / □■ / ■□ / ■□): 選擇副畫面的位置。
- 音效選擇: 您可以在子母畫面模式中，選擇所需的音效（主畫面或副畫面）。

❑ 變更影像選項

■ 進階設定

 選單  → 影像 → 進階設定 → 輸入 

（可在標準/電影模式中使用）

連接電腦時，您只能變更白平衡和伽瑪。

- 動態對比度: 調整螢幕對比。
- 黑色色調: 選擇黑色等級以調整螢幕深度。
- 膚色: 強調粉紅「膚色」。
- 僅 RGB 模式: 顯示紅色,綠色和藍色，以便進行色調與飽和度的微調。

- 色彩範圍: 調整建立影像可用的色彩範圍。

- 白平衡: 調整色溫以呈現更自然的圖像。

紅色補償/綠色補償/藍色補償: 調整每一種色彩（紅、綠、藍）的暗度。


紅色增益/綠色增益/藍色增益: 調整每一種色彩（紅、綠、藍）的亮度。

重設: 將白平衡重設為預設設定。


- 伽瑪: 調整三原色的濃度。
- 動作亮度控制: 根據畫面動作控制亮度以降低耗電量。
 - 當您變更背光源、對比度或亮度時，電視會將動作亮度控制 設為關閉。
 - 僅在標準模式中可用。


■ 影像選項

 選單  → 影像 → 影像選項 → 輸入 

 連接電腦時，您只能變更色溫。

- 色溫

 當圖像模式為動態時，將會停用暖1 或 暖2。

 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。




- 數位雜訊過濾器: 如果電視接收的播送訊號微弱，您可以啓動數位雜訊過濾器功能，以減少螢幕上可能出現的任何靜電雜訊和殘影。
 - ☑ 在訊號微弱時，請嘗試其他選項，直至顯示最佳圖像爲止。
 - 自動調整畫面品質: 變更類比頻道時，顯示訊號強度。
 - ☑ 僅適用於類比頻道。
 - ☑ 當按下訊息按鈕時，會顯示訊號強度列。
 - ☑ 當顯示綠色橫條時，表示您接收到的是最佳訊號。
- MPEG 雜訊過濾器: 減少 MPEG 雜訊，以提供更好的影像品質。

- HDMI黑色等級: 選擇螢幕的黑色等級以調整螢幕深度。
 - 僅供 HDMI 模式 (RGB 訊號) 使用。
- 電影模式: 設定電視，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並調整影像以取得最佳品質。
 - 電腦模式除外，可在電視模式和外部輸入模式 (支援 SD (480i / 576i) 和 HD (1080i) 訊號) 中使用。
 - 如果畫面看起來不自然，請變更其選項為 關閉/自動1/自動2 (在電影模式下)。

- LED 清晰動態影像 (視國家/地區和型號而定): 消除動態場景中的拖影現象，以提供清晰的影像。
 - 當圖像模式為正常時，將會停用。
 - 當您播放 LED 清晰動態影像時，畫面可能會稍微變暗。



■ 畫面關閉

 選單  → 影像 → 畫面關閉 → 輸入 

畫面會關閉但是音效會保持開啓狀態。按音量和電源按鈕之外的任何按鈕即可開啓螢幕。訊號源

■ 重設畫面

 選單  → 影像 → 重設畫面 → 輸入 

將目前圖像模式重設為預設設定。



❑ 變更預設音效模式

■ 音效模式

 選單  → 音效 → 音效模式 → 輸入 

 如果將選擇揚聲器設定為外部揚聲器，音效模式便會停用。


- 標準: 選擇正常音效模式。
- 音樂: 使音樂比語音更清晰。
- 電影: 為電影提供最佳音效。
- 清晰語音: 使語音比其他聲音更清晰。
- 擴音: 增加高頻音效的強度，為聽障者提供更好的聆聽體驗。

□ 調整聲音設定

■ 音效

 選單  → 音效 → 音效 → 輸入 

（僅限標準音效模式）

使用向上和向下鍵選擇選項，然後按輸入 。

 如果將選擇揚聲器設定為外部揚聲器，音效便會停用。

- DTS TruSurround HD

此功能使用 HRTF（頭部相關轉移函數）技術，透過一對喇叭或耳機提供虛擬 5.1 聲道環繞效果。

- DTS TruDialog

此功能可讓您提高語音強度至背景音樂或音效之上，以便更清楚地聆聽對話。

- 等化器

使用等化器自訂每個喇叭的聲音設定。

平衡: 調整左右喇叭的平衡。

100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (頻寬調整) : 調整特定頻寬頻率的等級。

重設: 將等化器重設為預設設定。




■ 喇叭設定

 選單  → 音效 → 喇叭設定 → 輸入 

- 選擇揚聲器 

由於主喇叭和音訊接收器間的解碼速度差異，會出現回音。在這種情況下，請將電視設定為外部揚聲器。

 當選擇揚聲器設定為外部揚聲器，音量和靜音按鈕將無法操作，而音效設定也會受到限制。

 當選擇揚聲器設為外部揚聲器時，請使用這些設定。

- 電視揚聲器:關閉, 外部揚聲器: 開啓

 當選擇揚聲器設為電視揚聲器時，請使用這些設定。


- 電視揚聲器:開啓, 外部揚聲器: 開啓

 若無視訊訊號，則兩種揚聲器都會靜音。

- 自動音量

若要等化各頻道的音量，請設為正常。

夜間: 相較於正常模式，此模式提供的音效體驗更佳，幾乎沒有雜訊。此模式在夜間非常實用。



 如果使用 HDMI/DVI 纜線連接至外部裝置，建議將自動音量設定為關閉。此選項的控制項可能會受外部裝置所控制的音量設定所牽制。

- 電視安裝類型

指定電視的安裝類型。選擇 壁掛架 或 底座，自動將電視的音效最佳化。

■ 其他設定


 選單  → 音效 → 其他設定 → 輸入 

- DTV 音量大小（僅限數位頻道）：此功能可讓您減少語音訊號（也就是數位電視廣播過程中接收到的訊號之一）和期望層級的懸殊差異。
 -  根據廣播訊號的類型，可將 MPEG / HE-AAC 調整到 -10dB 和 0dB 之間。
 -  若要增大或減小音量，請分別在 0 和 -10 之間調整。

- 數位音訊輸出

數位音訊輸出用以提供數位音效、降低傳到喇叭和 DVD 播放器等多種數位裝置的干擾。

音頻格式: 您可以選擇數位音訊輸出格式。可用的數位音訊輸出格式可能會因為輸入來源的不同而有所差異。

 在 Dolby Digital 安裝中連接到 5.1 聲道喇叭，感受極致的互動式 3D 音效體驗。

音訊延遲: 修正使用外部裝置當作 AV 接收器時，觀賞電視或視訊、聆聽數位音訊輸出時，音訊與視訊的差異（0ms ~ 250ms）。




- Dolby Digital 壓縮（僅限數位頻道）：此功能會將 Dolby Digital 訊號和語音訊號（即 MPEG 音訊、HE-AAC、ATV 音效）之間的訊號懸殊降到最低。

 選擇Line獲得動態音效，選擇 RF 可在夜間降低大小聲之間的差異。

Line: 將輸出等級大於或小於 -31dB（參考值）的訊號，設定為 -20dB 或 -31dB。

RF: 將輸出等級大於或小於 -20dB（參考值）的訊號，設定為 -10dB 或 -20dB。

■ 重設音效

 選單  → 音效 → 重設音效 → 輸入 


將所有音效設定重設為出廠預設值。

□ 執行初始設定

■ 設定

 選單  → 系統 → 設定 → 輸入 

請在第一次設定電視或重設裝置時，設定頻道和時間。


 遵照電視所指引的說明執行初始設定。

 輸入四位數的 PIN 碼，預設值為「0-0-0-0」。

□ 設定時間

■ 時間

 選單  → 系統 → 時間 → 輸入 

 每次按訊息按鈕，就會顯示目前的時間。

- 時鐘: 設定電視許多定時器功能要用到的時鐘。


 若拔下電源線，則必須重新設定時鐘。

時鐘模式: 手動或自動設定目前的時間。


- 自動: 使用數位頻道的時間自動設定目前的時間。


 必須連接天線，才能自動設定時間。

- 手動: 手動設定目前的時間。

 根據電視台與訊號，自動時間設定可能不正確。在這種情況下，請手動設定時間。

● 時鐘設定: 設定日期和時間。



 僅在時鐘模式設為手動時可使用。

 您可以直接按遙控器上的數字按鈕來設定日期和時間。

□ 使用睡眠計時器

 選單  → 系統 → 時間 → 睡眠計時器 → 輸入 

- 睡眠計時器 : 經過預設時間後，自動關閉電視。（30、60、90、120、150 和 180 分鐘）。

 使用 ▲/▼ 按鈕選擇一段時間，然後按 。若要取消睡眠計時器，請選擇關閉。

□ 設定開啓/關閉定時器

 選單  → 系統 → 時間 → 自動開機定時器 <或> 自動關機定時器 → 輸入 

- 自動開機定時器: 可做出三種不同的開啓/關閉定時器設定。您必須先設定時鐘。

設定: 依您的需求選擇關閉, 一次, 每天, 週一~週五, 週一~週六, 週六~週日或手動。若選擇手動, 可設定您希望啓動定時器的日子。

 ✓ 標記表示所選的日期。

時間: 設定小時、分鐘。

音量: 設定希望的音量。


訊號源: 選擇電視開啓時所要播放的內容來源。您可以：

- 選擇電視，讓電視播放特定的無線或有線電視頻道。
- 選擇 USB，讓電視從 USB 裝置播放相片或音訊檔案。
- 在已經連接機上盒的電視上選擇一個訊號源，讓電視播放來自機上盒的頻道。

 您必須先將 USB 裝置連接至電視，才能選擇 USB。

 若您選擇電視或USB以外的訊號源，則必須：


- 將有線電視或衛星機上盒連接至該訊號源
- 當電視開啓時，將機上盒設定在您要觀賞的頻道
- 保持機上盒在開啓的狀態。

 當您選擇電視或USB以外的訊號源時，天線選項與頻道選項會消失。

天線（當訊號源設定為電視時）：選擇所要的廣播信號。

頻道（當訊號源設定為電視時）：選擇所需頻道。

音樂 / 相片（當訊號源設定為USB時）：當電視自動開啓時，選擇 USB 裝置中包含要播放之音樂或相片檔案的資料夾。

 若 USB 裝置中無音樂檔案，或未選擇包含音樂檔案的資料夾，則「定時器」功能無法正常運作。

 若 USB 裝置中僅有一個相片檔案，則不會播放投影片。

- ☞ 若資料夾名稱太長，則無法選擇資料夾。
- ☞ 系統會指派一個專屬的資料夾給每一個您所使用的 USB。若使用多個相同類型的 USB，請確定指派給各 USB 的資料夾具有不同名稱。
- ☞ 建議您在使用自動開機定時器，使用 USB 隨身碟以及複合式記憶卡讀卡機。
- ☞ 自動開機定時器功能可能無法搭配內建電池的 USB 裝置（如 MP3 播放器，或某些製造商生產的可攜式媒體播放器）使用，因為辨識這些裝置會花很長的時間。

- 自動關機定時器: 可做出三種不同的關閉定時器設定。您必須先設定時鐘。設定: 依您的需求選擇關閉, 一次, 每天, 週一~週五, 週一~週六, 週六~週日或手動。若選擇手動, 可設定您希望啓動定時器的日子。


 ✓ 標記表示所選的日期。

時間: 設定小時、分鐘。

□ 節約解決方案

■ Eco 解決方案

 選單  → 系統 → Eco 解決方案 → 輸入 

- 省電: 此功能可調整電視亮度，以減少耗電量。
- Eco 感應器 只适用于5系列: 為加強省電，畫面設定會自動依室內光線情況做調整。
 -  如果您調整背光源，Eco 感應器將會設定為關閉。

最小背光源: 當Eco 感應器為開啓時，可手動調整為最低螢幕亮度。

如果Eco 感應器為開啓，則顯示亮度會隨著周圍的光線強度而改變（通常會變得稍微暗一點）。

● 無信號待機: 設定電視在未收到畫面時切換至待機模式的速度。




當電腦處於省電模式時停用。

● 自動關閉電源: 如果使用者在 4 小時內沒有任何動作，電視將會自動關閉。



如果自動關閉電源選項設定為關閉，即使電視上沒有在執行任何作業，仍會保持開啓狀態。

□ 其他功能

■ 功能表語言

 選單  → 系統 → 功能表語言 → 輸入 

設定功能表語言。

1. 選擇功能表語言，然後按輸入  按鈕。
2. 選擇想要的語言並按輸入  按鈕。

■ 自動保護時間

 選單  → 系統 → 自動保護時間 → 輸入 

- 自動保護時間: 若螢幕持續顯示靜止影像，在經過使用者定義的特定時間後，(關閉, 2 小時, 4 小時, 8 小時, 10 小時) 就會啓動螢幕保護程式，以避免螢幕上產生殘影。

■ 一般

 選單  → 系統 → 一般 → 輸入 

- 遊戲模式: 在連接到遊戲機（如 PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選擇遊戲功能表，以享受更加逼真的遊戲體驗。


 註


- 遊戲模式的注意事項與限制
 - 如要斷開遊戲機並連接另一台外部裝置，請在設定功能表中將遊戲模式設為關閉。
 - 如果在遊戲模式中顯示電視功能表，則螢幕會略微抖動。


- 遊戲模式在輸入來源設定為電視時無法使用。
- 連接遊戲機後，請將遊戲模式設為開啓。遺憾的是，您可能會察覺影像品質降低的情形。
- 如果遊戲模式為開啓：
 - 圖像模式設定為遊戲，且音效模式設定為遊戲。
- 面板鎖定: 鎖定或解除鎖定面板上的所有按鍵。當「面板鎖定」開啓時，面板上的所有按鍵都無法操作。
- 開機標誌: 啓用/停用電視啓動時顯示的標誌。

■ 更改密碼

 選單  → 系統 → 更改密碼 → 輸入 

隨即顯示更改密碼畫面。為您的 PIN 選擇任 4 碼，並將其輸入輸入新的密碼。在確認新的密碼中重新輸入相同的 4 碼。在出現「確認」畫面時，按輸入  按鈕。系統已記憶您的 PIN。


 會先出現 PIN 碼輸入畫面，再出現設定畫面。輸入四位數的 PIN 碼，預設值為「0-0-0-0」。

 如果忘記 PIN 碼，可在「待機模式」中按以下順序依次按遙控器上的按鈕，將 PIN 重設為「0-0-0-0」：靜音 → 8 → 2 → 4 → 電源（開啓）

■ DivX® Video On Demand

 選單  → 系統 → DivX® Video On Demand → 輸入 


顯示電視的授權註冊碼。若您連線至 DivX 網站並使用 10 碼的註冊碼進行註冊，就可以下載 VOD 啓用檔。您一旦使用視訊進行播放，即完成註冊。


 如需 DivX® VOD 的詳細資訊，請造訪「<http://vod.divx.com>」。


□ 使用訊號源

■ 訊號源

 選單  → 應用程式 → 訊號源 → 輸入 


 當您按下訊號源按鈕，會立即顯示訊號源畫面。

 您僅可選擇連接到電視的外部裝置。在訊號源中，連接的輸入會反白顯示。

 如需詳細資訊，請參閱使用者手冊中的「變更輸入來源」。

□ 使用足球模式


■ 體育模式 **TOOLS**

 選單  → 應用程式 → 體育模式 → ENTER 

此模式可提供觀看運動賽事的最佳條件。

- **A**（縮放）：暫停播放並且將影像分割為 9 個部分。選擇要放大的部分。

 當體育模式為開啓時，影像和音效模式會自動設定為運動場。

 如果您在觀看體育模式時關閉電視，則會停用體育模式。

□ 使用家庭電視模式功能


(依國家/地區而定)

■ Family TV Mode **TOOLS**

 選單  → 應用程式 → Family TV Mode → ENTER 

 此功能依型號或國家/地區而定，可能無法使用。

此功能可以從正在收看的電視畫面進行畫面擷取或錄音。此外，您也可以將擷取的影像和錄下的音訊儲存到連接電視的 USB 裝置上。此功能可讓您從收看的電視畫面擷取影像和錄下音訊。

 Family TV Mode 僅供個人使用，非針對商業用途或公開通訊用途。

- ✎ 未事先取得版權擁有者的許可，使用者不得將這些功能用於擷取圖像或音訊，或者違法使用。
- ✎ Samsung 對於服務的誤用不負任何責任。
 - Family TV Mode
開啓或關閉Family TV Mode功能。
 - 預設錄製裝置
您可以設定儲存所擷取影像檔和所錄音訊檔的預設裝置。
- ✎ 此功能只有在 USB 裝置連接至電視時才能使用。
- ✎ 如果Family TV Mode功能正在執行，則此功能無法使用。

- 故事重播

1. 若要在收看電視時啓動故事重播，請按 **B**。這會即時錄下音訊，同時每 5 秒擷取一次畫面。

 錄音進行中時螢幕上會出現快顯視窗。該快顯視窗會顯示錄音期間。

2. 若要停止故事重播，請按 **B**。錄音內容會儲存為 .plt 檔放到連接電視的 USB 裝置上。然後螢幕上會顯示所錄下故事內容的縮圖。

- ☑ 選擇要播放在Media Play時儲存的檔案的縮圖畫面。
- ☑ 您無法將頻道或訊號源變更至外部裝置。若要將頻道或訊號源變更至外部裝置，請先停止故事錄製。


故事重播功能只是 Samsung 所提供的應用程式，Samsung 對於使用者的使用不負任何責任。應用程式的使用僅限於使用者個人或私人用途。使用者在使用應用程式時應遵守當地的所有其他法律，並且對於因應用程式的誤用而導致的任何損壞、責罰、法律訴訟，包括且不限於智慧財產權的侵害，均為使用者的責任。

擷取畫面

1. 若要在觀看電視時擷取畫面，請按 **C**。這會擷取畫面。可能需要 2 到 3 秒時間擷取畫面。
2. 擷取之後，該影像會儲存為 .jpg 檔放到連接電視的 USB 裝置中。然後螢幕上會顯示所擷取影像的縮圖。
 - 選擇要檢視在Media Play時儲存的影像的縮圖畫面。
 - 擷取畫面解析度：1280 x 720


錄音

1. 按 **D**。這會即時錄下音訊。

 錄音進行中時螢幕上會出現快顯視窗。該快顯視窗會顯示錄音期間。


2. 若要停止錄音，請按 **D**。錄音內容會儲存為 .wav 檔放到連接電視的 USB 裝置中。然後螢幕上會顯示所錄下音訊的縮圖。

 選擇要播放在Media Play時儲存的音訊檔案的縮圖畫面。

 您無法將頻道或訊號源變更至外部裝置。若要將頻道或訊號源變更至外部裝置，請先停止錄音。

限制


- ✎ USB 裝置必須連接至電視才能使用。
- ✎ Family TV Mode只有在連接電視的 USB 裝置上有 5MB 以上的可用空間時，才能使用。
- ✎ 使用Family TV Mode時請勿關閉電視或中斷 USB 裝置的連接。如果您這麼做，可能不會儲存或播放檔案。
- ✎ 如果播送訊號的強度在使用Family TV Mode時降低或伴隨有掉訊號的現象，所連接的檔案可能不會儲存或播放。

 Family TV Mode無法在下列狀況下使用：

- 當Media Play在執行時
- 當使用子母畫面時
- 無訊號
- 資料服務頻道
- 擾頻
- 沒有任何服務的頻道
- 父母鎖鎖住的頻道

□ 連接 USB 裝置

1. 開啓電視。
2. 將包含相片、音樂和電影檔案的 USB 裝置連接至電視旁邊的 USB 連接埠。
3. USB 連接到電視時，快顯視窗隨即顯示。您可以直接選擇相片,視訊,音樂或故事重播。(依國家/地區而定)

 未經授權的多媒體檔案可能無法正常運作。

 使用 Media Contents 前的必備知識


- 不支援 MTP（媒體傳輸協定）。
- 支援的檔案系統為 FAT 和 exFAT。
- 某些類型的 USB 數位相機和音訊裝置可能與電視不相容。
- Media Contents 僅支援連續 JPEG 格式。
- Media Contents 僅支援 USB 大量儲存裝置（MSC）。MSC 是一種符合 Mass Storage Class Bulk-Only Transport 規範的裝置。隨身碟、快閃記憶卡讀卡機都屬於 MSC 裝置（不支援 USB HUB）。請將裝置直接連接到電視的 USB 連接埠。

- 在將裝置連接至電視之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。 SAMSUNG 對任何資料檔案損壞或資料遺失概不負責。
- 在載入 USB 裝置時不要中斷連接。
- 影像的解析度越高，就需要花費越長時間才能在螢幕上顯示。
- 支援的最大 JPEG 解析度為 15360x8640 像素。
- 對於不支援的或損壞的檔案，會顯示「不支援的檔案格式」訊息。
- 視訊中不支援場景搜尋和縮圖功能。




- 無法播放從收費網站下載的 DRM 加密 MP3 檔案。數位權利管理 (DRM) 是一種技術，它以一種綜合而全面的方式支援內容的建立、散佈和管理，包括保護內容提供者的權益、防止內容被非法複製以及管理內容的計費和結算。
- PTP 連接模式僅適用於數位相機。當您使用 PTP 模式連接智慧型手機或平板電腦時，系統可能無法辨識。(視國家/地區和型號而定)
- 將 USB HDD 連接至專用的 USB (HDD 5V 1A) 連接埠。不支援 2TB 以上的 USB HDD。
- 如果電視在自動保護時間內所設定的時間中沒有訊號輸入，就會執行螢幕保護程式。

- 某些外接式硬碟的省電模式可能在連接至電視時自動釋放。
- 如果使用 USB 延長線，則電視可能無法辨識 USB 裝置或裝置上的檔案可能會無法讀取。
- 如果連接至電視的 USB 裝置無法辨識、裝置上的檔案清單損毀或清單中的檔案無法播放，請將 USB 連接至電腦、將裝置加以格式化並檢查連線。
- 如果 Media Contents 執行時仍然能從電腦中找到刪除的檔案，請使用電腦上的「清理資源回收筒」功能，永久刪除該檔案。
- 如果儲存在 USB 儲存裝置上的檔案和資料夾數量大約為 4000 個以上，則檔案和資料夾可能不會顯示且部分資料夾可能無法開啓。





中斷連接 USB 裝置

1. 按訊號源按鈕。
 2. 選擇所需的 USB 裝置，然後按工具按鈕。就會顯示工具功能表。
 3. 選擇**移除 USB**，接著等候所選的 USB 裝置中斷連接。然後，您就可以從電視移除 USB 裝置。
-  若要從電視移除 USB 裝置，建議您使用**移除 USB**功能。





□ 使用 Media Play

 選單  → 應用程式 → Media Play → 輸入 






欣賞 USB 大量儲存裝置 (MSC) 中儲存的相片、音樂和電影。

1. 按 MEDIA.P 按鈕。
2. 按 ◀/▶ 按鈕選擇所需的功能表 (相片, 視訊, 音樂, 故事重播), 然後按輸入  按鈕。(依國家/地區而定)
3. 按 ◀/▶ 按鈕選擇所需的裝置, 然後再按輸入  按鈕一次。
4. 按下 ▲/▼/◀/▶ 按鈕選擇清單中所需的檔案, 然後按輸入  按鈕或  (播放) 按鈕。

播放所選的檔案

1. 按下 ▲ 按鈕選擇各個主畫面頂端的選項，然後選擇播放選定項目。
2. 選擇所需的檔案。
 -  所選檔案左邊會顯示核取方塊。
 -  再按一次輸入  按鈕即可取消選擇檔案。
3. 按下 ▲ 按鈕選擇播放。
 -  您可以按 全選 / 取消全部選擇選擇或取消選擇所有檔案。



複製檔案

1. 按 ▲ 按鈕以選擇每個主畫面頂部的選項並且選擇複製。
2. 選擇所需的檔案。
 -  所選檔案左方會出現核取方塊。
 -  再次按下輸入  按鈕可取消選擇該檔案。
3. 按下 ▲ 按鈕選擇複製複製。
 -  全選 / 取消全部選擇，選擇或取消選擇所有檔案。
 -  您可以按取消取消複製。
4. 按下複製之後，您可以選擇複製檔案的目的地裝置，也可以按取消 按鈕取消複製。

□ 播放相片 / 視訊 / 音樂 / 故事重播

(依國家/地區而定)





在播放檔案期間，按下 ▲/▼/◀/▶ 按鈕選擇所需的機能表。

 選項機能表沒有顯示時，請按下工具按鈕或輸入  按鈕。

 您也可以播放期間使用遙控器上的 ▶/||/■/◀/▶ 按鈕。

 若您在播放期間按下訊息按鈕，可以檢視播放資訊。






播放功能表





按鈕	操作	相片	視訊	音樂
	前一頁 / 下一頁	●		
	開始播放投影片 / 停止播放投影片	●		
	播放 / 暫停	迷你播放機*	●	●
	前一頁 / 下一頁	迷你播放機*	●	●
	倒轉 / 快轉	●	●	●

*在「相片」中將背景音樂設定為迷你播放機時，就會顯示這些按鈕。





設定功能表

● 相片

按鈕	操作	
	幻燈片設定	您可在投影片放映過程中，設定速度和效果。
	縮放	您可在全螢幕模式中放大影像。
	旋轉	您可在全螢幕模式中旋轉影像。
	背景音樂 / 迷你播放機	您可以設定觀看投影片時的背景音樂。 / 您可以控制簡易播放的功能表。
	設定	圖像模式 / 音效模式：您可以調整影像或音效設定。 資訊: 您可檢視所播放檔案的相關詳細資訊。




- ☞ 投影片播放過程中會依序播放檔案清單中的所有檔案。
- ☞ 當您按下檔案清單中的 （播放）按鈕（或  按鈕 → 選項 → 投影片播放速度）時，投影片就會立即啓動。
- ☞ 在播放投影片期間，您可以使用 （倒帶）或 （快轉）按鈕調整投影片播放速度。
- 支援的相片格式
 - ☞ 如需詳細資訊，請參閱使用者手冊中的「規格」。


● 視訊


按鈕	操作	
	搜尋	<p>搜尋標題: 您可以直接移動其他檔案。</p> <p>搜尋時間軸: 您可以使用 ◀ 和 ▶ 按鈕以一分鐘的間隔或以直接輸入數字的時間間隔搜尋視訊。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 視輸入信號來源而定，可能不支援。</p>
	重複模式	您可以重複播放影片檔案。
	圖像尺寸	您可依喜好調整圖像尺寸。
	設定	<p>字幕設定: 您可配合字幕播放影片。唯有字幕與視訊具有相同的檔案名稱，才能使用此功能。</p> <p>圖像模式 / 音效模式: 您可以調整影像或音效設定。</p> <p>音頻語言: 如果視訊具有多種語言，您就可以變更音訊語言。</p> <p>資訊: 您可檢視所播放檔案的相關詳細資訊。</p>

- 📄 如果視訊時間資訊未知，則播放時間和進度列就不會顯示。
- 📄 您可在此模式中觀賞遊戲中的電影片段，但無法玩遊戲。
 - 支援的字幕 / 視訊格式
 - 📄 如需詳細資訊，請參閱使用者手冊中的「規格」。


● 音樂

按鈕	操作	
	重覆	您可以重複播放音樂檔案。
	隨機式	您可以隨機播放音樂。
	音效模式	您可調整聲音設定。

 僅會顯示具有支援的音樂檔案副檔名的檔案。而不會顯示具有其他副檔名的檔案，即使儲存在同一個 USB 裝置內。

 在播放音樂檔案時，若聲音異常，請調整音效功能表中的等化器。（音樂檔案調整不當可能會導致聲音問題）。

● 支援的音樂格式

 如需詳細資訊，請參閱使用者手冊中的「規格」。

設定編碼語言

如果不支援文字，請設定編碼語言。

1. 按下 ▲ 按鈕選擇音樂主畫面頂端的選項，然後選擇編碼方式。
2. 選擇所需的編碼語言。






- 色差端子與數位電視


訊號源	解析度	頻率 (Hz)
色差端子	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
數位電視	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

□ 檢視說明書

■ 說明書

 選單  → 支援 → 說明書 → 輸入 

您可以閱讀電視中儲存的電視功能相關簡介及指示。

 如需有關說明書畫面的詳細資訊，請參閱使用者手冊中的「如何檢視說明書」。

□ 使用自我診斷

■ 自我診斷



 選單  → 支援 → 自我診斷 → 輸入 

- 影像測試: 用於檢查圖像問題。

是: 如果測試圖案沒有出現或測試圖案中有雜訊，請選擇「是」。可能是電視的問題。請聯絡 Samsung 客服中心以取得協助。



否: 如果測試圖案能夠正確顯示，請選擇「否」。可能是外部設備的問題。請檢查外部設備的連接情況。如果問題仍然存在，請參閱外部裝置的使用者手冊。

- 聲音測試: 使用內建旋律音效測試聲音問題。
 - ☑ 如果電視喇叭沒有聲音，在執行聲音測試前，請務必在音效功能表中將選擇揚聲器設為電視揚聲器。
 - ☑ 在測試期間，即使按靜音按鈕將音效設為靜音，都還是可以聽到旋律。
- 是: 如果在聲音測試期間僅能聽到一個喇叭的聲音或完全聽不到聲音，請選擇「是」。可能是電視的問題。請聯絡 Samsung 客服中心以取得協助。
- 否: 如果能夠聽到喇叭的聲音，請選擇「否」。可能是外部設備的問題。請檢查外部設備的連接情況。如果問題仍然存在，請參閱外部裝置的使用者手冊。

- 訊號訊息: (僅限數位頻道) HD 頻道的接收品質不是非常完美，就是無法使用。請調整天線以增加訊號強度。
- 重設: 將所有設定重設為網路設定除外的出廠預設值。
 -  會先出現 PIN 碼輸入畫面，再出現設定畫面。
 -  請輸入 4 位數的 PIN 碼。使用更改密碼選項變更 PIN 碼。


□ 更新軟體

■ 軟體更新

 選單  → 支援 → 軟體更新 → 輸入 

軟體更新讓您的電視升級至目前最新的軟體版本。

軟體的當前版本已安裝於電視中。

 在軟體升級後，您所做的視訊和音訊設定都會還原為預設值。我們建議您記錄設定值，以便在升級後能夠輕鬆地進行重設。

- 立即更新
 - 從USB下載：將包含從「www.samsung.com」下載了軟件的 USB 磁碟插入到電視。
 - 請小心勿在升級完成之前中斷電源或拔出 USB 磁碟機。在完成軟件升級後，電視會自動關閉再開啓。
 - 從信號中下載：使用播送訊號升級軟體。
 - 若在軟體傳輸過程中選擇此功能，便會自動搜尋並下載軟體。
 - 下載軟體所需的時間取決於訊號狀態。
- 自動更新：會在所選定的時間自動執行升級。由於裝置電源是由內部開啓，產品的螢幕可能也會開啓。這現象會持續 1 個小時以上，直到軟體升級完成爲止。

❑ 變更使用模式

■ 使用模式

 選單  → 支援 → 使用模式 → 輸入 

選擇適合您地方的使用模式。我們極力建議您選擇家庭使用。

 如果您的電視不小心設定為商場展示，您可以使用此選項變更模式。

- 家庭使用：家庭使用為預設設定。
- 商場展示：商場展示僅適用於零售商展示環境。若您選擇商場展示，某些功能將無法作用，並且會每 5 分鐘重設影像設定。

❑ 檢視聯絡 Samsung

■ 聯絡 Samsung

 選單  → 支援 → 聯絡 Samsung → 輸入 

在電視無法正常運作或您要升級軟體時檢視此資訊。您可以找到有關本公司客服中心，以及如何下載產品和軟體的資訊。

