


Super -writemaster DVD Writer SH-S203B(TS-H653B)



삼성에코마크?
제품의 친환경 특징을 고객에게 보다 쉽게 전달하기 위한 삼성전자의 고유 마크로서 보다 친환경적인 제품을 만들기 위한 삼성전자의 의지이기도 합니다.

●RoHS
2006년 7월부터 유럽연합이 실시하는 환경정책으로 납, 수은, 카드뮴, 크롬, 폴리브롬화 비페닐, 폴리브롬화 디페닐에테르 등 여섯 가지 유해물질이 포함된 전자제품의 수입 및 생산을 전면 금지한 규정

B급 기기
이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
참조 : A급 기기는 업무용이며, B급 기기는 A급기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.

BG68-01394A REV.00

설치방법

시스템 요구사항

CPU : SATA 지원 PC
OS : Windows 2000/XP/Vista, RAM : 256MB 이상


DVD Writer 장착 방법

DVD Writer를 PC에 장착하는 방법입니다.
먼저 덮개를 분해한 후 DVD Writer와 케이블을 연결하고 다시 PC를 조립합니다.

1 PC의 모든 전원을 꺼주시고 컴퓨터의 덮개를 열어 주십시오.


2 가로지지대가 필요한 경우 본 제품의 양쪽에 가로지지대를 부착하세요.

- 가로지지대는 컴퓨터의 부품이므로 없을 경우 별도로 구입하세요.
(사용 Screw : M3X6X4 개)



3 플레이트를 뺀 자리에 DVD Writer를 그림과 같이 밀어 넣으세요.

- 플레이트에 넣기 어려울 경우에는 플로피 디스크 자리에 바꾸어 넣어 주세요.
- 장착 SCREW는 반드시 당사에서 제공한 규격품 (M3X6)을 사용하세요.
- M3X6외의 SCREW 사용시 제품 작동 오류가 발생될 수 있습니다.



주의 : 제공된 고정용 나사를 이용하여 정확히 고정하여 사용하십시오.

정확히 고정되지 않으면 소음증가의 원인이 될 수 있습니다.


4

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

● 설치할 때

불안정한 곳에 설치하지 마세요.
● DRIVE가 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다.



● 직사광선이 직접 닿는 곳에 설치하지 마세요.



● 동작중에 외부에서 충격을 주지 마세요.




떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
● 다치거나 고장의 원인이 됩니다.



● 제품 내부에 음식물이나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요.



● 화재의 위험이 있으니 알코올, 벤젠 등을 떨어뜨리지 마세요.



※ 만일 본 제품이 지정된 책임자의 명확한 승인없이 또는 수정된 다른 제품의 운영에 대한 사용자의 권한이 취소될 수도 있습니다.

1


경고/주의 내용



경고 : 잘못 사용했을 경우 사망이나 중상으로 이어질 가능성이 있을때 표시 합니다.
주의 : 잘못 사용했을 경우 가혹, 재산상의 손해로 이어질 때 표시 합니다.

● 기타

● 온도가 높거나 낮은 곳에 설치하지 마세요.



● 습기가 많은 곳에 설치 하지 마세요.




동작중에 제품을 움직이거나 디스크 트레이를 무리하게 열지 마시고 반드시 실행중인 프로그램을 종료한 후 열림/닫힘 버튼을 사용하여 주세요.



● 금이 가거나 뒤틀리고 구부러진 파손된 디스크를 사용하지 마세요.



● 드라이브 동작중에는 비상구멍에 가는 핀을 삽입하지 마십시오.




● 특히 디스크의 내주에 금이 간 경우 사용 도중에 디스크가 파손될 수 있습니다.



● 합부로 분해, 수리, 개조 하지 마세요.
- 수리할 필요가 있을 때는 반드시 서비스센터로 연락하세요.
● 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



● 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.




● 분해 금지를 나타냅니다.

1. 사전에 항상 디스크에 금이 있는지 점검하십시오. 만약 디스크에 금이 있는 경우 (특히, 중심 Hole의 가장자리) 즉시 복사본을 만들어 사용할 것을 권장합니다. 금이 간 디스크를 계속 사용하면 금의 크기가 확대되며, 마지막에는 돌이킬 수 없는 디스크의 손상 (파손)을 가져오게 됩니다.
2. 품질이 저조한 디스크 (불법, 가스, 손상...)는 사용하지 않아 주십시오.

2

연결방법

케이블 연결방법



1 전원케이블 연결

● 컴퓨터 내부 전원박스에 있는 전원케이블 (4핀)을 S-ATA 전원 케이블과 연결하여 볼록하게 튀어나온 면이 좌측으로 하여 DVD Writer의 전원연결 단자에 연결하세요.

2 S-ATA 케이블 연결

● Mother Board의 S-ATA Port에 연결되어 있는 S-ATA 케이블 (7핀)을 DVD Writer 드라이브의 인터페이스단자에 끼워 주세요.



5

MAGIC SPEED

MAGIC SPEED란?

MAGIC SPEED는 CD Disc 읽기 배속을 드라이브가 제공하는 최고배속(MAX배속) 모드와 저속음 모드 2가지 모드를 사용자 임의로 선택하여 사용할 수 있도록 지원하는 프로그램입니다.

MAGIC SPEED 모드설명 및 사용방법

MAGIC SPEED 모드 설정

- 최고배속모드 : 드라이브가 제공하는 최고배속(Max)으로 읽기 배속을 설정할 때.
- 저속음모드 : 읽기 배속을 안정적인 저배속으로 읽기 배속을 설정할 때.
- Magic speed 기능을 통하여 설정된 모드는 드라이브를 다른 PC에 연결하여 사용시에도 동일하게 유지되오니 반드시 설정 상태를 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
※ 주의 : Disc에 금이 있는 경우 최고배속모드 재생시 파손이 예상되오니, 저속음모드로 설정하여 사용하시기거나, 즉시 복사본을 만들어 사용하실 것을 권장합니다.

MAGIC SPEED 사용방법

- 먼저 당사 홈페이지에 등록된 MAGIC SPEED 프로그램을 설치하십시오.
- MAGIC SPEED 트레이 아이콘에서 오른쪽 마우스 키를 선택하여 프로그램을 설치하십시오.
- 프로그램 실행 창에서 사용하고자 하는 모드를 선택하고 "설정"을 선택하면 선택된 모드로 드라이브의 읽기 배속이 동작합니다.
- "닫기"를 선택하여 프로그램 실행창을 종료하여 주십시오. 이때 읽기배속은 별도의 모드 변경 및 프로그램을 종료하지 않는 한 설정된 배속으로 계속해서 동작해야 합니다.
※ 데이터 복사 및 디스크 복사시에는 "최고배속모드"를 설정하여 사용하시기 바라며, 일반적인 동작시에는 "저속음모드"로 설정하여 사용하실 것을 권장합니다.
- ※ 기타기능
▶ 자동실행 해제방법 : 본 프로그램은 PC 부팅시 자동실행이 되도록 설정되어 있습니다. 자동실행 설정을 해제하고자 할 때에는 트레이 아이콘 메뉴에 선택된 자동실행 항목을 해제하시면 됩니다.

MAGIC SPEED 다운받는 곳
당사 고객센터 홈페이지 (URL: www.samsungODD.com)
- 펌웨어 > MAGIC SPEED선택.

플래시 메모리에 의한 펌웨어 업그레이드 방법

※ 펌웨어 업그레이드로 인하여 제품에 문제가 발생하였을 경우 당(사)에서 책임지지 않습니다. 제품에 대한 서비스는 서비스센터를 방문하시기 바랍니다.

▶ 당(사) 제품은 삼성전자 홈페이지를 통하여 최신 펌웨어 파일을 다운로드하여 기능을 업그레이드 할 수 있습니다.
자세한 내용은 삼성전자 홈페이지를 참조 하십시오.

인터넷 주소 : www.sec.co.kr [홈 > 제품 > 컴퓨터 주변기기 > 광디스크 드라이브 > 고객지원 > 드라이버]

인터넷 주소 : www.samsungODD.com [펌웨어 > 펌웨어 다운로드]



▶ 장착된 ODD제품의 모델명 (판매처) 및 펌웨어 버전 확인방법입니다.

인터넷 주소 : http://www.samsungodd.com [펌웨어 → 펌웨어 버전확인]

6

제품소개

※ 본 제품은 제품의 특성에 따라 디자인이 다소 변경될 수 있습니다.
※ 기록/ 재생 소프트웨어 CD는 분실이나 훼손시 추가공급이 불가 하오니, 보관에 주의해 주시기 바랍니다.



부속품

S-ATA 케이블 : Power Cable 1ea , SATA Data Cable 1ea,
소프트웨어 CD, SCREW 4개, 드라이브 설치 설명서

- 액세서리 종류는 모델명 사양에 따라 일부 다를 수 있으며, 일부 부속품은 제공되지 않을 수 있습니다.
- 제품을 구입하시고 교환 할 경우, 제품 구입시 제공된 액세서리를 포함하여 반납하여야만 환불이 가능합니다.


3

동작방법/디스크 손질 및 보관방법

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

동작방법

- 1 컴퓨터의 전원버튼을 눌러 부팅시키세요.
- 2 부팅이 끝난 후 열림/닫힘버튼을 눌러 디스크 트레이를 열어 주세요.
- 3 디스크(CD/DVD)를 넣고 열림/닫힘버튼을 눌러 디스크트레이를 닫아 주십시오.
● 동작상태 표시등이 켜집니다.
- 4 디스크(CD/DVD)를 재생시키십시오.



DVD 타이틀/비디오 CD 타이틀을 재생시키려면

- 부속품으로 제공된 DVD SOFTWARE MPEG 프로그램을 PC에 설치한 후 실행하십시오.

※ 드라이브를 수직으로 장착하여 사용할 경우, 8cm 미니 디스크는 디스크가 고정되지 않기 때문에 사용할 수 없습니다.

디스크 보관방법

- 직사광선이 비치는 곳에 보관하지 마세요.
- 통풍이 잘 되는 평평한 장소에 수직으로 세워 보관하세요.
- 디스크에 낙서를 하거나 라벨 등을 붙이지 마세요.
- 디스크에 무리한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.



디스크 손질방법

- 디스크의 표면을 만지지 말고 가장자리를 잡으세요.
- 디스크는 부드러운 면 향쪽으로 디스크의 중심부에서 바깥쪽으로 가볍게 닦아 주세요.



※ 디스크의 표면을 손으로 만지거나 디스크에 이물질, 먼지 등이 묻으면 제대로 동작되지 않을 수 있습니다.

7

간단한 확인 조치

DVD Writer를 인식하지 못해요.	● 전원케이블, S-ATA케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요.
DVD Writer를 설치한 후 PC 속도가 느려졌어요.	● S-ATA케이블 연결상태를 바꿔 연결하세요.
DOS에서 DVD Writer를 인식 못해요.	● 디바이스 드라이버를 다시 설치하거나 삼성전자 홈페이지(www.sec.co.kr) 또는 ODD 서비스 홈페이지(www.samsungodd.com)를 통해 최신 버전으로 설치하세요.
Windows에서 DVD Writer를 인식하지 못해요.	● Windows 프로그램이 깨지면 인식문제가 발생할 수 있으니 다시 설치하십시오. ● Windows에서만 인식하지 못할 경우는 Windows를 다시 설치하십시오.
오디오 CD의 소리가 안나와요.	● 사운드카드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
영화 파일이 재생되지 않아요.	● 최신 코덱 프로그램을 설치하여 확인하십시오. ● 영화파일을 감상하기 위해서는 최신 코덱 프로그램을 이용해야만 영화파일 감상이 가능합니다. 코덱 프로그램은 설치시 해당 압축형식을 지원하는 프로그램을 선택하여 설치하십시오.
DISC를 인식하지 못하고 속도가 느려요.	● DISC 상태가 불량한지 확인한 후 깨끗이 닦아 사용하십시오.
디스크 트레이가 안 열려요.	● 전원코드나 전원케이블이 바르게 연결되었는지 확인하십시오. ● 전원이 켜진 상태에서도 열리지 않을 경우, 우선 PC를 재부팅한 후 열림/닫힘 버튼을 눌러 여시고, 그래도 열리지 않을시에는 전원을 끄시고 비상구멍에 가는 핀(클립)을 이용하여 세게 밀어 넣어주세요.
S/W MPEG로 비디오 CD재생시 화면이 끊어지고 속도가 느려요.	● 재생화면의 크기를 적당한 크기로 줄여주세요. ● 디스플레이 해상도 설정이 적절한지 확인한 후 Windows의 제어판에서 적절한 해상도로 맞춰주세요.

DISC를 넣었는데 DISC가 들어 있지 않다는 메시지가 나타나요.	● DISC를 넣고 너무 빨리 실행버튼을 누르면 DISC를 인식하지 못할 수 있으므로 디스크 트레이를 열었다가 닫은 후 다시 시도하세요. ● DISC를 깨끗이 닦아 사용하세요.
IN CD로 포맷된 DISC 꺼내기 기능을 포함하고 있어요.	● TRAY ICON(모니터 하단의 작업 표시줄 우측)에서 오른쪽 마우스를 클릭하고 "꺼내기"를 선택하여 CD를 꺼냅니다. ● 윈도우 탐색기에서 DISC가 삽입되어 있는 드라이브를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭하고 "꺼내기"를 선택하여 CD를 꺼냅니다.
NERO 레코딩시 CD작성이 되지않고 이미지 파일로 레코딩이 되요.	● 레코드 선택시 SH-S203B(TS-H653B)로 선택되지 않고 "Image Recorder"로 선택되어 나타나는 현상으로 NERO 상단 메뉴중 레코더에서 레코더 선택을 하고 레코더 선택 창에서 SH-S203B(TS-H653B)를 선택하여 레코딩하십시오. ● 레코딩 소프트웨어 설치시 먼저 소프트웨어를 설치하고 ROM드라이브를 설치하여 사용할 경우에도 Image Recorder로 선택되므로 주의하시기 바랍니다.

레코더가 DISC를 인식하지 못해요.	● 삼성전자 홈페이지(www.sec.co.kr)ODD 서비스 홈페이지(www.samsungodd.com)에서 제공하는 펌웨어 자동 업그레이드를 이용하여 최신 펌웨어로 업그레이드를 실시하고 번들로 제공된 레코딩 소프트웨어를 재설치하여 주십시오. ● 상기와 같이 하여도 연결되지 않을 경우에 "1588-3366"으로 제품 상담을 받아보시기 바랍니다.
----------------------	--

소프트웨어 간단 사용법은 당사 고객지원 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

인터넷 주소 : www.samsungodd.com
[고객지원] > 다운로드 > 사용설명서 (PDF) > 소프트웨어 간단 사용법

제품규격

구 분		SH-S203B(TS-H653B) DVD Writer	
디 스크	사용 가능 디스크	DVD : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R DUAL, DVD-R DUAL, DVD-RAM FAT32지원(FAT16은 지원안함) CD : CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+G, CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portofolio)	
	디스크 직경	120mm 또는 80mm	
지원 인터페이스	인터페이스 단자	S-ATA	
	Burst Transfer rate	SATA 1.5Gbps	
탐색시간	CD-ROM	110ms(Random)	
	DVD-ROM	130ms(Random)	
데이터 전송률 (MAX)	Media 종류	기 록	재 생
	DVD+R	CAV 20X(MAX 27.0MB/s)	CAV 16X(MAX 21.6MB/s)
	DVD+RW	ZCLV 8X(MAX 10.8MB/s)	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)
	DVD+R Dual	ZCLV 16X(MAX 21.6MB/s)	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)
	DVD-R Dual	ZCLV 12X(MAX 16.2MB/s)	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)
	DVD-R	CAV 20X(MAX 27.0MB/s)	CAV 16X(MAX 21.6MB/s)
	DVD-RW	CLV 6X(MAX 8.1MB/s)	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)
	DVD-ROM(single)	-	CAV 16X(MAX 21.6MB/s)
	DVD-ROM(Dual)	-	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)
	CD-ROM	-	CAV 48X(MAX 7.2MB/s)
	CD-R	PCAV 48X(MAX 7.2MB/s)	CAV 40X(MAX 6MB/s)
	US-RW	ZCLV 32X(MAX 4.8MB/s)	CAV 40X(MAX 6MB/s)
HS-RW	CLV 10X(MAX 1.5MB/s)	CAV 40X(MAX 6MB/s)	
CD-RW	CLV 4X(MAX 0.6MB/s)	CAV 40X(MAX 6MB/s)	
DVD-RAM	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)	CAV 12X(MAX 16.2MB/s)	
버퍼메모리	2MB		
드라이브 장착	수평/수직		
동작환경	온도	5℃~45℃(41F ~ 122F)	
	습도	5% ~ 10% (RH)	
치수(폭×높이×깊이)	폭 148.2 × 높이 42 × 깊이 170mm(Bezel포함)		
무게	750g		

* 위의 규격 내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정(제정규제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

CD-ROM, DVD-ROM, DVD-Writer, CD-RW, COMBO의 유효보증 기간은 1년, 부품 보유년한은 4년입니다.

제 품 명	DVD Writer	모 델 명	SH-S203B(TS-H653B)
구 입 일 년 월 일		SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스
* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		품질보증기간이내	보 상 내 용
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 및 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가환급	
소비자에서 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	교환불가능시	구입가환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여, 환불
	수리	무상수리	
	수리 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가환급	
	수리비용이 3회까지 고장 발생시	무상수리	
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	동일 하자로 4회째 고장 발생시	무상수리	유상수리금액정수후 감가상각액을 제품교환
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리	

유상서비스
* 고장이 아닌 경우 서비스요청한 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
* 제품에 붙어있는 Warranty Label 훼손시 무상서비스를 받으실 수 없습니다.

기구세척, 조정, 사용설명 등 제품고장이 아닌경우 소비자 과실로 고장난 경우

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 사용설명서 및 본래하지 않고 간단한 조정시 ● 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부단정 문제시 ● 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재 설치 시 ● 제품의 이종, 이사 등으로 인한 설치 변경시 ● 제품 내부에 먼지, 헤드 등 세척 및 이물 제거시 ● 타사 제품(소프트웨어포함)으로 인한 고장 설명시 | <ul style="list-style-type: none"> ● 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 - 당사에서 미지정된 소모품, 용품사용으로 고장 발생시 - 삼성전자(주) 서비스위탁법인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사가사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시 - 사용설명서 내 "주의사항"을 지키지않아 고장발생시 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 천재지변(화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 ● 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등) | <p><input type="checkbox"/> 그 밖의 경우</p> |



이 보증서는 한국어서 구입한 경우에만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

도시바삼성 스토리지 테크놀러지 코리아 주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

사용 중 불편한 점이 있을 땐 아래 홈페이지 및 전화번호로 연락 주세요
* 본 제품은 삼성전자(주) 서비스를 통하여 서비스 받으실 수 있습니다.

ODD제품 관련 제품정보를 알고자 할 때
www.samsungODD.com

ODD제품(CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, COMBO, DVD-Writer)을 사용 중 제품관련 정보를 알고자 할 때 해결방법 및 정보를 제공합니다.

서비스센터 및 제품상담 문의
전국어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객상담실
서울 02-541-3000
090-022-3000

삼성전자 인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>
<http://www.samsungODD.com>

[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

Memo.....

Memo.....

Memo.....