

주의 사항

본 제품은 교류 220 V를 정격전압으로 사용합니다.

! 지치지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

! 지치지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산상 피해를 일으킬 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고 설치 관련 경고 사항

- 전원은 교류 220 V / 60 Hz / 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한 전원코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.
- 안전을 위해 반드시 **접지하세요**. 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳 혹은 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳, 전원플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
- 정기적으로 전원플러그의 단자 및 접촉 부분의 이물(먼지, 물 등)을 **마른 천**으로 잘 닦아주세요. 전원플러그는 콘센트 끝까지 확실하게 연결하고, 손상된 전원플러그나 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기기 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 교환하세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어넣지 마세요.
- 전원플러그를 뽑을 때는 전원코드(전선)을 당겨서 빼주세요.
- 전원플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
- 장기간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원플러그를 빼 주세요.
- 전원플러그를 뽑았을 경우, 5분 정도 지난 후 다시 꽂아주세요.

경고 전원 관련 경고 사항

- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 젖은 손으로 **냉장실 내부나 그릇 및 식품 등을 만지지 마세요**. 동상의 위험이 있습니다.
- 제품이 찢어진 경우, 서비스 센터에 연락하세요.
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
 - 수리 및 재설치가 필요한 경우, 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.
- 가스(프로판/도시가스 등)가 새 때는 제품이나 전원플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요. 단, **환기 팬은 사용하지 마세요**.
- 가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.
 - **본 제품은 식품 저장용입니다.**
- 파이프(관)에서 냉매가 새 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 옮긴 후 환기하세요.
- 비밀 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.
- 어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요**. 또한 폐기 시에는 문의 패키지를 분리하세요.
 - 제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 옷, 담뱃불, 그릇, 악품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.
 - 제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
 - 어린이가 냉장고문에 매달리지 않도록 하세요.
 - **냉동실에 유리병이나 탄산음료 등을 넣지 마세요**.
 - 냉동고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 썬들 등을 넣지 마세요.
 - 냉동고 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요. 냉각이 잘 되지 않습니다.
 - 제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.
 - 날카로운 부분에 다치거나 감전될 수 있습니다.
 - 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
 - 청소 시에는 전원플러그를 빼세요.
 - 유리 면에 강한 충격이나 힘을 가하지 마세요.
 - 파손되어 상해의 원인이 됩니다.

주의 사용 관련 주의 사항

- 정전이 되었을 경우, **냉장고문을 되도록 열지 마세요**. 2~3시간 정도는 큰 영향을 미치지 않습니다. 단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우 제품 내부의 모든 식품을 꺼내주세요.
- 제품에 부착된 구조물은 반드시 유지하여 주세요.
- 제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(세를 제거하는 시스템)을 가혹하는 동작은 삼가주세요.
- 어린이나 인지력이 부족한 사람의 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.
- 제상 시의 온도 상승은 냉동고 규격에서 허용하는 범위 이내입니다. 제상 시의 온도 상승으로 인한 식품의 피해를 줄이고자 하는 경우, 저장된 식품을 여러겹으로 싸 주세요.

주의 기타 주의 사항

청소



! 감전의 위험이 있으니 청소 전에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

냉장고 안, 얼음그릇 등

부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 닦은 후 물기를 말려서 넣어주세요.

탈취기 (해당모델만 참조하세요.)

냉장실 아채서랍 뒤편에 있는 탈취기를 꺼내 2리터 이상의 깨끗하고 따뜻한 물에 4시간 이상 담근 후 햇볕에 6시간 이상 말려 쓰세요. (6개월~1년 정도 사용하여 냄새제거가 잘 안될 때)

도어 패킹

부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 닦아주고, 흠 사이는 면봉으로 닦아주세요.



LED 램프의 주의

- LED 램프의 수리 및 교체는 서비스 센터로 문의하여 주세요.
- 임의로 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

폐기 관련 경고 사항

- 포장 자재는 환경 친화적인 방법으로 폐기하여 주세요.
- 제품을 폐기할 때는 어린이나 동물이 안에 들어가서 감하지 않도록 문의 패키지를 제거하세요.
- 어린이가 제품에 쉽게 올라갈 수 없도록 선반을 제 위치에 놓아주세요.
- 냉매로 R-600a가 사용된 제품의 경우 안전한 폐기를 위하여 해당 관청에 연락하세요.

! 본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품이 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.


폐 전자제품 처리 안내 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.

무료처리 : 고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip! 직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리 : 신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 주민자치센터에 ① 폐 전자 제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 ② 스티커를 교부 받아 ③ 폐 전자제품에 스티커를 부착하여 지정장소에 버리시면 됩니다.

냉장고 사용에 필요한 공간



제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모델명	구입년월	구입처
	년 월 일	Serial No.

무상서비스

* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		해당없음
제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가 시	구입가 환급		
품질보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리		유상수리
품질보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시			유상수리
품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시			유상수리
소비자가 수리요청한 제품을 사입자가 분실 시	제품교환 또는 구입가 환급		정액 감가상각 금액 10%가산하여 환급
부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우			정액 감가상각 전액 금액에 구입가의 5%가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우			정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당한 경우	유상수리 금액징수 후	유상수리 금액징수 후
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정
- 배출된 제품의 초기설치 및 판매점에서 무상하게 설치해주어 재설치
- 제품의 이동 및 이사 등으로 인한 설치부설
- 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청
- 새끼 및 이물질제거로 인한 서비스 요청

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생
- 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생 (예: 220 V 제품을 110 V 전원에 사용한 경우 등)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생
- 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생
- 사용설명서 내 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 류즈 등

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/
삼성전자주식회사 제조원 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 대한민국	



한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DA68-01236C-10




삼성 빌트인 냉장고

Built-in Refrigerator

Samsung

사용설명서



HBR26B/G/Y*** RL2640****

관장안전사용기간 7년
안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받으록 하십시오.


안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. 공중설명서로, 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품 에너지 효율 등급 관련


에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.



이 사용설명서는 100% 재생지를 사용하였습니다.

냉장고 사용방법

칸마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다. 최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.



주의 식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LPG 가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
- 얼음을 얼릴 때는 먹는 물을 사용하세요.
- 희귀 약재(산삼, 장뇌삼, 인삼) 등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.


고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
물 흐르는 소리가 나요! (꾸르륵, 지글지글, 뼉뼉 등)	• 냉장고 내부의 냉매(차갑게 하는 물질)가 액체와 기체로 반복되어 흐를 때 나는 소리입니다. • 냉각기에 붙어있는 성애가 녹아 물이 되어 흘러내리면서 '칙칙', '뼉뼉' 등과 같은 소리가 납니다. 이것은 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고 안에서 '뚝'하는 소리가 나요! (뚝, 딱, 두둑, 달그락 등)	• 냉장고 안의 온도가 변할 때 부품이 늘어나거나 줄어들면서 나는 소리입니다. • 냉각기에 붙어있는 성애가 녹을 때에도 유사한 소리가 발생합니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
'웅~', '헐~', '드르륵', '덜컹' 하는 소리가 나요!	• 냉장고의 운전이 시작되거나 끝날 때 압축기나 팬 등에서 나는 소리입니다. • 또는 냉장고 주변온도나 냉장고 안의 상태에 따라 압축기나 팬이 자동으로 빨리 회전했다가 느리게 회전하는 것을 반복하면서 소리가 커졌다 작아졌다할 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
방금 설치했는데 소리가 크게 들려요!	• 처음 냉장고를 운전하거나 정전 등으로 냉장고가 재가동될 경우, 냉장고 안의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기나 팬이 빠르게 회전하게 됩니다. 이때 소리가 크게 들릴 수 있으며, 길게는 2~3일 이후 일정 온도 이하로 내려가면 압축기나 팬의 회전 속도가 낮아지며 소리가 줄어듭니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고문을 닫은 직후에 소리가 나요! (쉬~익, 두둑 등)	• 문을 열었다 닫으면 냉장고 안으로 들어온 공기가 빠르게 냉각되면서, 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장고 뒷면에서 '쉬~'하는 바람새는 소리가 나거나, 냉장고 내부구조가 일시적으로 변형되면서 '두둑'과 같은 소리가 날 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고문이 잘 안 열려요!	• 문을 닫은 후 약 5~10초 이내로 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.
냉동실에 성애가 생겨요! (냉장실에 이슬이 맺혀요)	• 주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고문을 장시간 열어 둔 경우, 또는 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 성애나 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.
만지면 뜨거워요!	• 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞면 돌레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히 처음 설치했거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.

참고 ▶ 식물성 기름(오일) 용기 개봉 후에는 냉장실 다용도칸(가드)에 보관하지 마세요. 냉장 보관 시엔 기름이 굳게 되므로 개봉 후에는 반드시 냉암소에 보관하시고 드셔야 합니다.
※ 식물성 기름(오일) : 콩기름, 올리브유, 참기름 등

요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

온도 조절 방법



파워냉동

냉동실을 빨리 냉각시키려면 파워냉동 버튼을 눌러 표시부에 나타나도록 해 주세요.

냉장실온도

냉장실 온도는 7℃ ~ 1℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다. 적정온도는 2℃입니다.

냉동실온도

냉동실 온도는 -14℃ ~ -25℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다. 적정온도는 -19℃입니다.

전원

3초 이상 길게 눌러 냉장고를 켜거나 끌 수 있습니다. 전원을 켰을 때 냉장고 내부 온도가 15℃ 이상이면 표시부가 깜박입니다. (냉장고 내부 온도가 15℃ 이하가 되면 깜박임이 멈춥니다.)



참고 • 냉장고 안의 온도는 문을 여닫는 횟수, 식품의 양, 설치환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

효과적인 식품 저장 방법



얼기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 앞쪽에 놓아 주세요.



뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랩을 씌워 보관해 주세요.



선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아 주세요.



뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.

접지

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 접지해 주세요.

콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.



- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.

안내



식품이 시원하지 않죠?

전원확인

콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.



본 제품은 교류 220V // 60Hz 전용입니다. 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다. 누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

설치 확인

사용 전에 문을 여닫아보고 문단속이 잘 되는지 확인하세요.

사용 확인

온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요. 문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.

안내



소리가 나죠?

확인 1

설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않으면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

확인 2

냉장고 뒷면, 옆면, 윗면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

안내



냉장식품이 얼죠?

확인 1

수분이 많은 식품을 냉기가 직접 닿는 선반 앞쪽에 보관하면 얼 수 있습니다.

확인 2

설치 장소의 주위 온도가 5℃ 이하인 경우, 식품이 얼 수 있습니다.

확인 3

냉장실의 온도가 너무 낮게 설정되어 있다면 적절한 온도로 조절해 주세요.

안내



냄새가 나죠?

확인 1

냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랩을 씌워 보관하세요.

확인 2

유통기한이 지난 식품이 있다면 꺼내 주세요.

확인 3

식품 등이 떨어져있거나 묻어있다면 부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 잘 닦아주세요. (3~6개월에 한 번 씩 청소해 주세요.)

확인 4

얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요. 수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다. 얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.