

제품규격 모델명: VC-TU622, VC-TU52D, VC-TU52F			
전 원	단상 AC 220V 60Hz	본체크기	폭219mm×길이350mm×높이269mm
본체무게	3.65kg	흡입일률	490W
정격입력	1050W		

 **서비스센터 대표전화번호 : 전국 어디서나 1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지 : www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.


서비스센터 방문하실 때...

호스, 연장관, 흡입구등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께 불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.

 **고객 상담실**
02-541-3000, 080-022-3000

 **인터넷 홈페이지**
<http://www.sec.co.kr>





청소기의
제품 보증기간은 1년
부품보증기간은
7년입니다.

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일
구입대리점	Serial No.
	판매금액

무상서비스

※일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	제품교환
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급
교환 불가능시	
동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시	무상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	무상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
보증보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	장액 감가상각 후 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우
	수리가 가능한 경우

유상서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치시
 ※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
 - 필터류의 손질 및 액세서리 (호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거시
 - 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우
 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
 - 삼성전자 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

3. 그 밖의 경우
 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)



삼성전자주식회사
<http://www.sec.co.kr>

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.






삼성 먼지빠로 청소기

Vacuum Cleaner

Samsung

사용설명서



DJ68-00555D REV(0.0)

VC-TU622
VC-TU52D
VC-TU52F

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용을 하지 마십시오.



본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.




지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

경고

- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 - 전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- ⇒ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- ⇒ 감전의 위험이 있습니다.




- 청소시 아이들이 만지지 않도록 주의 하세요.
- ⇒ 본체 과열시 화상을 입을 수도 있습니다.




- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
- ⇒ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- ★ 옥외 청소: 돌, 시멘트
 - ★ 당구실: 초크가루
 - ★ 병원: 무균실




- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을때는 본체의 전원버튼을 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
- ⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.




- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.
- ⇒ 화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 불시, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
- ⇒ 제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- 호스를 밟거나 호스를 잡고 이동하지 마세요.
- ⇒ 호스가 찢어지거나 제품이 떨어질 수 있습니다.




- 도시가스등 가스의 누출이 있을때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
- ⇒ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- ⇒ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
 - 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.
- ⇒ 이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
 - 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
- ⇒ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



주의


- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊으로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요. (아래표 참조)
- ⇒ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의하세요.



- 전원코드는 노란색 표시이상이 빠내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.
- ⇒ 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.




- 청소시 바람이 나오는 배기구나 먼지를 빨아 들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
- ⇒ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




- 물세척 가능한 부속품은 손질할 때는 알카리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아래표 참조)
- ⇒ 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품	먼지따로통, 본체먼지통 (채용모델만 해당)
사용 가능	중성 주방용 세정제
사용 불가	알카리성 락스, 곰팡이제 등
	산성 파라핀오일, 유화제 등
	공업용세제 NV-1, PG-1, 오티, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방향제 Spray 방향제 (커피향, 허브향 등)
	오일 동물성 오일, 식물성 오일
	기타 식용으로 사용되는 초산, 식초, 발효산 등

- 오랫동안 사용하지 않을때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.
- ⇒ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



- 난로 등과 같은 열기구와 가까운곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- ⇒ 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.




- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.
 - 눈에 유해할 수 있습니다.
 - 먼지따로통을 채용한 모델의 경우 화장지 뭉치, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.
- ⇒ 먼지걸름량이 막힐 수 있습니다.



[청소기 보관방법]

걸림턱



- 보관할 때는 흡입구의 걸림턱을 보관용 홈 또는 밀면홈에 끼우세요.
- 본체가 넘어질 수 있으니 반드시 단단식 연장관 길이를 줄여 보관하세요.


주의 직사광선이 드는 곳에 보관시 변형되거나 변색될 수 있으니 직사광선이 들지 않은 그늘에서 보관하여 주세요.

청소기 손질하기

- 사용도중 막히는것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질을 빨아들이지 마세요.


[막힌부위 청소방법]

1 흡입구 (매직브러시)




흡입구가 막혔으면 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

2 연장관



단단식 연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질을 제거해 주세요.

3 호스



청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 늘렸다 줄였다를 반복하면 이물질이 제거될 수도 있습니다.


주의 호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 서비스 센터에 문의하세요.

참고 장판, 마루 바닥 상태에 굽힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.

[필터 청소방법]

- 먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할때에는 필터를 손질하거나 교환해 주세요.


배기 필터



본체 뒷쪽에서 고정틀 누름부를 누르면서 고정틀을 빼 주세요.



배기필터를 고정틀에서 빼낸 후 털어 손질하고 다시 끼워 주세요.



고정틀의 고정돌기를 본체홈에 끼우고 밀어 장착하세요.

모터 보호 필터



본체 내부에서 모터보호필터를 위로 올려 빼 주세요.



모터보호필터를 털어 주세요.




모터보호필터를 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

주의 물세척 하지 마시고 털어서 손질하세요.


- ◆ 필터를 자주 털어서 사용하시면 흡입력 및 필터성능이 오래 유지 될 수 있습니다.
- ◆ 필터는 사용환경에 따라 년 1~2회 정도 교환하는 것이 좋습니다.

[먼지파로 청소방법]

먼지파로 내부구조




1 손잡이, 연장관 분리




고정버튼을 누르면서 손잡이(호스)와 연장관을 분리시켜 주세요.

2 먼지파로통 분해




먼지파로통을 왼쪽으로 돌려 빼 주세요.

3 그릴필터 분해



그릴필터를 왼쪽으로 돌리면서 빼 주세요.

4 먼지걸름망 손질




엉켜있는 이물질을 깨끗이 제거해 주세요.

5 세척 및 말리기



먼지파로통과 그릴필터를 물로 깨끗이 씻은 후 그늘에서 완전히 말려 주세요.

6 그릴필터 조립



그릴필터를 먼지걸름망에 끼우면서 오른쪽으로 완전히 돌려주세요.

7 먼지파로통 조립



먼지파로통의 ▲와 먼지걸름망의 왼쪽돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 딸깍 소리가 날때까지 돌려 고정시키세요.

주의 물세척만 가능하며 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)

고장신고 전에

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

왜 동작이 안돼요?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안정하게 꽂혀있나 확인하세요.
⇒ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.
⇒ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
⇒ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
- 본체의 전원버튼을 누르셨나요?
⇒ 본체의 [전원]버튼을 눌러보세요.
- ※ 호스(흡입력조절스위치)는 흡입력 세기만 조절됩니다.

왜 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생할 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
- 먼지봉투에 먼지가 가득차올때 청소기를 동작시킨 경우.
- 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
- 틸트용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
⇒ 이럴때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 먼지봉투를 새것으로 교환하거나 흡입구의 막힌곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 먼지봉투에 먼지가 꽉 차있는지 확인하세요.
⇒ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 먼지봉투를 교환해 주세요.
- ⇒ 먼지봉투 교환 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기에 장착이 안될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/모터보호필터가 더러워졌으면 5쪽을 참조하여 손질하세요.

왜 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- ⇒ 이럴때는 전원코드가 꼬였나 확인하고 전원코드를 1~2m 당겨 뺀 후 다시 감아 주시고 만약 안 나올때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴때는 전원코드를 세게 당겨 빼 주세요.
특히 겨울철에는 주위온도에 의해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 감기게 됩니다.

왜 먼지파로가 이상해요?

- 먼지파로통 안에 딱딱한 이물질(모래, 구슬, 돌 등)이 들어 있으면 '딸깍' 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지파로통을 비워 주세요.
- 먼지파로통 또는 먼지걸름망에 화장지뭉치, 간식, 머리카락 등이 엉켜있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.

왜 청소기 배기구에서 냄새가 나요?

- 구입후 초기 사용 3개월 가량은 새제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다.
- 장기간 사용시 먼지봉투에 쌓인 이물질 및 필터류에 낀 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.
⇒ 먼지봉투를 교환하여 주시고 필터류를 자주 손질해 주세요.