

# 차례



안전을 위한 주의사항 -----	3
사용전 준비 -----	5
각부의 명칭 -----	6
라디오를 들을 때 -----	7
스테레오/모노로 들으려면 -----	8
테이프를 들을 때 -----	9
CD를 들을 때 -----	10
CD 기본탐색 -----	11
CD를 녹음할 때-----	13
방송을 녹음할 때-----	14
마이크 녹음할 때-----	15
SUPER BASS 기능/헤드폰 사용 -----	16
고장시 확인사항 -----	17
제품 규격 -----	18
제 품 보 증 서 -----	19




# 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해들을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

## ⚠ 경고

전원플러그를 동시에 끌어 사용하지 마세요.

- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.



제품 위에 물이 담긴 그릇을 옮겨 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.



외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 미온 히감으로 닦아 주세요.



습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

- 김전, 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



비람이 잘 통하는 곳에 설치하세요.

- 



천동, 번개가 칠 때는 플러그를 빼주세요.



젖은 손으로 전원플러그를 끌거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.



절대로 분해, 수리 개조하지 마세요.

- 이상작동으로 인해 화재, 감전 다치의 위험이 있습니다.



이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 전원에서 사용시 기까운 삼성전자 가전랜드나 전시관에서 송입증명인증을 구입한 후 사용하세요.



## ⚠ 주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 끌지 마세요.

- 김전이나 화재의 원인이 됩니다.



CD나 데크 도이를 누르거나 잡아 당기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



어린이가 제품을 함부로 만지거나 조작하지 않도록 하세요.



CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



제품 위에 무거운 물건을 옮겨 놓지 마세요.


- 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.



깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마시고 CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.



평평하고 안정된 장소에 설치하세요.

- 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.



이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.



온도가 너무 높은 곳(35°C이상)이나 낮은 곳(5°C이하)은 피해 주세요.







# 사용전 준비

- 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

## ■ 전원으로 동작시킬 경우




## ■ 건전지로 동작시킬 경우




- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을 때는 누락으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 씨그리지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시오. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도입니다.



# 각부의 명칭




## 부 속 품







## 라디오를 들을 때



- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 RADIO를 선택하세요.




- 2** BAND(방송선택)  
스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.



- 3** TUNING(선국)조절기로  
방송 주파수를 선택하세요.



## 스테레오/모노로 들으려면



BEAT-CUT 스위치

### ● 스테레오로 듣고자 할 때에

BEAT-CUT 스위치로 STEREO 상태를 선택하세요.



### ● 모노로 듣고자 할 때에

FM 방송을 들을 때, 난청지역이나 수신감도가 약한 지역에서는 잡음이 심하고, 스테레오 효과가 나지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 FM MODE 스위치를 MONO 상태로 하시면 스테레오 상태로는 수신할 수 없으나, 잡음이 적은 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.



### 잡음 제거에 대하여


비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 이동하세요.

- AM 방송을 높음할 때 빼이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 스위치로 잡음이 나지 않도록 하세요.







# 테이프를 들을 때




- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 테이프를 선택하세요.



- 2** 정지/열림(■▲)버튼을 눌러서 테이프를 넣으세요.




- 3** 재생(◀)버튼을 누르세요.




- 4** 재생을 멈추려면 정지(■▲)버튼을 누르세요.



# CD를 들을 때



- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 CD를 선택하세요.



## 주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.



- 2** PUSH OPEN(▲)을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.



- 3** 재생/일시정지(▶▷) 버튼을 누르세요.




- 4** 재생을 멈추려면 정지(■)버튼을 누르세요.





# CD 기본탐색

1,2,3



## ● 한 곡만 반복하여 들을 때

### 1 REPEAT 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 (REP.) 가 깜빡거립니다.



## ● 전체 곡을 반복하여 들을 때

### 2 REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 (REP.) 이 나타나고 모든곡이 반복재생 됩니다.



## ● 반복 기능을 해제하려면

### 3 REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 (REP.) 이 사라집니다.



# CD 기본탐색



선곡/고속탐색 버튼

## ● 고속 탐색

재생중 |◀◀/▶▶| (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

- ▶▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고.
- ▲◀ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.



## ● 선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 |◀◀/▶▶| (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ▶▶ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고.
- ▲◀ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ▶▶ 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고.
- ▲◀ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.



## ● CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW (Rewritable)은 이미 완성 됐을 경우에만 재생됩니다.

● 음악 CD 포맷으로 녹음된 CD-R 또는 CD-RW를 재생할 수 있습니다.  
(단, CD의 음성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할 수도 있습니다.)


- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다.  
(이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)




- CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing format에 따라 data를 읽지 못하는 경우가 발생될 수 있습니다. 이 경우 다시 Write 하거나 또한 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.



# CD를 녹음할 때



- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 CD를 선택하세요.




- 2** 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 정지/열림(■▲) 버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



## 녹음을 잠깐 멈추려면

- 일시정지(■) 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



- 3** PUSH OPEN(▲)을 눌러 디스크를 넣은 후, CD재생/일시정지 버튼을 누르세요.



## 참고

- 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전핀이 있는 것이어야 합니다.



- 4** 카세트 데크의 녹음(●) 버튼을 누르세요.



- 5** 녹음을 멈추려면 정지(■) 버튼을 누르세요.




## 주의


- 녹음중에는 ▲▼ 버튼을 누르지 마세요.



# 방송을 녹음할 때




- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 RADIO를 선택하세요.



## 참고

### 녹음 보관 방법

- 안전핀을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 접착 테이프로 막아서 사용하세요.




- 2** 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 정지/열림(■▲) 버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



- 3** BAND(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.




- FM/AM 방송을 선택후, TUNING(선국)조절기로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.

- 4** 카세트 데크의 녹음(●) 버튼을 누르세요.






## マイク 녹음할 때



- 1** FUNCTION(기능선택)  
스위치로 테이프를 선택하세요.




### 참고

- 본 제품은 고강도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 임을 가깝게 할 필요가 없습니다.


- 2** 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 정지/얼림(■△) 버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



- 3** 카세트 데크의 녹음(●)버튼을 누르세요.

- 마이크 녹음이 시작됩니다.




## SUPER BASS 기능/헤드폰 사용

### SUPER BASS 기능이란?

중저음의 박력을 재현한 것으로 복소리나 말발굽소리와 같은 응장한 사운드를 현장에서 직접 느끼는 것 같은 감동을 주는 기능입니다.


- S.B.S(SUPER BASS SOUND)버튼을 누르세요.**

- S.B.S 버튼을 누름에 따라 커짐과 꺼짐이 반복 선택 됩니다.



### 헤드폰을 사용하려면

- 제품의 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한 후 음악을 감상하세요.
- 헤드폰은 별매품이므로 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점에 문의하세요.





# 고장시 확인사항

증상

확인사항

조치사항

제품 사용 시	• 전원이 들어오지 않아요.	• 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까? • 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. • 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	• 소리가 나오지 않아요.	• 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까? • 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요. • 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까? • 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	• FM 방송이 나오지 않아요. • AM청취시 방송이 나오지 않아요. • AM 청취시 '자-' 하는 잡음이 나오.	• 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있는지 않습니까? • FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. • 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. • 전기기구(TV, 비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
	• 테이프가 돌아가지 않아요.	• 도어가 완전히 닫혔습니까? • 도어를 완전히 닫아 주세요.
데크	• 녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나오.	• 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? • 테이프가 손상되지 않았습니까? • 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? • 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까? • 헤드를 닦아주세요. • 테이프를 바꾸세요. • 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. • 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	• 녹음이 안되요.	• 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않습니까? • 테이프가 불량은 아닙니까? • 안전편을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. • 테이프를 교환해 주세요.
CD 플레이어	• 녹음한 것이 지워지지 않아요.	• 소거헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? • 불량 테이프를 사용하고 있지 않습니까? • 헤드를 잘 닦아주세요. • 테이프를 교환해서 사용해 주세요.
	• CD연주가 시작되지 않아요.	• 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? • 기능선택은 제대로 하셨습니까? • 표시부의 숫자가 깜박입니까? • 디스크를 바르게 넣으세요. • 기능선택 스위치로 OD를 선택하세요. • 재생/일시정지 버튼을 한번 더 누르세요.
	• 음이 건너뛰거나 곡이 넘어가요.	• 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? • 디스크에 흠이 있지 않습니까? • 출력음이 너무 크지 않습니까? • 디스크를 깨끗이 닦으세요. • 디스크를 바꾸세요. • 음량을 줄이세요.



# 제품 규격

모델명 : RCD-S20

튜너부

- FM 수신부
 

수신주파수	..... 88~108MHz
실용감도	..... 18dB
신호대 잡음비	..... 45dB
중간주파방해비	..... 50dB
의율	..... 1.5%

데크부

주파수 특성	..... 125Hz~6.3KHz
WOW FLUTTER	..... 0.25%
소거비	..... 35dB
녹음 재생 신호대 잡음비	..... 45dB
빨리감기/도감기 시간	..... 약140초(C-60)

일반사항

- AM 수신부
 

수신주파수	..... 530~1605KHz
실용감도	..... 56dB
신호대 잡음비	..... 35dB
중간주파 방해비	..... 40dB
의율	..... 2%

전원	..... 교류 220V 60Hz 직류 9V("D" SIZE×6)
정격출력	..... 2W + 2W(4Ω)
소비전력	..... 10W
크기	..... 355(W)X260(D)X165(H)mm
무게	..... 2.7kg
스피커	..... 78mm×2

# 제 품 보 증 서

제 품 명	삼성 CD 카세트	모 델 명	RCD-S20
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매 금액	

카세트의  
제품 보증기간은 1년  
부품 보증연한은 6년  
입니다.

## 서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

## 무상서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반드시 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내역	
	품질보증기한이내	품질보증기한이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입기한금
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환
	제품구입시 운송고장 및 제품설치중 발생된 피해	해당없음
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	
	교환불가능시	구입기한금
	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 시설자가 분실한 경우	장액 갈아산각한 금액에 10%를 기준하여 할급
	부품보증기간 이내 부수용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	장액 갈아산각 후 환불
소비자의 고지, 파손으로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리

## 유상서비스

고장이 아닌 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

- 1) 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제공고장이 아닙니다.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2) 소비자 고장인 경우

- 소비자의 취임 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치 후 이동시 딜란드릴 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위원회원체인 삼성전자서비스(주)  
기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객으로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명

3) 그밖의 경우

- 현재자번(회자, 암해, 수해 등)에 의한 고장발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(비트리, 헤드, 헤드리스, 헤드포워드리스, 토너, 드럼, 리본 등)



삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.



메모

# 삼성전자주식회사

■ 본사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지  
TEL: (031)200-1114

SAMSUNG

# 삼성 CD 카세트 RCD-S20 CD-R/RW 재생



오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

**080-200-4868 (무료)**

상담시간 09:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)  
매월 2,4주차 토요일도 상담 가능 합니다.  
(1,3주차는 휴무입니다.)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면  
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,  
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**



## 삼성 오디오 홈페이지

<http://www.bluetek.co.kr>

홈페이지를 방문하면 삼성 오디오 제품에 대한 다양한 정보를  
볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터), MP3-CD Player,  
yepP(MP3), Internet Audio등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수  
있습니다.

## 서비스 센터 홈페이지

[www.samsungsvc.co.kr](http://www.samsungsvc.co.kr)

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버  
상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.



## 고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000  
부산 051-861-3000 080-051-3000



## 인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



## 인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



[한국A/S 우수기업]

국기기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나  
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



- 안전을 위한 주의사항 (3, 4쪽 참조)  
사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로  
실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

**본 제품은 220V 전용 제품입니다.**

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.