


■ 청소 및 손질방법

▲ 청소 전에 전원플러그를 반드시 빼주세요.(감전의 위험이 있습니다.)

냉동고 안

물걸레와 중성세제로 닦아 주세요.



고무패킹

중성세제로 닦아 주고
흙 사이는 면봉으로 닦으세요.



성에 제거

▶이 냉동고는 자동 제상방식이 아니므로 냉각기에 성애가 1cm 정도 생기면 반드시 성애 제거를 해 주십시오.
▶다량의 성애가 생기면 냉각력이 저하되고 전기요금이 많이 듭니다.

1 전원을 끈 후 냉동서랍과 식품을 모두 꺼내세요.

2 전원을 끄면 각 선반의 냉각기 주변에 붙어 있는 성애가 녹아 떨어집니다. 선반이나 바닥에 녹아 떨어진 성애나 물기를 마른헝겊으로 닦아 주세요.



3 성애제거가 끝나면 전원을 켜고 식품을 넣으세요.



▲ 성애 제거를 빨리 하기 위해 예리한 칼날이나 금속도구를 사용하지 마십시오.
→ 냉각기가 손상되어 고장날 수 있습니다.
●제품에 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

■ 알아두기

- 정전일 때는 냉동고 문을 가능하면 열지 마세요. 여름에 2~3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품에는 영향이 없습니다.
- 퓨즈같은 소모성부품은 가까운 서비스센터에서 구입 사용하십시오.
- 냉동고 문 안쪽에 붙어 있는 냉동유효기간 안내라벨에 표시된 유효기간을 지켜 저장해 주세요.

■ 제품규격

모 델 명	SFR180YC
유 호 내 용 적	180 l
무 게	53kg
외형치수 (가로×높이×깊이)	590 × 1230 × 600 mm
정격전압/주파수	AC220V/60Hz
부 속 품	얼음그릇 2개

■ 재활용정보

삼성 제품을 구입할 경우 이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해 드립니다.

그외의 경우는 동사무소로 연락하세요.

냉동고 수수료 (서울특별시기준)	500 l 이상	300 l 이상	300 l 미만
	8,000원	6,000원	4,000원

*지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

■ 고장신고 전 확인사항

냉동고 사용 중에 뜨겁거나 소리가 나서 고장 같다고요?
걱정마세요. 이것은 냉동고 자체의 특성으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

문을 열 때 힘들어요.

냉동고 문을 닫고 5~10초 이내 문을 열 경우 냉동고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.

물 흐르는 소리가 나요.

(예: 꾸르륵, 지글지글, 뽁뽁)
냉동고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성애가 녹아 흐르는 소리입니다.

'뚝뚝' 하는 소리가 나요.

(예: 뚝뚝, 딸그락, 웅~, 덜컹, 딱딱)
냉동고 안이 차가워지거나 문을 열었을 때 온도가 올라가면서 부피가 늘어나거나 줄어 들 때, 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.



성에나 이슬이 생겨요.

· 주위의 온도나 습도가 높은 경우, 냉동고 문을 오랫동안 열어 둔 경우, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관한 경우 성애나 이슬이 생길 수 있습니다.
· 습도가 높은 날에는 공기중의 수분이 냉동고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.

만지면 뜨거워요.

냉동고를 빨리 차갑게 하거나 전기료를 적게 나오게 하기 위해 앞쪽둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히 처음 설치하거나, 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장은 아닙니다.

삼성전자주식회사

주 소 : 광주광역시 광산구 하남동 503-2번지
제조원: (주)나영산업

http://www.sec.co.kr




서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

■ 제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일 Serial No.
구입대리점	판매금액

무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 변으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

품질 보증기간 이내 품질 보증기간 이후

부품보유 기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	제품교원 또는 구입가액	예상없음
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교원 또는 구입가액	예상없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교원 또는 구입가액	예상없음
■ 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한피해	제품교원	예상없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생시 또는 교환 불가능시	구입가액	예상없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교원 또는 구입가액	
■ 서로다른 하자로 5회째 고장 발생시		
■ 소비자가 수리요란 제품을 사입자가 분실한 경우		
■ 보증기간 이내 수리를 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교원 또는 구입가액	정액 감가상각금액 10%가산하여 현금
■ 수리를 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교원 또는 구입가액	정액 감가상각후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리 금액에 해당하는 금액정수 후 제품교원	유상수리 금액정수 후 감가상각액 후 제품교원
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

고장이 아닌 경우

- 제품이 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조치시
- 배수된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치에 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사등으로 인한 설치 부실시
- 구입시 판매조건에 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- 새책 및 이물체거로 인한 서비스 요청시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사기 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 (예:220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우)
- 외부충격이나 불어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 음변품 사용으로 인한 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 전체지면(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한경우(보증기간 이내 포함) (영광등, 램프류, 필드류, 퓨즈 등)

SAMSUNG

삼성냉동고 사용설명서

SFR180YC

- 환경친화적 냉매사용
- 급속강력냉동
- 저소음 고효율 압축기 적용
- 투명서랍 채용

냉동고를 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보시고 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용이므로 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

※ 이 제품은 국내(대한민국)에서만 사용하세요.
※ 사용설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

■ 안전을 위한 주의사항

전원관련



- 전원코드나 플러그를 빼기 쉬운곳에 설치하세요.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 교환하실 때에는 판매점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하시어 교환하십시오.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- 천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 220V 이외의 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
 - ▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치할때 사용중에



- 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
- 촛불, 담뱃불 등을 냉동고 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
- 냉동고 위에 물건을 쌓아 두거나 냉동고 안의 식품을 아무렇게나 보관하지 마세요.
- 병이나 유리 종류를 냉동고에 넣지 마세요.
 - ▶ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.
- 냉동고 안의 서랍을 빼고 사용하지 마세요.

청소할때



- 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
 - ▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.


기 타




- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 어린이가 문에 매달리거나 냉동고안에 들어가지 못하도록 하세요.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 냉동고와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
- 가스가 샐 때는 냉동고나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.
- 냉동고에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 냉동고 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.
- 냉동고를 버릴때에는 문에 고무패킹을 분리하여 버리세요.
- 냉동고의 냄새제거를 위해 촛불을 사용하지 마세요.
- 냉동고 안에 전기기기를 사용하거나 건조를 위해 헤어 드라이어를 사용하지 마세요.
 - ▶ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

■ 설치방법

● 장소선정방법




- ▶ 바닥이 평평하고 단단한 곳에 설치하세요.
- ▶ 수평이 맞지 않으면 조절다리를 돌려 수평을 맞춰주세요.
- ▶ 햇빛이 내리 쬐는 곳, 열기, 습기가 있는 곳이나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.



● 전원확인

AC220V 전용

콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.



AC110V 전원으로 사용할 경우

- 승압용 변압기 (용량1KVA이상)를 시중에서 구입하여 냉동고 전용으로 쓰세요.
- 용량이 맞지 않는 승압용 변압기를 사용할 경우 냉동고가 고장납니다.


● 접지방범

▶ 전기누전이나 감전사고를 막기 위해 접지해 주세요.

콘센트에 접지단자가 있으면 접지를 안해도 됩니다.




콘센트에 접지단자가 없으면 벽면 접지단자나 금속수도관 등에 접지해 주세요.



주의 가스관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

■ 각 부분의 명칭



● 왜 냄새가 나죠?

확인1 냄새가 나는 냉동식품은 뚜껑이나 랍을 씌워 넣으세요.

식품저장요령

- 뚜껑이나 랍을 씌워 넣는다.
- 냉동하면 안되는 식품은 넣지 않는다. 예) 상추, 무, 배, 포도 등
- 식품은 사이를 두고 넣는다.
- 식혀서 넣는다.

확인2 유통기한이 지난 식품이 있으면 꺼내 주세요.

확인3

- 음식물이나 국물이 냉동고 안에 떨어져 있으면 깨끗이 닦아 주세요.
- 물과 중성세제를 이용해 3~6개월에 한번씩 청소해 주세요.

확인4


- 얼음은 가능한하면 생수로 만들어 주세요. 수도물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다.
- 얼음그릇을 깨끗이 닦아 사용하세요.

!

- 젖은 손으로 냉동고의 그릇, 식품을 만지면 동상에 걸릴 수 있습니다.
- 본 제품은 식품저장용이므로 의약품이나 학술재료등을 넣지 마세요. 이상동작으로 변질될 경우 책임지지 않습니다.

■ 버튼과 표시부/온도조절 방법

● 버튼과 표시부




강력냉동버튼: 냉동식품을 빨리 얼리고 싶을 때 누르세요. 버튼을 다시 누르면 이 기능이 꺼집니다.

운전정지버튼: 전원을 켜고 끌 때 누르세요.

● 온도조절방법

▶ 온도조절기는 제품위면 뒤쪽에 있습니다.

식품의 양이 많을 때는 **C**로, 적을 때는 **W**로 맞추세요.



알아두기

- 냉동고 안의 온도는 문여는 횟수, 식품의 양, 설치환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 냉동식품을 빨리 얼리고 싶을 때는 강력냉동버튼을 누르세요.