

SAMSUNG

삼성 Combo Stereo Earset SES-Q50/55 사용 설명서



“안전을 위한 주의 사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요

- 사용 전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고" 와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.		주의 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.			
 금지를 나타냅니다.		 물에 넣지 마세요.			
 개조 금지를 나타냅니다.		 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.			
제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. 		본 제품 위에 화병, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (낙하로 인한 제품 고장의 원인이 됩니다.) 		스테레오 코드와 분리시 선을 당기지 마세요. (선이 끊어 질 수 있습니다.) 	
제품 외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요 (기름, 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장 등의 원인이 됩니다.) 		연결된 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (고장의 원인이 됩니다.) 		절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장의 원인이 됩니다.) 	
이어셋을 귀에 꼽고 사용할 때 이어셋에 과도한 압력이 가해지지 않도록 하세요. (고장의 원인이 됩니다.) 		본 제품을 직사광선이나 촛불, 담배불 등 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요. (제품의 변형 및 파손이 됩니다.) 		물에 넣거나 물속에서 사용하지 마세요. (고장의 원인이 됩니다.) 	

제품 구성품

제품을 개봉 후 제품 구성품이 설명서와 일치하는지 확인하십시오.



이어폰 1EA



이어폰 캡 2개



제품보증서 1개

제품특징

- 스테레오 이어폰과 마이크 내장 콤보형 시스템
- 볼륨 PCB 설계로 안정적인 음량 조절
- 인터넷 음성 통화 및 음악 감상 기능
- 아이폰,MP3,PMP,갤럭시S 사용가능
- 편리한 컴퓨터 및 스피커 연결 사용
- 어학 학습 등에도 깨끗한 음질 재생
- 심플한 디자인의 착용감이 좋은 귓속형 타입

각 부의 명칭과 연결 방법



① 스테레오/마이크 입력 플러그

② 마이크

1. 스테레오 입력

* 휴대폰, 스마트폰, MP3, 전자사전, 컴퓨터 등에 연결합니다

2. ON/OFF 스위치

* ON/OFF 스위치로 전화통화, 음악재생등의 기능을 사용합니다

3. 마이크

* 휴대폰, 스마트폰, 전화통화 및 컴퓨터에 연결하여 화상채팅, 음성통화등에 사용합니다

4. 삼성 갤럭시 기종에서 통화기능 및 음악 Play기능 사용

* 호환기종 : 갤럭시넥서스S, 갤럭시S2, 갤럭시S3, 갤럭시탭
갤럭시노트1, 갤럭시노트2

● 갤럭시S는 호환 안됩니다

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

※서비스 요청하시기 전에 꼭 알아두세요.

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과 될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

증 상	확인 및 조치사항
소리가 들리지 않아요.	▶ 스테레오 플러그가 MP3 및 CDP 등의 기기에 완전연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하여 주십시오. ▶ 스테레오 플러그가 컴퓨터 사운드카드의 음성출력단자에 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하여 주십시오. ▶ 이어셋 스테레오 입력 플러그가 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하여 주십시오. ▶ 외부연결기기의 VOLUME 상태를 확인(예:컴퓨터,노트북의 사운드 MUTE 설정)하여 외부연결기기의 VOLUME을 조절하십시오. ▶ 이어셋과 연결되어 있는 외부기기의 동작이 잘못되어 있을 경우에는 외부기기의 사용설명서를 참조하여 올바르게 동작 시키십시오. ▶ 키이블 단선이나 피복이 벗겨진 부분이 없는지 확인하십시오.
마이크가 작동하지 않아요.	▶ 이어셋 플러그가 컴퓨터 사운드카드의 마이크단자와 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하여 주십시오. ▶ 이어셋 스테레오 입력 플러그가 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하여 주십시오. ▶ 컴퓨터등 외부 연결기기의 볼륨설정 상태를 확인 후 적당하게 설정하여 주십시오. ▶ 케이블에 단선이나 피복이 벗겨진 부분이 없는지 확인해 주십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	▶ 사운드 카드 또는 재생하는 음원 기기의 볼륨이 지나치게 크게 설정되어 있는지 확인 후 음량을 조절하여 주십시오.

고장신고 전 확인사항

증 상	확인 및 조치사항
한쪽 소리가 안 나와요	▶ 외부 연결 기기의 볼륨 설정 상태를 확인하여 좌/우측 출력비중을 설정해 주십시오. ▶ 케이블에 단선이나 파복이 벗겨진 부분이 없는지 확인하여 주십시오.
잡음이 심해요	▶ 스테레오 입력 플러그가 컴퓨터의 음성출력단자에 확실히 연결되어 있는지 확인 후, 제대로 연결하여 주십시오. ▶ 이물 등이 스테레오 코드에 묻어 있는지 확인하시고, 이물을 제거 한 후 다시 연결하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	▶ 본 이어셋은 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

제품규격

■ 모 델 명	SES-Q50/55
■ 이 어 폰 주 파 수 대 역	20Hz~20,000Hz
■ 이 어 폰 감 도	110dB ± 3dB
■ 이 어 폰 임 피 던 스	16 ohm
■ 이 어 폰 유 니 트	10mm x 2EA
■ 마 이 크 주 파 수 대 역	30Hz~16,000Hz
■ 마 이 크 감 도	-55dB ± 3dB

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월)
무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에
의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(아답터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☞ 삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생 하였을
경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우