SM-B310E

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

- Produk ini meliputi perangkat lunak gratis/sumber terbuka. Ketentuan lisensi, peringatan, pengakuan, dan pemberitahuar selengkapnya dapat dilihat di situs web Samsung
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin

Printed in Korea GH68-41353C Rev.1.0 Indonesian. 05/2014

Mengisi baterai



- 1. Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.
- daya. Pertama cabut pengisi daya dari perangkat, lalu cabut dari steker



- disetujui Samsung saja. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat.
- adaptor. Tindakan ini dapat merusak perangkat. Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya



ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya

Buku panduan Pemakai

- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu.
- opensource.samsung.com
- tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya. www.samsung.com



Memasukkan kartu memori (opsional)

Tata letak perangkat

0

2

3

4

Depan

Perangkat Anda menerima kartu memori dengan kapasitas maksimal 16 GB. Tergantung produsen dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat.



Masukkan kartu memori seperti ditunjukkan gambar



- perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat. Terlalu sering mengisi dan menghapus data
- melepas kartu memori dari perangkat

Tombol navigasi Dari layar Home, mengakses menu yang dibuat pemakai; Dalam layar Menu, bergulir ke opsi menu Menu untuk pengguna dapat berbeda, tergantung penyedia

0

-6

-6

7

-8

<u>_</u>

2 Tombol panggil Melakukan atau menjawab

panggilan; Dari Home screen, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab atau panggilan masuk

3 Tombol layanan pesan Dari layar Home, untuk mengakses pesan suara (tekan dan tahan)

Kunci tombol Layar layar Home, kunci atau buka kunci papan tombol

6 Softkey Untuk menjalankan fungsi fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar

0 Tombol daya Menghidupkan atau mematikan perangkat (tekan dan tahan); Untuk mengakhiri panggilan; Dalam layar Menu, membatalkan input dar kembali ke layar Home

0

Tombol Konfirmasi Dari layar Home, mengakses layar Menu; Dalam layar Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan Fungsi tombol dapat berbeda, tergantung kawasan

Tombol pemilihan kartu SIM Dari layar Home, berganti jaringan (tekan dan tahan)

Tombol alfanumerik 1 Antena internal

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat konektivitas atau menguras

Perangkat menampilkan indikator status berikut di bagian atas

IKOII	Penjelasan	
?	Tidak ada kartu SIM	
0	Tidak ada sinyal	
B	Roaming (di luar area layanan normal)	
Call Call	Kekuatan sinyal¹	
Q	Pencarian jaringan	
{!!!!!	Informasi kekuatan baterai	
C	Sedang melakukan panggilan	
œ	Pengalihan panggilan aktif	
	Pesan teks baru (SMS)	
	Pesan suara baru	
	Fitur pesan SOS aktif	
4	Profil normal aktif	
24	Profil hening aktif	
(a)	Alarm aktif	


Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepas penutup belakang dan masukkan kartu SIM.



Jangan membengkokkan atau memuntir tutup belakang berlebihan. Tindakan ini dapat merusak

2. Masukkan baterai dan pasang kembali penutup








- 2. Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengis
- Gunakan adaptor, baterai, dan kabel yang
- · Jangan lepaskan baterai sebelum mencabut





- akan mengurangi masa pakai kartu memori
- Jangan menggunakan benda tajam untuk

Menghidupkan atau mematikan perangkat

Menghidupkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya, kemudian masukkan PIN, dan tekan <OK>, jika perlu

Mematikan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya

Jika baterai habis atau dilepas dari perangkat, jam dan tanggal akan direset.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu atau opsi perangkat, Takan tambal Menggulung ke

	Navigasi	menu.
	Tombol Konfirmasi	Luncurkan menu atau aplikasi.
	<menu></menu>	Buka layar Menu.
	<kembali></kembali>	Kembali ke layar sebelumnya.
	[എ]	Tutup menu atau aplikasi lalu kembali ke layar Home.
		Kerribali ke layar Florile.



- Saat mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM. Selengkapnya hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain akibat penggunaan piranti lunak ilegal

Memasukkan teks

Mengubah mode input teks

Tekan [#]	Berganti huruf besar, huruf kecil, atau beralih ke mode angka.
Tekan dan tahan [#]	Beralih antara mode T9 dan ABC. Tergantung wilayah, pengguna mungkin dapat mengakses mode input untuk bahasa tertentu.
Tekan [x]	Beralih ke mode Simbol.
Tekan dan tahan [*)	Memilih mode input atau mengubah bahasa input.

Mode T9

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan sebuah kata.
- 2. Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [0] untuk menyisipkan spasi. Jika kata tersebut tidak tampil, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata lain

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter vang Anda kehendaki muncul pada layar.

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol

Fitur lain untuk input teks

Tekan tombol Navigasi	Menggerakkan kursor.
Tekan < Hapus >	Menghapus karakter satu per sat
Tekan dan tahan < Hapus >	Menghapus karakter dengan cepat.
Tekan [0]	Memasukkan spasi.
Tekan [1]	Memasukkan tanda baca.

Melakukan atau menjawab panggilan

- Untuk melakukan panggilan, masukkan nomor telepon lalu tekan [-]
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [

].
- Untuk memanggil kembali nomor terakhir, tekan [—] untuk memilih salah satu, lalu tekan [---] lagi untul memanggil nomor tersebut.
- · Untuk melakukan panggilan lewat menu buku telepon, tekan <Menu> → Kontak → Daftar kontak, pilih salah satu kontak lalu tekan [--]
- Untuk menjawab panggilan, tekan [—]

Mengirim dan melihat pesan



Mengirim pesan

- 1. Tekan Buat pesan.
- 2. Tekan <**Pilihan>** → **Tambah penerima** → Daftar kontak untuk membuka buku telepon.
- 3. Pilih salah satu kontak lalu tekan < Pilihan > \rightarrow
- Tambah. Atau, masukkan nomor kontak.
- 4. Gulung ke bawah lalu masukkan pesan teks. Lihat "Menuliskan teks"

5. Tekan <Pilihan> → Mengirim Melihat pesan

Tekan Kotak masuk kemudian pilih pesan yang akan

Mengelola panggilan

<Menu> → Kontak

Simpan data seperti nama, nomor telepon, dan informasi pribadi ke memori perangkat atau kartu SIM.



Pengguna dapat mengubah lokasi memori dengan menekan <Menu> → Kontak → Manajemen → Simpan kontak baru ke dan memilih lokasi

Menambahkan kontak baru

- Tekan **Buat kontak** → salah satu lokasi penyimpanan
- 2. Masukkan informasi kontak kemudian tekan tombol Konfirmasi

Mengedit kontak

- 1. Pilih salah satu kontak lalu tekan < Pilihan> → Ubah
- 2. Ubah item lalu tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpannya

Mengelola kartu SIM

Mengaktikan kartu SIM

dua jaringan tanpa mengganti kartu SIM

Beralih kartu SIM secara otomatis

2. Mengatur waktu memulai dan mengakhiri

penggunaan masing-masing kartu SIM.

ubah nama dan ikon kartu SIM

1. Tekan Jaringan lalu pilih salah satu kartu SIM.

2. Tekan < Mengubah > untuk mengaktifkan kartu

1. Tekan Otomatis alihkan SIM → <Mengubah> untuk

1. Tekan **Daftarkan kartu** lalu pilih salah satu kartu SIM

Menghapus kontak Pilih salah satu kontak lalu tekan <Pilihan $> \rightarrow$ Hapus

Perangkat mendukung mode Dual SIM yaitu penggunaan

<Menu> \rightarrow Pengaturan \rightarrow Manajemen kartu

Menggunakan alarm

[] <Menu> \rightarrow Alarm

- Mengatur alarm
- 1. Pilih lokasi alarm kosong. 2. Masukkan informasi lalu tekan < Simpan>

Menghentikan alarm

Saat alarm berbunyi.

- Tekan < Konfirmasi > untuk menghentikan alarm.
- · Tekan < Tidur sebentar> untuk mematikan alarm selama waktu tertentu

- 1. Pilih sebuah item lalu tekan < Pilih >
- 2. Atur Alarm diaktifkan ke Tidak aktif.

Mengelola kalender



Membuat peristiwa

- 1. Tekan <Pilihan> → Buat.
- 2. Masukkan rincian acara lalu tekan < Pilihan> → Simpan.

Menampilkan peristiwa Pilih tanggal lalu tekan tombol Konfirmasi

Mendengarkan musik <Menu> → Musil

T	ombol	Fungsi	
Т	ombol Konfirmasi	Putar atau hentikan musik.	
Т	ōmbol navigasi	 Kiri: Lompat mundur (tekan); Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan). Kanan: Lompat maju (tekan); Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan). Naik/Turun: Mengatur volume. 	
2		Mengaktifkan atau menonaktifkan	

mode kocok

Mengubah mode mengulang

Mendengarkan Radio FM

⟨ Second Se

- Mengaktifkan radio FM
- 1. Colokkan headset ke perangkat. 2. Tekan tombol Konfirmasi untuk menghidupkan radio
- 3. Tekan <Ya> untuk memulai penyelerasan otomatis. Pengguna akan diminta memulai penyelarasan otomatis saat mengakses radio FM untuk kali pertama
- 4. Kontrol radio FM menggunakan tombol-tombol

Tombol	Fungsi
Tombol Konfirmasi	Menyalakan atau mematikan Radio FM.
Tombol navigasi	 Kiri/Kanan: Menala (fine tuning) frekuensi; Mencari stasiun yang ada selanjutnya (tekan dan tahan). Naik/Turun: Mengatur volume.

Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

- 1. Colokkan headset ke perangkat.
- 2. Tekan <Pilihan> → Tambah ke Favorit.

3. Pilih sebuah tombol lalu tekan < Pilih >.

⟨→ < Menu> → Pesan → Pengaturan → Pesan SOS

Menggunakan fitur pesan SOS



- 2. Masukkan penerima kemudian tekan tombol Konfirmasi
- 3. Atur berapa kali pesan akan dikirim ulang. 4. Tekan < Kembali> → < Ya>.

- 1. Dengan tombol terkunci, tekan [-] empat kali ditentukan
- 2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [ماء].

Menggunakan pintasan



- 2. Pilih aplikasi yang akan diubah kemudian tekan

Melakukan panggilan palsu

 $\hbox{<} \textbf{Menu>} \rightarrow \textbf{Pengaturan} \rightarrow \textbf{Aplikasi} \rightarrow \textbf{Panggil}$ → Panggilan palsu Mengaktifkan fitur panggilan palsu

Atur Tombol cepat panggilan palsu ke Aktif.

Melakukan panggilan palsu

Dari layar Home, Tekan dan tahan tombol Navigasi.

· Saat tombol terkunci, tekan tombol Navigasi ke bawah

Aktifkan lampu obor Fitur lampu obor membantu Anda melihat di tempat

gelap dengan memaksimalkan kecerahan layar dan lampu latar. Dari layar home, tekan dan tahan tombol Navigasi untuk mengaktifkan mode lampu senter, Lampu obor menyala secara otomatis. Untuk mematikan lampu senter, tekan dan tahan tombol Navigasi sekali lagi.

Mengustomisasi perangkat

Pengaturan mengendalikan bagaimana aplikasi dan fungsi beroperasi. Ubah pengaturan sehingga sesuai keinginan Anda. Penampilan, profil suara, fitur panggilan dan lain-lain dapat diatur sesuai keinginan.

Penjelasan



Koneksi PC

Jaringan

Memori

Reset

Menu

<Menu> → Pengaturan

Manajemen Mengubah pengaturan kartu SIM. kartu SIM Mengubah tipe peringatan, nada Profil dering, volume, dll Mengubah wallpaper, tema, Tampilan kecerahan, dll. Waktu dan Mengubah jam dan tanggal tanggal perangkat Mengubah bahasa perangkat, dll. Telepon **Aplikasi** Tetapkan pengaturan aplikasi Mengatur gembok atau mengganti Pengaman

dengan komputer

Mereset perangkat

Menetapkan pengaturan koneksi

Mengubah pengaturan profil

Bersihkan memori atau periksa

sandi

jaringan.

2. Mengubah nama dan ikon kartu

tersebut

Perangkat Anda mendukung dual standhy dengan dua jaringan berbeda. Anda tidak dapat melakukan atau menjawab panggilan pada dua jaringan tersebut secara bersamaan

Mengaktifkan Smart dual SIM

1. Tekan SIM ganda selalu aktif untuk mengaktifkan fitur 2. Pilih salah satu opsi lalu tekan <Pilihan> → Simpan

Menyesuaikan profil suara

- - Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut
- 1. Pilih sebuah profil lalu tekan <**Pilihan>** → **Ubah**. 2. Tekan Nada dering panggilan.

Mengubah nada dering

2. Tekan Nada tanda pesan.

3. Pilih nada dering lalu tekan tombol Konfirmasi Pilih sebuah profil lalu tekan <**Pilihan>** → **Ubah**

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <**Pilihan>** → **Ubah**.

3. Pilih nada lalu tekan tombol Konfirmasi Menyesuaikan volume nada dering

2. Tekan Volume → Peringatan panggilan. 3. Sesuaikan volume lalu tekan < Simpan >.

Menyesuaikan volume suara selama panggilan berlangsung Selama panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume

1. Tekan Pilihan pengiriman \rightarrow <Mengubah> untuk memilih Aktif

Mengirim pesan SOS ke keluarga atau teman dalam

- Mengirim pesan SOS
- untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang sudah

Mengedit pintasan

- 1. Pilih tombol Navigasi lalu tekan < Mengubah >.
- <Simpan>



Produk ini memenuhi ketentuan batas SAR nasional sebesar 2,0 W/kg. Nilai SAR maksimum spesifik dapat ditemukan di bagian informasi SAR di dalam buku petunjuk ini.

Ketika membawa perangkat atau saat dikenakan di tubuh, beri jarak 1,5 cm dari tubuh Anda untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Informasi keselamatan ini berisi konten untuk perangkat seluler. Beberapa konten mungkin tidak berlaku untul perangkat anda. Untuk mencegah cedera terhadan diri anda perangkat anda. Ontok meneegan cedera ternadap diri a dan orang lain atau kerusakan pada perangkat anda, ba informasi keselamatan tentang perangkat anda sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan

Kegagalan dalam mematuhi peringatan dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik atau

kebakaran Jangan sentuh kabel listrik dengan tangan basah atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan sengatan listrik Jangan menekuk atau merusak kabel listrik Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau

Jangan gunakan perangkat anda saat sedang diisi daya atau menyentuh perangkat anda dengan tangan basah

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik Jangan membuat hubungan arus pendek pada charger atau Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran, atau baterai dapat mengalami kegagalan fungsi atau meledal

Jangan gunakan perangkat anda di luar ruangan ketika terjadi Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau

Jangan menjatuhkan atau membenturkan charger atau Tangani dan buang perangkat dan charger dengan hati-hati

Jangan membakar baterai atau perangkat. Jangan letakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Perangkat dapat meledak jika terlalu panas. Ikut semua peraturan setempat saat membuang baterai atau perangka

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui produsen

• Menggunakan baterai atau charger umum dapat mempersingkat masa pakai perangkat anda atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kebakaran atau baterai meledak.

Hanya gunakan baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat anda. Baterai dan charger yang

ımsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika enggunakan aksesori atau persediaan yang tidak disetujui oleh

kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusaka

perangkat anda

- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat.
- Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi, yang dapat menyebabkan arus pendek internal dan panas berlebihan.
- Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan
- parkan perangkat dan baterai anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas
- onigin atau sangat panas.

 Suhu ekstrem dapat merusak perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian daya serta masa pakai perangkat dan baterai anda.

 Hindari kontak antara baterai dengan benda logam, sebab dapat menghasilkan hubungan antara termial + dan pada baterai anda mengakibatkan kerusakan baterai sementara atau permanen.

 Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa boco
- Perangkat anda bisa mengalami panas berlebih dan menyebabkan

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat anda m kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau se listrik.

Jangan sampai konektor multifungsi dan ujung kecil pada pengisi daya bersentuhan dengan bahan bersifat konduktif, contohnya cairan, debu, bubuk logam, dan timbal pensil Bahan bersifat konduktif dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau karat pada terminal, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

- Jangan menggigit atau mengisap perangkat atau baterai
 Melakukan hal tersebut dapat merusak perangkat atau menimbu ledakan atau kebakaran
 Anak-anak atau hewan dapat tersedak komponen kecil.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.
- Jangan masukkan perangkat atau aksesori yang disertakan ke dalam mata, telinga, atau mulut

Tindakan tersebut bisa menyebabkan kesulitan napas atau cedera serius. Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau

Untuk pembuangan baterai Li-lon anda secara aman, hubungi pusat lavanan resmi terdekat anda

/!\ Awas

Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti

Jangan gunakan perangkat anda di dekat perangkat elektronik

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat anda dapat mengganggu perangkat elektronik ainnya.

 Penggunaan koneksi data LTE dapat menimbulkan gangguan terhadap perangkat lain, seperti peralatan audio dan telepon

Jangan gunakan perangkat anda di rumah sakit, pesawa terbang, atau di peralatan otomotif yang dapat terganggu frekuensi radio

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat anda dapat mengg

- jantung jika dimungkinkan, karena perangkat anda dapat mengganggu alat pacu jantung.

 Untuk mengurangi kemungkinan gangguan terhadap alat pacu jantung, hanya gunakan perangkat anda di sisi tubuh anda yang berlawanan dengan alat pacu jantung.

 Jika anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat tersebut sebelum menggunakan perangkat anda untuk menentukan apakah peralatan tersebut akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan perangkat.

 Di pesawat terbang, penggunaan perangkat elektronik dapat
- Di pesawat terbang, penggunaan perangkat elektronik dapat mengganggu instrumen navigasi elektronik pesawat. Pastikan perangkat dinonaktifikan selama lepas landas dan pendaratan. Setelah lepas landas, anda dapat menggunakan perangkat dalam mode penerbangan apabila diizinkan oleh awak pesawat.
- Perangkat elektronik pada perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi yang disebabkan gangguan radio dari perangkat anda. Hubungi produsennya untuk informasi lebih lanjut.

Jangan memaparkan perangkat ke asap atau uap yang tebal Tindakan tersebut dapat merusak bagian luar perangkat atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Jika anda menggunakan alat bantu dengar, hubung produsennya untuk informasi mengenai gangguan radio Frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat anda dapat mengganggu sejumlah alat bantu dengar. Sebelum menggunakan perangkat anda, hubungi produsen untuk menentukan apakah alat bantu dengar anda akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat

oleh perangkat. Jangan menggunakan perangkat anda di dekat perangkat atau peralatan yang memancarkan frekuensi radio, seperti sistem suara atau menara radio

Frekuensi radio dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat anda

- Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan Matikan perangkat anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukar dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan
- yang berpotensi ledakan. Jangan gunakan perangkat anda di dekat pom bensin, di dekat bahan bakar atau zat kimia, atau di area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorinya.

Jika anda mendapati bau atau suara aneh yang berasal dari perangkat atau baterai anda, atau jika anda melihat asap maupun cairan yang keluar dari perangkat atau baterai, segera hentikan penggunaan perangkat dan bawalah ke Pusat Servis

Tidak melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakar

Ketika mengemudi, berkendara dengan aman adalah tanggung jawab utama anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Demi keselamatan anda dan keselamatan orang lain, gunakan akal sehat anda dan ingatlah tips berikut

- Kenali perangkat anda dan fitur kemudahannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu anda mengurangi wak yang dibutuhkan untuk melakukan atau menerima panggilan pada ngkat seluler anda
- perarigkat seuluer andra. Letakkan perangkat anda di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan anda dapat mengakses perangkat hirkabel anda tanpa harus memalingkan pandangan anda dari jalan. Jika anda menerima panggilan masuk pada waktu yang tidak tepat, biarkan pesan suara
- menjawaonya. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan. Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat anda dapat mengalihkan perhatian anda dari tanggung jawab utama untuk mengemudi dengan selamat
- Meneleponlah sewajarnya dan pertimbangkan lalu lintas. Lakukan panggilan saat anda berhenti atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah
- ncanakan panggilan saat mobil anda dalam posisi berhenti Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena dapat mengalihkan perhatian. Beri tahukan pada orang yang anda ajak bicara bahwa anda sedang mengemudi, dar tangguhkan pembicaraan yang berpotensi mengalihkan perhatian anda

Perhatikan dan gunakan perangkat seluler anda dengan baik Jaga perangkat tetap kering nbapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik

- dalam perangkat anda.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau anda tidak dapat melepas baterair biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengar handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Letakkan perangkat anda hanya di atas permukaan yang rata Jika perangkat anda jatuh, maka berpeluang untuk rusak. Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas

- atau sangat dingin. Sebaiknya gunakan perangkat anda pada suhu mulai 5 °C hingga 35 °C Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi layar, kerusakan perangkat, atau baterai meledak. Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (di atas dasbor mobil misalnya).
- Simpan baterai pada suhu mulai 0 °C hingga 45 °C.

Jangan simpan perangkat anda bersama benda logam misalnya koin, kunci dan kalung Perangkat anda bersama benda logani, Perangkat anda dapat tergores atau mengalami kegagalan fungsi.

- Terminal baterai yang bersentuhan dengan benda logam dapat memicu
- kebakaran. Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magne
- Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi anda untuk sementara Jika kulit anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu

lama, mungkin akan timbul gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik bintik merah dan pigmentasi

Jangan gunakan perangkat anda apabila tutup belakang dilepas pat terlepas dari perangkat, yang dapat menyebabkar kerusakan atau kegagalan fungsi

Jika perangkat anda memiliki lampu atau cahaya kilat kamera jangan menggunakannya di dekat mata manusia atau hewar peliharaan

. Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, nyalakan beberapa lampu di dalam ruangan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata. Kejang atau kehilangan kesadaran dapat terjadi saat anda terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game berbasis Flash dalam jangka waktu yang lama. Jika anda merasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan perangkat. Jika ada riwayat kejang atau kehilangan kesadaran dalam keluarga
- anda selagi menggunakan perangkat serupa, tanyakan pada dokte sebelum menggunakan perangkat.
- Jika anda merasa tidak nyaman, misalnya kejang otot, atau disorientasi, segera hentikan penggunaan perangkat dan hubungi
- Untuk mencegah mata lelah, lakukan istirahat pendek secara teratui

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, anda mungkin akan merasa tidak nyaman pada tangan bermain game, anda mungkin akan merasa tidak nyaman pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan longgar, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika anda terus merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter.

ndengaran dan telinga anda saat menggunakan



- · Paparan suara keras yang berlebih dapat
- Paparan suara keras yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
 Paparan suara keras saat berjalan dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan.
 Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik anda.
 Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.
 Jangan gunakan headset saat sedang mengemudi
- Jangan gunakan headset saat sedang mengemudi atau berkendara. Tindakan tersebut dapat mengalihkan

perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan, atau melanggar hukum tergantung pada wilayah anda. Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat

- berjalan atau bergerak
- Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar
- Selalu waspada dengan lingkungan sekitar anda untuk menghindari cedera pada diri anda atau orang lain.
 Pastikan kabel headset tidak membelit lengan anda atau benda-benda

Anda dapat mengalami cedera atau perangkat dapat rusak jika anda 'erjatuh.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

- Cat dan sticker dapat menyumbat komponen yang bergerak dar
- mencegah pengoperasian yang benar. · Jika anda alergi terhadap cat atau komponen logam pada perangkal anda dapat mengalami gatal, eksema, atau pembengkakan kulit. Jika hal ini terjadi, hentikan penggunaan perangkat dan konsultasikan

dengan dokter anda Jangan menggunakan perangkat apabila retak atau rusa Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

- Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati
- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkal di kendaraan anda terpasang dengan aman. Hindari menempatkan perangkat dan aksesori anda di dekat atau di dalam area pengembangan kantong udara mobil (airbag). Perangkat nirkabel yang dipasang dengan salah dapat menimbulkan cedera saat kantong udara mobil (airbag) mengembang dengan cepat.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat

- rangkat anda dapat rusak atau mengalami kegagalan fungs Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.
- Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksin Hindari mengisi daya perangkat anda selama lebih dari satu minggu, sebab pengisian daya berlebihan dapat memperpendek masa pakai
- Seiring waktu, daya akan habis jika perangkat tidak terpakai dan harus

- Lepaskan sambungan charger dari sumber daya jika tidak digunakan
 Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang ditentukan. Baterai yang tidak digunakan lama kelamaan akan mengalam
- penurunan masa pakai dan kinerja. Hal ini juga dapat menyebabkan kegagalan fungsi baterai atau meledak, atau kebakaran. Ikuti semua petunjuk dalam buku panduan ini guna memastikan masa
- Ikuti semua petunjuk dalam buku panduan ini guna memastikan masa pakai terpanjang bagi perangkat dan baterai anda. Kerusakan atau kinerja buruk yang disebabkan kegagalan dalam mengikuti peringatan dan petunjuk dapat membatalkan garansi pabrik anda. Perangkat anda dapat mengalami penurunan kinerja seiring berjalannya waktu. Beberapa komponen dan perbaikan tercakup dalam garansi selama masa berlaku, namun kerusakan atau penurunan karena penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi. Saat mengunakan perangkat ingatah hal herikut.

Saat menggunakan perangkat, ingatlah hal berikut

Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang anda lakukan pada telepon tradisional.

Bicara langsung ke mikrofon. Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat

- anda sendiri
- anda sendiri

 Perubahan atau modifikasi apa pun pada perangkat anda dapat
 membatalikan garansi pabrik. Jika perangkat anda perlu diservis,
 bawalah ke Pusat Servis Samsung.
 Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat
 menyebabkan ledakan atau kebakaran.
 Nonaktifkan perangkat sebelum melepas baterai. Jika anda melepas
 baterai saat perangkat menyala, perangkat dapat mengalami kegagalan
 fungsi.

Saat membersihkan perangkat, ingatlah hal berikut Usap perangkat atau charger anda dengan handuk atau karef

- Bersihkan terminal baterai dengan bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen. Tindakan tersebut dapat mengubah warna atau menimbulkan karat pada perangkat, atau dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Jangan gunakan perangkat di luar penggunaan yang

Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat anda Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menyervis perangkat anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan

garansi pabrik anda. Menangani kartu SIM, kartu memori, atau kabel dengan hati-hati

- Saat memasukkan kartu atau menghubungkan kabel ke perangkat, pastikan kartu dimasukkan atau kabel dihubungkan ke sisi yang benar.
- pastikan kartu dimasukkan atau kabel dihubungkan ke sisi yang benar.

 Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, karena bisa mengakibatkan hilangnya data dan/ atau kerusakan kartu atau perangkat anda.

 Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.

 Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain vano lembut.
- หลาย yang iembut. Memasukkan kartu atau menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan kerusakan jack serbaguna atau bagian lain pada perangkat.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat. Melindungi data pribadi anda dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif

Saat menggunakan perangkat, pastikan anda telah mencadangkan data penting. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data

- apa pun.

 Ketika membuang perangkat, cadangkan semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anda.

 Bacalah layar perizinan dengan cermat saat mendownload aplikasi. Terutama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.

 Periksa akun anda secara rutin untuk melihat adanya penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika anda menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan anda untuk menghabus informasi akun anda.

 Jika perangkat anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun anda untuk melindungi informasi pribadi.

 Hindari menoqunakan aplikasi dari sumber vang tidak dikenal dan

- Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal dan kunci perangkat anda dengan pola, sandi, atau PIN Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik konten. Tindakan ini dapat merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apa pun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin tidak dicakup dalam layanan garansi Jangan mendownload aplikasi yang tidak dikenal

Jangan menuowiniuau apiikasi yang tidak dikenal. Jangan mengunjungi situs web yang tidak tepercaya. Hapus pesan atau email mencurigakan dari pengirim yang tidak dikenal.

Perangkat lunak berbahaya dan virus

Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak

Nonaktifkan fitur nirkabel, contohnya Bluetooth, saat tidak digunakan Jika perangkat berfungsi dengan tidak semestinya, jalankan program antivirus untuk memeriksa adanya infeksi.

Jalankan program antivirus pada perangkat anda sebelum Jalankan program antivirus pada perangkat anda sebelum meluncurkan aplikasi dan file yang baru diunduh. Instal program antivirus pada komputer anda dan jalankan secara rutin untuk memeriksa adanya infeksi. Jangan mengedit pengaturan registri atau mengubah sistem operasi perangkat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR) PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL

UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO UNIUK PAPARAN I EKHADAP GELOMBANG KADIO
Perangkat seluler Anda adalah pemancar dan penerima gelombang
radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan
terhadap gelombang radio (medan elektromagnelik frekuensi radio) yang
direkomendasikan oleh pedoman international. Pedoman internasional
ini dikembangkan oleh organisasi ilimiah independen (ICNIRP) dan
mencakup margin keselamatan pokok yang dirancang untuk menjamin
keselamatan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan.
Pedoman paparan gelombang radio mengounakan uniti pengukuran yang

Pedoman paparan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batas SAR untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg.

Uji SAR dilaksanakan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat mentransmisikan tingkat daya tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Nilai SAR tertinggi di bawah pedoman ICNIRP untuk jenis perangkat ini adalah

um untuk model ini dan kondisi saat direkam

0,583 W/kg

SAR pada tubuh 0,223 W/kg Saat digunakan, nilai SAR sesungguhnya untuk perangkat ini biasanya baik, di bawah nilai yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan untuk tujuan efisiensi sistem dan untuk mengurangi gangguan jaringan, daya pengoperasian perangkat seluler Anda otomatis berkurang saat daya

SAR untuk Kepala

penuh untuk panggilan tidak diperlukan. Semakin kecil output daya perangkat, semakin kecil nilai SAR. Uji SAR saat dikenakan di tubuh telah dilakukan pada perangkat ini рголь заат имелакал и цирип tetan diiakukan pada perangkat ini ada jarak 1,5 cm. Untuk memenuhi pedoman paparan RF selama angoperasian yang dikenakan di tubuh, perangkat harus diposisikan angan jarak minimal 1,5 cm dari tubuh.

dengan jarak minimal 1,5 cm dan tubuh.

Beberapa organisasi seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS telah menyarankan apabila seseorang merasa khawatir dan ingin mengurangi paparannya, mereka dapat menggunakan aksesori hands-free untuk menjauhkan perangkat nirkabel dari kepala dan tubuh saat digunakan, atau mengurangi durasi waktu dalam menggunakan perangkat.

Ilhuk informasi lalanyak kuliungi waw.samsi.ng com/sar dan para perangkat. Untuk informasi lainnya, kunjungi *www.samsung.com/sar* dan cari perangkat Anda berdasarkan nomor modelnya.

Pembuangan yang tepat untuk produk Ini Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan

terpisah)
Adanya tanda ini pada produk, aksesori, atau literatur menunjukkan bahwa produk beserta aksesori elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya.
Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak diawasi, harap pisahkan item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan ulang yang berkelanjutan terhadap sumber daya material. Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel tempat mereka

mengenai tempat dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadar Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan kontrak pembelian. Produk ini beserta akset elektroniknya tidak boleh dicampur dengan sampah komersil lainnya sa

membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangar

Pembuangan yang tepat untuk baterai dalam produk ini

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpular terpisah) Adanya tanda ini pada baterai, buku panduan, atau kemasar menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium, atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar,

maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dar Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota anda.

