

* 視乎所安裝軟件或服務供應商的不同，
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



三頻 GPRS 手機 SGH-S108



語言：用來選擇您喜愛的語言進行小區廣播信息顯示。
有關詳情請與服務供應商聯絡。

留言信箱

功能表 1.6

該功能表為您提供了使用留言信箱的功能（如果您使用的網絡提供該功能）。

手機提供以下選項：

連接留言信箱：在使用該功能前，您必須從服務供應商處獲得**留言信箱號碼**（參閱功能表選項**1.6.2**）。您可以選擇該選項並且簡單地按**進入**軟鍵來收聽您的信息。

在閒置模式下按住**1**鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

留言信箱號碼：必要時可更改留言信箱號碼。

要執行的功能...	請按...
輸入留言信箱 伺服器號碼	相關的數字鍵
更正數字	C 鍵。
向左/右移動游標 而不清除號碼。	(或) 鍵。
儲存號碼	確認 鍵

註：留言信箱是網絡功能之一。有關詳情請與服務供應商聯絡。

個人內容

功能表 1.7

在使用**選擇項目**選項（參閱第 68 頁）將信息中收到的項目儲存到手機記憶體後，您可以在此功能表中查看它們。

要在此功能表中刪除物件，請按**刪除**軟鍵。

可用的物件類別有三種：

- **個人 EMS 樂曲**
- **個人 EMS 圖像**
- **個人 EMS 動畫**

記憶位置狀態

功能表 1.8

此功能表顯示咕信息、手機信息及廣播信息記憶體中目前儲存了多少信息。

通話費用

功能表 2.5

該網絡功能可用來搜尋通話費用。

手機提供以下選項：

上次通話費用：上次通話的費用。

費用總計：自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

最高費用：通過**設定最高費用**選項設定的最高費用（見下面說明）。

計費器置零：該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的 PIN2 碼（請參閱第 119 頁），然後按確認鍵。

設定最高費用：該選項用於輸入您所授權的最高費用。

價格/幣種：該選項用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。

鈴聲設定

您可以用鈴聲設定功能來選擇所需的各種設定。例如：

- 響鈴類別、響鈴音量和震鈴類別。
- 按鍵時、操作錯誤或收到信息時的提示音。

註：當手機處於無聲模式（參見第 28 頁）時，您將不能更改鈴聲設定。

響鈴類型

功能表 3.1

該選項用來選擇所需的響鈴音樂。

您可以從許多不同鈴聲中選擇。

當您每次選定某一鈴聲後，該鈴聲會播放數秒。

若您有鈴聲是從互聯網或 EasyGPRS 程式下載到手機，您亦可在此功能表中閱覽。

響鈴音量

功能表 3.2

該選項允許調整響鈴音量到五級中的一級。

用 **一** 或 **一** 鍵或手機左側的 **▲** 或 **▼** 鍵來調整。