



SGH-D908i

用戶手冊





重要安全 注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

版權資料

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
藍芽 QD ID : B012592
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近燃料和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和配件，例如耳機和電腦數據纜線。

使用非三星認可的配件會對您或您的手機造成損害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示棄置用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 33 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



表示您需要特別注意以下有關安全或手機功能的資訊。



表示您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。



表示手機上的鍵。例如 [↶]。



表示軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 < **功能表** >。



- **相機和攝錄機**

使用手機的相機模組拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **音樂播放器**

將手機用作音樂播放器來播放音樂檔案。您可在聽音樂時使用其他手機功能。



- **FM 收音機**

隨時隨地收聽您喜愛的無線電台。



- **影像編輯器**

編輯或裝飾您的相片。



- **相片打印**

打印相片，永久保存美好時刻。



- **連接手機到電視**

在電視屏幕檢視用手机拍攝的相片及影片。



- **離線模式**

乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。



- **藍芽**

使用無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。



- **求救信息**

緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息求助。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

開始使用 6

使用手機前的準備事項

裝配手機及充電	6
開機／關機	7
手機圖示	7
按鍵和圖標	8
存取功能表	11
輸入文字	12
自訂手機	14

通話之外的其他功能 16

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話	16
---------------	----

使用相機	17
播放音樂	18
收聽 FM 收音機	19
瀏覽網頁	20
使用電話簿	21
發送信息	21
檢視信息	23
使用藍芽功能	23

功能表 25

列出所有功能表選項

健康與安全資訊 33

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < **功能表** >。

1 通話記錄

- 1 最近聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 全部刪除
- 6 地區編號
- 7 通話時間
- 8 通話費用¹

2 電話簿

- 1 聯絡人列表
- 2 指定撥號聯絡人¹
- 3 新增聯絡人
- 4 分組
- 5 快速撥號
- 6 個人名片
- 7 本機號碼
- 8 電話簿管理
- 9 特別服務號碼¹

3 程式

- 1 音樂播放器
- 2 錄音機
- 3 圖像編輯器

3 程式

- 4 FM 收音機
- 5 藍芽
- 6 JAVA 天地
- 7 SIM 應用套件¹

4 流動互聯網

- 1 主頁
- 2 盡搜
- 3 三星樂園
- 4 書籤
- 5 輸入網頁網址
- 6 清除記憶
- 7 代理服務器設定
- 8 當前代理服務器

5 信息

- 1 新增信息
- 2 個人信息
- 3 常用信息設定
- 4 全部刪除
- 5 設定
- 6 SOS 信息
- 7 廣播信息
- 8 記憶位置狀態

6 個人檔案

- 1 彩色圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 鈴聲
- 5 其他檔案
- 6 記憶咭²
- 7 記憶位置狀態

7 策劃工具

- 1 鬧鐘
- 2 日曆
- 3 備忘錄
- 4 世界時間
- 5 計數機
- 6 單位換算
- 7 計時器
- 8 計秒錶

8 相機

- 1 拍照
- 2 攝錄影片
- 3 前往個人相片
- 4 前往個人影片

9 設定

- 1 時間和日期
- 2 手機設定
- 3 顯示選項設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 網絡服務
- 7 保密設定
- 8 記憶位置狀態
- 9 重新設置
- 10 密碼管理

-
1. 只在 SIM 咭支援時可用。
 2. 只在記憶咭已插入手機時可用。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。




- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，由此產生的維修費用不屬保用範疇。


開始使用

使用手機前的準備事項

裝配手機及充電



取出電池蓋



開機／關機

開機


1. 打開手機。
2. 按住 [📞]。
3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

關機

1. 打開手機。
2. 按住 [📞]。

手機圖示

正面



背面



合上手機時，手機會鎖定顯露的鍵，避免因意外按鍵而令手機無故操作。要解除鎖定鍵盤，請按 < 開鎖 >，然後按 < 確認 >。

按鍵和圖標

按鍵



執行顯示屏最底一行指示的功能。



在閒置模式下，進入以下功能表：

- 向上：個人功能表模式
- 下／左／右：常用功能表

在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。

在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



刪除顯示屏上的字元或應用程式中的項目。



按住可開機／關機。

結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱伺服器。按住 [0] 可輸入國際撥號冠字。



輸入特殊字元或執行特殊功能。



在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉寧靜模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。



調校手機音量。



在閒置模式下，進入手機功能表。按住此鍵開啓相機。

在相機模式下，可拍照或錄影。

開始使用

圖標

下列圖標可能出現在屏幕的頂行，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

	訊號強度
	正在通話
	位於服務區之外或處於離線模式
	已設定鬧鐘
	新信息： ：文字信息 ：多媒體信息 ：電子郵件 ：留言信息
	來電轉駁啟動

	藍芽功能啟動
	與 PC 同步
	GPRS (2.5G) 網絡
	EDGE 網絡
	住宅範圍
	辦公室範圍
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	FM 收音機開啓
	已插入記憶咭
	已連接藍芽汽車免提裝置或耳機

	求救信息功能啓動
	寧靜模式（震機）
	寧靜模式（靜音）
	響震類型 • 無：樂曲 • ：漸進式鈴聲 • ：震動 • ：樂曲及震機 • ：漸進式鈴聲及震動 • ：先震後響 • ：先樂曲後震動
	電池電量

存取功能表

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 < **選擇** >、< **確認** >，或按 [OK/- 4. 按 < **退出** > 鍵，移至上一級功能表。
按 [

使用功能表號碼

按與所需選項相應的數字鍵。

輸入文字

改變文字輸入方法

1. 在文字輸入屏幕，按右軟鍵。
2. 選擇所需的輸入法。

智能拼音輸入法

要輸入單詞：

1. 按與中文拼音字母相應的鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇其他拼音。
3. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個拼音。
4. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，尋找所需的漢字。
5. 按 [1]。每個漢字都加上了數字。
6. 按與漢字相應的數字鍵。

要使用音調：

1. 按與所需拼音的字母相應的鍵。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵選擇拼音。
3. 按 [*] 選擇音調。
4. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，尋找所需的漢字。
5. 按 [1]。
6. 按與漢字相應的數字鍵。

預測文字

當您輸入文字時，手機會顯示更多與此字相關的文字或慣用語。這可以幫助您減少當輸入文字或慣用語時需要按的鍵。

中文筆劃輸入法	要輸入單詞： 1. 按與漢字筆劃相應的鍵。 2. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個筆劃。 3. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，尋找所需的漢字。 4. 按與所需漢字相應的數字鍵。 預測文字 當您輸入文字時，手機會顯示更多與此字相關的文字或慣用語。這可以幫助您減少當輸入文字或慣用語時需要按的鍵。
基本英文輸入法	要輸入單詞： 按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

智能英文 (T9) 輸入法	要輸入單詞： 1. 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。 2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。 3. 如單詞顯示正確，按 [#] 插入空格。否則，按 [0] 顯示其他單詞選項。
數字輸入法	按與所需數字相應的鍵。
特殊符號輸入法	按相應的數字鍵選擇特殊符號。

其他操作

- 按住 [*****] 可快速切換到特殊符號輸入法。
- 按 [*****] 可切換大小寫。
- 按 [**#**] 插入空格。
- 按 [**1**] 可在基本英文輸入法和智能英文輸入法中，輸入標點符號或特殊字元。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [**C**] 鍵可逐一刪除字母。
- 按住 [**C**] 鍵可清除顯示屏所有內容。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **語言** → **顯示**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響震設定**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇響鈴類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < **儲存** >。

按鍵音音量

在閒置模式下，按 [▲/▼] 可調校按鍵音音量。

閒置模式屏幕壁紙

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇 **正常**。
3. 選擇 **屏幕壁紙**。
4. 選擇影像類別。
5. 選擇影像。
6. 按 < **儲存** >。

功能表模式外觀顏色

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **目錄底色**。
2. 選擇顏色圖案。

功能表快速鍵

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以將手機切換到寧靜模式，避免騷擾他人。在閒置模式下，按住 [#] 鍵。

手機上鎖

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇 **有效**。
3. 輸入新的 4 至 8 位數字密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。

通話之外的其他功能

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↶]。按 [▲/▼] 可調校音量。
3. 按 [☎] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↶]。
2. 按 [☎] 結束通話。

使用揚聲器功能

通話時，按 [OK/⏏]，然後按 <是> 啓動揚聲器。

再按 [OK/⏏] 可返回聽筒。

進行多方通話

1. 通話時，致電給第三方。
第一個電話會被保留。
2. 按 <選項> 並選擇**加入**。
3. 重複步驟 1 和步驟 2 新增更多通話方。
4. 進行多方通話時：
 - 按 <選項>，然後選擇**分離**，與一方進行密談。
 - 按 <選項>，然後選擇**刪除**來掛斷一方。
5. 按 [☎] 結束多方通話。

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
3. 按 [OK/📷] 或 [📷] 拍照。
相片會自動儲存。
4. 按 <退出> 拍攝另一張相片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [📷] 並選擇 **前往個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按 [📷] 並選擇 **攝錄影片**。
2. 按 [OK/📷] 或 [📷] 開始錄影。
3. 按 <📷> 或 [📷] 停止錄影。
影片會自動儲存。
4. 按 <🔄> 可錄製另一段影片。

檢視影片

1. 在閒置模式下，按 [📷] 並選擇 **前往個人影片**。
2. 選擇所需的影片。

播放音樂

準備音樂檔案

使用以下方法：

- 從無線網絡下載。
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 用戶手冊》。
- 經由藍芽接收。
- 複製到記憶咭，然後將記憶咭插入手機。
- 複製到記憶咭，請參閱下一節。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭到手機。
2. 在閒置模式，按 < **功能表** > 並選擇 **設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **大容量儲存**。

3. 使用 PC 數據線把手機連接到個人電腦。
4. 電腦出現彈出式視窗時，選擇 **開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 把檔案從個人電話複製到記憶咭。
6. 當完成後，中斷手機與個人電腦連接。

新增播放清單

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **程式** → **音樂播放器**。
2. 按 < **選項** > 並選擇 **加入音樂由** → 記憶咭位置。
3. 按 [OK/✓] 選擇檔案，並按 < **加入** >。

播放音樂檔案

1. 在音樂播放器屏幕按 [OK/⏏]。
2. 播放時，可使用以下按鍵：
 - [OK/⏏]：暫停或恢復播放。
 - 向左：返回上一個檔案。
按住可在檔案中向後檢閱。
 - 向右：跳到下一個檔案。
按住可在檔案中向前檢閱。
 - 向上：打開播放清單。
 - [▲/▼]：調校音量。
3. 按 [向下] 停止播放。

收聽 FM 收音機

收聽收音機

1. 將隨附耳機的接頭插入手機的多功能插孔。
2. 在閒置模式下，按 <功能表> 並選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 按 [OK/⏏] 開啓收音機。
4. 第一次開啓 FM 收音機時，按 <是> 開始自動調諧。
可接收的電台將自動儲存。
5. 按 [左] 或 [右] 搜尋您所需要的電台。
另外，可以在列表內選擇電台頻道。
6. 按 [OK/⏏] 關閉收音機。

儲存無線電台

透過自動調諧：

1. 在收音機屏幕按 < **選項** > 並選擇 **自動追台**。
2. 按 < **是** > 確認。
可接收的電台將自動儲存。

透過手動設定：

1. 在收音機屏幕中按 [向左] 或 [向右] 尋找您想要收聽的電台。
2. 按 < **選項** > 並選擇 **加入**。
3. 按 < **儲存** >。

瀏覽網頁

啓動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 [**OK/i**] 並選擇 **主頁**。服務供應商的主頁打開。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 <  > 或 [**OK/i**]。
- 要返回上一頁，請按 < **退出** > 或 [**C**]。
- 要存取瀏覽器選項，請選擇  或按 [*****]。
- 要存取其他手機功能表，請按 [**#**]。
- 要返回主頁，請按住 [**C**]。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇**儲存** → 記憶體位置 → **新增**。
3. 對於**手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資料。
5. 按 **< 儲存 >** 或 **[OK/↵]** 儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼並按 **[↶]** 撥號，或按 **[OK/↵]** 編輯聯絡資料。

發送信息

發送文字信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **新增信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**儲存及發送** 或 **僅發送**。
4. 輸入收件人號碼。
5. 按 **[OK/↵]** 發送信息。

發送多媒體信息

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **信息** → **新增信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入信息主題並按 [**OK/** *i*]。
4. 選擇 **圖片及影片**，然後加入影像或影片。
5. 選擇 **音樂或聲音**，然後加入音樂檔案或聲音片段。
6. 選擇 **文字**。
7. 輸入信息文字並按 [**OK/** *i*]。
8. 按 < **選項** > 並選擇 **發送**。
9. 選擇收件人欄位。
10. 輸入收件人號碼或電郵地址，然後按 [**OK/** *i*]。
11. 按 < **選項** > 並選擇 **發送**。

發送電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入電郵主題並按 [**OK/** *i*]。
4. 選擇 **信息**。
5. 輸入電郵文字並按 [**OK/** *i*]。
6. 選擇 **檔案附件**。
7. 新增媒體檔案、聯絡人、日曆項目或其他檔案。
8. 按 < **選項** > 並選擇 **發送**。
9. 選擇收件人欄位。
10. 輸入電郵地址並按 [**OK/** *i*]。
11. 按 < **選項** > 並選擇 **發送**。

檢視信息

檢視文字信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息。

檢視多媒體信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **信息** → **個人信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇 **檢查新郵件**。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，按 **< 選項 >** 並選擇 **取回**，檢視電郵內文。

使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啓動藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **程式** → **藍芽** → **啓動** → **開啓**。
2. 選擇 **本手機可見度** → **開啓**，允許其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **程式** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後按 **< 確認 >**。

在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 進入應用程式，例如**電話簿**、**個人檔案**、**日曆**或**備忘錄**。
2. 選擇項目。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 要發送聯絡人，請選擇您要發送的數據。
5. 搜尋並選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。

接收數據

1. 當有裝置嘗試存取您的手機時，按 < **是** > 允許連接。
2. 如果需要，按 < **是** > 確認接收。

功能表

列出所有功能表選項

此部分提供手機功能的簡要說明。

通話記錄

功能表	說明
最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近已撥、已接或未接的電話。
全部刪除	刪除每個通話類型中的所有記錄。
地區編號	尋找和擷取地區及國家號碼，快捷方便地撥出號碼。
通話時間	檢查已撥和已接的通話時間記錄。

功能表

說明

通話費用

如果您的 SIM 咭支援，可以檢查通話費用。

電話簿

功能表

說明

聯絡人列表

搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資料。

指定撥號聯絡人

建立要在指定撥號（Fixed Dialling Number）模式中使用的聯絡人清單。如果您的 SIM 咭支援此功能，手機將只允許撥號到所指定的電話號碼。

新增聯絡人

在電話簿中加入新聯絡人。

分組

整理用戶分組中的聯絡人。

功能表

功能表	說明
快速撥號	為最常撥打的號碼指定快速撥號。
個人名片	建立名片並發送給他人。
本機號碼	檢查本手機號碼，或為每個號碼指定名稱。
電話簿管理	管理電話簿中的聯絡人，或更改電話簿的預設設定。
特別服務號碼	如果您的 SIM 咭支援，可檢視服務供應商指定的特別服務號碼（SDN）清單。

程式

功能表	說明
音樂播放器	聽音樂。您也可以建立自己的音樂播放清單。
錄音機	錄製話音備忘錄和任何其他聲音。
圖像編輯器	利用各種編輯工具編輯您的相片。
FM 收音機	透過手機的 FM 收音機收聽音樂或新聞。
藍芽	將手機無線連接到其他藍芽裝置。
JAVA 天地 ¹	存取 Java 遊戲和應用程式。

1. 手機內置 Java 遊戲、由三星樂園提供的媒體內容（例如影像、聲音）及 Java 應用程式的所有權利和責任，均屬於各自的擁有者。

功能表	說明
SIM 應用套件	使用由服務供應商提供的各種附加服務。視乎您的 SIM 咭，此功能表可顯示但名稱可能有所不同。

流動互聯網

功能表	說明
主頁	將手機連接到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。
盡搜	使用這個 Java 應用程式，在網頁搜尋各種資訊。手機的外觀顏色、功能表背景圖案和按鍵音設定不會影響此應用程式。

功能表	說明
三星樂園 ¹	進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。
書籤	儲存網址以便快速存取網頁。
輸入網頁網址	輸入網址並存取相關網頁。
清除記憶	清除記憶，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
代理服務器設定	設定網頁瀏覽器的連接操作模式。
當前代理服務器	選擇用於存取無線網絡的連接操作模式。

1. 手機內置 Java 遊戲、由三星樂園提供的媒體內容（例如影像、聲音）及 Java 應用程式的所有權利和責任，均屬於各自的擁有者。

信息

功能表	說明
新增信息	新增並發送文字、多媒體或電郵信息。
個人信息	存取您已接收、發送或發送失敗的信息。
常用信息設定	製作並使用常用信息或語句的範本。
全部刪除	一次過刪除每個信息資料夾的信息。
設定	設定使用信息服務的各種選項。
SOS 信息	指定收發求救信息的選項。在手機合上和顯露的按鍵鎖定時，您可在閒置模式按 [▲/▼] 4 次來發送求救信息。

功能表

說明

廣播信息	更改接收廣播信息的設定。
記憶位置狀態	檢查目前所用記憶體體的資訊。

個人檔案

功能表

說明

彩色圖像、影片、音樂、鈴聲、其他檔案	存取儲存媒體檔案和其他檔案。
記憶咭	存取儲存在記憶咭的檔案。 此功能表只在記憶咭已插入手機時才可使用。
記憶位置狀態	檢查目前所用記憶體體的資訊。

策劃工具

功能表	說明
鬧鐘	設定喚醒鬧鐘在早上喚醒您，或設定鬧鐘在指定時間提醒您重要事件。
日曆	追蹤日程表。
備忘錄	建立並管理重要事項的備忘錄。
世界時間	設定本地時區，及查詢世界另一個地方目前的時間。
計數機	執行算術運算功能。
單位換算	進行換算，例如長度與溫度換算。
計時器	設定手機倒數計時的時間。
計秒錶	計算耗用的時間。

相機

功能表	說明
拍照	以不同模式拍照。
攝錄影片	將相機屏幕顯示的景物錄製成影片。
前往個人相片	存取您所拍攝相片的清單。
前往個人影片	存取您所錄製影片的清單。

設定

功能表	說明
時間和日期	更改手機顯示的時間及日期。
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。您可以選擇智能拼音 (跟文字的發音方式類似) 來輸入文字。

功能表

功能表	說明
手機設定 → 問候語	輸入手機開機時短暫顯示的問候語。
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定當您在有來電時打開滑蓋，以及在使用功能時合上滑蓋，手機如何反應。
手機設定 → 快捷鍵設定	使用瀏覽鍵作為快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。[向上] 鍵固定為個人功能表模式的快速鍵。
手機設定 → 個人功能表	設定您自己的功能表，儲存常用的功能表項目，在閒置模式下按 [向上] 就可輕易進入。

功能表	說明
手機設定 → 撥號快捷鍵設定	啟動進階快速鍵功能，讓您能在撥號屏幕存取簡短信息、鬧鐘、日曆、單位換算器和計數機等應用程式。視乎您使用的撥號文字類型，此功能可能不可使用。
手機設定 → 音量鍵設定	設定在有來電時按住 [▲/▼]，手機如何反應。
手機設定 → USB 設定	選擇經 USB 介面將手機連接到其他裝置時使用的 USB 模式。
手機設定 → 附加設置	更改使用手機的其他設定。
手機設定 → 離線模式	將手機切換到離線模式，停用需要網絡連接的手機功能。

功能表	說明
顯示選項設定 → 屏幕壁紙	更改在閒置模式下顯示的背景影像。
顯示選項設定 → 功能表風格	選擇主功能表屏幕的顯示樣式。
顯示選項設定 → 文字顯示	更改在閒置屏幕顯示文字的顯示選項設定。
顯示選項設定 → 目錄底色	選擇功能表模式的外觀顏色圖案。
顯示選項設定 → 光亮度	調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。
顯示選項設定 → 撥號數字顏色	自訂撥號時的顯示設定。

功能表	說明
顯示選項設定 → 日曆	在閒置屏幕顯示目前月份的日曆。視乎您的屏幕壁紙類型，此功能可能不可使用。
顯示選項設定 → 顯示來電者資料	設定手機顯示或封鎖所有未接來電及收到信息的來電者資訊。
顯示選項設定 → TV 輸出	選擇您的電視視訊系統，以便在電視屏幕檢視手機的顯示屏。
鈴聲設定 → 來電鈴聲	更改來電的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 按鍵音類型	選擇按鍵時手機發出的聲音。視乎您使用的撥號文字類型，此功能可能不可使用。
鈴聲設定 → 信息提示音	依照信息類型，更改收到各種信息時的鈴聲設定。

功能表

功能表	說明
鈴聲設定 → 開機／關機	設定手機在開關機時發出提示音。
鈴聲設定 → 報時響鬧時間	設定手機每隔一小時報時一次。
鈴聲設定 → 寧靜模式	設定手機在寧靜模式下，如何提醒您特定的事件。
鈴聲設定 → 附加提示音	自訂手機的附加提示音。
燈光設定 → 背景燈時間	選擇在不使用手機時，背景燈或屏幕亮著的時間。
燈光設定 → 按鍵顯示燈	設定手機如何控制鍵盤燈的使用。
網絡服務 → 來電轉駁	設定手機將來電轉駁至您指定的電話號碼。
網絡服務 → 通話限制	設定手機限制通話。

功能表	說明
網絡服務 → 來電待接	設定手機在您通話中有人來電的時候，向您發出提示。
網絡服務 → 網絡選擇	選擇在外地漫遊時所使用的網絡，或自動選擇網絡。
網絡服務 → 來電顯示	設定手機對您所致電的人隱藏您的電話號碼。
網絡服務 → 留言信箱伺服器	儲存留言信箱伺服器的號碼，及進入留言信箱。
網絡服務 → 頻道選擇	在外國旅行時更改至適當的頻道。
保密設定 → PIN 碼檢驗	啓用 PIN 碼，以防止 SIM 咭被擅用。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。
保密設定 → 手機上鎖	啓用手机密碼，以防止手機被擅用。

功能表	說明
保密設定 → 更改密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 功能項目上鎖	鎖定通話記錄、聯絡人、信息、手機內的檔案或所有功能表功能，免被存取。
保密設定 → SIM 咭鎖	指定 SIM 咭鎖密碼，設定手機只能使用目前的 SIM 咭。
保密設定 → 指定撥號	如果您的 SIM 咭支援，可設定手機與有限的電話號碼通話。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	如果您的 SIM 咭支援，可更改目前的 PIN2 碼。
記憶位置狀態	檢查目前所用記憶體體的資訊。
重新設置	重設已更改的手機設定。
密碼管理	管理您取得的授權碼，以啓動 DRM 系統鎖定的媒體檔案。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻（RF）能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。¹

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以

1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及服務供應商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能：使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。

這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [↶]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿觸摸手機。否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。

- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。請用軟布擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯示手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會傷害他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14923A
HongKongChina.06/2007. Rev. 1.0