

顯示器 使用手冊

顏色和外觀可能因產品而異，產品規格可能由於產品效能增強而有所變更，恕不事先通知。



檢視目錄

重要安全說明

手冊說明	1-1
保養與維護	1-2
清潔顯示器	1-3
安全注意事項	1-4

安裝產品

包裝內容	2-1
安裝支架	2-2
連接至電腦	2-3
Kensington 防盜鎖	2-4

使用產品

標準訊號模式表	3-1
產品操作按鈕	3-2
MagicTune	3-3

疑難排解

顯示器自診斷	4-1
要求維修之前	4-2
常見問題	4-3



更多資訊

規格	5-1
節能功能	5-2
聯絡全球 SAMSUNG	5-3

1 重要安全說明

1-1 手冊說明

本手冊中使用的圖示

圖示	名稱	涵義
	注意	表示功能可能不起作用或設定可能被取消的情況。
	註	表示操作某項功能的提示。

使用本手冊

- 在使用本產品之前完全熟悉安全注意事項。
- 若出現任何問題，請參閱「疑難排解」部分。

版權聲明

本手冊內容可能隨著產品效能提升而變更，恕不事先通知。

Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

本手冊版權歸 Samsung Electronics, Co., Ltd. 所有。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 的書面許可，嚴禁以任何方式複製、散佈或使用本手冊中的部份或全部內容。

SAMSUNG 標誌和 SyncMaster 是 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的註冊商標。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

VESA、DPM 和 DDC 是視訊電子標準協會 (VESA) 的註冊商標。

ENERGY STAR® 標誌是美國環境保護署 (EPA) 的註冊商標。

本手冊中出現的其他商標為其相應公司或機構所有。


1-2 保養與維護

外殼與螢幕維護

用柔軟的乾布清潔本產品。


- 切勿使用苯、稀釋劑等易燃物質或濕布清潔本產品。否則可能導致本產品出現問題。
- 切勿使用指甲或其他尖銳物件刮擦螢幕。否則可能導致螢幕刮花或損毀。
- 切勿將水直接噴洒在本產品上進行清潔。若本產品進水，可能導致火災、觸電或產品出現故障。
- 若使用超音波加濕器，因材料固有的特質，超亮面型號的產品外殼上可能會產生白色污點。

 外觀和色彩可能因型號而異。




保證安全的安裝空間

- 讓產品與其他物件（如牆壁）保持必要距離，以確保適當的通風。否則，可能因產品內部溫度升高而導致火災或產品故障。安裝產品時要保持如圖所示的必要距離。

 外觀可能因產品而異。

在使用支架安裝產品時




關於殘留影像

- 長時間顯示靜態影像可能會在螢幕上產生殘留影像或光點。若暫時不使用本產品，請設定節能模式或螢幕保護程式。
- 受面板製造商的技術規格所限，本產品產生的影像可能會比正常影像更亮或更暗，差別為大約 1 ppm（百萬分之一）像素。子像素數量（依面板類型而定）： $\text{子像素數量} = \text{最大水平解析度} \times \text{最大垂直解析度} \times 3$
例如，若解析度為 1920 x 1080，則子像素的數量為 $1920 \times 1080 \times 3 = 6,220,800$ 。


1-3 清潔顯示器

清潔顯示器

- 先進的顯示器面板和外殼很容易刮傷，需要特別注意。請遵循下列步驟清潔顯示器。



1. 將顯示器和電腦的電源關閉。
2. 從顯示器拔除電源線。

 為避免觸電，請確定在拔除電源線時手抓插頭本身，並且切勿用濕手觸碰電源線。




3. 使用柔軟而略微濕潤但經過擰乾的布料擦拭顯示器。




- 切勿使用含有酒精或溶劑或是具有表面活性的清潔劑。否則，外殼可能會變色或出現裂紋，或者面板塗層可能脫落。



- 切勿將水或清潔劑直接噴灑在顯示器上。否則，液體可能會滲入顯示器內部導致起火、觸電或故障。



4. 以少量水沾濕軟布來清潔顯示器外殼。



5. 完成清潔之後，將顯示器接上電源線。
6. 開啓顯示器和電腦的電源。



保存的注意事項

- 使用超音波加濕機可能會在超亮面的產品外殼上形成白色污點。

 若要清潔顯示器內部，請務必聯絡最近的服務中心（付費服務）。

1-4 安全注意事項

安全注意事項使用的圖示

圖示	名稱	涵義
	警告	不遵循有此標誌的安全注意事項可能導致嚴重傷害甚至死亡。
	注意	不遵循有此標誌的安全注意事項可能導致人身傷害或財產損失。

標誌涵義



切勿執行。



切勿拆卸。



切勿觸摸。



必須遵循。




必須從牆上插座拔下電源插頭。




必須接地以防止觸電。

電源注意事項

 下列所使用的產品參考圖片也許與實際產品有些許不同。

警告




切勿使用損壞的電源線或插頭或鬆動的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或火災。




切勿用濕手插拔電源插頭。

- 否則可能導致觸電。



務必將電源線連接至接地的牆上插座（僅限於絕緣 I 類設備。）

- 否則可能導致觸電或火災。




確保電源線和產品遠離加熱器。

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿將多個電器連接至同一個牆上插座。

- 否則可能因牆上插座過熱而引發火災。



穩固插入電源插頭。

- 否則，可能導致火災。



切勿過度扭曲電源線或在電源線上放置重物。


- 否則可能因電源線損壞而導致觸電。



若電源插頭的插腳或牆上插座上有積塵，請用干布清潔。


- 否則，可能導致火災。

注意




切勿在使用本產品時拔掉電源插頭。

- 否則可能由於觸電導致產品損壞。




從牆上插座拔出插頭時，確保握住插頭而不是拉電源線將其拔出。

- 否則，可能導致觸電或火災。



確保僅使用三星電子生產的電源線。另外，切勿使用其他電器的電源線。

- 否則，可能導致觸電或火災。



將電源插頭連接至易於插拔的牆上插座。

- 若產品出現問題，必須拔出電源插頭以徹底切斷電源。按產品上的電源按鈕並不能徹底斷電。

安裝注意事項

警告




切勿將點燃的蠟燭、蚊香或者香煙放置於產品上，或將本產品安裝在加熱器附近。

- 否則，可能導致火災。



切勿將本產品安裝於通風不良之外，如書櫃或壁櫥中。

- 否則可能因內部過熱而引發火災。



確保將本產品的包裝塑料袋置於兒童無法觸及之處。

- 若兒童將塑料袋套於頭上可能會窒息。




切勿將本產品安裝於多塵、潮濕（有蒸汽）、有油煙或水（雨滴）的地方，亦不要安裝於車內。

- 否則可能會導致觸電或火災。




切勿將本產品安裝於兒童可輕易觸及的高度。

- 若兒童觸碰產品，產品可能掉落並導致人身傷害。
- 由於產品前部較重，請將本產品安裝在平穩的表面上。



請安裝工程師或相關技術人員將本產品安裝到牆上。

- 否則可能導致人身傷害。
- 確保使用指定的掛牆支架。



安裝本產品時，注意要與牆面保留至少 10 公分的距離以便於通風。

- 否則可能因內部過熱而引發火災。



切勿將本產品安裝於不穩固或可能受到過大震動的位置，例如搖晃或傾斜的架子上。

- 否則，產品可能掉落導致產品損壞或人身傷害。
- 若在可能受到過大震動的地方使用本產品，可能損壞產品或導致火災。



切勿將本產品安裝於陽光直射的地方或任何熱源附近，例如火源或加熱器。

- 否則可能導致產品壽命縮短或引發火災。

注意



切勿在移動本產品過程中讓其掉落。

- 否則可能導致產品出現問題或人身傷害。




若在桌子或架子上安裝本產品，確保產品前部不超出桌子或架子邊緣。

- 否則，產品可能掉落並導致故障或人身傷害。
- 確保使用適合產品尺寸的櫃台或架子。



若產品安裝在作業條件變化相當大的位置，由於環境因素可能會出現嚴重品質問題。在這種情況下，請就相關事宜諮詢我們的服務工程師後再安裝產品。

- 暴露於微塵、化學物質、過高或過低溫度、高濕度的地方，如機場或車站等長時間不間斷使用產品之處。



切勿將本產品正面朝下放置在地板上。

- 否則可能導致產品面板損壞。



小心輕放本產品。

- 否則可能導致產品出現問題或人身傷害。

使用注意事項

警告



由於產品內部電壓高，切勿擅自拆卸、維修或改裝本產品。

- 否則可能導致火災或觸電。
- 若產品需要維修，請聯絡服務中心。



清潔產品時，切勿將水直接噴灑在產品機身上。

- 確保產品不進水。
- 否則可能導致火災、觸電或產品出現問題。



若產品發出異響、焦味或冒煙，請立即拔下電源插頭並聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿讓兒童懸掛或攀爬在本產品上。

- 否則產品可能墜落並導致人身傷亡。




若產品掉落或外殼受損，請關閉電源並拔下電源線。然後聯絡服務中心。

- 否則可能導致火災或觸電。




切勿在產品上放置玩具、餅乾等物品。

- 若兒童爲了拿取物品而攀爬產品，產品可能掉落而導致人身傷害甚至死亡。



打雷或閃電時，請拔除電源插頭，切勿觸碰天線纜線，這很危險。

- 否則，可能導致觸電或火災。




切勿讓任何物件掉落在本產品上或使產品受到任何碰撞。

- 否則，可能導致觸電或火災。




切勿透過拉動電源線或天線纜線來移動產品。

- 否則，可能因纜線損壞而導致觸電、火災或產品故障。



發生燃氣洩漏時，請勿觸碰本產品或電源插頭，而應立即通風。

- 否則可能導致爆炸或火災。
- 打雷或閃電時，切勿觸碰電源線或天線纜線。



切勿僅靠拉電源線或訊號線來提起或移動產品。

- 否則，可能因纜線損壞而導致觸電、火災或產品故障。



切勿在產品附近使用或放置任何易燃噴劑或其他易燃物品。

- 否則可能導致爆炸或火災。



注意不要讓桌布或窗簾等遮住通風口。

- 否則可能因內部過熱而引發火災。



切勿將任何金屬物件（例如筷子、硬幣或發夾）以及易燃物品插入產品的通風口或連接埠等。


- 若有水或異物進入產品，請關閉電源，拔除電源線並聯絡服務中心。
- 否則可能導致產品出現問題、觸電或火災。



切勿在產品上放置任何金屬物件或盛水器具，如花瓶、花盆、飲料罐、化妝品或藥瓶。


- 若有水或異物進入產品，請關閉電源，拔除電源線並聯絡服務中心。
- 否則可能導致產品出現問題、觸電或火災。

注意



長時間顯示靜態影像可能會在螢幕上產生殘留影像或光點。

- 若暫時不使用本產品，請使用節能模式或將螢幕保護程式設定為動態圖像模式。



在長時間不使用產品，例如離家時，請將電源插頭從牆上插座中拔除。

- 否則可能由於積塵過多導致過熱而引發火災、電路短路或者觸電。




請為本產品設定適當的解析度和頻率。

- 否則可能導致眼疲勞。



切勿僅握住支架就上下翻轉或移動本產品。

- 否則，產品可能掉落導致產品損壞或人身傷害。




持續近距離觀看產品可能會損傷視力。




切勿在產品附近使用加濕器或炊具。

- 否則，可能導致觸電或火災。



在長時間觀看產品螢幕時，務必讓眼睛適時休息（每小時休息 5 分鐘）。

- 這樣可以緩解眼疲勞。



由於長時間使用後顯示面板會發熱，請勿觸摸產品。



確保讓兒童遠離細小附件。



調整產品角度或支架高度時請務必小心。


- 否則可能夾傷手或手指。
- 若產品嚴重傾斜，則可能會掉落導致人身傷害。



切勿將任何重物放在產品上。

- 否則可能導致產品出現問題或人身傷害。

使用產品時保持正確姿勢



使用產品時請保持正確的姿勢。

- 背部挺直。
- 眼睛距離螢幕 45~50 公分。顯示器向後微傾，眼睛稍微向下正視螢幕。
- 調整產品角度，使螢幕上沒有反射光線。
- 使手肘保持合適的角度，並使手臂與手背保持水平。
- 使手肘保持合適的角度。
- 腳跟平整著地，膝蓋成 90 度角或稍高，保持手臂低於心臟位置。

2 安裝產品

2-1 包裝內容

- 打開包裝檢查以下物件是否齊全。
- 儲存包裝盒以備後用。



顯示器

內容			
			
安裝手冊	產品保固說明書 (某些地區可能不適用)	D-Sub 纜線	支架連接器
			
支架	電源線	DC 變壓器	

- 所提供的纜線視您所購買的產品而異。

2-2 安裝支架

組裝前，請將產品螢幕向下放置於平整穩固的表面。



如圖所示，將支架連接器從合適方向插入支架。



檢查支架連接器是否連接穩妥。



旋轉支架底部的連接螺絲，直至完全固定到位。



先在桌面上鋪好軟布以保護產品，再將產品正面朝下放置在軟布上。




如圖所示用手按住產品機身。

再將組裝好的支架按照圖中箭頭所示方向推入機身。



- 注意

不要僅靠握住支架提起本產品。

 拆卸步驟與組裝步驟的順序相反。

2-3 連接至電腦

☞ 連接部件可能因產品型號而異。

1. 將產品連接至電腦的方式視電腦支援的視訊輸出方面定。

- 若圖形卡提供D-Sub (<Analog>) 輸出
 - 用 D-Sub 纜線連接產品的 [RGB IN] 連接埠與電腦的 [D-Sub] 連接埠。



2. 將變壓器連接到產品背面的 [DC 12V/14V]。將電源線連接到變壓器和牆上插座。
(輸入電壓會自動切換。)



☞ 若產品已連接至電腦，您可以開啓並使用產品。

3. 您可以依照以下所示固定纜線。



2-4 Kensington 防盜鎖

Kensington 防盜鎖是一種可讓使用者在公眾場所使用時鎖定產品的裝置。該鎖定裝置的形狀和使用方法因型號和製造商而異，如需更多資訊，請參閱鎖定裝置隨附的使用手冊。

您必須另外購買 Kensington 防盜鎖。




若要鎖定產品，請執行下列步驟：

1. 將 Kensington 防盜鎖纜線纏繞在如桌子或椅子等大型且穩固的物體上。
2. 將連接防盜鎖的纜線尾端穿過 Kensington 防盜鎖纜線的環線尾端。
3. 將鎖定裝置插入顯示器上的 Kensington 插槽 (B)。
4. 鎖住防盜鎖 (A)。

- 以上為一般說明。如需更精確的說明，請參閱鎖定裝置隨附的使用手冊。
- 您可從電器行、網店或我們的服務中心購買鎖定裝置。

3 使用產品

3-1 標準訊號模式表

 本產品在最佳解析度設定下觀賞時可提供最佳畫質。最佳解析度則視螢幕大小而定。

因此，若未根據面板大小設定最佳解析度，視覺品質可能會下降。建議將產品的解析度設為最佳解析度。

若來自電腦的訊號是以下數種標準訊號模式之一，系統會自動設定螢幕。不過，若來自電腦的訊號並非以下其中一種訊號模式，則會顯示空白畫面。因此，請參照圖形卡使用手冊進行如下設定。

S16A100N

顯示模式	水平頻率 (KHZ)	垂直頻率 (HZ)	像素時脈 (MHZ)	同步極性 (水平/垂直)
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

S19A100N

顯示模式	水平頻率 (KHZ)	垂直頻率 (HZ)	像素時脈 (MHZ)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

S22A100N

顯示模式	水平頻率 (KHZ)	垂直頻率 (HZ)	像素時脈 (MHZ)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 X 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 X 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕最左端至最右端掃描一條線所需的時間稱為水平週期。水平週期的倒數稱為水平頻率。水平頻率以 kHz 為單位。

垂直頻率

面板必須以每秒數十次的頻率顯示同一畫面，人眼才能看得到。這一頻率稱為垂直頻率。垂直頻率以 Hz 為單位。

3-2 產品操作按鈕

產品操作按鈕



若要使用本產品的電源（開啓/關閉）、亮度、對比度和自動調整功能，只能透過按下「電源」按鈕。

功能	說明
開啓/關閉	<p>若要開啓或關閉螢幕，請按住「電源」按鈕直到螢幕電源開啓或關閉爲止。</p> <ul style="list-style-type: none">• 若要關閉產品電源，請按住「電源」按鈕 5 秒鐘以內。• 若要開啓產品電源，請按「電源」按鈕。 <p>欲瞭解更多關於節能功能的資訊，請參閱「其他資訊」中的節能功能。長時間不使用本產品時，建議拔下電源線，以將耗電量降到最低。</p>
亮度、對比度和自動調整	<p>若要使用亮度、對比度或自動調整功能，請按住「電源」按鈕 5 秒鐘或以上。</p> <div data-bbox="488 1267 970 1413"></div> <p>若要從功能表畫面選擇功能表項目，請按住「電源」按鈕直到功能表項目選取爲止。若要移到其他功能表項目，請快速按下「電源」按鈕。</p> <div data-bbox="488 1525 743 1664"></div>

什麼是 MagicTune ？



MagicTune 是一種軟體程式，它提供了全面的顯示器功能說明和易懂的指南，有助於使用者調整顯示器。使用者無需使用產品的操作按鈕，使用滑鼠和鍵盤即可調整產品。

安裝軟體

1. 造訪 Samsung 的官方網站以下載最新的 MagicTune 版本。
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html
2. 按照螢幕上顯示的說明完成剩餘的軟體安裝步驟。
 - 安裝之後必須重新啟動電腦，軟體才能正常工作。
 - MagicTune 圖示可能不會出現，視電腦系統和產品規格而定。
 - 若捷徑圖示不出現，則按 F5 鍵。

安裝限制和問題 (MagicTune™)

MagicTune™ 的安裝可能受圖形卡、主機板和網路環境的影響。

系統需求

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

移除軟體

在 Windows 中，您僅可透過 [Add or Remove Programs]（新增或移除程式）移除 MagicTune™。

要移除 MagicTune™，請完成以下步驟。


1. 按一下 [Start]（開始），選擇 [Settings]（設定），然後從功能表中選擇 [Control Panel]（控制台）。
對於 Windows XP，按 [Start]（開始），然後從功能表中選擇 [Control Panel]（控制台）。
 2. 在「控制台」中的「新增/移除程式」圖示上按兩下。
 3. 在 [Add/Remove]（新增/移除）視窗中，找到並選擇 MagicTune™，使其反白顯示。
 4. 按 [Change or Remove Programs]（變更或移除程式）移除軟體。
 5. 選擇 [Yes]（是）開始移除 MagicTune™。
 6. 等待片刻，直到出現訊息方塊，通知您該軟體已經完全移除。
- 欲取得技術支援、FAQ（常見問題）或 MagicTune™ 軟體升級的資訊，請造訪我們的網站。

4 疑難排解

4-1 顯示器自診斷

- 您可以使用自診斷功能檢查產品是否工作正常。
- 在將產品正確連接至電腦後若顯示空白畫面，請遵循下列步驟使用「自診斷」功能。

1. 關閉產品和電腦。
2. 從產品上拔下訊號纜線。
3. 開啓產品。
4. 如果產品正常運作，螢幕就會顯示 <Check Signal Cable> 圖示。



在這種情況下，若螢幕再次顯示空白，請確保電腦和連接沒有問題。本產品正常工作。

4-2 要求維修之前

請在要求售後服務之前檢查以下事項。若問題仍然存在，請聯絡附近的三星電子服務中心。

螢幕出現空白 / 我無法開啓產品	
電源線是否已正確連接？	檢查電源線的連接狀態。
螢幕是否顯示 <Check Signal Cable> 圖示？ 	檢查連接電腦和產品的纜線。
螢幕是否顯示 <Optimum resolution> 圖示？ 	這種情況在圖形卡的訊號超過產品的最大解析度或最大頻率時出現。 在這種情況下，請為產品設定合適的解析度和頻率。
螢幕是否顯示 <power saving mode> 圖示並且在五秒鐘後顯示全黑畫面？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在產品進入節能模式前，會顯示此圖示。若要回復正常運作，請按一下滑鼠或按鍵盤上的任何按鍵。 2. 當產品處於節能模式時，若您按此按鈕，螢幕會立刻顯示 <power saving mode> 圖示，然後在五秒鐘後再次進入節能模式。 3. 當螢幕顯示 <power saving mode> 圖示時，若您按此按鈕，顯示器就會關閉。
色彩不自然 / 圖像為黑白顯示	
螢幕僅顯示同種色彩，如同透過玻璃紙看螢幕一樣嗎？	檢查連接至電腦的纜線。 將圖形卡重新完全地插入電腦。
圖形卡是否設定正確？	請參閱使用手冊設定圖形卡。
顯示區域突然移至邊緣或中心。	
您是否更換了圖形卡或驅動程式？	按此按鈕執行「自動調整」功能。
您是否設定了適合本產品的解析度和頻率？	將圖形卡的解析度和頻率設定為適當的值 請參閱（標準訊號模式表）
圖形卡是否設定正確？	請參閱使用手冊設定圖形卡。
圖像無法聚焦。	
您是否變更了適合本產品的解析度和頻率？	將圖形卡的解析度和頻率設定為適當的值 請參閱（標準訊號模式表）

色彩是以 16 位元（16 色）顯示的。色彩已經在更換圖形卡後被變更。

您是否為產品安裝了裝置驅動程式？

Windows XP：透過選擇「控制台」→「外觀和主題」「顯示」→「設定」→再次設定色彩。

Windows ME/2000：透過選擇 Control Panel（控制台）→ Display（顯示）→ Settings（設定）。

Windows Vista：透過選擇控制台→外觀及個人化→個人化→顯示設定來變更色彩設定值。

Windows 7：請依序選擇 控制台→外觀及個人化→顯示→調整解析度→進階設定→顯示器，以變更色彩設定值。

(欲瞭解更多資訊，請參閱電腦的 Windows 使用手冊。)

圖形卡是否設定正確？

按照新圖形卡驅動程式再次設定色彩。

在啓動電腦時聽見「嗶、嗶」聲。

若啓動電腦時發出「嗶」聲 3 次或以上，請要求對電腦進行維修。

問題與解答！	請嘗試以下方法！
我如何變更視訊訊號的頻率（更新頻率）？	<p>您必須變更圖形卡的頻率。</p> <p>Windows XP：選擇 控制台→外觀和主題→顯示→設定值→進階→監視器，然後在 監視器設定下變更更新頻率。</p> <p>Windows ME/2000：選擇 Control Panel（控制台）→Display（顯示）→Settings（設定值）→Advanced（進階）→Monitor（監視器），然後在 Monitor Settings（監視器設定）下變更更新頻率。</p> <p>Windows Vista：選擇 控制台→外觀及個人化→個人化→顯示設定→進階設定→監視器，然後在 監視器設定下變更更新頻率。</p> <p>Windows 7：請依序選擇「Control Panel（控制台）」→「Appearance and Personalization（外觀及個人化）」→「Display（顯示）」→「Adjust resolution」（調整解析度）→「Advanced settings（進階設定）」→「Monitor（顯示器）」，然後在「Monitor Settings（監視器設定）」下變更更新頻率。</p> <p>（欲瞭解更多資訊，請參閱電腦或圖形卡的使用手冊。）</p>
如何變更解析度？	<p>Windows XP：透過選擇控制台→「外觀和主題」→顯示→「Settings」（設定）來變更解析度。</p> <p>Windows ME/2000：透過選擇 Control Panel（控制台）→Display（顯示）→Settings（設定）來變更解析度。</p> <p>Windows Vista：透過選擇控制台→外觀及個人化→個人化→顯示設定來變更解析度。</p> <p>Windows 7：請依序選擇「Control Panel（控制台）」→「Appearance and Personalization（外觀及個人化）」→「Display（顯示）」→「Adjust resolution」（調整解析度）來變更解析度。</p> <p>（欲瞭解更多資訊，請參閱電腦或圖形卡的使用手冊。）</p>
如何使用節能功能？	<p>Windows XP：透過選擇 Control Panel（控制台）→Appearance and Themes（外觀和主題）→Display（顯示）→Screen Saver Setting（螢幕保護程式設定）來設定，或者在電腦的「BIOS 設定」中設定。</p> <p>Windows ME/2000：透過選擇 Control Panel（控制台）→Display（顯示）→Screen Saver Setting（螢幕保護程式設定）來設定，或者在電腦的「BIOS 設定」中設定。</p> <p>Windows Vista：透過選擇「控制台」→「外觀及個人化」→「個人化」→「螢幕保護裝置」來變更設定。您也可以使用電腦上的「BIOS SETUP」（BIOS 設定）功能表。</p> <p>Windows 7：透過選擇「控制台」→「外觀及個人化」→「個人化」→「螢幕保護裝置」來變更設定。您也可以使用電腦上的「BIOS SETUP」（BIOS 設定）功能表。</p> <p>（欲瞭解更多資訊，請參閱電腦的 Windows 使用手冊。）</p>


5 更多資訊

5-1 規格

型號名稱		S16A100N
面板	大小	15.547 英寸 (39.5 公釐)
	可視面積	344.2 mm (水平) X 193.5 mm (垂直)
	點距	0.252 mm (水平) X 0.252 mm (垂直)
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 60 Hz
顯示色數		262,144
解析度	最佳解析度	1366x768 @ 60 Hz
	最高解析度	1366x768 @ 60 Hz
輸入訊號，終止		RGB 類比 0.7 Vp-p ± 5% 分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG TTL level (高電壓 ≥ 2.0V, 低電壓 ≤ 0.8V)
最大像素時脈		72.8 MHz (類比)
電源		本產品的電壓支援為 100-240 V。由於各個國家或地區的標準電壓有所不同，請查看產品背面的標籤。
訊號線		15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量		373.3 x 244.0 x 58.0 mm(不帶支架) 373.3 x 326.1 x 178.0 mm(帶支架) / 1.1 kg
環境因素	工作	工作溫度:0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 濕度: 10 % ~ 80 %，無冷凝
	存放	存放溫度:-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 濕度: 5 % ~ 95 %，無冷凝
傾斜		-1°(± 2°) ~ 20°(± 2°)

型號名稱		S19A100N
面板	大小	18.5 英寸 (47 公釐)
	可視面積	409.8 mm (水平) X 230.4 mm (垂直)
	點距	0.300 mm (水平) X 0.300 mm (垂直)
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
顯示色數		16.7 M
解析度	最佳解析度	1366x768 @ 60 Hz
	最高解析度	1366x768 @ 60 Hz
輸入訊號，終止		RGB 類比 0.7 Vp-p ± 5% 分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG TTL level (高電壓 ≥ 2.0V, 低電壓 ≤ 0.8V)
最大像素時脈		95 MHz (類比)
電源		本產品的電壓支援為 100-240 V。由於各個國家或地區的標準電壓有所不同，請查看產品背面的標籤。
訊號線		15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量		443.4 x 283.0 x 60.1 mm(不帶支架) 443.4 x 366.4 x 214.2 mm(帶支架) / 2.1 kg
環境因素	工作	工作溫度:0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 濕度: 10 % ~ 80 %，無冷凝
	存放	存放溫度:-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 濕度: 5 % ~ 95 %，無冷凝
傾斜		-1°(± 2°) ~ 20°(± 2°)

型號名稱		S22A100N
面板	大小	21.5 英寸 (54.6 公釐)
	可視面積	476.6 mm (水平) X 268.1 mm (垂直)
	點距	0.248 mm (水平) X 0.248 mm (垂直)
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
顯示色數		16.7 M
解析度	最佳解析度	1920x1080@60Hz
	最高解析度	1920x1080@60Hz
輸入訊號，終止		RGB 類比 0.7 Vp-p ± 5% 分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG TTL level (高電壓 ≥ 2.0V, 低電壓 ≤ 0.8V)
最大像素時脈		185 MHz (類比)
電源		本產品的電壓支援為 100-240 V。由於各個國家或地區的標準電壓有所不同，請查看產品背面的標籤。
訊號線		15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量		510.2 x 323.4 x 59.8 mm(不帶支架) 510.2 x 214.2 x 404.6 mm(帶支架) / 2.5 kg
環境因素	工作	工作溫度:0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 濕度: 10 % ~ 80 %，無冷凝
	存放	存放溫度:-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 濕度: 5 % ~ 95 %，無冷凝
傾斜		-1°(± 2°) ~ 20°(± 2°)

 設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

 此裝置為 B 類數位設備。

5-2 節能功能

本顯示器含有一個內建電源管理系統，稱為 PowerSaver。若顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，顯示器即會自動還原為正常作業狀態。為節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機
功率消耗 (典型)	S16A100N:8 W	0.3 W	0.3 W
	S19A100N:17 W		
	S22A100N:25 W		

 若沒有斷電開關，能耗僅在電源線斷開時才為零。

5-3 聯絡全球 SAMSUNG

- 若您有任何與Samsung產品相關的問題或建議，請聯絡SAMSUNG客戶服務中心。

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/ (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
Turkey	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com