

* 本手册中的一些内容可能与手机有所不同。
视安装的软件或服务提供商的情况而定。



用户手册

GPRS 移动电话

SGH-S108

用户手册



无线电发射型号核准证：2002CJ0761
(CMIID)
入网许可证号：02-1628-022226

因特网主页
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China
Code No.: GH68-03177A
China, 04/2003, Rev. 2.1



语言：使您选择喜爱的语言进行小区信息显示。

如需详细资料，请与您的服务提供商联系。

语音信箱

功能 1.6

该功能为您提供了快速访问您的语音信箱的功能(如果网络提供此项服务)。

连接语音信箱：在使用该功能前，您必须输入从服务提供商处获得的语音信箱号码(功能1.6.2)。您可以选择该功能并且简单地按**确认**软键来收听您的信息。

在空闲模式下按住**1**键，可快速连接语音信箱。

语音信箱号码：使您能变更语音信箱号码。

为了...	则按
输入语言信箱号码	相应的数字键。
更正一个数字	C 键。
将光标向左右移而不清除数字	(或) 键。
保存号码	确认 键

注：语音信箱是一项网络功能详细情况，请与您的服务提供商联系。

我的内容

功能 1.7

使用选择项目选项(见68页)，从接收到信息把项目存入手机存储器后，在本功能表中可以看到这些项目。

如欲删除本功能表中的项目，可以按下**删除**软键。

可以选用三种对象类型：

- 我的EMS乐曲
- 我的EMS图片
- 我的EMS动画

存储器状态

功能 1.8

本功能表显示当前在SIM卡、手机和广播信息存储中存有多少信息。

通话费用*

功能 2.5

该网络功能使您能查看通话费用。

手机提供下列选项：

上次通话费用：上次通话发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。（见下面）

计费器置零：用于将计费器置零的选项；您必须首先输入您的PIN2码（见118页），然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入您所限制的通话最高费用。

价格/币种：该选项用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。

铃声设定

您可以用铃声设定功能来自定义各种设定，例如：

- 响铃类型、响铃音量和振铃类型
- 当您按键、操作错误或接收到信息时的提示音

注意：当手机处于静音模式时（见28页），无法改变铃声设定。

响铃类型

功能 3.1

该选项使您能选择所需的响铃铃声。您可在很多不同的铃声中选择。

您可在众多乐曲中挑选您喜爱的铃声。每当您选择一个乐曲，乐曲会自动播放几秒钟。利用网络或EasyGPRS选项下载的铃声也在此菜单中出现。

响铃音量

功能 3.2

该选项使您能将响铃音量调整到5级中的一级。用 **一** 和 **一** 键或手机左边的 **▲** 和 **▼** 键调整音量。